

E1110066-L-02

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



unloader-ventil rv-hf 30.2-500-e press control

unloader valve rv-hf 30.2-500-e press control

soupape de régulation rv-hf 30.2-500-e press control



E1110066~20.pdf
E1110066-L-02

E1110066-L-02

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



unloader-ventil rv-hf 30.2-500-e press control				unloader valve rv-hf 30.2-500-e press control			soupape de régulation rv-hf 30.2-500-e press control		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	qty				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
0	E1110080		1,00	unloader-ventil	unloader valve	soupape de régulation	rv-hf 30.2-500-e press control 50 l/min 300 bar		
0	E1110081		1,00	unloader-ventil	unloader valve	soupape de régulation	rv-hf 30.2-500-e press control 50 l/min 500 bar		
0	E1800065		1,00	rep.kit	repair kit	kit de réparation	rv-hf 30.2-500-e		
1	H0010001		1,00	gehäuse	case	boîte	presscontrol 30.2-500		
2	E0600025		1,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800065
3	E0600024		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
4	E0600035		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
5	E0600036		2,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800065
6	E1230058		1,00	ventilsitz	valve seat	siège de soupape			E1800065
7	E0810089		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
8	E1230059		1,00	halter	holder	support	press control 30.2-500		E1800065
9	E1700014		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
10	E0600394		1,00	dichtsatz	sealing set	jeu de bagues d'étanchéité			E1800065
11	E1231174		1,00	kolben	piston	piston	f. E1800012		E1800065
12	E0600027		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
13	E0600032		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
14	E0500043		1,00	druckfeder	pressure spring	ressort de pression			E1800065
15	E1230469		1,00	verschlusschraube	screw plug	vis de fermeture			
16	E0600393		1,00	dichtsatz	sealing set	jeu de bagues d'étanchéité			E1800065
17	E0113007		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
18	E0600021		2,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800065
19	X9120030		4,00	schraube	screw	vis	M 8x 35 A2		
20	E1230079		1,00	scheibe	washer	rondelle			
21	E0500046		12,00	tellerfeder	disc spring	rondelle-ressort			
22	E1231067		1,00	scheibe	washer	rondelle			
23	E0520006		2,00	lager	bearing	palier			
24	E0520005		1,00	lager	bearing	palier			
25	E1230075		1,00	mutter press-control	nut press-control	écrou press-control			
26	E1230076		1,00	schraube	screw	vis			
27	X7991000		1,00	schraube	screw	vis	M 4x 8 A2		

E1110066-L-02

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



unloader-ventil rv-hf 30.2-500-e press control					unloader valve rv-hf 30.2-500-e press control		soupape de régulation rv-hf 30.2-500-e press control		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	qty				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
28	E0990027		1,00	griff	knob	poignée	press control		
29	E0990025		1,00	kappe	cap	capuchon			
30	X9330016		2,00	schraube	screw	vis	M 6x 16 A2		
31	E0111986		5,00	ring	ring	joint			
32	E1230226		1,00	kolbenstange	piston rod	tige de piston (de pompe)	press control 30.2-500		
33	E1211629		1,00	scheibe	washer	rondelle			
34	E0111857		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
35	E1230355		1,00	ventilkegel	valve cone	cône de soupape	press control 30.2-500-ve		E1800065
36	E1231184		1,00	ventilgehäuse	valve casing	boîtier soupape	press control 30.2-500		E1800065
37	E0600276		1,00	dichtung	gasket	garniture			E1800065
38	E1180010		1,00	scheibe	washer	rondelle			E1800065
39	E0600060		1,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800065
40	E0500109		1,00	druckfeder	pressure spring	ressort de pression			E1800065
41	E1230217		1,00	führungsbuchse	bush	douille	press control 30.2-500		E1800065
42	X4720006		1,00	sicherungsring	safety ring	circlips			E1800065
43	E1230224		1,00	schraube	screw	vis	press control 30.2-500		E1800065
44	E0600126		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
45	E1230223		1,00	halter	holder	support			E1800065
46	E1231185		1,00	halter	holder	support	press control 30.2-500		E1800065
47	E1230222		11,00	kolben	piston	piston	press control 30.2-500		E1800065
48	E1230221		1,00	halter	holder	support	press control 30.2-500		E1800065
49	E1230225		1,00	deckel	cover	couvercle	press control 30.2-500		
50	E1231186		1,00	mutter	nut	écrou	M8		E1800065
51	E0600125		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
52	E0600124		1,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800065
53	E0520023		1,00	lager	bearing	palier	24,0x22,0x20,0mm		
54	X9120055		1,00	schraube	screw	vis	M 5x 16 10.9		
55	E0600101		1,00	scheibe	washer	rondelle	press control 30.2-500		E1800065
56	E0600288		2,00	stützring	support ring	bague d'appui			E1800065
57	E0113027		2,00	o-ring	o-ring	joint torique			E1800065
58	E1230464		1,00	buchse	bearing bush	douille			
59	E1230256		1,00	stopfen	plug	bouchon	pointspeed 30		
60	E0111577		1,00	scheibe	washer	rondelle			

E1110066-L-02

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



unloader-ventil rv-hf 30.2-500-e press control			unloader valve rv-hf 30.2-500-e press control			soupape de régulation rv-hf 30.2-500-e press control		
--	--	--	---	--	--	--	--	--

pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	qty				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
61	E1700154		1,00	druckschalter	pressure switch	interrupteur à pression	f. E1700130, E1110066		
800	E0510737		1,00	steckschlüsseleinsatz i-torx	wrench socket i-torx	clé à douille i-torx	T70 1/2"		

notiz:

Spezialwerkzeug Pos. 800 zur Montage/Demontage von Bauteil Pos. 36.

O-Ringe / Dichtsätze bei der Montage mit Silikonfett eingefettet.

Bauteil Pos. 30, 36, 47, 50, 54 mit Art.-Nr. F0000030 (low strength, purple, 50ml) eingeklebt.

Bauteil Pos. 23, 24 (auf beiden Seiten) mit Art.-Nr. F0000063 (top 2000) eingefettet.

note:

Special tool no. 800 for assembly/disassembly of component no. 36.

Grease O-rings / seal sets with silicone grease during assembly.

Component no. 30, 36, 47, 50, 54 must be glued with item no. F0000030 (low strength, purple, 50ml).

Component no. 23, 24 (double-sided) must be greased with item no. F0000063 (top 2000).

notice:

Outillage spécial n° 800 pour montage/démontage de composant n° 36.

Graisser les joints toriques / les jeux de joints avec de la graisse de silicone lors du montage.

Composant n° 30, 36, 47, 50, 54 doit être encollé avec ref. n° F0000030 (low strength, purple, 50ml).

Composant n° 23, 24 (double face) doit être graissé avec ref. n° F0000063 (top 2000).