1 Autoapprendimento

Ciclo di autoapprendimento del piano.

CONDIZIONI PRELIMINARI

Senza barella agganciata

Piano chiuso

Avviare il ciclo di autoapprendimento.

PREMERE **Testa su** + **Testa giù** **simultaneamente**



Assistenza clienti: customerservice@stem.it