
3 Altura de amortiguación

Ajuste y memorización de la altura de amortiguación (200–220 mm).

CONDICIONES PREVIAS ✓ **Con camilla fijada a la superficie**

1 Alcance una altura de amortiguación entre 200 y 220 mm.

PULSE **E**



2 Memorice la altura de amortiguación.

PULSE **E** + **F** **simultáneamente durante 2 segundos**

Señal acústica: altura de amortiguación memorizada.

