
3 Altezza di molleggio

Impostazione e memorizzazione dell'altezza di molleggio (200–220 mm).

CONDIZIONI PRELIMINARI — Con barella agganciata

1 Portare il piano a un'altezza di molleggio compresa tra 200 e 220 mm.

PREMERE E



2 Memorizzare l'altezza di molleggio.

PREMERE E + F — simultaneamente per 2 secondi

Segnale acustico: altezza di molleggio memorizzata.

