2 Altezza di molleggio


Impostazione e memorizzazione dell'altezza di molleggio.

CONDIZIONI PRELIMINARI

ⓘ **Valore consigliato: 200 mm complessivi, misurati dal piano in acciaio inox al pavimento**

1 Portare il supporto all'altezza di molleggio desiderata.

PREMERE **Su**



2 Memorizzare l'altezza di molleggio.

PREMERE **Molleggio** + **Su** **simultaneamente**

Segnale acustico: altezza di molleggio memorizzata.

