1 Autoapprendimento

Ciclo di autoapprendimento del piano.

CONDIZIONI PRELIMINARI ⓘ **Piano chiuso**

Avviare il ciclo di autoapprendimento.

PREMERE **Testa su** + **Testa giù** **simultaneamente**



Assistenza clienti: **customerservice@stem.it**