1 Autoapprendimento finecorsa

Rilevamento automatico dei finecorsa superiore e inferiore.

Mantenere premuti simultaneamente i tasti Freccia su e Freccia giù fino all'emissione del segnale acustico e all'accensione del LED giallo.

PREMERE **Freccia su** + **Freccia giù** **simultaneamente fino al segnale acustico**

Il supporto esegue una corsa completa in discesa e successivamente in salita, per acquisire le posizioni dei due finecorsa.

