

THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE

Chapitre 1: Statique des Fluides

Chapitre 2: Expressions différentielles des principes thermodynamiques et leur application aux systèmes

Chapitre 3: Diagrammes d'état des fluides réels purs

THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE

Chapitre 1: Statique des Fluides

I- Fluide au repos

II- Statique des fluides dans le champ
de pesanteur

III- Applications

Chapitre 1/ Fluide au repos

Notion de fluide

- Un fluide est un milieu continu, déformable qui peut s'écouler.
 - C'est un ensemble d'entités microscopiques (atomes, molécules, ...) occupant un volume dont la forme géométrique s'adapte aux parois du récipient.
 - On considère dans cette définition les liquides et les gaz
- ❖ Les liquides possèdent un volume propre : **ils sont peu compressibles** et les actions à courte distance interviennent de façon importante dans leurs propriétés

Chapitre 1/ Fluide au repos

Notion de fluide

- ❖ Les gaz occupent tout **le volume qui leur est offert** et ils **sont compressibles**.
- On va découper alors par la pensée, le fluide en cellules de volume $d\tau(\mathbf{M})$, que l'on appelle **particules fluides**.
- Le fluide est décrit par des variables d'état intensives comme la densité particulaire $n^*(\mathbf{M})$, la masse volumique $\rho(\mathbf{M})$, la pression $P(\mathbf{M})$, la température $T(\mathbf{M})$...

Chapitre 1/ Fluide au repos

Notion de pression et force pressante

- Une force est une action pouvant provoquer la modification du mouvement d'un objet **dans un référentiel donné**
- Dans le système international SI, une force s'exprime en Newton (N). (**$1\text{ N} = 1\text{ kg. m.s}^{-2}$**)

Il existe des forces

- de contact (effet d'un choc entre objets, traction d'une remorque,...)
- qui s'exercent à distance (effet de la gravitation sur un objet, action d'un champ électrique, ...).


Chapitre 1/ Fluide au repos

Notion de pression et force pressante

- Les liquides et les gaz sont des fluides constitués de molécules en mouvement.
- Lorsqu'un fluide est en contact avec un solide, les molécules en mouvement qui constituent le fluide percutent la paroi du solide, provoquant ainsi **une force pressante** perpendiculaire à la paroi

Chapitre 1/ Fluide au repos

Notion de pression et force pressante



- La force pressante est la somme des forces des molécules percutant la paroi.
- Chaque force peut être modélisée par un vecteur. La force pressante peut être modélisée par un vecteur qui est la somme de tous ces vecteurs forces

Chapitre 1/ Fluide au repos

Notion de pression et force pressante

- Les forces pressantes étant réparties sur la paroi, l'effet de ces forces dépend de la surface S de cette paroi.
- On appelle pression $P(M)$ exercée par le fluide en M , la grandeur scalaire définie par


$$d\vec{F} = P(M)dS(M)\vec{n}$$

$d\vec{F}$ est appelé force pressante élémentaire

Chapitre 1/ Fluide au repos

Champ de forces dans un fluide au repos

Soit un système macroscopique de volume V



- Le milieu extérieur exerce sur le système deux types de forces

Chapitre 1/ Fluide au repos

Champ de forces dans un fluide au repos

- **Les forces volumiques** $\vec{f}_V(M)$ qui modélisent les actions à distance ou interactions à longue portée exercées par la matière éloignée.
- **Les forces surfaciques** $\vec{f}_S(I)$ qui modélisent les actions à courte portée exercées par la matière située au voisinage immédiat de la surface de contrôle.

Chapitre 1/ Fluide au repos

Champ de forces dans un fluide au repos

➤ Les forces volumiques $\vec{f}_V(M)$ sont :

$\vec{f}_V^{Pes}(M) = \rho(M)\vec{g}$: Action de la pesanteur

$\vec{f}_V^{Ent}(M) = -\rho(M)\vec{a}_{Ent}(M)$: la force d'inertie d'entrainement
si le fluide est à l'équilibre dans un référentiel non galiléen.

Chapitre 1/ Fluide au repos

Champ de forces dans un fluide au repos

➤ Les forces surfaciques $\vec{f}_S(I)$ sont :

$$\vec{f}_S(I) = \vec{f}_{Sn}(I) = -P(I)\vec{n}_{ext}(I)$$

Au repos, les contraintes tangentielles s'annulent et les **forces surfaciques** se réduisent aux seules forces de pression.


Chapitre 1/Statique des Fluides

Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur

- La condition d'équilibre se fait dans le champ de pesanteur $\vec{g}$.
- On considère un référentiel $(R) = (Ox, Oy, Oz)$ orthogonal direct et un fluide au repos dans (R) .
- On fait le bilan des forces sur un volume élémentaire du fluide

Chapitre 1/Statique des Fluides

Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur




Point $M(x,y,z)$: parallélépipède de cotés dx , dy , dz

Faisons le bilan des forces appliquées à l'élément de volume $dV = dxdydz$

Chapitre 1/Statique des Fluides

Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur




- Poids $\vec{P} = m\vec{g} = \rho(M)dV\vec{g} = -\rho(x, y, z)dx dy dz g\vec{k}$
- Forces de pression du fluide extérieur sur F_x :

$$\vec{F} = P(x, y, z)dydz\vec{i}$$

Chapitre 1/Statique des Fluides

Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur




- Forces de pression du fluide extérieur sur F_{x+dx} :

$$\vec{F} = P(x + dx, y, z) dydz (-\vec{i})$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \vec{F}_{F_x} + \vec{F}_{F_{x+dx}} &= (P(x, y, z) - P(x + dx, y, z)) dydz \vec{i} \\ &= -\frac{\partial P}{\partial x} dydz dx \vec{i} \end{aligned}$$

Chapitre 1/Statique des Fluides

Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur



De même $\vec{F}_{F_y} + \vec{F}_{F_{y+dy}} = -\frac{\partial P}{\partial y})_{x,z} dx dy dz \vec{j}$

De même $\vec{F}_{F_z} + \vec{F}_{F_{z+dz}} = -\frac{\partial P}{\partial z})_{x,y} dx dy dz \vec{k}$

La condition d'équilibre s'écrit $\sum \vec{F} = \vec{0}$

Chapitre 1/Statique des Fluides

Equilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur

La condition d'équilibre s'écrit $\sum \vec{F} = \vec{0}$

$$\vec{P} + \vec{F}_{pression} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{y,z} = 0 \\ \left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{x,z} = 0 \\ \rho(x,y,z) \times g + \left. \frac{\partial P}{\partial z} \right|_{x,y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = P(z) \\ \frac{dP}{dz} = -\rho(x,y,z) \times g \end{cases}$$

$$dP = -\rho(x,y,z) \times g \times dz$$

Chapitre 1/Applications

Fluide homogène incompressible: cas d'un liquide

Considérons une particule de fluide incompressible : $\rho = \rho(T)$.

Le liquide est à l'équilibre thermique à la température T_0
c'est-à-dire qu'en tout point M du fluide, la température est constante et égale à T_0 .

La masse volumique est $\rho = \rho(T_0)$.

La loi fondamentale de l'hydrostatique devient donc :

$$dP(z) = -\rho_0 g dz$$

Par intégration on obtient :

$$P(z) = P_0 - \rho_0 g z$$

La pression diminue lorsque l'altitude augmente.

Chapitre 1/Applications

Fluide homogène compressible: cas de l'Atmosphère isotherme

Si le système est à l'équilibre thermique à la température T_0 , alors la masse volumique du fluide ne dépend que de la pression : $\rho = \rho(P, T_0)$

Si le gaz est parfait, la particule fluide à l'altitude z , de volume $d\tau$ et de masse dm est constituée d'un gaz de masse molaire M .

L'équation permet d'accéder à l'expression de la masse volumique en fonction de la pression :

$$\rho(z) = \frac{dm}{d\tau} = \frac{MP(z)}{RT_0}$$

Chapitre 1/Applications

Fluide homogène compressible: cas de l'Atmosphère isotherme

En supposant que la pression au sol ($z=0$) est P_0 on a

$$P(z) = P_0 e^{\frac{-Mgz}{RT_0}}$$

Chapitre 1/ Fluide au repos

Pression dans un liquide

- A la surface d'un liquide à l'air libre, la pression est égale à la **pression atmosphérique P_0**
- La pression dans le liquide augmente avec la profondeur z . En effet la pression totale est égale à la somme de :
 - ❖ la pression atmosphérique
 - ❖ la pression P_{liquide} exercée par le poids de la colonne de liquide sur une surface S .

Chapitre 1/ Fluide au repos

Pression dans un liquide

La pression P_{liquide} s'écrit :

$$P_{\text{liquide}} = \frac{m g}{S} = \frac{\rho V g}{S}$$

Comme $V = S.Z$, on obtient : $P_{\text{liquide}} = \rho g Z$

Finalement, dans un liquide, à la profondeur z , la pression P est donnée par :

$$P = P_{\text{atm}} + \rho g Z$$

Différence de pression entre 2 points du fluide

$$P_2 - P_1 = \rho g (Z_2 - Z_1)$$


Chapitre 1/Applications

Poussée d'Archimède

Imaginons un solide parallélépipédique de base S et de hauteur h immergé dans un liquide de masse volumique ρ_{fluide} au repos et calculons la résultante des forces de pression P_A .

La pression ne dépend que de la profondeur et avec un axe vertical ascendant et l'origine en bas du récipient.

$$P(z) = P(z = 0) - \rho_{\text{fluide}} g z$$



Chapitre 1/Applications

Poussée d'Archimède

Par symétrie, les forces de pression horizontales se compensent, contrairement aux forces verticales du fait de la variation de pression avec la profondeur. La résultante des forces de pression n'a donc qu'une composante suivant z :

$$\begin{aligned}\vec{P}_A &= \vec{F}_{bas} + \vec{F}_{haut} \\ &= P(z)S.\vec{e}_z + P(z+h)S.\vec{e}_z \\ &= (P(z) - P(z+h)).S.\vec{e}_z \\ &= (-\rho_{fluide}gz + \rho_{fluide}(z+h))S.\vec{e}_z \\ &= \rho_{fluide}ghS.\vec{e}_z = \rho_{fluide}.g.V_d.\vec{e}_z = m_d.g.\vec{e}_z\end{aligned}$$

Chapitre 1/Applications

Poussée d'Archimède

$$\vec{P}_A = m_d \cdot g \cdot \vec{e}_z = \rho_f \cdot V_d \cdot g \cdot \vec{e}_z$$

Théorème d'Archimède

Tout corps immergé dans un ou plusieurs fluides subit une force pressante résultante opposée au poids et égale en module au poids du fluide déplacé. Cette force est notée P_A et est appelée poussée d'Archimède. Elle est appliquée au centre d'inertie du fluide déplacé, point appelé centre de poussée.

Chapitre 1/Applications

Exercices d'applications

On considère deux modèles de l'atmosphère.

Dans le premier, l'atmosphère est supposée isotherme de température $T_0 = 285 \text{ K}$.

Dans le second, on suppose que la température décroît avec l'altitude z selon la loi $T(z) = T_0(1 - az)$ avec $a = 2 \cdot 10^{-5} \text{ SI}$

- 1) Préciser l'unité de a et donner la valeur du gradient de température dans le second modèle
- 2) En prenant $P(z = 0) = P_0 = 1 \text{ bar}$ au niveau du sol, calculer la pression à une altitude de 2000 mètres selon les deux modèles.

Chapitre 1/Applications

Exercices d'applications

La température de l'air, considéré comme un gaz parfait de masse molaire $M = 29 \text{ g}$, décroît lorsque l'altitude augmente selon une loi linéaire. La température au niveau de la mer est 20°C , et au sommet de l'Everest (8 807 m) est de -40°C .

- 1- Etablir la loi de variation de la pression avec la température, puis avec l'altitude.
- 2- En déduire la pression moyenne au sommet de l'Everest et la comparer avec celle qu'on obtiendrait en considérant l'atmosphère comme étant isotherme en fonction de P_0 .
- 3- Montrer que dans l'atmosphère, on a une relation du type

$$PV^k = \text{cte} \quad \text{Calculer } k$$

Chapitre 2:

Expressions différentielles des principes thermodynamiques

1 – Rappels

2 - Principes Thermodynamiques

**3 - Formes différentielles des
Principes**

4 – Bilan d'énergie dans les systèmes

Rappels/Définitions

1- Systèmes thermodynamiques

Système homogène :

un système est dit homogène s'il ne présente pas de surface de discontinuité (ex : un gaz). Dans le cas contraire, il est dit hétérogène (ex : équilibre-liquide- vapeur).

Système isolé :

un système isolé est un système qui n'échange ni énergie, ni matière avec son milieu extérieur.

Rappels /Définitions

Système fermé :

un système fermé est un système qui n'échange que l'énergie avec son milieu extérieur (un gaz enfermé dans un cylindre derrière un piston).

Système ouvert : un système ouvert est un système qui échange de l'énergie et de la matière avec son milieu extérieur (fluide en écoulement).

Rappels /Définitions

ETAT D'UN SYSTÈME

L'état d'un système est défini par les valeurs d' un certain nombre de grandeurs mesurables dites variables thermodynamiques ou variable d'état de nature macroscopique.

Exemple de variables d'état : le volume V , la température T , la pression P l'intensité I , la densité d , la viscosité μ , etc....

Rappels /Transformations

2- Transformations

On dira qu'il y a transformation lorsque entre deux observations l'une quelconque des variables d'états du système évolue.

a - Transformation fermée

La transformation sera dite fermée si l'état final est confondu à l'état initial.

b -Transformation ouverte

La transformation est dite ouverte si l'état initial est différent de l'état final.

Rappels /Transformations

c - Transformation réversible et irréversible

D'une manière générale toutes les transformations réelles sont irréversibles.

Une transformation n'est totalement réversible que si la transformation inverse peut être réalisée en passant **rigoureusement par les mêmes états d'équilibres intermédiaires** aussi pour le système que le milieu extérieur.

Une transformation réelle peut s'approcher de la réversibilité si elle est effectuée *aussi lentement que possible et si les frottements* (causes essentielles d'irréversibilité) *sont négligés*.

Rappels /Transformations

3- Echanges

Echange de Travail

Considérons un système thermodynamique non isolé, lors de son évolution, il peut échanger avec le milieu extérieur : soit du travail, soit de la chaleur, deux quantités à équivalence d'énergie.

W représente le travail effectué entre le système et le milieu extérieur.

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$


Travail élémentaire

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Travail total sur le trajet A-B

Cas particulier : *Travail de la Force de Pression*

$$\vec{F} = -\vec{F}_{\text{ext}}$$



$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l} = -F_{\text{ext}} dl = -PS dl \text{ soit}$$

$$\delta W = -PdV$$

la pression $P > 0$

Si $dV > 0$, c'est une détente

$$\delta W < 0 \Rightarrow \delta W = -PdV.$$

si $dV < 0$, c'est une compression

$$\delta W > 0 \rightarrow \delta W = -PdV$$

CHALEUR ECHANGEE

On a 2 sortes de chaleurs :

- ***La chaleur sensible:*** c'est une chaleur qui, fournie à un système permet d'élever sa température: $\delta Q = C dT$
- ***La chaleur latente:*** c'est une chaleur qui, fournie à un système à température constante lui permet de changer de phase: $\delta Q = L dm$

$\delta Q > 0$ si le système reçoit de la chaleur

$\delta Q < 0$ si le système cède de la chaleur

EQUATIONS CALORIMETRIQUES POUR UNE EVOLUTION ELEMENTAIRE REVERSIBLE

La quantité élémentaire δQ de chaleur échangée peut s'exprimer de 3 manières suivantes:

$$\delta Q = c_v dT + l dv \quad \text{①} \quad (T,v)$$

$$\delta Q = c_p dT + h dp \quad \text{②} \quad (T,P)$$

$$\delta Q = \lambda dp + \mu dv \quad \text{③} \quad (P,v)$$

I- Rappels sur les SYSTEMES THERMO/Echanges

Chaleur échangée pour quelques transformations

- Transformation isobare

$$\delta Q_P = nC_P dT \Rightarrow Q_P = nC_P (T_2 - T_1)$$

- Transformation isochore

$$\delta Q_V = nC_V dT \Rightarrow Q_V = nC_V (T_2 - T_1)$$

- Transformation isotherme

$$\delta Q_T = l dV = P dV \Rightarrow Q_T = -W$$

I- Rappels sur les SYSTEMES THERMO/Echanges

- Transformation adiabatique réversible (GP)

$$\delta Q = 0 \Rightarrow Q = 0$$

Formules de Laplace

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV = 0$$

En remplaçant par leurs valeurs en fonction de C_p et C_v , on obtient

$$P V^\gamma = cte$$

II- Principes de la Thermodynamique

Lorsqu'un corps est amené **totalelement au repos d'un point de vue macroscopique**, son énergie n'est pas nulle pour autant puisque les particules microscopiques qui le constituent continuent à s'agiter et à interagir entre elles. Cette énergie qui subsiste quand le corps est globalement au repos est appelée **énergie interne**.

II- Principes de la Thermodynamique

1. Energie interne - Energie totale

L'énergie interne U est la somme de l'énergie cinétique microscopique totale E_{cm} et de l'énergie potentielle totale d'interaction entre les particules du système E_{pm}

$$U = E_{pm} + E_{cm} \quad \text{Energie interne}$$

$$E_T = U + E_C + E_p \quad \text{Energie totale}$$

II- Principes de la Thermodynamique

Enoncé du 1^{er} Principe.

Il existe une fonction d'état extensive, l'énergie interne U , telle que pour toute transformation entre deux états d'équilibre

$$\Delta E_T = \Delta U + \Delta E_C + \Delta E_P = W + Q$$

E_T est l'énergie totale du système

II- Principes de la Thermodynamique

E_c est l'énergie cinétique macroscopique du système

E_p est l'énergie potentielle lorsque certaines forces
sont conservatives

W est le travail des forces extérieures

Q est le transfert thermique avec le milieu extérieur

II- Principes de la Thermodynamique

$\Delta U = U_2 - U_1$ est la variation de l'énergie interne de l'état d'équilibre 1 à l'état d'équilibre 2. L'énergie interne peut contenir différentes formes d'énergie en fonction du problème :

- Energie potentielle microscopique interne au système
- Energie cinétique microscopique (agitation thermique)
- Energie potentielle d'interaction entre les atomes ou molécules
- Energie de liaisons chimiques
- Energie électromagnétique

II- Principes de la Thermodynamique

Lorsque les états d'équilibre initial et final sont infiniment proches, le premier principe s'écrit:

$$dE_T = dU + dE_C + dE_P = \delta W + \delta Q$$

2. Fonction Enthalpie H

La fonction Enthalpie notée **H** est une fonction d'état comme l'énergie interne **U** et le produit **PV**. Elle est définie par :

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} + \mathbf{PV} ; \quad \mathbf{dH} = \mathbf{dU} + \mathbf{d(PV)}$$

II- Principes de la Thermodynamique

3. Second principe

Pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état extensive, telle que pour toute transformation entre deux états d'équilibre

$$\Delta S = S_e + S_c$$

S_e est l'entropie échangée, transférée de l'extérieur vers l'intérieur

S_c est l'entropie créée à l'intérieur du système

Pour **les transformations réelles**, l'entropie créée (ou production d'entropie) est strictement positive.

Le signe **de l'entropie reçue** par échange est le même que celui du transfert thermique

II- Principes de la Thermodynamique

Sous forme élémentaire, le second principe s'écrit :

$$dS = \delta S_e + \delta S_c = \frac{\delta Q_e}{T_e} + \delta S_c$$

L'entropie créée et l'entropie échangée dépendent de la transformation, alors que la variation d'entropie ne dépend que **des états d'équilibre initial et final**.

Lorsque la température T_e est constante pendant toute la transformation, on peut calculer facilement l'entropie échangée

$$S_e = \frac{1}{T_e} \int_1^2 \delta Q_e = \frac{Q_e}{T_e}$$

$$S_e = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

III- Formes différentielles des fonctions

Pour un corps pur monophasé, son état d'équilibre est entièrement défini par la donnée de deux variables d'état:

$$U = U(T, P) \quad \text{ou} \quad U = U(S, V)$$

La différentielle d'une fonction de plusieurs variables s'exprime en fonction de la différentielle de chacune des variables de la manière suivante :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV = \delta W + \delta Q$$

III- Formes différentielles des fonctions

Pour une transformation réversible, on a :

$$dU = -PdV + TdS$$

En sommant de l'état initial à l'état final on a :

$$\Delta U = \int_1^2 TdS - \int_1^2 PdV$$

La différentielle de la fonction enthalpie s'écrit :

$$dH = d(U + PV) \quad \text{et} \quad \Delta H = \int_1^2 TdS + \int_1^2 VdP$$

III- Formes différentielles des fonctions

Pour une transformation réversible, on a :

$$dU = -PdV + TdS$$

En sommant de l'état initial à l'état final on a :

$$\Delta U = \int_1^2 TdS - \int_1^2 PdV$$


La différentielle de la fonction entropie s'écrit :

$$dS = (1/T) dU + (P/T) dV \quad \text{et} \quad \Delta S = \int_1^2 \frac{1}{T} dU + \int_1^2 \frac{P}{T} dV$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

1. Système fermé

Un système fermé est un système d'étude arbitraire dont les frontières sont **imperméables à la masse**. Toutes les autres propriétés de cet ensemble (pression, température, volume, ...) peuvent être amenées à changer, mais il s'agit toujours des mêmes molécules, non mélangées à d'autres.



IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

2. Application des principes en système fermé

$$dE_T = dU + dE_C + dE_P = \delta W + \delta Q$$

Avec $E_C = \frac{1}{2} m C^2$ $E_P = mgz$

$e_c = \frac{1}{2} C^2 = \frac{E_C}{m}$ et $e_p = gz = \frac{E_P}{m}$ sont les énergies

cinétique et potentielle spécifiques ou massiques.

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Le premier principe dans le cas d'un système fermé (déjà exprimé) et si les énergies cinétique et potentielle sont supposées nulles:

$$\Delta U = W + Q \quad \text{ou} \quad \Delta u = w + q$$

- **Conservation de l'énergie totale**

$$d\left(U + \frac{1}{2}mC^2 + mgz\right) = \delta W + \delta Q$$

$$-du + Tds = d\left(\frac{1}{2}C^2 + gz\right) + Pdv + T\delta S_{créée}$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- **Conservation de l'énergie totale**


Pour une transformation réversible, l'entropie créée est nulle : $T\delta s_{\text{créée}} = 0$

$$-du + Tds = d\left(\frac{1}{2}c^2 + gz\right) + Pdv$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

3. Systèmes ouverts


Un système ouvert est un système d'étude arbitraire dont les frontières **sont perméables à la masse**. En général, son volume peut changer et il peut posséder plusieurs entrées et sorties, chacune avec un débit et une pression différents



IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- **Conditions d'étude**

Le fluide contenu dans une zone donnée de l'écoulement (une chambre de combustion, le voisinage d'une éolienne,...) constitue un **système ouvert**.



* Le fluide, lors de son écoulement, traverse une zone (chambre de combustion, échangeur, turbine,...) dans laquelle il subit une transformation quelconque.

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- * On suppose l'écoulement unidimensionnel : en amont et en aval, les caractéristiques de l'écoulement sont uniformes sur une section droite.
- * Le régime est stationnaire : dans leur globalité, les caractéristiques de l'écoulement ne dépendent pas explicitement du temps.
- * En régime stationnaire, il y a conservation du débit massique : $D_{m,e} = D_{m,s} = D_m$. Sans cela, la masse située dans la surface de contrôle varierait au cours du temps en contradiction avec le caractère stationnaire de l'écoulement.

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

4- Application des principes en système ouvert

Premier Principe pour un écoulement stationnaire


- On considère un écoulement stationnaire.
- A l'entrée du dispositif, le fluide est caractérisé par les grandeurs P_1 (pression), T_1 (température) et D_{m1} (débit massique) et à la sortie par P_2 , T_2 , D_{m2} .
- La partie centrale du dispositif peut modéliser toute sorte de dispositif physique (un échangeur thermique, une turbine, un compresseur,...).

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

4- Application des principes en système ouvert

□ *Premier Principe pour un écoulement stationnaire*

- Le système S est constitué, à l'instant t , par le fluide contenu à l'intérieur de la surface de contrôle Σ et le fluide qui s'apprête à entrer dans le dispositif pendant dt .



IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Pour ce système, on applique le premier principe de la thermodynamique entre les instants t et $t + dt$:

$$d(U + E_c + E_p) = \delta W^{\text{ext}} + \delta Q^{\text{ext}}$$

Le régime étant stationnaire, la variation d'énergie totale s'intensifie à la différence des grandeurs de sortie (2) et d'entrée (1) :

$$d(U + E_c + E_p) = (\delta U_2 + \delta E_{c2} + \delta E_{p2}) - (\delta U_1 + \delta E_{c1} + \delta E_{p1})$$

Le régime étant stationnaire, les débits massiques sont nécessairement égaux, pendant dt la masse qui sort est égale à la masse qui entre : $\delta m_2 = \delta m_1 = \delta m$.

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

On exprime alors la relation précédente à l'aide des grandeurs massiques :

$$d(U + Ec + Ep) = \delta m [(u_2 + ec_2 + ep_2) - (u_1 + ec_1 + ep_1)]$$

$$\delta m [(u_2 + ec_2 + ep_2) - (u_1 + ec_1 + ep_1)] = \delta W^{\text{ext}} + \delta Q^{\text{ext}}$$

Exprimer *les transferts énergétiques* échangés pendant dt :

- δQ^{ext} est le transfert thermique reçu par le système à l'intérieur de la surface de contrôle (combustion, résistance chauffante, échangeur, ...) pendant dt ;

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

- $\delta W^{\text{ext}} = \delta W^{\text{p}} + \delta W_{\text{u}}$
- δW_{u} est le travail mécanique utile reçu par le système l'intérieur de la surface de contrôle (compresseur, pales d'une éolienne,...) pendant dt ;
- δW^{p} est le travail des forces de pression à la frontière.
$$\delta W^{\text{p}} = P_1 S_1 C_1 dt - P_2 S_2 C_2 dt = \delta m (P_1 v_1 - P_2 v_2)$$

On en déduit finalement :

$$\delta m [(u_2 + ec_2 + ep_2) - (u_1 + ec_1 + ep_1)] = \delta m (P_1 v_1 - P_2 v_2) + \delta Q^{\text{ext}} + \delta W_{\text{u}}$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

$$\delta m [(u_2 + P_2 v_2 + e c_2 + e p_2) - (u_1 + P_1 v_1 + e c_1 + e p_1)] = \delta Q^{\text{ext}} + \delta W_u$$

On a :

- $h = u + P v$ = Enthalpie massique
- $w_u = \delta W_u / \delta m$ et $q = \delta Q^{\text{ext}} / \delta m$
- w_u = travail utile massique
- q = transfert thermique par unité de masse

On obtient finalement

$$[(h_2 + e c_2 + e p_2) - (h_1 + e c_1 + e p_1)] = w_u + q$$
$$[(h_2 + (\frac{1}{2}) c_2^2 + g z_2) - (h_1 + (\frac{1}{2}) c_1^2 + g z_1)] = w_u + q$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Remarque : Le débit massique D_m permet aisément de passer d'une **énergie massique** à une **puissance** :

$$D_m * W_u = P_u$$

$$D_m [(h_2 + (\frac{1}{2}) c_2^2 + g z_2) - (h_1 + (\frac{1}{2}) c_1^2 + g z_1)] = P_u + P_{th}$$


- P_u = Puissance mécanique utile
- P_{th} = Puissance thermique

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

4- Application des principes en système ouvert

□ *Deuxième Principe pour un écoulement stationnaire*

On considère l'écoulement stationnaire d'un fluide au sein d'une tuyère. Le système est constitué du fluide contenu dans ABCD à l'instant t .



IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Le deuxième principe de la thermodynamique appliqué au système entre t et $t + dt$ s'écrit :

$$dS = \delta S_e + \delta S_c \text{ avec } \delta S_c \geq 0$$

Le régime étant stationnaire, la variation d'entropie vaut :

$$dS = \delta S_{CC'DD'} - \delta S_{ABA'B'} = \delta S_2 - \delta S_1 = \delta m (s_2 - s_1)$$

avec s_1 et s_2 les entropies massiques en amont et en aval.

Et donc pour le bilan d'entropie écrit pour les grandeurs massique.

$$\Delta s = (s_2 - s_1) = s_e + s_c$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Remarque : *L'expression du travail d'un fluide en évolution lente.*

□ Système fermé

Le travail effectué lorsque le fluide évolue lentement est quantifiable en effectuant l'intégrale suivante :

$$w = - \int_1^2 P dV$$

□ Système ouvert

Le travail en évolution lente correspond à un travail de détente ou de compression réversible (**travail de transvasement**):


$$w = \int_1^2 V dP$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Exemples :

- **Le détendeur**

Dans les machines réfrigérantes, le fluide passe au sein d'un détendeur avant de passer au contact de la source froide.



Le système est ouvert et l'équivalence de l'énergie est donnée par :

$$h_1 + \frac{1}{2}C_1^2 + gz_1 + q = h_2 + \frac{1}{2}C_2^2 + gz_2 + W'.$$

$$\text{or } z_1 = z_2 ; c_1 = c_2 ; q = 0 \quad W = 0$$

$$\text{donc } h_1 = h_2$$

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Exemples :


- **Le détendeur**
 - Au sein du détendeur, le fluide ne reçoit ni transfère thermique ni travail mécanique utile. Pour une machine réfrigérante, il semble raisonnable de ne pas tenir compte des variations d'énergie cinétique et potentielle.
 - La conservation de l'enthalpie massique ($h_1 = h_2$) permet de déterminer l'état du fluide (composition, pression et température) à la sortie du détendeur avant l'entrée dans l'échangeur.

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Exemples :

- **Détente dans une turbine à vapeur**

Au sein d'une turbine à vapeur, la phase motrice est associée à la détente de la vapeur au contact de la turbine. En se détendant, la vapeur sous haute pression fournit à la turbine de l'énergie mécanique.



IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Exemples :

- **Détente dans une turbine à vapeur**

La turbine fonctionne dans les conditions suivantes :

	Amont	Aval
Pression	$P_1 = 6.10^6 \text{ Pa}$	$P_2 = 9,5.10^4 \text{ Pa}$
Enthalpie Massique	$h_1 = 3,28 \text{ MJ / kg}$	$h_2 = 2,67 \text{ MJ / kg}$
Vitesse	$C_1 = 160 \text{ m / s}$	$C_2 = 80 \text{ m / s}$
Débit Massique	$D_m = 20 \text{ kg / s}$	$D_m = 20 \text{ kg / s}$

En négligeant le transfert thermique, le premier principe conduit à :

$$P_u = D_m \times w_u = D_m (\Delta h + \Delta e_c) = D_m [h_2 - h_1 + (1/2) (C_2^2 - C_1^2)] = -12,4 \text{ MW}$$

La puissance mécanique utile reçue est bien évidemment négative, la vapeur (le système étudié) cède de l'énergie à la turbine.

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

Exemples :

- **Tuyère**

De l'air (gaz parfait) traverse une tuyère adiabatique de façon réversible sans apport mécanique. Les conditions particulières de cette tuyère sont :

- Pour l'entrée $P_1 = 50$ bars, $T_1 = 3.10^3$ K, $c_1 = 0$
- Pour la sortie $P_2 = 1$ bar.

Déterminer en fonction des données, l'expression et la valeur numérique de la vitesse c_2 de l'air à la sortie de la tuyère.

Données numériques : c_p (air) = 10^3 J.kg⁻¹. K⁻¹ γ (air) = 1,4

IV- Bilan d'énergies dans les systèmes

De l'argon, gaz parfait, entre dans une turbine adiabatique sous une pression $P_1=4$ bars, une température $T_1=627^\circ\text{C}$ et une vitesse $c_1=350$ m/s. La turbine a une section d'entrée $A_1=20$ cm². Il sort de la turbine à $P_2=1$ bars, $c_2=135,3$ m/s et $T_2=520$ K. Les variations des énergies cinétique et potentielle sont négligeables devant la variation d'enthalpie de l'argon.

- 1/ Donner la relation et la valeur numérique du volume massique à l'entrée v_1 et du débit massique $\dot{m}$ de l'argon dans la turbine.
- 2/ Donner les relations et les valeurs numériques du volume v_2 de l'argon à la sortie de la turbine et de la section de sortie A_2 .
- 3/ Calculer la puissance fournie par la turbine $\dot{W}_t$. Calculer la variation massique d'entropie de l'argon Δs à la traversée de la turbine et justifier son signe.
- 4/ Déterminer la température T_{2s} à la sortie de la turbine si on admet que la transformation est en plus réversible et que les autres données sont inchangées.

Pour l'argon : $c_p = 520 \text{ J / kg / K}$, $M_{\text{argon}} = 40 \text{ g / mol}$ et $\gamma_{\text{argon}} = 1,667$

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

I- Transition de phase

II- Transition de Phase Liquide-Vapeur et Règle des moments

III- Diagrammes Thermodynamiques

IV- Tables Thermodynamiques


Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

I- Transition de phase

- On assimile un système à un corps pur quand on peut considérer que ce système est constitué d'entités chimiques de même nature .Le corps pur est un modèle dans lequel tout corps étranger est supposé infiniment dilué.
- On appelle corps pur simple un corps composé d'une unique entité comme H_2 ou O_2
- On dit qu'un système est diphasé s'il contient un corps pur sous deux phases (Eau liquide et gaz)
- Un corps pur peut se présenter sous trois formes: solide, liquide, gaz.


Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Il existe six transitions de phase



Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

- Courbe d'équilibre solide-liquide de l'eau




Pour l'eau, la pente de la courbe de fusion est négative, contrairement aux autres corps purs. Il existe deux points caractéristiques sur ce diagramme:

- T : point triple du corps pur
- C : point critique

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Diagramme $p = f(v)$ de l'équilibre liquide-gaz



- Le lieu des points L lorsque T varie s'appelle **la courbe d'ébullition**.
- Le lieu des points V lorsque T varie s'appelle **la courbe de rosée**.
- La réunion des deux s'appelle la courbe de saturation.

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

- La courbe LV s'appelle le pallier de saturation.
- Entre ces deux points, le système est composé d'un mélange liquide - gaz. Le gaz est appelé "vapeur saturante".
- À droite du point V, le gaz est seul, on l'appelle "vapeur sèche".
- On considère, en général, que la vapeur sèche ainsi que la vapeur saturante peuvent être assimilées à des gaz parfaits (ce n'est pas le cas lorsque la pression est trop élevée).

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Enthalpie et entropie de transition de phase

Dans le cadre de cette évolution isotherme, on a :

$$\Delta H = m\ell = L = Q_p$$


Chaleur latente

On appelle *chaleur latente* (ou enthalpie) *de changement d'état* d'une masse ou quantité de matière, la quantité d'énergie qu'il faut lui fournir à pression constante pour qu'elle passe de l'état initial (solide, liquide ou gazeux) à un autre état.

La variation d'entropie d'une masse m de corps pur est donnée par : $\Delta S = m\ell / T$ C'est l'entropie de changement d'état

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

II – Transition de Phase liquide-vapeur et Règle des moments



m_v : masse de vapeur dans le mélange
 m_L : masse de liquide dans le mélange
 $m = m_v + m_L$: masse totale du corps pur

V : volume total occupé par les 2
 V_v : volume massique (vapeur)
 V_L : volume massique de liquide

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Le titre massique x_V de vapeur est défini par la relation : $x_V = \frac{m_V}{m}$

Le titre massique x_L de vapeur est défini par la relation $x_L = 1 - x_V = \frac{m_L}{m}$

Le volume total du mélange est : $V = m_V.V_v + m_L.V_L$

En divisant cette équation par m , il vient :

$$x_V = \frac{V - V_L}{V_v - V_L}$$

$$x_L = 1 - x_V = \frac{V_v - V}{V_v - V_L}$$

Chapitre 3: Diagrammes d'état des corps réels purs

Sur le diagramme (P,V), les différences de volumes massiques $V - V_L$, $V_V - V$ et $V_V - V_L$ sont proportionnelles aux longueurs respectives des segments LM, MV, et LV.

En conséquence, la position du point M sur le palier de liquéfaction permet de déterminer les titres massiques des phases vapeur et liquide du fluide par les relations suivantes qui constituent le **Théorème des moments** ou **règle des segments**

$$x_V = \frac{V - V_L}{V_V - V_L} = \frac{LM}{LV} \qquad x_L = 1 - x_V = \frac{V_V - V}{V_V - V_L} = \frac{MV}{LV}$$

Cette règle des moments peut également s'exprimer en fonction d'autres grandeurs

$$x_V = \frac{h - h_L}{h_V - h_L} \qquad x_V = \frac{s - s_L}{s_V - s_L}$$

Règle des moments

Le titre massique de la vapeur saturante (x_v)

$$x_v = \frac{m_{vap}}{(m_{vap} + m_{liq})}$$

-Cas de liquide saturé : $m_{vap} = 0$

$x_v = 0$ (Courbe d'ébullition)

-Cas de vapeur saturée : $m_{liq} = 0$

$x_v = 1$ (Courbe de rosée)

✚ On peut aussi calculer le titre de la vapeur par la formule de la **règle des moments** suivante:

$$x_v = \frac{\overline{ab}}{\overline{ac}} = \frac{v_{Tot} - v_{liq}}{v_{vap} - v_{liq}}$$


v_{liq} : Volume massique du liquide saturé $v_{liq} = \frac{V_{liq}}{m_{liq}}$

v_{vap} : Volume massique de la vapeur saturée



$$v_{vap} = \frac{V_{vap}}{m_{vap}}$$

v_{Tot} : Volume massique du mélange

$$v_{Tot} = \frac{V_{Tot}}{m_{Tot}}$$



Règle des moments-Démonstration



$$V_{Tot} = V_{vap} + V_{liq} \Rightarrow$$

$$m_{Tot} v_{Tot} = m_{liq} v_{liq} + m_{vap} v_{vap}$$

$$v_{Tot} = \frac{m_{liq}}{m_{Tot}} v_{liq} + \frac{m_{vap}}{m_{Tot}} v_{vap} \Rightarrow$$

$$v_{Tot} = (1 - x_v) v_{liq} + x_v v_{vap}$$

$$v_{Tot} = v_{liq} + x_v (v_{vap} - v_{liq}) \Rightarrow$$

$$x_v = \frac{v_{Tot} - v_{liq}}{v_{vap} - v_{liq}}$$

La règle des moments

III- Diagrammes Thermodynamiques

□ Diagramme de Clapeyron: (P,V)

Dans le domaine vapeur

Dans le domaine vapeur, on considère que celle-ci est un gaz parfait et dans ce cas, on peut écrire :

- les isobares sont horizontales,
- les isochores sont verticales,

$$dh = C_p dT$$

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - r \frac{dP}{P} = C_v \frac{dT}{T} + r \frac{dV}{V} \qquad \frac{dP}{dV} = -\gamma \frac{nR}{T}$$

III- Diagrammes Thermodynamiques

□ Diagramme de Clapeyron: (P,V)

Dans le domaine liquide

Dans le domaine vapeur, on considère que celui-ci est une phase condensée et incompressible, on peut écrire :

- les isobares sont horizontales,
- les isochores sont verticales,

$$dh = CdT \quad \text{et} \quad dS = C \frac{dT}{T}$$

$$\Delta H = C(T - T_0) \quad \text{et} \quad \Delta S = C \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$$

III- Diagrammes Thermodynamiques

□ Diagramme de Clapeyron: (P,V)

Dans le domaine liquide-vapeur

- les isothermes sont horizontales,
- les isobares sont horizontales,

$$dH = l_v \cdot dm_v = m l_v dx_v = L_v dx_v$$

$$dS = (l_v / T_v) dm_v = (m l_v / T_v) dx_v = (L_v / T_v) dx_v$$

$$dh = l_v dx_v \qquad ds = \frac{l_v \cdot dx_v}{T_v}$$

Diagramme de Clapeyron: (P,V)




Diagramme de Clapeyron: (P,V)




Diagramme de Clapeyron pour l'eau, échelle logarithmique.

III- Diagrammes Thermodynamiques

□ Diagramme entropique: (T,S)

- L'entropie est portée en abscisse et la température en ordonnée.
- Dans un tel diagramme, l'aire comprise à l'intérieur de la figure décrite par un cycle réversible fermé donne la chaleur échangée avec l'extérieur.
- On obtient à nouveau une courbe en cloche, le domaine diphasique de coexistence entre les deux phases se situe à nouveau sous la courbe en cloche.

NB: Pour la détermination des fonctions h et s , nous avons les mêmes équations que dans le diagramme (P,V).

Diagramme de Entropique: (T,s)




Diagramme de Entropique: (T,s)




Diagramme entropique T-s pour l'eau.

Diagramme de Entropique: (T,s)




Diagramme de Entropique: (T,s)




Diagramme de Entropique: (T,s)

Le cycle de Carnot

1. Description


La machine à vapeur fonctionnant suivant le cycle de Carnot doit se composer de

- une Chaudière GV où est produite la vapeur
- une turbine
- un condenseur
- un compresseur /pompe renvoyant à la chaudière le mélange d'eau et vapeur extrait du condenseur

III- Diagrammes Thermodynamiques

Schéma du Principe de fonctionnement- Cycle de Carnot

Nous nous intéressons au cycle moteur représenté schématiquement ci-dessous:



III- Diagrammes Thermodynamiques

Cycle de Carnot

- La vapeur humide au faible titre $x = 0$ est introduite dans la chaudière. Grâce à la combustion d'un combustible (charbon, fuel, gaz,...) dans le foyer de la chaudière, la vapeur humide reçoit de la chaleur qui élève son titre x à la température T_1 constante et à la pression P_1 constante
- La vapeur sèche (titre $x=1$) sortie de la chaudière est admise dans la turbine où elle se détend jusqu'à la pression P_2 . Son titre est alors x_2
- La vapeur humide de titre x_2 est refroidie et condensée à la pression P_2 dans le condenseur jusqu'au titre x_3
- La vapeur condensée est ensuite comprimée de façon isentropique dans le compresseur où la pression passe de P_2 à P_1 , pression de la chaudière où sera refoulée la vapeur ; et le cycle recommence.

III- Diagrammes Thermodynamiques

Schéma du Principe de fonctionnement- Cycle de Carnot


Représentation dans le diagramme (T,S)
Calcul du rendement du cycle à partir des h.

III- Diagrammes Thermodynamiques

Exercices d'applications

- 1) L'eau bout à une température de 100°C sous une pression de 1 bar . Comment retrouver cette propriété sur le diagramme ?
- 2) Porter sur le diagramme le point A représentatif d'un mélange liquide + vapeur à $s = 6,75\text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $P = 1\text{ bar}$. En déduire le titre massique en vapeur x_v du mélange. Retrouver ce titre à l'aide du théorème des moments.
- 3) Déterminer sur le diagramme le volume massique v du mélange au point A .
- 4) A l'aide du diagramme, déterminer l'énergie qu'il faut apporter au mélange correspondant au point A pour le transformer en 1 kg de vapeur ($x_v=1$). En déduire la chaleur latente de vaporisation de l'eau à 100°C et sous une pression de 1 bar .


III- Diagrammes Thermodynamiques



III- Diagrammes Thermodynamiques

Exercices d'applications

Nous nous intéressons au cycle moteur représenté schématiquement ci-dessous:



III- Diagrammes Thermodynamiques

Exercices d'applications


L'eau entre dans la pompe sous forme de liquide saturé (état 1), puis est comprimée de façon isentropique (adiabatique réversible) à la pression qui règne dans le générateur de vapeur (GV). En entrant dans le GV, l'eau se trouve sous forme de liquide comprimé à la pression P_2 (état 2). Elle en ressort sous forme de vapeur (état 3) à la même pression P_2 puis pénètre dans la turbine où elle se détend de façon isentropique (adiabatique réversible) en entraînant l'arbre de l'alternateur. A la sortie de la turbine (état 4), l'eau est diphasée. Ce mélange liquide-vapeur est alors liquéfié à pression constante dans le condenseur et en sort dans l'état 1.

Dans ce diagramme, quelle est l'allure de la courbe représentative d'une évolution isentropique ?

On donne $P_2 = 50$ bars, $P_1 = 1$ bar et $T_3 = 773$ K (500 °C). Les points 1 et 2 figurent déjà sur le diagramme (T, s) de l'eau fourni dans l'annexe 1. Sur ce même diagramme placer les points 3 et 4 correspondant aux états 3 et 4 du fluide ainsi que le cycle de Rankine décrit par le fluide.

III- Diagrammes Thermodynamiques

Diagramme T- S de l'eau



IV- Tables Thermodynamiques

Les systèmes industriels utilisent des fluides réels pour lesquels Il est difficile voir impossible de trouver des équations d'état.
Par conséquent, on utilise;

- **Les diagrammes thermodynamiques;**
- **Les tables thermodynamiques, élaborées grâce à des mesures expérimentales.**

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

t °C	p_s bar	v_g m ³ /kg	h_f kJ/kg	h_{fg} kJ/kg	h_g kJ/kg	s_f kJ/kg K	s_{fg} kJ/kg K	s_g kJ/kg K
0.01	0.006112	206.1	0*	2500.8	2500.8	0†	9.155	9.155
1	0.006566	192.6	4.2	2498.3	2502.5	0.015	9.113	9.128
2	0.007054	179.9	8.4	2495.9	2504.3	0.031	9.071	9.102
3	0.007575	168.2	12.6	2493.6	2506.2	0.046	9.030	9.076
4	0.008129	157.3	16.8	2491.3	2508.1	0.061	8.989	9.050
5	0.008719	147.1	21.0	2488.9	2509.9	0.076	8.948	9.024
6	0.009346	137.8	25.2	2486.6	2511.8	0.091	8.908	8.999
7	0.01001	129.1	29.4	2484.3	2513.7	0.106	8.868	8.974
8	0.01072	121.0	33.6	2481.9	2515.5	0.121	8.828	8.949
9	0.01147	113.4	37.8	2479.6	2517.4	0.136	8.788	8.924
10	0.01227	106.4	42.0	2477.2	2519.2	0.151	8.749	8.900
11	0.01312	99.90	46.2	2474.9	2521.1	0.166	8.710	8.876
12	0.01401	93.83	50.4	2472.5	2522.9	0.180	8.671	8.851
13	0.01497	88.17	54.6	2470.2	2524.8	0.195	8.633	8.828
14	0.01597	82.89	58.8	2467.8	2526.6	0.210	8.594	8.804
15	0.01704	77.97	62.9	2465.5	2528.4	0.224	8.556	8.780
16	0.01817	73.38	67.1	2463.1	2530.2	0.239	8.518	8.757
17	0.01936	69.09	71.3	2460.8	2532.1	0.253	8.481	8.734
18	0.02063	65.08	75.5	2458.4	2533.9	0.268	8.444	8.712
19	0.02196	61.34	79.7	2456.0	2535.7	0.282	8.407	8.689
20	0.02337	57.84	83.9	2453.7	2537.6	0.296	8.370	8.666
21	0.02486	54.56	88.0	2451.4	2539.4	0.310	8.334	8.644
22	0.02642	51.49	92.2	2449.0	2541.2	0.325	8.297	8.622
23	0.02808	48.62	96.4	2446.6	2543.0	0.339	8.261	8.600
24	0.02982	45.92	100.6	2444.2	2544.8	0.353	8.226	8.579

p	t	v_g	u_f	u_g	h_f	h_{fg}	h_g	s_f	s_{fg}	s_g
0.006112	0.01	206.1	0†	2375	0*	2501	2501	0†	9.155	9.155
0.010	7.0	129.2	29	2385	29	2485	2514	0.106	8.868	8.974
0.015	13.0	87.98	55	2393	55	2470	2525	0.196	8.631	8.827
0.020	17.5	67.01	73	2399	73	2460	2533	0.261	8.462	8.723
0.025	21.1	54.26	88	2403	88	2451	2539	0.312	8.330	8.642
0.030	24.1	45.67	101	2408	101	2444	2545	0.354	8.222	8.576
0.035	26.7	39.48	112	2412	112	2438	2550	0.391	8.130	8.521
0.040	29.0	34.80	121	2415	121	2433	2554	0.422	8.051	8.473
0.045	31.0	31.14	130	2418	130	2428	2558	0.451	7.980	8.431
0.050	32.9	28.20	138	2420	138	2423	2561	0.476	7.918	8.394
0.055	34.6	25.77	145	2422	145	2419	2564	0.500	7.860	8.360
0.060	36.2	23.74	152	2425	152	2415	2567	0.521	7.808	8.329
0.065	37.7	22.02	158	2427	158	2412	2570	0.541	7.760	8.301
0.070	39.0	20.53	163	2428	163	2409	2572	0.559	7.715	8.274
0.075	40.3	19.24	169	2430	169	2405	2574	0.576	7.674	8.250
0.080	41.5	18.10	174	2432	174	2402	2576	0.593	7.634	8.227
0.085	42.7	17.10	179	2434	179	2400	2579	0.608	7.598	8.206
0.090	43.8	16.20	183	2435	183	2397	2580	0.622	7.564	8.186
0.095	44.8	15.40	188	2436	188	2394	2582	0.636	7.531	8.167
0.100	45.8	14.67	192	2437	192	2392	2584	0.649	7.500	8.149
0.12	49.4	12.36	207	2442	207	2383	2590	0.696	7.389	8.085
0.14	52.6	10.69	220	2446	220	2376	2596	0.737	7.294	8.031
0.16	55.3	9.432	232	2450	232	2369	2601	0.772	7.213	7.985
0.18	57.8	8.444	242	2453	242	2363	2605	0.804	7.140	7.944
0.20	60.1	7.648	251	2456	251	2358	2609	0.832	7.075	7.907

IV- Tables Thermodynamiques

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

p	t_s	v_g	u_f	u_g	h_f	h_{fg}	h_g	s_f	s_{fg}	s_g
1-0	99.6	1.694	417	2506	417	2258	2675	1.303	6.056	7.359
1-1	102.3	1.549	429	2510	429	2251	2680	1.333	5.994	7.327
1-2	104.8	1.428	439	2512	439	2244	2683	1.361	5.937	7.298
1-3	107.1	1.325	449	2515	449	2238	2687	1.387	5.884	7.271
1-4	109.3	1.236	458	2517	458	2232	2690	1.411	5.835	7.246
1-5	111.4	1.159	467	2519	467	2226	2693	1.434	5.789	7.223
1-6	113.3	1.091	475	2521	475	2221	2696	1.455	5.747	7.202
1-7	115.2	1.031	483	2524	483	2216	2699	1.475	5.707	7.182
1-8	116.9	0.9774	491	2526	491	2211	2702	1.494	5.669	7.163
1-9	118.6	0.9292	498	2528	498	2206	2704	1.513	5.632	7.145
2-0	120.2	0.8856	505	2530	505	2202	2707	1.530	5.597	7.127
2-1	121.8	0.8461	511	2531	511	2198	2709	1.547	5.564	7.111
2-2	123.3	0.8100	518	2533	518	2193	2711	1.563	5.533	7.096
2-3	124.7	0.7770	524	2534	524	2189	2713	1.578	5.503	7.081
2-4	126.1	0.7466	530	2536	530	2185	2715	1.593	5.474	7.067
2-5	127.4	0.7186	535	2537	535	2182	2717	1.607	5.446	7.053
2-6	128.7	0.6927	541	2539	541	2178	2719	1.621	5.419	7.040
2-7	130.0	0.6686	546	2540	546	2174	2720	1.634	5.393	7.027
2-8	131.2	0.6462	551	2541	551	2171	2722	1.647	5.368	7.015
2-9	132.4	0.6253	556	2543	556	2168	2724	1.660	5.344	7.004
3-0	133.5	0.6057	561	2544	561	2164	2725	1.672	5.321	6.993
3-5	138.9	0.5241	584	2549	584	2148	2732	1.727	5.214	6.941
4-0	143.6	0.4623	605	2554	605	2134	2739	1.776	5.121	6.897
4-5	147.9	0.4139	623	2558	623	2121	2744	1.820	5.037	6.857
5-0	151.8	0.3748	639	2562	640	2109	2749	1.860	4.962	6.822
5-5	155.5	0.3427	655	2565	656	2097	2753	1.897	4.893	6.790
6	158.8	0.3156	669	2568	670	2087	2757	1.931	4.830	6.761
7	165.0	0.2728	696	2573	697	2067	2764	1.992	4.717	6.709
8	170.4	0.2403	720	2577	721	2048	2769	2.046	4.617	6.663
9	175.4	0.2149	742	2581	743	2031	2774	2.094	4.529	6.623
10	179.9	0.1944	762	2584	763	2015	2778	2.138	4.448	6.586
11	184.1	0.1774	780	2586	781	2000	2781	2.179	4.375	6.554
12	188.0	0.1632	797	2588	798	1986	2784	2.216	4.307	6.523
13	191.6	0.1512	813	2590	815	1972	2787	2.251	4.244	6.495
14	195.0	0.1408	828	2593	830	1960	2790	2.284	4.185	6.469
15	198.3	0.1317	843	2595	845	1947	2792	2.315	4.130	6.445
16	201.4	0.1237	857	2596	859	1935	2794	2.344	4.078	6.422
17	204.3	0.1167	870	2597	872	1923	2795	2.372	4.028	6.400
18	207.1	0.1104	883	2598	885	1912	2797	2.398	3.981	6.379
19	209.8	0.1047	895	2599	897	1901	2798	2.423	3.936	6.359
20	212.4	0.09957	907	2600	909	1890	2799	2.447	3.893	6.340
22	217.2	0.09069	928	2601	931	1870	2801	2.492	3.813	6.305
24	221.8	0.08323	949	2602	952	1850	2802	2.534	3.738	6.272
26	226.0	0.07689	969	2603	972	1831	2803	2.574	3.668	6.242
28	230.0	0.07142	988	2603	991	1812	2803	2.611	3.602	6.213
30	233.8	0.06665	1004	2603	1008	1795	2803	2.645	3.541	6.186
32	237.4	0.06246	1021	2603	1025	1778	2803	2.679	3.482	6.161
34	240.9	0.05875	1038	2603	1042	1761	2803	2.710	3.426	6.136
36	244.2	0.05544	1054	2602	1058	1744	2802	2.740	3.373	6.113
38	247.3	0.05246	1068	2602	1073	1729	2802	2.769	3.322	6.091
40	250.3	0.04977	1082	2602	1087	1714	2801	2.797	3.273	6.070

H

EAU ET VAPEUR D'EAU SATUREES

p	t_s	v_g	u_f	u_g	h_f	h_{fg}	h_g	s_f	s_{fg}	s_g
40	250.3	0.04977	1082	2602	1087	1714	2801	2.797	3.273	6.070
42	253.2	0.04732	1097	2601	1102	1698	2800	2.823	3.225	6.049
44	256.0	0.04509	1109	2600	1115	1683	2798	2.849	3.180	6.029
46	258.8	0.04305	1123	2599	1129	1668	2797	2.874	3.136	6.010
48	261.4	0.04117	1136	2598	1142	1654	2796	2.897	3.094	5.991
50	263.9	0.03944	1149	2597	1155	1639	2794	2.921	3.052	5.973
55	269.9	0.03563	1178	2594	1185	1605	2790	2.976	2.955	5.931
60	275.6	0.03244	1206	2590	1214	1570	2784	3.027	2.863	5.890
65	280.8	0.02972	1232	2585	1241	1538	2779	3.076	2.775	5.851
70	285.8	0.02737	1258	2581	1267	1505	2772	3.122	2.692	5.814
75	290.5	0.02532	1283	2576	1293	1473	2766	3.166	2.613	5.779
80	295.0	0.02352	1306	2570	1317	1441	2758	3.207	2.537	5.744
85	299.2	0.02192	1329	2565	1341	1410	2751	3.248	2.463	5.711
90	303.3	0.02048	1351	2559	1364	1379	2743	3.286	2.393	5.679
95	307.2	0.01919	1372	2552	1386	1348	2734	3.324	2.323	5.647
100	311.0	0.01802	1393	2545	1408	1317	2725	3.360	2.255	5.615
105	314.6	0.01696	1414	2537	1429	1286	2715	3.395	2.189	5.584
110	318.0	0.01598	1434	2529	1450	1255	2705	3.430	2.123	5.553
115	321.4	0.01508	1454	2522	1471	1224	2695	3.463	2.060	5.523
120	324.6	0.01426	1473	2514	1491	1194	2685	3.496	1.997	5.493
125	327.8	0.01349	1492	2505	1511	1163	2674	3.529	1.934	5.463
130	330.8	0.01278	1511	2496	1531	1131	2662	3.561	1.872	5.433
135	333.8	0.01211	1530	2487	1551	1099	2650	3.592	1.811	5.403
140	336.6	0.01149	1548	2477	1571	1067	2638	3.623	1.750	5.373
145	339.4	0.01090	1567	2467	1591	1034	2625	3.654	1.689	5.343
150	342.1	0.01035	1585	2456	1610	1001	2611	3.685	1.627	5.312
155	344.8	0.00982	1604	2445	1630	967	2597	3.715	1.565	5.280
160	347.3	0.00932	1623	2433	1650	932	2582	3.746	1.502	5.248
165	349.8	0.00884	1641	2420	1670	895	2565	3.777	1.437	5.214
170	352.3	0.00838	1660	2406	1690	858	2548	3.808	1.373	5.181
175	354.6	0.00794	1679	2391	1711	819	2530	3.839	1.305	5.144
180	357.0	0.00751	1699	2375	1732	778	2510	3.872	1.236	5.108
185	359.2	0.00709	1719	2358	1754	735	2489	3.905	1.163	5.068
190	361.4	0.00668	1740	2339	1777	689	2466	3.941	1.086	5.027
195	363.6	0.00627	1762	2318	1801	639	2440	3.977	1.004	4.981
200	365.7	0.00585	1786	2294	1827	584	2411	4.014	0.924	4.928
202	366.5	0.00569	1796	2283	1838	560	2398	4.031	0.875	4.906
204	367.4	0.00552	1806	2271	1849	535	2384	4.049	0.835	4.884
206	368.2	0.00534	1817	2259	1861	508	2369	4.067	0.792	4.859
208	369.0	0.00517	1829	2245	1874	479	2353	4.087	0.745	4.832
210	369.8	0.00498	1842	2231	1889	447	2336	4.108	0.695	4.803
212	370.6	0.00479	1856	2214	1904	412	2316	4.131	0.640	4.771
214	371.4	0.00458	1871	2196	1921	373	2294	4.157	0.579	4.736
216	372.1	0.00436	1888	2174	1940	328	2268	4.186	0.508	4.694
218	372.9	0.00414	1911	2146	1965	270	2235	4.224	0.417	4.641
220	373.7	0.00398	1949	2097	2008	170	2178	4.289	0.263	4.552
221-2	374.15	0.00317	2014	2014	2084	0	2084	4.406	0.000	4.406

IV- Tables Thermodynamiques

VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

p (p_s)		t	50	100	150	200	250	300	400	500
0	$u = h - RT$	u	2446	2517	2589	2662	2737	2812	2969	3132
		h	2595	2689	2784	2880	2978	3077	3280	3489
		s								
0-006112 (0-01)	v_g	v	243-9	281-7	319-5	357-3	395-0	432-8	508-3	583-8
	u_g	u	2446	2517	2589	2662	2737	2812	2969	3132
	h_g	h	2595	2689	2784	2880	2978	3077	3280	3489
	s_g	s	9-468	9-739	9-978	10-193	10-390	10-571	10-897	11-187
0-01 (7-0)	v_g	v	149-1	172-2	195-3	218-4	241-4	264-5	310-7	356-8
	u_g	u	2446	2517	2589	2662	2737	2812	2969	3132
	h_g	h	2595	2689	2784	2880	2978	3077	3280	3489
	s_g	s	9-241	9-512	9-751	9-986	10-163	10-344	10-670	10-960
0-05 (32-9)	v_g	v	29-78	34-42	39-04	43-66	48-28	52-90	62-13	71-36
	u_g	u	2445	2516	2589	2662	2737	2812	2969	3132
	h_g	h	2594	2688	2784	2880	2978	3077	3280	3489
	s_g	s	8-496	8-768	9-008	9-223	9-420	9-601	9-927	10-217
0-1 (45-8)	v_g	v	14-87	17-20	19-51	21-83	24-14	26-45	31-06	35-68
	u_g	u	2443	2516	2588	2662	2736	2812	2969	3132
	h_g	h	2592	2688	2783	2880	2977	3077	3280	3489
	s_g	s	8-173	8-447	8-688	8-903	9-100	9-281	9-607	9-897
0-5 (81-3)	v_g	v	3-420	3-890	4-356	4-821	5-284	6-209	7-134	
	u_g	u	2512	2585	2660	2735	2812	2969	3132	
	h_g	h	2683	2780	2878	2976	3076	3279	3489	
	s_g	s	7-694	7-940	8-158	8-355	8-537	8-864	9-154	
0-75 (91-8)	v_g	v	2-271	2-588	2-901	3-211	3-521	4-138	4-755	
	u_g	u	2510	2585	2659	2734	2811	2969	3132	
	h_g	h	2680	2779	2877	2975	3075	3279	3489	
	s_g	s	7-500	7-730	7-969	8-167	8-349	8-676	8-967	
1 (99-6)	v_g	v	1-696	1-937	2-173	2-406	2-639	3-103	3-565	
	u_g	u	2506	2583	2659	2734	2811	2968	3131	
	h_g	h	2676	2777	2876	2975	3075	3278	3488	
	s_g	s	7-360	7-614	7-834	8-033	8-213	8-543	8-834	
1-01325 (100-0)	v_g	v	1-912	2-145	2-375	2-604	3-062	3-519		
	u_g	u	2505	2583	2659	2734	2811	2968	3131	
	h_g	h	2676	2777	2876	2975	3075	3278	3488	
	s_g	s	7-408	7-628	7-828	8-027	8-209	8-537	8-828	
1-5 (111-4)	v_g	v	1-286	1-445	1-601	1-757	2-067	2-576		
	u_g	u	2580	2656	2733	2809	2967	3131		
	h_g	h	2773	2873	2973	3073	3277	3488		
	s_g	s	7-420	7-643	7-843	8-027	8-355	8-646		
2 (120-2)	v_g	v	0-9602	1-081	1-199	1-316	1-549	1-781		
	u_g	u	2578	2655	2731	2809	2967	3131		
	h_g	h	2770	2871	2971	3072	3277	3487		
	s_g	s	7-280	7-507	7-708	7-892	8-221	8-513		
3 (133-5)	v_g	v	0-6342	0-7166	0-7965	0-8754	1-031	1-187		
	u_g	u	2572	2651	2729	2807	2966	3130		
	h_g	h	2762	2866	2968	3070	3275	3486		
	s_g	s	7-078	7-312	7-517	7-702	8-032	8-324		
4 (143-6)	v_g	v	0-4710	0-5345	0-5953	0-6549	0-7725	0-8893		
	u_g	u	2565	2648	2727	2805	2965	3129		
	h_g	h	2753	2862	2965	3067	3274	3485		
	s_g	s	6-929	7-172	7-379	7-566	7-898	8-191		

VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

p (p_s)		t	200	250	300	350	400	450	500	600
5 (151-8)	v_g	v	0-4252	0-4745	0-5226	0-5701	0-6172	0-6641	0-7108	0-8040
	u_g	u	2644	2725	2804	2883	2963	3045	3129	3300
	h_g	h	2837	2962	3065	3168	3272	3377	3484	3702
	s_g	s	7-060	7-271	7-460	7-633	7-793	7-944	8-087	8-351
6 (158-8)	v_g	v	0-3522	0-3940	0-4344	0-4743	0-5136	0-5528	0-5919	0-6697
	u_g	u	2640	2722	2801	2881	2962	3044	3128	3299
	h_g	h	2831	2958	3062	3166	3270	3376	3483	3701
	s_g	s	6-968	7-182	7-373	7-546	7-707	7-858	8-001	8-267
7 (165-0)	v_g	v	0-3001	0-3364	0-3714	0-4058	0-4397	0-4734	0-5069	0-5737
	u_g	u	2636	2720	2800	2880	2961	3043	3127	3298
	h_g	h	2846	2955	3060	3164	3269	3374	3482	3700
	s_g	s	6-888	7-106	7-298	7-473	7-634	7-786	7-929	8-193
8 (170-4)	v_g	v	0-2610	0-2933	0-3242	0-3544	0-3842	0-4138	0-4432	0-5018
	u_g	u	2631	2716	2798	2878	2960	3042	3126	3298
	h_g	h	2840	2951	3057	3162	3267	3373	3481	3699
	s_g	s	6-817	7-040	7-233	7-409	7-571	7-723	7-866	8-132
9 (175-4)	v_g	v	0-2305	0-2597	0-2874	0-3144	0-3410	0-3674	0-3937	0-4458
	u_g	u	2628	2714	2796	2877	2959	3041	3126	3298
	h_g	h	2835	2948	3055	3160	3266	3372	3480	3699
	s_g	s	6-753	6-980	7-176	7-352	7-515	7-667	7-811	8-077
10 (179-9)	v_g	v	0-2061	0-2328	0-2580	0-2825	0-3065	0-3303	0-3540	0-4010
	u_g	u	2623	2711	2794	2875	2957	3040	3124	3297
	h_g	h	2829	2944	3052	3158	3264	3370	3478	3698
	s_g	s	6-695	6-926	7-124	7-301	7-464	7-617	7-761	8-028
15 (198-3)	v_g	v	0-1324	0-1520	0-1697	0-1865	0-2029	0-2191	0-2351	0-2667
	u_g	u	2597	2697	2784	2868	2952	3035	3120	3294
	h_g	h	2796	2925	3039	3148	3256	3364	3473	3694
	s_g	s	6-452	6-711	6-919	7-102	7-268	7-423	7-569	7-838
20 (212-4)	v_g	v	0-0996	0-1115	0-1255	0-1386	0-1511	0-1634	0-1756	0-1995
	u_g	u	2681	2774	2861	2946	3030	3116	3201	3291
	h_g	h	2904	3025	3138	3248	3357	3467	3578	3690
	s_g	s	6-347	6-768	6-957	7-126	7-283	7-431	7-571	
30 (233-8)	v_g	v	0-0666	0-0706	0-0812	0-0905	0-0993	0-1078	0-1161	0-1324
	u_g	u	2603	2646	2751	2845	2933	3020	3108	3285
	h_g	h	2803	2858	2995	3117	3231	3343	3456	3682
	s_g	s	6-186	6-289	6-541	6-744	6-921	7-082	7-233	7-507
40 (250-3)	v_g	v	0-0498	0-0588	0-0664	0-0733	0-0800	0-0864	0-0928	
	u_g	u	2602	2728	2828	2921	3010	3099	3279	
	h_g	h	2801	2963	3094	3214	3330	3445	3674	
	s_g	s	6-070	6-364	6-584	6-769	6-935	7-089	7-268	
50 (263-9)	v_g	v	0-0394	0-0453	0-0519	0-0578	0-0632	0-0685	0-0736	
	u_g	u	2597	2700	2810	2907	3000	3090	3273	
	h_g	h	2794	2927	3070	3196	3316	3433	3666	
	s_g	s	5-973	6-212	6-451	6-646	6-818	6-975	7-258	
60 (275-6)	v_g	v	0-0324	0-0362	0-0422	0-0473	0-0521	0-0566	0-0612	
	u_g	u	2590	2670	2792	2893	2988	3081	3266	
	h_g	h	2784	2887	3045	3177	3301	3421	3657	
	s_g	s	5-890	6-071	6-336	6-541	6-719	6-879	7-166	
70 (285-8)	v_g	v	0-0274	0-0295	0-0352	0-0399	0-0441	0-0481	0-0526	
	u_g	u	2581	2634	2772	2879	2978	3073	3260	
	h_g	h	2772	2841	3018	3158	3287	3410	3649	
	s_g	s	5-814	5-934	6-231	6-448	6-632	6-796	7-088	

IV- Tables Thermodynamiques

VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE

p (p_s)	t	350	375	400	425	450	500	600	700
80 (295.0)	v_g 0-02352 h_g 2758 s_g 5-744	$v \times 10^3$ 2-994 h 2990 s 6-133	3-220 3067 6-255	3-428 3139 6-364	3-625 3207 6-463	3-812 3272 6-555	4-170 3398 6-723	4-839 3641 7-019	5-476 3881 7-279
90 (303.3)	v_g 0-02048 h_g 2743 s_g 5-679	$v \times 10^3$ 2-578 h 2959 s 6-039	2-794 3042 6-171	2-991 3118 6-286	3-173 3189 6-390	3-346 3256 6-484	3-673 3385 6-657	4-279 3633 6-958	4-852 3874 7-220
100 (311.0)	v_g 0-01802 h_g 2725 s_g 5-615	$v \times 10^3$ 2-241 h 2926 s 5-947	2-453 3017 6-091	2-639 3097 6-213	2-812 3172 6-321	2-972 3241 6-419	3-273 3373 6-596	3-831 3624 6-902	4-353 3868 7-166
110 (318.0)	v_g 0-01598 h_g 2705 s_g 5-553	$v \times 10^3$ 1-960 h 2889 s 5-856	2-169 2989 6-014	2-350 3075 6-143	2-514 3153 6-257	2-666 3225 6-358	2-949 3360 6-539	3-465 3616 6-850	3-945 3862 7-117
120 (324.6)	v_g 0-01426 h_g 2685 s_g 5-493	$v \times 10^3$ 1-719 h 2849 s 5-762	1-931 2960 5-937	2-107 3032 6-076	2-265 3134 6-195	2-410 3209 6-301	2-677 3348 6-487	3-159 3607 6-802	3-605 3856 7-072
130 (330.8)	v_g 0-01278 h_g 2662 s_g 5-433	$v \times 10^3$ 1-509 h 2804 s 5-664	1-726 2929 5-862	1-901 3028 6-011	2-053 3114 6-136	2-193 3192 6-246	2-447 3335 6-437	2-991 3599 6-758	3-318 3850 7-030
140 (336.6)	v_g 0-01149 h_g 2638 s_g 5-373	$v \times 10^3$ 1-321 h 2753 s 5-559	1-548 2896 5-784	1-722 3003 5-946	1-872 3093 6-079	2-006 3175 6-193	2-250 3322 6-390	2-679 3590 6-716	3-071 3843 6-991
150 (342.1)	v_g 0-01035 h_g 2611 s_g 5-312	$v \times 10^3$ 1-146 h 2693 s 5-443	1-391 2861 5-707	1-566 2977 5-883	1-714 3073 6-023	1-844 3157 6-142	2-078 3309 6-345	2-487 3581 6-677	2-857 3837 6-954
160 (347.3)	v_g 0-00932 h_g 2582 s_g 5-248	$v \times 10^3$ 0-976 h 2617 s 5-304	1-248 2821 5-626	1-427 2949 5-820	1-573 3051 5-968	1-702 3139 6-093	1-928 3295 6-301	2-319 3573 6-639	2-670 3831 6-919
170 (352.3)	v_g 0-00838 h_g 2548 s_g 5-181	$v \times 10^3$ h 2778 s 5-341	1-117 2920 5-756	1-303 3028 5-914	1-449 3121 6-044	1-576 3281 6-260	1-796 3564 6-603	2-171 3825 6-886	2-506 3825 6-886
180 (357.0)	v_g 0-00751 h_g 2510 s_g 5-108	$v \times 10^3$ h 2729 s 5-449	0-997 2888 5-691	1-191 3004 5-861	1-338 3102 5-997	1-463 3268 6-219	1-678 3553 6-569	2-039 3818 6-855	2-359 3818 6-855
190 (361.4)	v_g 0-00668 h_g 2466 s_g 5-027	$v \times 10^3$ h 2674 s 5-348	0-882 2853 5-625	1-089 2980 5-807	1-238 3082 5-950	1-362 3254 6-180	1-572 3546 6-536	1-921 3812 6-825	2-228 3812 6-825
200 (365.7)	v_g 0-00585 h_g 2411 s_g 4-928	$v \times 10^3$ h 2605 s 5-228	0-768 2819 5-556	0-995 2955 5-753	1-147 3062 5-904	1-270 3239 6-142	1-477 3537 6-505	1-815 3806 6-796	2-110 3806 6-796
210 (369.8)	v_g 0-00498 h_g 2336 s_g 4-803	$v \times 10^3$ h 2500 s 5-030	0-650 2781 5-484	0-908 2928 5-699	1-064 3041 5-859	1-187 3225 6-105	1-390 3528 6-474	1-719 3799 6-768	2-003 3799 6-768
220 (373.7)	v_g 0-00368 h_g 2178 s_g 4-552	$v \times 10^3$ h 2300 s 4-725	0-450 2738 5-409	0-825 2900 5-645	0-987 3020 5-813	1-111 3210 6-068	1-312 3519 6-444	1-632 3793 6-742	1-906 3793 6-742
221.2 (374.15)	v_g 0-00317 h_g 2084 s_g 4-406	$v \times 10^3$ h 1637 s 3-708	0-163 2139 4-490	0-816 2733 5-398	0-978 2896 5-807	1-103 3017 6-064	1-303 3208 6-441	1-622 3518 6-739	1-895 3792 6-739

(voir notes)

VAPEUR D'EAU SURCRITIQUE

p	t	350	375	400	425	450	500	600	700	800
225	$v \times 10^3$ h s	0-163 1635 3-704	0-249 1980 4-470	0-786 2716 5-369	0-951 2885 5-616	1-076 3009 5-790	1-275 3203 6-030	1-591 3514 6-430	1-861 3790 6-729	2-109 4055 6-988
250	$v \times 10^3$ h s	0-160 1625 3-682	0-198 1850 4-026	0-501 2580 5-142	0-789 2807 5-474	0-917 2951 5-677	1-113 3165 5-962	1-412 3491 6-361	1-662 3774 6-667	1-890 4043 6-931
275	$v \times 10^3$ h s	0-158 1617 3-662	0-187 1814 3-983	0-419 2382 4-828	0-650 2718 5-320	0-786 2890 5-562	0-980 3125 5-878	1-265 3468 6-296	1-500 3758 6-610	1-710 4032 6-878
300	$v \times 10^3$ h s	0-155 1610 3-645	0-180 1791 3-933	0-282 2157 4-482	0-530 2614 5-157	0-674 2823 5-444	0-868 3084 5-795	1-143 3445 6-234	1-364 3742 6-557	1-561 4020 6-829
350	$v \times 10^3$ h s	0-152 1599 3-614	0-171 1762 3-875	0-211 1992 4-219	0-343 2375 4-776	0-496 2673 5-197	0-693 2998 5-633	0-952 3397 6-120	1-152 3709 6-459	1-327 3997 6-741
400	$v \times 10^3$ h s	0-149 1590 3-588	0-164 1743 3-832	0-191 1935 4-119	0-255 2203 4-510	0-369 2514 4-947	0-562 2906 5-474	0-809 3348 6-014	0-993 3677 6-371	1-152 3974 6-662
450	$v \times 10^3$ h s	0-146 1583 3-565	0-160 1729 3-797	0-181 1901 4-056	0-219 2115 4-368	0-291 2380 4-740	0-463 2813 5-320	0-698 3299 5-914	0-870 3644 6-290	1-016 3951 6-590
500	$v \times 10^3$ h s	0-144 1577 3-544	0-156 1717 3-768	0-173 1879 4-009	0-201 2064 4-279	0-249 2288 4-594	0-388 2722 5-176	0-611 3249 5-821	0-772 3612 6-214	0-908 3928 6-524
550	$v \times 10^3$ h s	0-143 1572 3-525	0-153 1709 3-742	0-168 1862 3-971	0-190 2030 4-218	0-224 2227 4-494	0-334 2641 5-047	0-540 3200 5-731	0-693 3579 6-144	0-820 3905 6-462
600	$v \times 10^3$ h s	0-141 1568 3-506	0-151 1702 3-718	0-164 1848 3-939	0-182 2005 4-168	0-209 2184 4-419	0-295 2571 4-937	0-483 3152 5-648	0-627 3548 6-077	0-747 3883 6-405
650	$v \times 10^3$ h s	0-139 1565 3-489	0-148 1696 3-697	0-160 1837 3-910	0-176 1986 4-128	0-198 2151 4-360	0-267 2514 4-845	0-436 3106 5-568	0-572 3517 6-014	0-685 3860 6-352
700	$v \times 10^3$ h s	0-138 1561 3-473	0-146 1691 3-678	0-157 1829 3-886	0-171 1971 4-093	0-189 2127 4-312	0-247 2468 4-769	0-397 3052 5-494	0-526 3486 5-955	0-633 3839 6-300
750	$v \times 10^3$ h s	0-137 1559 3-459	0-145 1687 3-659	0-154 1821 3-863	0-167 1958 4-064	0-183 2107 4-272	0-231 2431 4-705	0-365 3021 5-425	0-486 3456 5-899	0-587 3817 6-252
800	$v \times 10^3$ h s	0-136 1557 3-444	0-143 1684 3-642	0-152 1815 3-842	0-163 1948 4-037	0-178 2091 4-237	0-219 2400 4-651	0-338 2983 5-361	0-452 3428 5-845	0-548 3797 6-206
900	$v \times 10^3$ h s	0-133 1554 3-418	0-140 1678 3-612	0-148 1805 3-805	0-158 1932 3-991	0-169 2066 4-179	0-202 2353 4-363	0-296 2916 5-248	0-396 3373 5-746	0-484 3756 6-120
1000	$v \times 10^3$ h s	0-131 1552 3-394	0-138 1674 3-584	0-145 1798 3-773	0-153 1920 3-951	0-163 2048 4-131	0-189 2319 4-493	0-267 2860 5-153	0-354 3324 5-656	0-434 3718 6-042

Exercices d'application

On considère une table thermodynamique d'un fluide :

pression (bar)	température (K)	h_ℓ (kJ.kg ⁻¹)	h_v (kJ.kg ⁻¹)
5,00	273	200	405
13,0	307	242	416

1. Déterminer l'enthalpie massique de vaporisation de ce fluide à 0°C ?
2. Déterminer l'entropie massique de vaporisation de ce fluide à 0° C ?
3. Considérons une masse $m = 8$ kg de ce fluide sous forme de mélange liquide-vapeur à la pression $p = 13,0$ bar et contenant 70% de liquide.
 - (a) Préciser le titre massique en vapeur du mélange liquide-vapeur.
 - (b) Préciser la température du mélange.
 - (c) Déterminer l'enthalpie massique du mélange

Exercices d'application

Soit une transformation isenthalpique faisant passer une masse m' de liquide saturant de la pression initiale $P_I = 13,0\text{bar}$ à la pression finale $P_F = 5,00\text{bar}$.

- (a) Déterminer la température et la composition du mélange dans l'état final.
- (b) Représenter la transformation dans un diagramme (p,v) .
- (c) Représenter la transformation dans un diagramme (T,s) .

Considérons la phase motrice d'un cycle de machine à vapeur pendant laquelle de la vapeur d'eau se détend dans un cylindre fermé par un piston mobile. On pourra considérer cette détente suffisamment rapide pour que les transferts thermiques n'aient pas le temps d'être quantitatifs. Ainsi, la détente pourra être considérée comme adiabatique. Pour simplifier, supposons qu'elle est également réversible, donc isentropique. L'état initial est constitué de vapeur juste saturante, à la pression $P_1 = 20\text{bar}$ et à la température $T_1 = 485\text{K}$. Dans l'état final, l'eau est sous forme de mélange liquide-vapeur et se trouve à la pression $P_2 = 1,0\text{ bar}$ et à la température $T_2 = 373\text{K}$.

1. Calculons le titre massique en vapeur x_2 dans l'état final à partir des données de la table
2. Calculons ce même titre en vapeur à partir des données suivantes :

- enthalpie massique de vaporisation à la température T_1 : $\ell_1 = 1892\text{kJ.kg}^{-1}$,
- enthalpie massique de vaporisation à la température T_2 : $\ell_2 = 2258\text{kJ.kg}^{-1}$,
- capacité calorifique massique de l'eau liquide, supposée indépendante de la température : $c = 4,18\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

Exercices d'application

		Liquide juste saturé $x_V = 0$			Vapeur saturante $x_V = 1$		
p	T	v_ℓ	h_ℓ	s_ℓ	v_V	h_V	s_V
<i>bar</i>	<i>K</i>	$m^3.kg^{-1}$	$kJ.kg^{-1}$	$kJ.K^{-1}.kg^{-1}$	$m^3.kg^{-1}$	$kJ.kg^{-1}$	$kJ.K^{-1}.kg^{-1}$
20,0	485	$1,18.10^{-3}$	909	2,45	0,0998	2801	6,35
1,00	373	$1,04.10^{-3}$	418	1,30	1,70	2676	7,36

On considère de l'eau à une pression de 10,6 KPa. L'entropie totale du système est $s = 6000 \text{ JK}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

- Déterminer graphiquement la composition du système
- Que valent les entropies de la vapeur saturée et du liquide saturé à cette pression ? En déduire par un calcul la composition du système.
- Que vaut l'entropie de vaporisation à cette pression ?