COMPILATEUR

Microchip C18 ₁₄





www.microchip.com

Equipe de formation sur les microcontrôleurs PIC

Robert Toquebeuf Lycée Adam de Craponne 13700 Salon de Provence Académie d'Aix-Marseille robert.toquebeuf@laposte.net

> Christian Dupaty Lycée Fourcade 13120 Gardanne Académie d'Aix-Marseille c.dupaty@aix-mrs.iufm.fr



SOMMAIRE

1.	C	CARACTERISTIQUES GENERALES DE MCC18	4
	1.1.	Proprietes	
	1.2.	SCHEMA GENERAL DU PROCESSUS DE COMPILATION	
	1.3.	ROLE DU PRE-PROCESSEUR	
	1.4.	ROLE DES FICHIERS D'INCLUSION	
	1.5.	FICHIER P18F452.H	
	1.6.	DIRECTIVE #PRAGMA CONFIG	
2.	T	'P N° 1: PRISE EN MAIN DU COMPILATEUR MCC18	
	2.1.	PRISE EN MAIN DU COMPILATEUR	
	2.2.	GESTION DES PORTS PARALLELES	
	2.3.	MISE AU POINT D'UN PROGRAMME ECRIT EN C DANS MPLAB	10
	2.4.	CREATION D'UNE FONCTION	
	2.5.	ANALYSE D'UN PROGRAMME ECRIT EN C : DECALAGES	12
3.	Е	BIBLIOTHEQUES MCC18	1
	3.1.	EDITEUR DE LIENS MPLINK	1:
	3.1.1.		
	3.1.2.		
	3.2.	BIBLIOTHEQUES SPECIFIQUES D'UN PROCESSEUR	14
	3.3.	FONCTIONS C ANSI	
	3.4.	FONCTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE XLCD:	
	3.5. 3.6.	INSTALLATION DE LA MISE A JOUR POUR PICDEM2+ :	
	3.7.	UTILISTAION DE XLCD :	
	3.8.	STDIO.H (MCC 18 V2.4x)	
	3.8.1.		
	3.8.2.	MATH.H	2
	3.9.	TP N°2 UTILISATION DES BIBLIOTHEQUES	
	3.10.	EXERCICES, SORTIES DE CHAINES DE CARACTERES	25
4.	S	SPECIFICITES DU COMPILATEUR MCC18	29
	4.1.	TYPE DE DONNEES	29
	4.2.	MACROS EN C POUR MICRO PIC	
	4.3.	ASSEMBLEUR EN LIGNE	
	4.4.	GESTION DE LA MEMOIRE	
	4.4.1.		
	4.4.2.	QUALIFICATIFS DE MEMORISATION	ک
	4.4.3. 4.5.	TP N° 3 : GESTION DE LA MEMOIRE	
5.		SESTION DES INTERRUPTIONS	
	5.1.	DIRECTIVES DE GESTION DES INTERRUPTIONS	
	5.2.	TP N° 4 : GESTION DES TIMERS EN INTERRUPTION	
	5.3. 5.4.	EXEMPLE DE PROGRAMME FONCTIONNANT EN IT	
	5.4. 5.4.1.		
	5.4.1.		
6.		STRUCTURE D'UN PROJET DANS MPLAB, GESTION DES BIBLIOTHEQUES	
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6.1.	CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE PERSONNELLE	
	6.2. 6.3.	CREER ET UTILISER UNE LIBRAIRIE	
	6.4.	TP N°5 : CREATION ET GESTION DES BIBLIOTHEQUES « LYCEE »	
	6.5.	CONVERSION ANALOGIQUE/NUMERIQUE	
	6.6.	ACCES EEPROM INTERNE	
	6.7.	COMMUNICATIONS SERIES ASYNCHRONES	
	6.8.	Bus I2C	
	6.9.	Bus SPI	49







7. UTILISATION AVANCEE DE MCC18	51
7.1. INSTALLATION DANS L'ENVIRONNEMENT MPLAB	51
7.2. REPERTOIRE D'INSTALLATION	
7.3. DIRECTIVES DU PRE-PROCESSEUR	53
7.3.1. DIRECTIVES C ANSI	53
7.3.2. DIRECTIVES SPECIFIQUES DU COMPILATEUR MCC18	54
7.4. L'UTILITAIRE GRAPHIQUE VISUAL INITIALISER	54
7.5. L'UTILITAIRE MICROCHIP MAESTRO	
8. PROGRAMMER LES PIC 10,12 ET 16 EN C	55

MICROCHIP MPLAB, C18 et les data sheet des microcontrôleurs PIC 16 et PIC 18 sont disponibles sur www.microchip.com

Les exemples et mises à jour de ce cours sont disponibles sur www.genelaix.fr.st Un site consacré au C sur PIC http://www.microchipc.com/

Programmer les PIC12 et PIC16 en C avec CC5x, compilateur gratuit sur http://www.bknd.com/cc5x/






1. Caractéristiques générales de MCC18

1.1. Propriétés

- Compatibilité C ANSI
- Intégrable dans MPLAB pour faciliter la mise au point et la gestion d'un projet
- Génération de modules objet relogeables
- Compatible avec des modules objets générés par MP ASM
- Bibliothèque étendue incluant des modules de gestion des périphériques ; PWM, SPI, ...
- Contrôle total par l'utilisateur de l'allocation des données et du code en mémoire







1.3. Rôle du pré-processeur

Le pré-processeur ou pré-compilateur réalise des mises en forme et des aménagements du texte d'un fichier source, juste avant qu'il ne soit traité par le compilateur. Il existe un ensemble d'instructions spécifiques appelées **directives** pour indiquer les opérations à effectuer durant cette étape.

Les deux directives les plus courantes sont #define et #include.

#define correspond à une équivalence ex : #define pi 3.14 ou une définition de macro

1.4. Rôle des fichiers d'inclusion

Les fichiers d'inclusion ou d'en tête *.h (header) contiennent pour l'essentiel cinq types d'informations :

- Des définitions de nouveau type
- Des définitions de structure
- Des définitions de constantes
- Des déclarations de fonctions
- Des définitions de macro fonctions

Exemple: #define add(a,b) a+b

En général ces fichiers contiennent des directives de compilation ou pré_compilation conditionnelles. De ce fait ils ne sont pas toujours aisés à déchiffrer pour une personne qui débute en langage C. néanmoins il est indispensable d'en prendre petit à petit connaissance.

Il s'agit d'un fichier d'inclusion particulièrement important lorsqu'on travaille en C sur un micro-contrôleur : le fichier de définition des registres internes du micro-contrôleur → p18F452.h par exemple . p18f452.h possède les définitions des registres et des bits ce qui permet d'accéder directement aux registres du µcontrôleur par leur nom (ceux du data sheet) et également de tester ou positionner individuellement les bits de ces registres de la façon suivante :nom_registre.nom_bit

exemples:

- PORTB=0xA4; ou a=PORTB;
- PORTBbits.RB0=0; ou PORTBbits.RB0=1;
- On utilise LATBbits.LATB0 pour accéder au latch B0.
- If (PORTAbits.RA4) ...; else; L'expression sera vraie si PORTA4 est non nul, il est donc inutile d'écrire (PORTAbits.RA4==1)

Pour inclure un fichier contenant du code source (.c ou .h) dans un autre fichier il faut utiliser la directive **#include** de la façon suivante :

#include<Nomfichier>

recherche du fichier dans :

- Les répertoires mentionnés à l'aide de l'option de compilation /Idirectory
- Les répertoires définis à l'aide de la variable d'environnement INCLUDE

#include "Nomfichier"

recherche du fichier dans :

Idem cas précédent +

Le répertoire courant

Il est également possible de préciser le chemin complet du fichier : #include "c:\exo\monfichier.c"

Un fichier source en C pour PIC18F452 contiendra toujours la déclaration :

#include <p18f452.h>





1.5. Fichier P18F452.h

Il s'agit d'un fichier d'inclusion particulièrement important lorsqu'on travaille en C sur un micro-contrôleur : le fichier de définition des registres internes du micro-contrôleur (P18F452.h) qui sont déclarés dans le fichier de déclaration des registres du processeur (p18f452.asm), fichier assembleur qui après compilation donne un fichier (p18f452.o) lui même contenu dans la bibliothèque pré-compilée (p18f452.lib) .

Par exemple dans le le fichier P18F452.h port A est définit de la façon suivante :

```
extern volatile near unsigned char PORTA;
extern volatile near union {
  struct {
     unsigned RA0:1;
     unsigned RA1:1;
     unsigned RA2:1;
     unsigned RA3:1;
     unsigned RA4:1;
     unsigned RA5:1;
     unsigned RA6:1:
  };
  struct {
     unsigned AN0:1;
     unsigned AN1:1;
     unsigned AN2:1;
     unsigned AN3:1;
     unsigned:1;
     unsigned AN4:1;
     unsigned OSC2:1;
  };
  struct {
     unsigned:2;
     unsigned VREFM:1;
     unsigned VREFP:1;
     unsigned T0CKI:1;
     unsigned SS:1;
     unsigned CLK0:1;
  };
  struct {
     unsigned:5:
     unsigned LVDIN:1;
} PORTAbits;
```

- → Le port A est un octet (unsigned char) défini dans un fichier externe (extern) dont la valeur peut être écrasée entre 2 appels (volatile).
- → La deuxième déclaration précise que PORTAbits est une union de structures anonymes de bits adressables. Du fait que chaque bit d'un registre de fonction peut avoir plusieurs affectations, il y peut y avoir plusieurs définitions de structures à l'intérieur de l'union pour un même registre.

Dans le cas présent les bits du port A sont définis comme :

```
1ère structure :
port d'E/S parallèle (7 bits ; RA0 à RA6)
2<sup>ème</sup> structure :
port d'entrées analogiques (5 entrées ANO à AN4) + entrée
3<sup>ème</sup> structure:
Des entrées de tension de référence du CAN, entrée
horloge externe du timer0 (T0CKI), entrée de sélection du
```

port série synchrone (SS), sortie du timer0 (CLK0).

4^{ème} structure : entrée low voltage detect (LVDIN)

Le contenu du registre ADCON1 déterminera l'affectation d'un bit (cf DS39564B page 182).

L'accés à un bit du portA se fait de la façon suivante :

Nom union.nom bit

Exemple:

PORTAbits.RA0 = 1; // mise à l'état haut de RA0

1.6. Directive #pragma config

La version 2.40 de MCC18 permet de configurer le microcontrôleur cible sans passer par les menu de MPLAB grâce à la directive #pragma config

(voir MPLAB C18 C Compiler Configuration Bit Setting Addendum (DS51518))

Exemple: #pragma config OSC = HS #pragma config WDT = OFF #pragma config LVP = OFF #pragma config DEBUG = ON

Configuration Bits						
Address	Value	Category	Setting			
300001	FA	Oscillator	HS			
		Osc. Switch Enable	νιsapteα			
300002	FF	Power Up Timer	Disabled			
		Brown Out Detect	Enabled			
		Brown Out Voltage	2.5V			
300003	FE	Watchdog Timer	Disabled-Contro			
Watchdog Postscaler		Watchdog Postscaler	1:128			
300005	FF	CCP2 Mux	RC1			
300006	7B	Stack Overflow Reset	Enabled			
		Low Voltage Program	Disabled			
300008	FF	Code Protect 00200-01FFF	Disabled			
	Code Protect 02000-03FFF					
		Code Protect 04000-05FFF	Disabled			





2. TP N° 1: Prise en main du compilateur MCC18

(Travail individuel, Durée : 1h30)

Objectifs:

- Utiliser le compilateur MCC18 dans l'environnement MPLAB
- Etre capable de gérer les ports parallèles en C
- Etre capable de créer une fonction avec paramètres

Prérequis :

- Caractéristiques générales du compilateur MCC18 Connaissance élémentaire du langage C
- Notions d'algorithmique
- Architecture du µcontrôleur PIC 18F452

Données :

- Documentation minimale PIC 18F452
- Guide d'utilisation de la carte PICDEM2 PLUS + TD associé








2.1. Prise en main du compilateur


Création d'un projet générique en C, ce projet pourra servir pour tester les programmes exemples et effectuer les exercices.


Project ⇔New
Name : generic
Directory : c:\exopic\

Project ⇒Select language tools suite ⇒ Microchip C18 Tools suite

Project ⇒Build options








Les librairies du C18 sont compilées pour le mode d'adressage étendu. Afin d'éviter certains « warning » lors de la compilation : Dans project-buld options- project

Onglet MPLAB C18 catégorie « memory model » Valider « large code model »



Sources Files contient les fichiers sources en C à compiler. Pour essayer les exemples qui suivent. Placer ici le fichier à compiler.

Un fichier d'édition de lien (.lkr) est un fichier de commande pour contrôler les opérations d'édition de lien par MPLINK pour un processeur cible donné ; ici un 18f452 (le i indique une configuration pour ICD2)





Travaux pratiques sur PICDEM2+

Etre capable de gérer les ports parallèles en C, utiliser les déclarations de p18f452.h

2.2. Gestion des ports parallèles

Debut Créer un nouveau fichier avec le programme « bouton.c » ci dessous /* Bouton et LED LED sur PICDEM2+*/ Initialise PRB0 en /* La LED sur PBO s'éteint si S2 (PA4) est enfoncé*/ sortie « header » du processeur cible #include <p18f452.h> (contient en particulier les définitions de TRISB, PORTA et PORTB void main(void) Bouton RA4 TRISA=0xFF; // PORTA en entrée -oui non enfoncé? TRISB = 0;/* PB en sortie */ while(1) // une boucle infinie Allumer PB0 Eteindre PB0 if (PORTA & 0×10) PORTB=1; else PORTB=0; PORTA&0x10 est « vrai » si PORTA4 est à 0, bouton relâché

Remarques:

- seule la LED sur PB0 devant être modifiée, on aurait pu écrire : PORTB=PORTB | 0b00000001; pour mettre PB0 à 1 et PORTB=PORTB&0b11111110; pour mettre PB0 à 0.
- Très souvent les masques sont utilisés en C pour les tests ou les positionnements de bit, cependant MCC18 permet de contrôler simplement n'importe quel bit à l'aide de ses déclarations de structure : ex PORTAbits.RA0=1 ou a= PORTAbits.RA0

Exemples

pour tester si PA4=1

PORTA	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
&	0	0	0	1	0	0	0	0
=	0	0	0	Х	0	0	0	0

Le résultat est nul si PA4=0. Le C associe dans les tests la notion de faux au 0 et la notion de vrai à un nombre différent de 0.

Positionner PA4 à 0

PORTA	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
&	1	1	1	0	1	1	1	1
=	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х

positionner PA4 à 1

PORTA	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х
OU	0	0	0	1	0	0	0	0
=	Х	Х	Х	1	Χ	Х	Х	Х

Ex1 :

Modifier ce programme afin d'incrémenter PRB à chaque pression sur RA4. (pour tester RA4 : while(PORTAbits.RA4) ; ...

On utilisera les définitions de bits. PORTxbits de p18F452.h







2.3. Mise au point d'un programme écrit en C dans MPLAB

Les fonctions de débug sont les mêmes qu'en assembleur : step into, step over, points d'arrêtes etc... Il est possible de tracer un programme en C et simultanément dans le fichier assembleur généré par MCC18.

Le compilateur C gérant les adresses, le programmeur ne connaît pas les adresses physiques des données. Le fichier asm généré par le C et la fenêtre watch permet de visualiser les données,










2.4. Création d'une fonction

La déclaration d'un Recopier le programme led.c prototype est nécessaire car la fonction tempo est #include <p18f452.h> définie après son appel #define duree 10000 void tempo(unsigned int count); void main(void) PORTB = 0×00 ; TRISB = 0x00;while(1) { Boucle infinie PORTB++; incrémentant PRB tempo(duree); } void tempo(unsigned int compte) while(compte--);

Etre capable de créer une fonction avec paramètres d'entrée/sortie




La fonction tempo reçoit un paramètre (int) qui est recopié dans la variable « compte », locale à la fonction. (duree n'est pas modifié)

Remarque : Si une fonction est écrite avant son appel le prototype devient inutile.

Ex2: modifier le programme led.c de manière à modifier la tempo (passer de 10000 à 20000) si S2 est appuyé.

Ex3: Réaliser un programme faisant clignoter RB0 avec une période proche de 1s et un rapport cyclique ¼ si S2 est appuyé et ½ sinon.








Etre capable d'analyser un programme avec une syntaxe complexe en C


2.5. Analyse d'un programme écrit en C : décalages


Utilisation des opérateurs de décalage gauche et droite, ces derniers permettent également des

multiplications et divisions par deux très rapides. (Filtre numérique par exemple)

```
#include <p18f452.h>
void wait(int cnt)
      for (;cnt>0; cnt--);
void main(void)
int x;
char c=0;
       TRISB = 0;
       PORTB=0b00000001;
      while(1)
        if (PORTB==8) c++;
        if (PORTB==1) c--;
        if (!c) PORTB>>=1;
            else PORTB<<=1;
        if (PORTA&0x10) x= 20000;
            else x=5000;
        wait(x);
```











3. Bibliothèques MCC18

Une bibliothèque regroupe un ensemble de fonctions. Les fonctions utilisées peuvent être liées directement dans une application par l'éditeur de liens MPLINK à condition d'être déclarée dans un fichier header (.h)

3.1. Editeur de liens MPLINK

Lie entre eux les différents fichiers et résout les problèmes d'affectation en mémoire du programme et des données.


3.1.1. Rôle et contenu des fichiers d'édition de lien

Un fichier d'édition de lien est un fichier de commande pour contrôler les opérations d'édition de lien par MPLINK . II permet :

- D'indiquer des chemins d'accès à des répertoires supplémentaires
- D'inclure des bibliothèques pré-compilées ou des fichiers objet
- De définir l'organisation mémoire du processeur cible
- D'allouer des sections sur le processeur cible
- D'initialiser la pile (taille et emplacement)

Exemple: fichier 18F452i.lkr

```
// Sample linker command file for 18F452i used with MPLAB ICD 2
// $Id: 18f452i.lkr,v 1.2 2002/07/29 19:09:08 sealep Exp $
```



3.1.2. Code de démarrage (CRT – C Run Time)

3 versions sont fournies avec le compilateur MCC18

- Co18.o Initialise la pile logicielle et se branche au début du programme utilisateur (fonction main) → minimum de code .
- Co18i.o Idem + initialisation des données avant l'appel du programme utilisateur
- Co18iz.o Idem co18i.o + initialisation à zéro des variables statiques non initialisées par le programme (compatibilité C ANSI).

Le code source de ces programmes se trouve dans mcc18\src\startup .Pour reconstruire le code de démarrage et copier les fichiers objet dans le répertoire \lib lancer build.bat .

Le CRT boucle sur la fonction main, il est donc utile de toujours placer une boucle sans fin dans main



PROTECTED

PROTECTED

PROTECTED



3.2. Bibliothèques spécifiques d'un processeur

Elles contiennent des fonctions dépendantes du processeur de la famille PIC 18 utilisé. Ces fonctions sont de véritables composants logiciels fournis par MICROCHIP pour exploiter les ressources matérielles des micro-contrôleurs de la famille PIC18.

Elles sont contenues dans les bibliothèques " pprocesseur.lib " → P18F452.lib

Les fonctions de ces bibliothèques sont décrites dans le document MPLAB® C18C COMPILER LIBRARIES (DS51297A) → Sous répertoire \doc du répertoire d'installation:

- **Chapitre 2**: Hardware Peripheral Functions \rightarrow Fonctions de gestion des périphériques matériels:
 - o ADC
 - o Capture
 - o I2C
 - o Ports d'E/S //
 - o PWM
 - o SPI
 - o Timer
 - USART

Le code source correspondant se trouve dans les sous répertoires suivants du répertoire d'installation :

Src\pmc\ADC [CCP, I2C, PORTB, PWM, SPI, Timers, USART]

- Chapitre 3 : Software Peripheral Library → Gestion de périphériques externs et interfaces logiciels.
 - o Afficheur Icd
 - o CAN2510
 - o I2C logiciel
 - o SPI logiciel
 - UART logiciel

Le code source correspondant se trouve dans les sous répertoires suivants du répertoire d'installation :

Src\pmc\XLCD [CAN2510, swI2C, SW SPI, SW UART]

La reconstruction de la bibliothèque s'effectue à l'aide d'un fichier commande (DOS) du répertoire \src pour l'ensemble des processeurs de la famille PIC18 (c'est long) et par un fichier particulier pour un processeur unique

exemple: pour reconstruire la librairie du PIC18F452, P18F452.LIB: makeonep18f242. 18f452





3.3. Fonctions C ANSI

Elles sont contenues dans la bibliothèque " clib.lib ".

Les fonctions de cette bibliothèque sont décrites dans le document MPLAB® C18C COMPILER LIBRARIES (DS51297A) → Sous répertoire \doc du répertoire d'installation:

- Chapitre 4 : General Software Library
- Chapitre 5 : Math Libraries

Le code source correspondant se trouve dans les sous répertoires suivants du répertoire d'installation

- Src\math → fonctions mathématiques
- Src\stdclib → Classification des caractères, Fonctions de conversion de données standard C ANSI(atof, itoa etc.), Fonctions de mémorisation et de manipulation de chaînes de caractères (printf etc...)
- Src\delays → Temporisations

Les bibliothèques existent en deux version "traditionnal" et "extended". Extended concerne les nouveaux PIC 18 avec un jeu d'instructions étendu.

La reconstruction de la bibliothèque **" Clib.lib "** s'effectue à l'aide de l'utilitaire **makeall.bat** du répertoire \src.

ANSI 1989 standard C library

ctype.h

Function	Description
isalnum	Determine if a character is alphanumeric.
isalpha	Determine if a character is alphabetic.
iscntrl	Determine if a character is a control character.
isdigit	Determine if a character is a decimal digit.
isgraph	Determine if a character is a graphical character.
islower	Determine if a character is a lower case alphabetic character.
isprint	Determine if a character is a printable character.
ispunct	Determine if a character is a punctuation character.
isspace	Determine if a character is a white space character.
isupper	Determine if a character is an upper case alphabetic character.
isxdigit	Determine if a character is a hexadecimal digit.

stdlib.c

Function	Description
atob	Convert a string to an 8-bit signed byte.
atof	Convert a string into a floating point value.
atoi	Convert a string to a 16-bit signed integer.
atol	Convert a string into a long integer representation.
btoa	Convert an 8-bit signed byte to a string.
itoa	Convert a 16-bit signed integer to a string.
ltoa	Convert a signed long integer to a string.
rand Generate a pseudo-random integer.	
srand	Set the starting seed for the pseudo-random number generator.
tolower	Convert a character to a lower case alphabetical ASCII character.
toupper	Convert a character to an upper case alphabetical ASCII character.
ultoa	Convert an unsigned long integer to a string.





string.h

Function	Description
Memchr	Search for a value in a specified memory region
memcmp	Compare the contents of two arrays.
memcmppgm	
memcmppgm2ram	
memcmpram2pgm Memcpy	Conv. a buffer from data or program mamory into data mamory
memcpypqm2ram	Copy a buffer from data or program memory into data memory.
Memmove	Copy a buffer from data or program memory into data memory.
memmovepgm2ram	
Memset	Initialize an array with a single repeated value.
Strcat	Append a copy of the source string to the end of the destination string.
strcatpgm2ram	
Strchr	Locate the first occurrence of a value in a string.
Strcmp	Compare two strings.
strcmppgm2ram	
Strcpy strcpypgm2ram	Copy a string from data or program memory into data memory.
Strcspn	Calculate the number of consecutive characters at the beginning of a string that
-	are not contained in a set of characters.
Strlen	Determine the length of a string.
Strlwr	Convert all upper case characters in a string to lower case.
Strncat	Append a specified number of characters from the source string to the end of the
strncatpgm2ram	destination string.
Strncmp	Compare two strings, up to a specified number of characters.
Strncpy	Copy characters from the source string into the destination string, up to the
strncpypgm2ram	specified number of characters.
Strpbrk	Search a string for the first occurrence of a character from a set of characters.
Strrchr	Locate the last occurrence of a specified character in a string.
Strspn	Calculate the number of consecutive characters at the beginning of a string that
	are contained in a set of characters.
Strstr	Locate the first occurrence of a string inside another string.
Strtok	Break a string into substrings, or tokens, by inserting null characters in place of
	specified delimiters.
Strupr	Convert all lower case characters

delays.h

Function	Description
Delay1TCY	Delay one instruction cycle.
Delay10TCYx	Delay in multiples of 10 instruction cycles.
Delay100TCYx	Delay in multiples of 100 instruction cycles.
Delay1KTCYx	Delay in multiples of 1,000 instruction cycles.
Delay10KTCYx	Delay in multiples of 10,000 instruction cycles.

reset.h

Function	Description
isBOR	Determine if the cause of a RESET was the Brown-Out Reset circuit.
isLVD	Determine if the cause of a RESET was a low voltage detect condition.
isMCLR	Determine if the cause of a RESET was the MCLR pin.
isPOR	Detect a Power-on RESET condition.
isWDTTO	Determine if the cause of a RESET was a watchdog timer time out.
isWDTWU	Determine if the cause of a wake-up was the watchdog timer.
isWU	Detects if the microcontroller was just waken up from SLEEP from the MCLR pin or an
	interrupt.
StatusReset	Set the POR and BOR bits.





3.4. Fonctions de la bibliothèque XLCD:

Fonctions	Descriptions
void OpenXLCD (unsigned char lcdtype);	Initialise l'afficheur LCD, l'appel de cette fonction est obligatoire (passage en mode 4bits) Data Interface:
exemple :	FOUR_BIT Mode 4-bit EIGHT BIT Mode 8-bit
OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7);	LINE_5X7 caractères 5x7, une ligne LINE_5X10 caractères 5x10 LINES 5X7 caractères 5x7, plusieurs lignes
unsigned char BusyXLCD(void);	La fonction teste la disponibilité du contrôleur LCD. Elle retourne :
<pre>exemple: while(BusyXLCD());</pre>	1 si le contrôleur est occupé (busy) 0 sinon.
<pre>void putsXLCD(char *buffer); void putrsXLCD(const rom char</pre>	Affiche une chaîne présente en RAM
<pre>*buffer); exemple: char mybuff [20]; putrsXLCD("Hello World"); putsXLCD(mybuff);</pre>	Affiche une chaîne présente en ROM
<pre>unsigned char ReadAddrXLCD(void); exemple:</pre>	Cette fonction lit l'adresse courante du contrôleur LCD . Cette adresse se trouve dans la ram du générateur de
<pre>char addr; while (BusyXLCD()); addr = ReadAddrXLCD();</pre>	caractères ou dans la ram d'affichage selon la fonction Set??RamAddr précédemment appelée.
<pre>char ReadDataXLCD(void); exemple:</pre>	Cette fonction lit l'octet à l'adresse spécifiée du contrôleur LCD .
<pre>char data; while (BusyXLCD()); data = ReadAddrXLCD();</pre>	Cet octet se trouve dans la ram du générateur de caractères ou dans la ram d'affichage selon la fonction Set??RamAddr précédemment appelée.
<pre>void SetCGRamAddr(unsigned char addr);</pre>	Fixe l'adresse en ram du générateur de caractères du contrôleur LCD
<pre>exemple: char cgaddr = 0x1F; while(BusyXLCD()); SetCGRamAddr(cgaddr);</pre>	
<pre>void SetDDRamAddr(unsigned char addr);</pre>	Fixe l'adresse d'affichage des caractères
<pre>exemple: char ddaddr = 0x10; while(BusyXLCD()); SetDDRamAddr(ddaddr);</pre>	Ligne 1 : 0x00 à 0x0F Ligne 2 : 0x40 à 0x4F
<pre>void WriteCmdXLCD(unsigned char cmd);</pre>	DOFF Efface l'affichage CURSOR OFF Affichage sans curseur
<pre>exemple: while(BusyXLCD()); WriteCmdXLCD(EIGHT BIT & LINES 5X7);</pre>	CURSOR_OFF BLINK_ON BLINK_OFF SHIFT CUR LEFT SHIFT CUR RIGHT Affichage sans curseur Affichage sans curseur Affichage vers la gauche Affichage vers la droite
<pre>WriteCmdXLCD(BLINK ON); WriteCmdXLCD(SHIFT DISP LEFT);</pre>	SHIFT_DISP_LEFT Défilement à gauche SHIFT_DISP_RIGHT Défilement à droite
<pre>void WriteDataXLCD(char data); ou void putcXLCD (char data);</pre>	Les deux fonctions envoient un caractère sur l'afficheur. Ce caractère se trouve dans la ram du générateur de caractères ou dans la ram d'affichage selon la fonction Set??RamAddr précédemment appelée.
	proceduration appoint.





Afficheur LCD: Adresses curseur

0x00 à 0x0F

0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
0,1	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1

0x40 à 0x4F

CODE ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0x00	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	НТ	LF	VT	NP	CR	SO	SI
0x10	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	ЕМ	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
0x20	SP	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-		/
0x30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
0x40	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K	L	М	Ν	0
0x50	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	[\]	٨	_
0x60	`	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ı	m	n	0
0x70	р	q	r	S	t	u	V	W	Х	у	Z	{		}	~	DEL

3.5. Installation de la mise à jour pour PICDEM2+ :

Pour pouvoir utiliser la bibliothèque XLCD de mcc18 pour piloter l'afficheur de la carte PICDEM2plus il faut :

- 1 Copier le fichier modifié xlcd.h dans le répertoire \mcc18\h du disque d'installation
- 2 Copier le fichier modifié openxlcd.c dans \mcc18\src\pmc\XLCD\18Cxx\
- 3 Recompiler la bibliothèque p18f452.lib --> makeonep18f242 18f452

Un fichier de commande fourni avec les exemples du cours, <u>install.bat</u> effectue ces tâches automatiquement

3.6. ftoa

ftoa (float to ascii) est une fonction standard du C ANSI mais elle n'est pas fournie avec MCC18. Pour afficher des nombres réels, utiliser ftoa.c qu'il suffit d'inclure dans le projet

unsigned char *ftoa (float x, unsigned char *str,char prec,char format);

unsigned char chaine[10]; EX: ftoa(3.1415,chaine,2,'s')

Ftoa convertit un réel en ACSII prec indique la précision, 0 pour avoir le maximum si format ='s' ⇒ affichage scientifique 1.6666666E3 si format ='f' ⇒ affichage classique 1666.6666





3.7. Utilistaion de XLCD :

Exemples pour afficheur LCD sur PICDEM2+ avec librairie XLCD

Déclarations des bibliothèques

```
#include <delays.h> // temporisation pour afficheur LCD
#include <xlcd.h>
                       // fonctions de gestion du LCD
#include <stdlib.h>
                      // pour itoa, btoa etc...
#include "ftoa.c"
                       // ftoa n'est pas inclue dans MCC18
#define putchar(a) WriteDataXLCD(a) // putchar est standard C ANSI
char chaine[]="RAM";
                             // une chaine de caractère en RAM
unsigned char tampon[5];// mémoire pour les chaines converties avec ITOA et BTOA
unsigned char tamponf[30];// mémoire pour les chaine converties avec FTOA
                       // un réel à afficher
float f;
// Temporisation nécessaires aux composants de la bibliothèque XLCD
void DelayFor18TCY(void) {
Delay10TCYx(2);
void DelayPORXLCD(void)
                                                      Temporisations nécessaires
                                                      aux composants de la
Delay1KTCYx(15); //Delai de 15 ms
                                                      bibliothèque XLCD
void DelayXLCD(void)
Delay1KTCYx(20); //Delai de 20 ms
void main(void) //Programme principal
   OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );
   SetDDRamAddr(0);
                             // positionne le curseur en x,y
  putsXLCD(chaine);
                             // écrit un chaine mémorisée en RAM
   SetDDRamAddr(0x40);
                             // écrit une chaine mémorisée en ROM
  putrsXLCD("ROM");
   SetDDRamAddr(4);
  putsXLCD(itoa(1234,tampon)); // écrit un integer (16 bits)
   SetDDRamAddr(0x44);
   putsXLCD(btoa(-12,tampon));
                                   // écrit un byte (8 bits)
   SetDDRamAddr(0x48);
   putchar('c');
                        // écrit un caractère (putchar est standard C ANSI)
   f=5000.0/3.0;
                       // calcul d'un réel pour exemple d'affichage
   SetDDRamAddr(9);
// affichage scientifique 1.67E3, 2 chiffres après la virgule
   putsXLCD(ftoa(f,tamponf,2,'S'));
   SetDDRamAddr(0x4A);
   putsXLCD(ftoa(f,tamponf,2,'F')); // affichage normal 1666.67
   while(1);
```

Afin d'aérer les programmes utilisant XLCD, un fichier initxlcd.c contenant les #include et les tempos (en gris) peut être utiliser en écrivant en début de programme #include initxlcd.c





3.8. stdio.h (MCC 18 V2.4x)

La librairie xlcd n'inclue que des fonctions degestion de l'afficheur LCD de bas niveau. stdio.h est une librairie de gestion de sortie des caractères qui définit stdout (la sortie standard). Elle permet le formatage simple de chaînes de caractères vers différentes sorties (output stream)

Sur les PIC la sortie par defaut est l'USART. L'utilisateur peut définir sa propre sortie de caractères.

H USART est le nom du flux vers l'USART, il utilise la fonction usart putc

_H_USER est le nom du flux utilisateur. Il utilise la fonction _usart_putc

Pour rediriger stdout vers l'afficheur LCD d'un KIT PICDEM2+ il faut définir stdout et rediriger _user_putc vers l'afficheur LCD. (putcXLCD envoie un caractère vers l'afficheur LCD)

```
stdout = _H_USER ;
int _user_putc(char c)
{
     putcXLCD(c) ;
}
```

```
// fprintf.c demo pour fprintf C18
#include <p18f452.h>
#include <stdio.h>
                      // pour fprintf
#include <xlcd.h>
                      // pour OpenXLCD et putcXLCD
// dirige user_putc vers l'afficheur LCD du PD2+
int _user_putc (char c)
       putcXLCD(c);
void main(void)
       SPBRG = 25; /* configure la vitesse (BAUD) 9600 N 8 1*/
       TXSTA = 0x24;
       RCSTA = 0x90; /* active l'USART*/
       OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );// LCD sur PD2
       SetDDRamAddr(0); //ligne 0 de l'afficheur
       fprintf (_H_USART, "fprintf USART\n"); // vers USART
       fprintf (_H_USER, "fprintf USER\n" );
                                                    // vers LCD
       while(1);
```

En déclarant #include <stdio..h> on dispose des fonctions :

Fonction	Description				
fprintf	Envoie une chaîne formatée vers le flux défini				
	<pre>fprintf(_H_USER, « vers l'afficheur LCD ») ;</pre>				
	<pre>fprintf(_H_USART, « vers l'afficheur l'USART ») ;</pre>				
fputs	Envoie une chaîne terminée par un passage à la ligne (newligne) vers le flux défini				
	fputs(« Bonjour USART »,_H_USART) ;				
printf	Envoie une chaîne formatée vers stdout.				
	Exemples page suivante				
putc	Envoie un caractère vers le flux défini				
	<pre>putc('A', _H_USART) ; envoie A sur l'USART</pre>				
puts	Envoie une chaîne terminée par un passage à la ligne (newligne) vers stdout.				
	<pre>puts(« Bonjour ») ; envoie Bonjour vers stdout</pre>				
sprintf	Envoie une chaîne formatée vers une zône mémoire RAM.				
	Exemples page suivante				
vfprintf	Comme fprintf mais en utilisant les arguments de stdarg (compatibilité CANSI)				
vprintf	Comme printf mais en utilisant les arguments de stdarg (compatibilité CANSI)				
vsprintf	Comme sprintf mais en utilisant les arguments de stdarg (compatibilité CANSI)				
_usart_putc	Envoie un caractère vers l'USART				
_user_putc	Envoie un caractère vers la sortie utilisateur (doit être écrit par l'utilisateur)				

Le fichier **installXLCDPD2.bat** (tpmcc18v14.zip) installe les modifications permettant à la librairie xlcd.h de gérer l'afficheur LCD du KIT PICDEM2+ (xlcd.h)

Le fichier **installLCD_LIB.bat bat** (tpmcc18v14.zip) installe _user_putc pour printf ainsi que quelques utilitaires de gestion de l'afficheur LCD et ftoa. (lcd_pd2.h)


```
/* redirection de putc vers XLCD pour printf */
int _user_putc(char c);
                                              void tempo(unsigned int t);// decale
// initialise l'afficheur pour PICDEM2+ pour printf
                                              l'affichage à gauche si c='g' à droite si c='d'
void init printf LCDPD2(void);
                                              void decaleLCD(unsigned char c);
// initialisation afficheur LCD sur PICDEM2+, printf
                                              // création caractères perso pour LCD, les
et charge les caracteres personalises
                                              caractères ont les codes ASCII 0 à 7, nécessite
void initLCDPD2(void);
                                              fonts.h
// positionne le curseur en x-y (0<x<15 et 0<y<1)
                                              void initNouveauxCharacters(void);
void gotoxy(unsigned char x,
unsigned char y);
                                              unsigned char *ftoa (float x,
// efface l'afficheur
                                              unsigned char *str,char prec,char
void efface(void);
                                               format);
```






3.8.1. printf, fprintf, sprintf

printf permet la sortie formatée de chaînes de caractères (ici i=23 et c='A')





%	Affichage
%с	Caractère ASCII
%d	Décimal signé pour entiers 8 ou 16 bits
%0	Octal pour entiers 8 ou 16 bits
%u	Décimal non signé pour entiers 8 ou 16 bits
%b	Binaire pour entiers 8 ou 16 bits (b)
%B	Binaire pour entiers 8 ou 16 bits (B)
%x	Hexadécimal pour entiers 8 ou 16 bits (minuscules)
%X	Hexadécimal pour entiers 8 ou 16 bits (majuscules)
%s	Chaîne ASCII en RAM
%S	Chaîne ASCII en ROM
%р	Pointeur Hexadécimal 16 bits (minuscules)
%P	Pointeur Hexadécimal 16 bits (majuscules)

Formats binaire et hexadécimal					
%X	AB				
%#x	0xab				
%#X	0XAB				
%#06X	0X00AB				
%B	1010				
%#b	0b1010				
%#B	0B1010				
%#010B	0B00001010				

```
int a = -27;
int b = 0xB5;
char c = 'A';
float r=31.416e-5;
char chram[]="en RAM";
rom const char chrom[]="en ROM";
char *pram=0x1cd;
rom char *prom=0x12Ab;
```

Script	Affichage
<pre>printf("Dec : %d %u",a,a);</pre>	Dec : -27 65509
<pre>printf("Hex: %#06X %x ",b,b);</pre>	Hex: OXOOB5 b5
<pre>printf("Bin: %16b",b);</pre>	Bi n: 0000000010110101
<pre>printf("Bin: %#010B",b);</pre>	Bi n: 0B10110101
<pre>printf("%c %c %d",'b',c,(int)c);</pre>	b A 65
<pre>printf("J habite %S",chrom);</pre>	J habite en ROM
<pre>printf("J habite %s",chram);</pre>	J habite en RAM
<pre>printf("pointeur RAM:%p %04P",pram,pram);</pre>	pointeur RAM: 1cd O1CD
<pre>printf("pointeur ROM:%p %P",prom,prom);</pre>	pointeur ROM: 12Ab 12AB

fprintf est identique à printf et permet de choisr la destination du flux

fprintf (_H_USER, "fprintf USER\n");

sprintf est identique à printf, la sortie étant une zone RAM. La chaîne constituée peut-être envoyée ensuite sur n'importe quelle sortie.

mathdef.h

unsigned char tampon[20] ;
sprintf(tampon, "Dec : %d %u", a, a);

3.8.2. math.h

La librairie math.h le fichier de définition des constantes mathématiques

-	
Fonction	Description
acos	Compute the inverse cosine (arccosine).
asin 🖊 🧟	Compute the inverse sine (arcsine).

math.h

Definitions		
#define PI	3.141592653589793	// Constante Pi
#define PI 2	6.283185307179586	// Constante 2 Pi





Compilateur MCC18 v14


1
Compute the inverse tangent (arctangent).
Compute the inverse tangent (arctangent)
of a ratio.
Compute the ceiling (least integer).
Compute the cosine.
Compute the hyperbolic cosine.
Compute the exponential e .
Compute the absolute value.
Compute the floor (greatest integer).
Compute the remainder.
Split into fraction and exponent.
Convert an IEEE-754 format 32-bit floating
point value into the Microchip 32-bit
floating point format.
Load exponent – compute x * 2 .
Compute the natural logarithm.
Compute the common (base 10)
logarithm.
Convert a Microchip format 32-bit floating
point value into the IEEE-754 32-bit
floating point format.
Compute the modulus.
Compute the exponential x.
Compute the sine.
Compute the hyperbolic sine.
Compute the square root.
Compute the tangent.
Compute the hyperbolic tangent.

#define PI_DIV2	1.570796326794896	// Constante Pi/2
#define INV_PI	0.318309886183790	// Constante 1/Pi
#define INV_PI_2	0.159154943091895	// Constante 1/2Pi
#define INV_PI_DIV2	0.636619772367581	// Constante 2/Pi
#define LN2	0.693147180559945	// Constante Log[2]
#define INV_LN2	1.442695040888963	// Constante 1/Log[2]
#define LN2_2	1.386294361119890	// Constante 2 Log[2]
#define INV_LN2_2	0.346573590279973	// Constante 1/2Log[2]
#define INV_LN10	0.434294481903252	// Constante 1/Log[10]
#define E	// Constante e	
// degre - radian et rac		
#define deg2rad(x) ((x		

#define rad2deg(x) ((x)*57.296)



Microchip n'utilise pas le format IEEE pour coder les réels, pour visualiser ceux-ci dans une fenêtre WATCH, il faut demander le format MCHP Float







3.9. TP N°2 Utilisation des bibliothèques

(Travail individuel, Durée: 2h30)

Objectifs:

- Gérer l'afficheur LCD sur PICDEM2
- Mettre en oeuvre des fonctions de conversion btoa, itoa, ftoa et fonctions mathématiques
- Mettre en œuvre stdio.h, rediriger printf vers l'afficheur LCD du KIT PICDEM2+
- Utiliser des bibliothèques de composants logiciels MCC18
- Associer plusieurs fichiers sources dans un projet.
- Installer et mettre en œuvre la bibliothèque mathématique

Prérequis :

- Caractéristiques générales du compilateur MCC18 Connaissance élémentaire du langage C
- Notions d'algorithmique
- Architecture du µcontrôleur PIC 18F452

Données:

- Documentation minimale PIC 18F452
- Guide d'utilisation de la carte PICDEM2 PLUS
- Guide d'utilisation des bibliothèques MCC18 : Ccompliler librairies DS51297a.pdf



Travail demandé:

Exercices sur les librairies

- Installation de la bibliothèque xlcd.h et LCD_PD2.h
- Prise en main, essais d'affichage de différents types de donnée (tstprintf.c)
- Visualisation dans MPLAB des échanges de données "chaines" ROM / RAM (salutLCD.c)
- Test de la fonction mathématique « srqt » (racine carée)
- Intégration de la fonction « exp » (exponentielle) et création de la fonction « abs » (valeur absolue)





La version 2.40 de MCC18 inclue la bibliothèque standard CANSI <stdio.h>.

```
Testez et analysez le fichier tstprintf.c (necessite la mise à jour de xlcd.h pour PICDEM2+)
#include <p18f452.h>
                                                                             Ouvrir stdio.h et lcd_pd2.h
#include <stdio.h>
                       // printf
                      //initLCDPD2, gotoxy, decaleLCD ftoa, etc...
                                                                             et vérifier la présence des
#include <lcd_pd2.h>
                                                                             prototypes des fonctions
unsigned char c;
                                                                             utilisées dans le programme
int i;
unsigned char tampon[10];
rom const unsigned char chrom[]=" en ROM"; ◀
                                                                        Données utilisées dans le
unsigned char chram[]=" en RAM";
                                                                        programme: variables et
unsigned char * pram;
                                                                        constantes de tous les types
rom unsigned char *prom;
float f;
void main(void)
                       // PORTA en entrée pour S2
       TRISA=0xFF;
       initLCDPD2(); // init LCD, _user_putc pour printf, caracteres perso etc...
       f=5000.0/3.0;
       i=150-200;
       c='A';
                                                                   La fonction "touche" est à insérer dans le
       pram=(unsigned char *)0x12AB ;
                                                                   programme ci contre
       prom=(rom unsigned char *)0xAB12;
                                                                   void touche(void)
       while(1)
                       gotoxy(0,0);
                                                                    while(PORTA & 0x10);
                       printf("TESTS PRINTF");
                                                                   while(!(PORTA & 0x10));
                       gotoxy(0,1);
                                                                    efface();
                       printf("appuyez sur S2");
                       touche();
                       gotoxy(0,0);
                                                          Affichage d'octets sous forme de caractère et de
                       printf("caracteres: %c ",c);
                                                         nombre décimal et hexadécimal
                       gotoxy(0,1);
                       printf("%d %X %#X ",c,c,c);
                       touche();
                       gotoxy(0,0);
                       printf("integers: %d",i);
                                                          Affichage de mots signé ou non signé en décimal
                       aotoxv(0.1);
                                                          et en hexadécimal
                       printf("%u %#x",i,i);
                       touche();
                       qotoxv(0,0);
                       printf("binaires: %b",0x1A);
                                                         Affichage d'octets en binaire
                       gotoxy(0,1);
                       printf("%010b",0x1A);
                       touche();
                       gotoxy(0,0);
                       printf("Ptr RAM: %p",pram);
                                                          Affichage d'un pointeur en RAM (adresse)
                       gotoxy(0,1);
                       printf("%#010P",pram);
                       touche();
                       gotoxy(0,0);
                       printf("Ptr ROM: %p",prom);
                                                          Affichage d'un pointeur en ROM (adresse)
                       qotoxy(0,1);
                       printf("%#010P",prom);
                       touche();
                       qotoxy(0,0);
                       printf("RAM %s",chram);
                                                          Affichage d'une chaine en RAM et en ROM
                       gotoxy(0,1);
                       printf("ROM %S",chrom);
                       touche();
                       gotoxy(0,0);
                       ftoa(f,tampon,3,'s');
                                                                     Affichage d'un réel. Necessite la passage
                       printf("Reel: %s",tampon);
                                                                     dans ftoa, avant d'afficher la chaîne obtenue
                       gotoxy(0,1);
                       printf("Reel: %s",ftoa(f,tampon,5,'f'));
                       touche();
                       aotoxv(0.0);
                                                                         Affichage les caractères
                       printf("caract%cres perso",5);
                       gotoxy(0,1);
                                                                         personnalisés dans font.h.
                       printf(" %c%c%c%c%c%c%c%c ",0,1,2,3,4,5,6,7);
                       touche();
```




}}



3.10. Exercices, sorties de chaines de caractères

1) Tester et analyser le programme salutLCD.c

Visualiser les contenus de la RAM (file register) et de la ROM (program memory) avant et après exécution du programme. On remarque la présence du texte RAM en RAM <u>ET</u> en ROM (recopie des variables initialisées)



2) Utiliser fprintf seule

À partir programme tstprint.c :

Recopier le fichier en tstfprintf.c. Supprimer la ligne #include <lcd_pd2.h>
Remplacer tous les printf par fprintf, le flux de sortie sera _H_USER. La fonction _user_putc(char c) devra être redéfinie pour écrire sur l'afficheur LCD du KIT PD2+. (voir exemple précédent)

Attention, les fonctions initLCDPD2(); gotoxy(x,y); et ftoa ne sont plus disponibles.

Les deux premières se trouvent dans la bibliothèque xlcd.h :

 $\label{eq:openxlcd} \begin{array}{lll} \text{OpenXLCD(FOUR_BIT \& LINES_5X7} & \text{permet initialiser l'afficheur LCD} \\ \text{du PD2+2}, & \text{SetDDRamAddr(0);} & \text{positionne le curseur en 0,0, et} \\ \text{SetDDRamAddr(0x40); en 1,0} \end{array}$

La fonction ftoa se trouve dans le fichier ftoa.c à inclure dans le projet.

Les temporisations d'écriture dans l'afficheur LCD nécessaires à xlcd.h se trouvent dans tempo_lcd_pd2.c Vérifier le fonctionnement du programme tstfprintf.c (rq : les caractères personnels ne s'affichent plus !)



Source Files

ftoa.c

Header Files

Object Files Library Files

Linker Scripts

Other Files

tstfprintf.c

- 18f452i.lkr

tempo_lcd_pd2.c



3) Sorties LCD ou USART

La sortie standard (std_out) est l'USART du PIC. On peut donc envoyer simplement des messages ASCII vers un PC (par exemple) avec printf ou fprintf(H USART, «)

Il faut alors initialiser l'USART du PIC, par exemple pour un format 9600,n,8,1 on introduira les lignes :


```
SPBRG = 25; /* configure la vitesse (BAUD) 9600 N 8 1*/ TXSTA = 0x24; RCSTA = 0x90; /* active l'USART*/
```

Il ne reste plus qu'à brancher un câble série entre le KIT PD2+ et le port série d'un PC , et de lancer un émulateur de terminal (le TERMINAL WINDOWS par exemple)

Le simulateur de MPLAB V7.2x peut également afficher les sorties USART.

Activer le simulateur comme debugger (debugger-select tool-MPLAB sim)

Puis debugger-setting, la fenêtre « output » possède maintenant un onglet « Sim UART »





Exemple de sorties sur USART et LCD sur PD2+ :

Affiche « fprintf USART » sur le terminal (PC-RS232 ou MPLAB sim) Affiche « fprintf USER » sur l'afficheur LCD

```
// fprintf.c demo pour fprintf C18
#include <p18f452.h>
#include <stdio.h>
                        // pour fprintf
#include <xlcd.h>
                       // pour OpenXLCD et putcXLCD
#include <tempo_lcd_pd2.c> // tempo pour xlcd.h
// dirige user_putc vers l'afficheur LCD du PD2+
int _user_putc (char c)
{
     putcXLCD(c);
void main(void)
      SPBRG = 25; /* configure la vitesse (BAUD) 9600 N 8 1*/
      TXSTA = 0x24;
     RCSTA = 0x90;
                       /* active l'USART*/
     OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );// LCD sur PD2
      SetDDRamAddr(0); //ligne 0 de l'afficheur
      fprintf (_H_USART, "fprintf USART\n"); // vers USART
      fprintf (_H_USER, "fprintf USER\n" );
                                                // vers LCD
     while(1);
}
```





4) Tester et analyser le programme de calcul de racines carrées (tstsqrt.c sur LCD et tstsqrtUSART.c sur USART))

```
// Test fonction Math
// calcul les racines carrées avec l'algo d'héron
// CD Lycée Fourcade 13120 Gardanne 5/2003
// evolution USART 11/2005
#include <p18f452.h>
#include <stdio.h>
#include "ftoa.c"
char chaine1[15],chaine2[15];
float sqrt(float f)
float xi,xi1;
char i;
      xi=1;
            for (i=0;i<8;i++)
      xi1=(xi+f/xi)/2.0;
      xi=xi1;
    return xi;
}
void main(void) // la sortie s'effectue sur l'USART
{float f,r;
      SPBRG = 25; /* configure la vitesse (BAUD) 9600 N 8 1*/
      TXSTA = 0x24;
      RCSTA = 0x90;
                        /* active l'USART*/
      f = 9.0;
                        // on utilise Heron (pas math.h)
      r=sqrt(f);
      ftoa(f,(unsigned char *)chaine1,3,'S');
      ftoa(r,(unsigned char *)chaine2,3,'S');
      fprintf( H USART, "Racine de %s = %s \n", chaine1, chaine2);
      while(1);
```

Le CAST évite les affichages lors de la compilation: Warning [2054] suspicious pointer conversion

EX4: A partir du programme « tstsqrt.c» ci-dessus, réaliser un programme de test pour la fonction « exp » ci dessous retournant l'exponentielle d'un nombre La fonction abs retournant la valeur absolue de l'argument <u>est à créer</u>

Pour les rapides : écrire la fonction mathématique réalisée par exp() ;

```
// fonction exponentielle sur nombres entiers
float exp(float f)
{
  float s=1.0,u=1.0;
  int n;
     for (n=1;abs(u)>0.001;n++)
     {
        u=u*f/n;
        s+=u;
     }
     return s;
}
```





EX 5: Exercice sur math.h


A partir du programme tstmath.c, tester diverses fonctions mathématiques de la librairie (sin, cos, log etc...)

lci test de la fonction sinus. (Attention les angles doivent être donnés en radians)

```
#include <xlcd.h>
                                 Consulter les .h
#include <stdio.h>
                                 dans c:\mcc18\h
#include <math.h>
#include <mathdef.h>
#include "initxlcd.c"
#include "ftoa.c"
char chaine[10];
void main(void)
{float f,r;
      OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );
      while(1)
                  gotoxy(0,0);
                  f=PI/4.0;
                  ftoa(f,chaine,4,'S');
                   fprintf(_H_USER, "sin(%s)=",chaine);
                  gotoxy(0,1);
                  r=sin(f);
                  ftoa(r,chaine,4,'S');
                   fprintf(_H_USER,"%s ",chaine);
            }
}
```

sin(7.8540E-1)= 7.0711E-1

Visualiser les résultats sur l'afficheur LCD et dans une fenêtre "WATCH"







4. Spécificités du compilateur MCC18

4.1. Type de données

Entiers

Туре	Size	Minimum	Maximum
char	8 bits	-128	127
signed char	8 bits	-128	127
unsigned char	8 bits	0	255
int	16 bits	-32768	32767
unsigned int	16 bits	0	65535
short	16 bits	-32768	32767
unsigned short	16 bits	0	65535
short long	24 bits	-8,388,608	8,388,607
unsigned short long	24 bits	0	16,777,215
long	32 bits	-2,147,483,648	2,147,483,647
unsigned long	32 bits	0	4,294,967,295

Réels

Туре	Size	Minimum Exponent	Maximum Exponent	Minimum Normalized	Maximum Normalized
float	32 bits	-126	128	2–126 = 1.17549435e - 38	2128 * (2-2–15) = 6.80564693e + 38
double	32 bits	-126	128	2–126 = 1.17549435e - 38	2128 * (2-2–15) = 6.80564693e + 38

4.2. Macros en C pour micro PIC

Action
Executes a no operation (NOP)
Clears the watchdog timer (CLRWDT)
Executes a SLEEP instruction
Executes a device reset (RESET)
Rotates <i>var</i> to the left through the carry bit.
Rotates <i>var</i> to the left without going through the
Rotates <i>var</i> to the right through the carry bit
Rotates <i>var</i> to the right without going through the
Swaps the upper and lower nibble of var

Note 1: Using any of these macros in a function affects the ability of the MPLAB C18 compiler to perform optimizations on that function.

2: var must be an 8-bit quantity (i.e., char) and not located on the stack.

3: If dest is 0, the result is stored in WREG, and if dest is 1, the result is stored in var.

If access is 0, the access bank will be selected, overriding the BSR value. If access

is 1, then the bank will be selected as per the BSR value.

4.3. Assembleur en ligne

MCC18 contient un assembleur qui utilise une syntaxe identique à MPASM. Un module assembleur dans un programme en C commence par **_asm** et se termine par **_endasm**

```
char compte ;
_asm

/* Code assembleur utilisateur */
MOVLW 10
MOVWF compte, 0
/* boucle jusqu'à 0 */
debut:
    DECFSZ compte, 1, 0
GOTO fin
BRA debut
fin:
_endasm
compte est une variable
déclarée dans le fichier C
```





4.4. Gestion de la mémoire

4.4.1. Directives de gestion de la mémoire

Elles sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Directive/ Rôle Syntaxe / exemple #pragma sectiontype → code: #pragma code [overlay] [nom[=adresse]] Contient des instructions exécutables Cette directive permet de changer la section dans romdata: #pragma romdata [overlay] [nom[=adresse]] laquelle MCC18 va allouer les informations associées. Contient des constantes et des variables (normalement déclarées avec le Une section est une partie de qualificatif rom). l'application localisée à une adresse spécifique. udata: #pragma udata [overlay/access] [nom[=adresse]] Ces directives permettent le Contient des variables utilisateur statiques non initialisées (uninitialized) contrôle total par l'utilisateur idata : #pragma idata [overlay/access] [nom[=adresse]] de l'allocation des données et du code en mémoire Contient des variables utilisateur statiques non initialisées (initialized) (optimisation, mise au point). Access: Localisation dans la zone access ram (256 octets: 00h à 7Fh Sections par défaut : De la Bank 0 et 80h à FFh de la Bank 15. (en l'absence de directive) Type / nom par défaut Overlay: Permet de localiser plusieurs sections à la même adresse code /.code nomfichier physique. On peut ainsi économiser de la mémoire en plaçant plusieurs romdata / variables au même emplacement. Cela fonctionne tant qu'on ne les utilise .romdata nomfichier pas en même temps. udata / .udata nomfichier idata / .idata nomfichier #pragma varlocate #pragma varlocate bank nom_variable #pragma variocate nom section nom variable [, nom variable ...] Indique au compilateur dans quel bloc mémoire (bank) Par exemple, dans un fichier c1 et c2 sont affectées en bank 1. placer une variable. Cela permet d'optimiser le #pragma udata bank1=0x100 code généré. signed char c1; signed char c2: Dans un second fichier le compilateur est informé que c1 et c2 sont localisées en bank 1. #pragma varlocate 1 c1 extern signed char c1; #pragma varlocate 1 c2 extern signed char c2; void main (void) c1 += 5: /* No MOVLB instruction needs to be generated here. */ c2 += 5;Lorsque c1 et c2 sont utilisées dans le second fichier, le compilateur sait que les variables sont dans le même bloc et ne génère pas une instruction MOVLB



supplémentaire.



4.4.2. Qualificatifs de mémorisation

Les microcontrôleurs PIC possèdent deux espaces mémoires (RAM et ROM) d'accès différents en raison de l'architecture Harvard, donc deux types d'instructions pour y accéder. Les constantes peuvent être en ROM ou en RAM (zone interdite en écriture dans le fichier *.lkr). Par défaut les constantes sont recopiées dans la RAM lors de l'initialisation. Pour éviter cela, il faut les déclarer « ROM ».

Remarque : Il est possible de placer des variables en ROM sur les microcontrôleurs équipés de ROM FLASH (cette procédure est complexe et nécessite l'ajout d'une procédure en assembleur propre au microcontrôleur, qui n'est pas encore implantée automatiquement par C18)

Localisation des données en fonction des qualificatifs :

	rom	ram
far	N'importe ou en mémoire programme (flash)	N'importe ou en mémoire RAM (default)
near	N'importe ou en mémoire programme (flash) sous 64KO	Dans access memory

Taille des pointeurs :

Pointer Type	Example	Size
Pointeur sur RAM	char * dmp;	16 bits
Pointeur sur ROM <64KO	rom near * npmp;	16 bits
Pointeur sur ROM	rom far * fpmp;	24 bits

4.4.3. Fichier de routage mémoire (fichier map)

Pour générer ce fichier il faut activer l'option « Generate map file »

Dans le menu « Project ⇒Build Option ⇒Project » allez sous l'onglet MPLINK linker et activer la génération du fichier map.

Ce fichier rapporte l'occupation mémoire.

Fichier tstmem.map (partiel)

Symbols - Sorted by Name Name Address Location Storage File


c 0x000128 program extern

d 0x000129 program extern

main 0x0000f6 program extern

r 0x000012b program extern

- s 0x00012d program extern
- a 0x00008f data extern
- b 0x000090 data extern
- f 0x00008e data static
- p 0x00008a data extern
- q 0x00008c data extern







4.5. TP N° 3 : Gestion de la mémoire

(Travail individuel , Durée : 1h30)

Objectifs:

- Apprendre à utiliser les pointeurs
- Accéder à n'importe quelle partie de la mémoire

Prérequis :

- Caractéristiques générales du compilateur MCC18
- Connaissance élémentaire du langage C
- Introduction à la programmation structurée Notions d'algorithmique
- Architecture du µcontrôleur PIC 18F452

Données:

Documentation minimale PIC 18F452
 Guide d'utilisation de la carte PICDEM2 PLUS

Ex6:

- 1. Essayer les trois exemples et valider leur fonctionnement <u>en affichant les contenus des mémoires programme et données</u> du p18f452.
- 2. Réaliser un programme affichant en hexadécimal les huit premiers octets de la mémoire programme (utiliser la bibliothèque xlcd et fprintf)

Exemple 1 : Qualificatifs de mémorisation (tstmem.c)

```
ram char a=0;
                       // a est en ram (le mot ram est facultatif
const ram char b=5;
                       // b est en ram mais ne peut être modifiée
rom char c=6;
                       // c est en rom et est modifialble si rom flash
const rom d=7;
                       // d est en rom et non modifialble
                       // p est en ram et pointe en ram
char *p;
rom char *q;
                       // q est en ram et pointe en rom
                       // r est en rom et pointe en ram (rarement utile)
char *rom r;
                       // s est en rom et pointe en rom (rarement utile)
rom char *rom s;
void fonction (void)
auto ram char e; //e est dans la pile (ram et auto sont facultatifs)
static ram char f; // f est locale à la fonction mais à une adresse fixe
void main(void)
      a=4;
      c=0xAA;
```





Exemple 2 : utilisation de données en ROM (ledtbl.c).

Gestion d'un tableau

```
// exemple d'utilisation d'un tableau de constantes en ROM ! CD 01-2003
// seuls les 4 bits de poids faibles du PORTB commandent des LEDs
#include <p18f452.h>
#define tbltaille 16
                        // taille de la table
                                                     Sortie est un tableau de constantes rangées en ROM
const rom unsigned char sortie[]={0b00000000,0b00000001,0b00000010,
0000011,0b00000111,0b00001111,0b00001110,0b00001100,0b00001000 };
                                   cnt est une variable auto de la fonction,
void wait(int cnt) ←
                                   elle reçoit le paramètre d'entrée
      for (;cnt>0; cnt--);
                           c est local à "main" donc rangée dans la pile
void main(void)
     char c=0;
     TRISB = 0;
                                          // PB = sortie
     while(1)
                                          // boucle infinie
      { for(c=0;c<tbltaille;c++)</pre>
                        PORTB=sortie[c]; // c indexe la table
                        wait(5000);
      }
}
```

Exemple 3 : Utilisation des directives de gestion de la mémoire (gestmem.c)

Copie ROM → RAM

```
// Copie une chaîne de caractères localisée en rom à 0x1000 dans une chaîne
// en ram à 0x300 sur µcontrôleur PIC 18F452.
// RT le 17/12/02
                                                            pragma romdata : les données en ROM seront rangées
                                                            à partir de l'adresse 0x1000
#include <p18f452.h>
#pragma romdata mamemoire=0x1000
rom unsigned char chaine1[]="bonjour",*ptr1;
                                                             pragma udata : les données en RAM seront rangées à
#pragma udata mesdonnees=0x300
                                                             partir de l'adresse 0x300
unsigned char chaine2[20],*ptr2;
void copyRom2Ram(rom unsigned char *Romptr,unsigned char *Ramptr)
while(*Romptr)
                                       Le contenu du pointeur Romptr est recopié dans le contenu du
       *Ramptr++=*Romptr++;
                                        pointeur Ramptr jusqu'à ce que ce dernier égale 0x00
}
void main(void)
                                        ptr1 pointe sur la chaine1 en ROM et ptr2 sur la
                                        chaine2 en RAM
       ptr1=chaine1;
       ptr2=chaine2;
       copyRom2Ram(ptr1,ptr2);
}
```





5. Gestion des interruptions

- Le C <u>ne sait pas traiter les sous programmes d'interruption</u>. Ceux-ci se terminent par l'instruction assembleur RETFIE et non par RETURN (dépilements différents)
- Le C <u>ne laisse pas le contrôle des adresses</u> au programmeur. Les interruptions renvoient à une adresse fixée par MICROCHIP (0x08 ou 0x18)

5.1. Directives de gestion des interruptions

#pragma interruptlow

Déclaration d'une fonction en tant que programme de traitement d'interruption non prioritaire. (vect = 0x18) l'instruction de retour sera RETFIE

#pragma interrupt

Déclaration d'une fonction en tant que programme de traitement d'interruption prioritaire. (vect = 0x08) l'instruction de retour sera RETFIE FAST. Seuls les registres W, BRS et STATUS sont restaurés

```
#include <p18f452.h>
//Initialisation du vecteur d'interruption
#pragma code adresse_it=0x08 //Place le code à l'adresse 0x08
void int_toto(void)
  _asm it_prioritaire _endasm // Branchement au S/P d'it
#pragma code
                   // retour à la section par défaut
//Sous programme de traitement de l'interruption
#pragma interrupt it_prioritaire
void it_prioritaire (void)
  placer le code de traitement de l'IT ici */
     if (INTbitx) { ... traitement de l'ITx ...
                    INTbitxF=0; // efface drapreau d'ITx
     if (INTbity
                     ... traitement de l'ITy ...
                    INTbityF=0; // efface drapreau d'ITy
```

Rappel: Si le bit IPEN(RCON)=1 (0 par défaut) les priorités d'interruptions sont activées.

Si IPEN=0; GIE=1 active toutes les interruptions autorisés

Si IPEN=1; GIEH=1 active les interruptions prioritaires et GIEL=1 les interruptions non prioritaires. Les registres PIR permettent de définir les priorités.

5.2. TP N° 4 : Gestion des Timers en interruption

(Travail individuel, Durée: 2h00)

Objectifs:

Mettre en œuvre les interruptions des Timers du PIC18F452 en C18

<u>Prérequis:</u>

- Caractéristiques générales du compilateur MCC18
- Connaissance élémentaire du langage C

Données:

- Documentation minimale PIC 18F452
- Guide d'utilisation de la carte PICDEM2 PLUS

Travail demandé :

1 Production de temporisation

Le programme flashit.c ne permet pas de produire une durée de 500mS, pour cela il est nécessaire d'utiliser la fonction COMPARE associée au TIMER1 par exemple **> Programme itcomp.c** en annexe .

Ex 7: Modifier le programme **itcomp.c** pour à obtenir un rapport cyclique ¼ si S2 est enfoncé et ½ sinon.

2 Mesure de durée

Ex 8 : A partir du programme **itcapt.c** fourni en annexe, réaliser un fréquencemètre sur afficheur LCD. Définir en fonction des paramètres de TIMER1 les fréquences max et min mesurables.

3 Exercices pour les plus rapides

Ex 9 : A partir de flashit.c et lcdtst.c, construire une horloge affichant heures, minutes, secondes. La mise à l'heure se fera dans le débogueur MPLAB

Dans un deuxième temps la mise à l'heure se fera par S2 pour les minutes et S3 pour les heures.






Etre capable de mettre en œuvre les interruptions en C18

5.3. Exemple de programme fonctionnant en IT

Programme flashit.c

Ce programme fait clignoter la LED sur PB0 par interruption sur le TIMER0 T=1.048s (TIMER0 produit des temps de 2expN). Il s'agit d'une mise en oeuvre simple du TIMER 0, chaque débordement provoque une IT. Le timer est en mode 16 bits avec horloge Fosc/4 soit 1MHz, prédiviseur par 8 La période des débordements est donc 1uS * 8 * 65536 = 524.288 mS

```
#include <p18f452.h>
                                                     le vecteur d'IT prioritaire se trouveà l'adresse 8.
                                                     Cette pragma force le compilateur à placer le code
           void traiteIT(void);
                                                     à l'adresse indiquée
            #pragma code it=0x08
                                                     Saut sur le S/P de traitement de l'interruption
            void saut_sur_spIT(void)
Facultatif ici, (
n'y a pas d'I
    en 0x18
            _asm
                   goto traiteIT
             endasm
                                      le compilateur peut à nouveau gérer les adresses
            #pragma code
                                                      traiteIT est un SP d'IT, il finit donc par retfie et non par
            #pragma interrupt traiteIT
                                                     return. Il n'y a aucun paramètre pour un SP d'IT car son
            void traiteIT(void)
                                                     appel est asynchrone
                   if(INTCONbits.TMR0IF)
                                                //vérifie un débordement sur TMR0
                                  {INTCONbits.TMR0IF = 0; //efface le drapeau d'IT
                                 PORTBbits.RB0 = !PORTBbits.RB0;
                                                                             //bascule LED sur RB0
                                                                      Debut Programme
                                                                                         S/P IT vecteur 0x08
            void main()
                                                                       Principal ( PP )
                   PORTBbits.RB0 = 0;
                                                                      PORTB0 en sortie
                                                                                           produire pe
                   TRISBbits.TRISB0 = 0;
                                                                                           TIMERO 3
                                                                         TIMERO.
                   TOCON = 0x82;
                   INTCONbits.TMR0IE = 1;
                   INTCONbits.GIEH = 1;
                                                                                                      Bascule PRB0
                   while(1);
                                                                       NE RIEN FAIRE
                                                                                            NON
                                                                                                     Efface drapeau d'IT
                                                                                           RETOUR
```







mode

TMR1IF Overflow Interrupt

Flag Bit

T1CKI/T1OSO

T10SI 🔀

TMR10N

TMR1CS

Fosc/4

Internal Clock

T10SCEN Enable Oscillator⁽¹⁾

T1SYNC

T1CKPS1:T1CKPS0

Synchronize

det

SLEEP Input

:C1/CCP2 pin

TRISC<1> Output Enable

5.4. **Timers**

5.4.1. Production de temps

Programme itcomp.c

Le programme flashit.c ne permet pas de produire une durée de 500mS, pour cela il est nécessaire d'utiliser la fonction COMPARE associée au TIMER1 par exemple.

```
Il y a une IT toutes les 125mS, il
                                                                                 faut attendre 4 IT avant de basculer
       #include <p18f452.h>
                                                                                 PBO. le compteur d'IT tictac est
       // sous programme d'interruption
                                                                                 local, il doit également être
       #pragma interrupt traite_it
                                                                                 statique pour ne pas être perdu à la
       void traite_it(void)
                                                         4 IT avant de basculer PB0
                               // IT toutes les 125mS
       static char tictac;
               if( PIRlbits.CCP1IF) // l'IT provient d'une comparaison
                               if (++tictac>=4) {
                                               PORTBbits.RB0=!PORTBbits.RB0; //bascule PB0
                                               tictac=0;
                                                                Ex7: Modifier itcomp.c de manière à obtenir un
                               PIR1bits.CCP1IF=0;
                                                                rapport cyclique ¼ si S2 est enfoncé et ¾ sinon en
       }
                                                                fonction de TICTAC ou des valeurs dans CCPR1
       #pragma code vec_it=0x08
       void vect8 (void)
                                               Exercices pour les plus rapides :
       _asm goto traite_it _endasm
                                               A partir de itcomp.c et tstxlcd.c, construire une horloge affichant
       #pragma code
                                                heures, minutes, secondes. La mise à l'heure se fera dans le
                                                débogueur MP-LAB
       void main(void)
                                                Dans un deuxième temps la mise à l'heure se fera par S2 pour les
               //configure PORTB
                                                minutes et S3 pour les heures. (EX10)
               PORTBbits.RB0=0;
               TRISBbits.TRISB0=0;
               // configure le TIMER1
                                       // TMR1 mode simple (pas de RW)
               T1CONbits.RD16=0;
               T1CONbits.TMR1CS=0;
                                       // compte les impulsions sur internal clock
                                       // prédiviseur =1/8 periode sortie = 8uS
               T1CONbits.T1CKPS1=1;
               T1CONbits.T1CKPS0=1;
               T1CONbits.T1SYNC=1;
               T1CONbits.TMR1ON=1;
                                       // TMR1 Activé
       // configure le mode comparaison sur le TIMER1 avec IT sur CCP1 toutes les 62500 périodes de 8us
       soit 125ms
                       T3CONbits.T3CCP2=0;
                                               // mode comparaison entre TMR1 et CCPR1
configure le
                       CCP1CON=0x0B;
                                               // Trigger special event sur comparaison (RAZ TIMER1 lors de
                                       l'égalité)
comparaison
sur le TIMER1
                       CCPR1H=0x3d;
                                               // égalité après 15625 périodes de 8ms (125mS)
avec IT sur
                       CCPR1L=0x09;
CCP1 toutes
les 62500
                       PIE1bits.CCP1IE=1;
                                               // active IT sur mode comparaison CCP1
périodes de
8us soit 125ms
                       RCONbits.IPEN=1;
                                                       // Interruption prioritaires activées
                       INTCONbits.GIE=1;
                                                       // Toutes les IT démasquées autorisées
               while(1);
       une boucle infinie, tout fonctionne en
                                                                        Special Event Trigger
       IT
                                                                                  Set Flag bit CCP1IF
       }
                                                                                                        CPR1H CCPR1L
                                                      X
                                                                            Output
Logic
                                                           TRISC<2>
Output Enable
                                                                         CCP1CON<3:0>
Mode Select
                                                                                                   T3CCP2
                        CCP Special Event Trigger
          TMR1
                                                                                                                TMR3H
                                                                                              TMR1H
                                                                                                     TMR1L
                                            Clock Input
                 CLF
      TMR1H
             TMR1L
                                                                         Special Event Trigger
```

TMR3L

Set Flag bit CCP2IF

Match

CCP2CON<3:0>

T3CCP1 5

Comparato

CCPR2H CCPR2L




5.4.2. Mesure de temps

```
// mesure de période sur CCP1 (RC2) (TIMER1 et fonction capture) (fichier itcapt.c)
// initxlcd.c doit être compilée dans le projet pour la gestion de l'afficheur LCD
#include <p18f452.h>
#include <xlcd.h>
#include <stdio.h>
unsigned int duree=5555;
                              // représente le comptage entre 2 fronts
char maj=1;
                              // indique qu'une nouvelle mesure est prête
// sous programme d'interruption
#pragma interrupt itcomp
void itcomp(void)
unsigned static int ancien;
       if(PIR1bits.CCP1IF)
                                     // l'IT provient d'une capture
                       duree=CCPR1;
                                      // nouvelle mesure pr^te
                       maj=1;
       PIR1bits.CCP1IF=0;
                                      //efface le drapeau d'IT
#pragma code interruption=0x8
                                   Ex9 : Réaliser un fréquencemètre sur afficheur LCD.
void ma_fontion (void)
                                   Définir en fonction des paramètres de TIMER1 les fréquences max et
_asm goto itcomp _endasm }
                                   min mesurables.
#pragma code
void main(void)
// configure PORTC CCP1
       DDRCbits.RC2=1;
                              // RC2/CCP1 en entree
// configure le TIMER1
       T1CONbits.RD16=0;
                                      // TMR1 mode simple (pas de RW)
       T1CONbits.TMR1CS=0;
                                      // compte les impulsions sur internal clock
                             // prédiviseur =1/8 periode sortie = 8uS
       T1CONbits.T1CKPS1=1;
       T1CONbits.T1CKPS0=1;
                                      // pas de synchronisation sur sleep/Reset
       T1CONbits.T1SYNC=1;
       T1CONbits.TMR1ON=1;
                                      // TMR1 Activé
// configure le mode capture sur le TIMER1 avec IT sur CCP1
       T3CONbits.T3CCP2=0;
                                      // mode comparaison entre TMR1 et CCPR1
       CCP1CON=0x05;
                                      // capture mode sur fronts montants
       PIE1bits.CCP1IE=1;
                                      // active IT sur mode capture/comparaison CCP1
       RCONbits.IPEN=1;
                                      // Interruption prioritaires activées
       INTCONbits.GIE=1;
                                      // Toutes les IT démasquées autorisées
       OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );
       gotoxy(0,0);
       fprintf(_H_USER, "ccp1= ");
       while(1)
               if (maj) {
                              gotoxy(8,0);
                              fprintf(_H_USER,"%u
                                                       " ,duree);
                              maj=0;
               }
}
                                                                                 TMR3H
                                                                                            TMR3L
                                 Set Flag bit CCP1IF
                                                      T3CCP2
                                                                            TMR3
                  Prescaler
                                                                            Enable
                  ÷ 1, 4, 16
     CCP1 pin
                                                                                CCPR1H
                                                                                           CCPR1L
                                                                            TMR1
                    and
                                                      T3CCP2
                                                                            Enable
                 Edge Detect
                                                                                 TMR1H
                                                                                            TMR1L
                      CCP1CON<3:0>
                 Q's
```





6. Structure d'un projet dans MPLAB, gestion des bibliothèques



MPLAB IDE est un environnement de développement intégré de projets logiciels. Associé au compilateur MCC18 il permet de compiler et/ou d'assembler ensemble des fichiers sources d'origines différentes puis de lier les fichiers objet obtenus entre eux et avec des bibliothèques précompilées, à partir d'un fichier d'édition de lien caractéristique du processeur utilisé, pour obtenir le fichier exécutable.





6.1. Création d'une bibliothèque personnelle

L'utilisation de fichiers additionnels écrits en C ou en assembleur nécessite de les inclure soit dans le projet, soit dans le fichier source par #include. Le temps de compilation peut être prohibitif et toutes les fonctions du fichier sont incluses, même celles qui ne servent pas (augmentation de la taille du programme)

MPLIB regroupe différents fichiers objets générés par l'assembleur (MPASM) ou par le compilateur C en un

fichier bibliothèque (.lib) utilisable directement par l'éditeur de liens (MPLINK) pour produire le code exécutable.

executable.

Une librairie (*.lib) est en fait une compilation de fichier objets.

Les fichiers objets contiennent entre autres la liste des noms de fonctions ou les étiquettes (pour ASM) ainsi que leur code machine (codage binaire, ces fichiers ne sont pas éditables)
Les fichiers objets ne doivent contenir que les éléments relogeables (En assembleur, ne pas utiliser

l'instruction GOTO)

La librairie libpd2 (fonctions pour le KIT PICDEM2+):

libusart.c , contient toutes les fonctions permettant de gérer les communications asynchrones en interruption li2clib.c : contient les fonctions permettant de lire le capteur de température TC74 par I2C sur PICDEM2+

libusart.c

void initsci(void)	Configuration BAUD et interruption (9800,n,8,1)
char getsci(void)	Retourne le premier caractère reçu sur SCI
void putsci(char c)	Emet c sur SCI
char *getstsci(char *s, char finst)	lit une chaîne de caractère sur SCI se terminant par finst la
	variable finst contient le caractère attendu en fin de chaîne
int putstsci(char *s)	émet la chaîne s (finit par 0)
char carUSARTdispo(void)	Cette fonction retourne 1 (vrai) si un caractère est disponible
	dans le buffer de réception et 0 si non, si les deux pointeurs
	sont identiques, il n'y a rien dans le buffer

i2clib.c

Void init_i2c(void);	initialise port i2c en mode maitre
signed char lit_i2c(unsigned char adresse,unsigned char registre);	retourne l'octet de
	l'adresse i2c

Gestionnaire de bibliothèques MPLIB

MPLIB est un utilitaire fonctionnant en mode console 32bits (DOS) avec les options suivantes :

/c	Création d'une nouvelle librairie contenant les fichiers objets suivants
/t	Liste le contenu de la librairie
/d	Efface un objet de la librairie
/r	Remplace un objet existant dans la librairie et la place à la fin de la librairie
/x	Extrait un membre de la librairie
/q	Pas d'affichage du résultat

- Ouvrir une fenêtre DOS (demarrer executer cmd)
- Format : MPLIB [/q] /{ctdrx} NOM_LIBRAIRIE [liste de fichiers objets]






6.2. Créer et utiliser une librairie

Créer une librairie, exemple : création de libpd2 :

- Compiler les fichiers libusart.c, i2clib.c à l'aide de MPLAB et MCC18 (un message d'erreur annonce qu'il n'y a pas de fonction main, ce qui est normal dans une bibliothèque)
- Ouvrir une fenêtre DOS (demarrer executer cmd)
- Aller dans le répertoire c:\mcc18\bin (facultatif si le path est bien configuré), le programme mplib.exe s'y trouve
- Tapez mplib /c libpd2.lib c:\TPMCC18\libusart.o c:\TPMCC18\i2clib.o
- Le fichier libpd2.lib est crée dans le répertoire courant. Il n'y a plus qu'à le déplacer dans le répertoire des librairies personnelles, par exemple « persolib »

Utilisation de la nouvelle bibliothèque Deux possibilités :

• Modification du fichier d'édition de liens pour prendre en compte la bibliothèque



Insertion du fichier .lib dans le projet → Dans la zone "library file" de l'arborescence du projet.

Il faut en suite écrire et inclure la librairie dans le projet et déclarer le header «libpd2.h » dans le fichier source

Fichier entête libpd2.h:

```
// librairie pour PICDEM2plus libpd2.h
#include <p18F452.h>
                                                                        generic.mcw
void initsci(void);
                                                                       generic.mcp*
char getsci(void);
                                                                         void putsci(char c);
                                                                            tstxlcdpd2.c
char *getstsci(char *s, char finst) ;
                                                                           Header Files
int putstsci(char *s);
                                                                           Object Files
int putrstsci(rom char *s);
                                                                         Library Files
char carUSARTdispo(void);
                                                                             -- persolib.lib

    Linker Scripts

void init_i2c(void);
                                                                            --- 18f452i.lkr
signed char lit_i2c(unsigned char adresse,unsigned char registre
                                                                           Other Files
void eepmess(unsigned char * adresse_eeprom, unsigned char *adre
void eepecr(unsigned char * adresse_eeprom,unsigned char c);
char eeplit(unsigned char * adresse_eeprom)
void flash_write(unsigned char * source_addr,unsigned char length,rom unsigned
char * dest_addr);
void FLASH_ERASE(rom unsigned char * addr);
```





6.3. TP N°5 : Création et gestion des bibliothèques « lycée » (Travail individuel, Durée :0h30)

Objectifs:

- Connaître la structure logicielle des librairies.
 *.o, *.lib, *.h
- Etre capable à l'aide de l'utilitaire MPLIB de créer / mettre à jour une librairie
- Mettre en oeuvre celle-ci dans MPLAB, adapter le fichier lkr. De l'éditeur de liens



Prérequis:

- Caractéristiques générales du compilateur MCC18
- Connaissance élémentaire du langage C
- Connaissances élémentaires de la gestion des fichiers sous MSDOS

Données:

Doc MICROCHIP, MPLAB-C18-Libraries.pdf

Travail demandé:

A partir des fichiers du répertoire "exolib", créer la librairie boutonled.lib et le fichier boutonlib.h permettant de réaliser un chenillard sur le portb à partir des fichiers : boutons2.c, decalage.c, initboutled.c et chenille.c (le programme de test de la librairie)





6.4. TP N°6 : Gestion des périphériques intégrés

(Travail individuel, Durée :1h30)

Objectifs:

- Mettre en oeuvre le convertisseur analogique numérique (voltmètre)
- Utiliser l'EEPROM interne en lecture/écriture
- Mettre en œuvre les communications séries asynchrones (USART liaison avec terminal.exe sur PC)
- Mettre en oeuvre l'interface I2C (mesure de température)



Prérequis:

- Caractéristiques générales du compilateur MCC18
- Connaissance élémentaire du langage C
- Notions d'algorithmique
- Architecture du µcontrôleur PIC 18F452

Données:

- Documentation minimale PIC 18F452
- Guide d'utilisation de la carte PICDEM2 PLUS

Remarque préalable :

La durée prévue pour ce TP ne permet pas de solutionner les exercices proposés. Il s'agit donc dans un premier temps de mettre en œuvre les différentes interfaces avec les programmes proposés puis dans un deuxième temps de solutionner un ou plusieurs exercices.

<u>Travail demandé :</u>

- 1 Convertisseur analogique numérique
- 2 EEPROM interne
- 3 Communications asynchrones
- 4 BUS I2C
- 5 BUS SPI





6.5. Conversion analogique/Numérique

Etre capable de créer une fonction paramétrée sur un périphérique d'E/S

Programme atod.c

atod.c montre comment mettre en œuvre le convertisseur analogique numérique du PIC18F452. La tension sur l'entrée AN0 est affichée en volts.

```
#include "ftoa.c"
#define q 4.8828e-3
                            // quantum pour un CAN 10bits 0v-5v
char chaine[30];
                                                  Ex8: Réaliser un voltmètre affichant la tension sur
                                                  AN0 en volts en introduisant une fonction int
void main(void)
                                                  mesvolt(char canal) retournant la valeur mesurée sur
                                                  l'entrée « canal » et en utilisant xlcd.h et stdio.h
float res;
       OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );
       SetDDRamAddr(0); // positionne le curseur en x,y
      putrsXLCD("V=");
      ADCON0=1;
                                          // CAN on. CLOCK=FOSC/2. CANALO (RA)
      ADCON1=0x8E;
                                          // justification à droite, seul ANO est
activé, VREF+=VDD VREF-=VSS
      while(1){
                     ADCON0bits.GO_DONE=1;
                                                        // SOC
                     while(ADCON0bits.GO_DONE);
                                                        // attend EOC
                     res=(float)ADRES*q;
                                                               // calcule la tension
                     ftoa(res, chaine, 3, 'f');
                                                        // convertit en chaine
                     SetDDRamAddr(3);
                                                   Envoie vers l'afficheur LCD une chaîne depuis la RAM
                     putsXLCD(chaine);
                                                             CHS2:CHS0
                                                                    110
                                                                                   AN6
                                                                    101
                                                                                   AN5<sup>*</sup>
                                                                    100
                                                                                   AN4
                                           VAIN
                                                                    011
                                       (Input Voltage)
                                                                                   AN3
                                                                    010
                   10-bit
                                                                                   AN2
                 Converter
A/D
                                                                    001
                                                                                   AN1
                                            PCFG0
                                                                                  AN0
                                   VREF+
                      Reference
                       Voltage
                                   VREF-
```

6.6. Accès EEPROM interne



Etre capable d'utiliser l'EEPROM interne en lecture/écriture

43 /56



Programme **eeprom.c**

```
#include <p18f452.h>
char chaine1[]="j'ecris en EEPROM";
char *chaine2;
unsigned int adresse;
char c;
char eeplit(unsigned int ad)
                                // lecture de l'adresse ad
      EEADR=ad;
      EECON1bits.EEPGD=0;
      EECON1bits.RD=1;
      return(EEDATA);
void eepecr(unsigned int ad,unsigned char c) // ecrit c à l'adresse ad
      EEADR=ad;
      EEDATA=c;
      EECON1bits.EEPGD=0;
      EECON1bits.WREN=1;
      EECON2=0x55;
      EECON2=0xAA;
      EECON1bits.WR=1;
      EECON1bits.WREN=0;
}
void eepmess(unsigned int ad, unsigned char *p) // écrit une chaine p à
l'adresse ad
{
      while (*p) eepecr(ad++,*p++);
}
void main(void)
                              // ecrit chainel à l'adresse 0 de l'EEPROM
      eepmess(0,chaine1);
      adresse=0;
      while(c=eeplit(adresse++)) *chaine2++=c; //recopie en RAM l'EEPROM
      while(1);
    Exercice : tester ce programme et constater l'écriture et la recopie de la chaîne dans les
```

fenêtres « files registers » et « EEPROM »





6.7. Communications séries asynchrones

Etre capable de mettre en œuvre les communications séries asynchrones

Programme tstusart.c

Tstusart montre la mise en œuvre des communications asynchrones.

Ce programme ne traite pas la perte de données en réception par écrasement



Bibliothèque usart dans libpd2.h

Cette bibliothèque contient toutes les fonctions de gestion de l'USART et <u>évite la perte de donnée en réception par écrasement.</u>

Chaque caractère reçu déclenche une interruption qui stocke ce dernier dans un tampon mémoire. getsci lit dans ce tampon le plus ancien caractère reçu.


```
// CD 03/03
// Test des communications asynchrones sans IT
// connecter un émulateur de terminal sur le pour série de PICDEM2+
// Attention au cable PC (brochage RX/TX)
#include <p18f452.h>
rom char mess[]="\nLes communications sont ouvertes\nTapez une touche
...\n\n;
// indique qu'un caractère est dans RCREG de l'USART
char data_recue(void)
                                   // reception d'une interruption
      if (PIR1bits.RCIF)
                                    /* char recu en reception*/
            PIR1bits.RCIF=0; // efface drapeau
            return (1); // indique qu'un nouveau caractère est dans RCREG
                             // pas de nouveau caractère reçu
      else return (0);
}
// envoie un caractère sur USART
void putch(unsigned char c)
                                    //putch est défini sur le port série
      while(!TXSTAbits.TRMT); // pas de transmission en cours ?
    TXREG=c;
                                     /* envoie un caractère */
    while(!PIR1bits.TXIF);
// envoie une chaine en ROM
void putchaine(rom char* chaine)
      while (*chaine) putch(*chaine++);
}
void main(void)
                              /* configure la vitesse (BAUD) 9600 N 8 1*/
    SPBRG = 25;
    TXSTA = 0x24;
                                    /* active l'USART*/
    RCSTA = 0x90;
    putchaine(mess);
                                          // intro
    while(1)
                                          // echo
                  if (data_recue()) putch(RCREG }
          }
}
```



Acade



Bibliothèque libusart.c - Algorigrammes







Etre capable d'analyser un programme de traitement de données par pointeurs. Utiliser la librairie libpd2.h

Tableau de réception :

Les caractères reçus sont rangés dans un tableau (buffer) à l'adresse d'un pointeur PTECR qui est ensuite incrémenté. getsci retourne le caractère ponté par PTRECR puis PTRECR est incrémenté.

Lorsque tous les caractères reçus ont été lus, PTERC=PTLEC. Si l'un des pointeurs dépasse l'adresse max du tableau il pointera à nouveau le début

[PTLEC-1] représente le dernier caractère lu et [PTECR-1] le dernier caractère reçu.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		38	39
36	54	4A	41	6D	43	8B	55	65	30		69	7E
			仓		Û							
			PTLEC			PTECR						

Programme tstusartlib.c

Exemple d'utilisation de usartlib.c


putsXLCD(chaine);

putstsci(maj);

}

```
/* gestion SCI en IT
/* test de la librairie libpd2*/
#include "initxlcd.c"
#include <p18f452.h>
#include "libusart.c"
void main(void)
unsigned char chaine[]="Bonjour les communications sont ouvertes\n";
unsigned char maj[]="Afficheur LCD mis à jour \n";
    OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );
      initsci();
     putstsci(chaine);
    while(1)
            // mettre une des 2 lignes ci dessous en commentaires
     putsci(getsci()+1);
                                  // emmision / réception d'un caractère
     putstsci(getstsci(chaine,'*'));// emmision / réception d'une chaine
     getstsci(chaine,'*');
      SetDDRamAddr(0);
```

Ex11 : réaliser un voltmètre sur PC mesurant de tension sur AN0 et la transférant sur USART lors de la réception du caractère 'v'







	Etre capable de mettre en oeuvre
l'interf	ace I2C

ACK

Data

8 Bits

NACK P

Data Byte: reads from the register set by the

command byte.

6.8. Bus I2C

Exemple de gestion du module MSSP (Master Synchronous Serial Port) en mode I2C. Lecture de la température sur le capteur TC74 de PICDEM2+ (fichier I2Ctc74.C)

	ramme i2cTC74.c					,, 1.0)					
	est TC74 sur picdem2+	R	ead Byte Forn	nat		I			1		
	D 02/2003	5	Address	WR	ACK	Command	ACK	S	Address	RD	ACK
	lude <p18f452.h></p18f452.h>		7 Bits			8 Bits			7 Bits		
#def:	Lude "initxlcd.c" Ine adrtc74 0b1001101 Ine regtemp 0 Ine config 1		Slave Address	3		Command Byte which register y reading from.		s	Slave Address due to change flow direction.		
	ed char temp;	/	/ variable	tem	néra:	ture					
_	gned char tampon[3];		/ mémoire				conve	rt	ies avec	втол	A
	ack(void)		// 8	- attei	nd ac	knowledge	(120	2)	de l'escl	.ave	
	e(SSPSTATbits.R_W); e (SSPCON2bits.ACKSTAT);	// attend				n de tran	smiss	sic	on		
signe { signe SSP(courne le contenu du regis ed char lit_i2c(unsigned of gned char t; CON2bits.SEN=1;	char adre		ned	char	registre)				
		// adress	e ecritur	е							
ack		// 55653		adre	sse r	egistre					
whi	CON2bits.RSEN=1; le (SSPCON2bits.RSEN); BUF=(adresse<<1) 0b000000	// RESTAR		dres	1	ecture					
ack	();		ne mode 1								
while t=SS SSP(le (SSPCON2bits.RCEN); /, SPBUF;	_	reception // r	term	ninée		re				
SSP(whi	CON2bits.PEN=1; Le(SSPCON2bits.PEN); urn (t);	/.	/ STOP								
{	<pre>init_i2c(void) DDRCbits.RC3 = 1; DDRCbits.RC4 = 1; SSPCON1=0b00101000; efface WCOL et SSPOV, act: SSPSTATbits.SMP=1; SSPADD=5;</pre>	/, /, ive I2C,	/ SCL (POR / SDA (POR / WCOL SSE I2C mode n / slew rat / horloge	TC,4 OV S naitr) en SPEN e ho hibé	entrée CKP SSPM rloge=FOS (f<400Kh	C/(4* z)	(S	SPADD+1))		
9q0 }		K7);									
// at	{ while(!(lit_i2c(adrtc7 ttend mesure ok (Bit D6 (d	du regist:)					
	<pre>temp=lit_i2c(adrtc74,r résultat est direct (cod SetDDRamAddr(0);</pre>		char), vo	oir d	loc T	C74					
1	<pre>putsXLCD(btoa(temp,tampon putchar('c'); }</pre>)); /.	/ écrit un	byt	e (8 bits)					
1	,										

Exercices:

A l'aide de la documentation du PIC18F452 (chap 15 MSSP). Réalisez l'algorigramme de ce programme.

Il sera essentiel d'analyser la configuration des registres et bits utilisés


- Réaliser le MÊME programme mais en utilisant la librairie libpd2.h Ex12
- Ecrire un programme transmettant la température toutes les secondes sur l'USART





6.9. Bus SPI


Connexion d'un convertisseur analogique numérique 10 bits sur



bus SPI: MAX 515

REFOUT* REFIN BIPOFF* MAXIM MAX504 MAX515 2.048V RFB* REFERENCE' VOUT DAC AGND V_{DD} POWER-UP RESET DGND' 10-BIT DAC REGISTER CLR* CONTROL V_{SS}^* $\overline{\text{CS}}$ LOGIC (MSB) 4 DUMMY IS BITS SCLK (LSB) 10 DATA BITS DOUT DIN 16-BIT SHIFT REGISTER * MAX504 ONLY

Exemple de connexion (filtre numérique):







Exercices:

- Après câblage, tester le programme page suivante
 Ex 13 : Créer un programme recopiant Vin sur Vout avec fe=1Khz.





```
// CD Lycee Fourcade 13120 Gardanne 01/2003
/* Librairie pour MAX515 sur BUS SPI (PIC18)
 initSPI_max515 initialise le port SPI pour MAX515 avec F=Fosc/4
 Selection boitier sur /SS (PORTA5) pas d'interruption
 void max515(unsigned int v) envoie la valeur v(0<=v<=1023) vers le
Brochage MAX515 CNA 10 bits
1 - DIN sur RC5/SDO
2 - SCLK sur RC3/SCK
3 - /CS sur RA5 (ou ailleur)
4 - DOUT (non connecté)
5 - GND
6 - REFIN (ref 2,5v Microchip MCP1525 par exemple)
7 - Vout (sortie 0-5v du CNA)
8 - VDD (5v)
#include <p18f252.h>
void initSPI_max515(void) // initialisise SPI sur PIC18
                 // PRA5 en sortie (/SS)
DDRAbits.RA5=0;
PORTAbits.RA5=1; // CS=1
DDRCbits.RC3=0;
                  //SCK en sortie
PORTCbits.RC3=0;
DDRCbits.RC5=0;
                  //SDO en sortie
PORTCbits.RC5=0;
PIR1bits.SSPIF=0;
SSPSTAT=0b01000000; //echantillonne au milieu de la donnée, sur front
SSPCON1=0b00100000;// active SPI, IDLE=0, clock=FOSC/4
PIRlbits.SSPIF=0; // SSPIF indique une fin d'emmission par un 1
void max515(unsigned int v) \, // envoie v sur CAN MAX515 {unsigned char fort, faible; \, // poids forts et faibles de v
            v<<=2;// formatage des données pour compatibilité avec MAX515
            fort=v>>8;
            faible=v & 0b0000000011111111;
            PORTAbits.RA5=0; // CS=0
            SSPBUF=fort;
                                     // emmision poids forts
            while(!PIR1bits.SSPIF); // attend la fin de l'émission
            PIR1bits.SSPIF=0;
            SSPBUF=faible;
                                     // emmisiion poids faibles
            while(!PIR1bits.SSPIF);// attend la fin de l'émission
            PIR1bits.SSPIF=0;
            PORTAbits.RA5=1; // CS=1
/* programme de test de la librairie */
void main(void)
int val=0x0;
initSPI_max515();
while(1)
            max515(val++); // incrémente VOUT de q, F dépend du quartz
}
```

Académie d'Aix-Marseille - Formations microcontrôleurs Microchip - PICs



7. U

t

S

а

a

а

é

e

d

e

М

7.1.

n

S

t


а



n dans l'environnement MPLAB

Il suffit de lancer le programme d'installation (**setup**) et de se laisser guider. Par défaut le répertoire d'installation est : **C:\mcc18** mais Il est possible de le modifier.


On peut ensuite sélectionner les composants à installer :



Par défaut tous les composants sont sélectionnés, sauf les deux derniers :

- Library source code : il s'agit du code source des bibliothèques standard fournies avec le compilateur. Il est préférable de valider cette option.
- Preprocessor source code : cette option n'est pas utile dans le cadre de l'utilisation que nous avons du compilateur

Enfin une dernière fenêtre propose des options de configuration,



Remarque : Le document MPLAB C18 Getting_started DS51295A précise les différents éléments d'installation .





7.2. Répertoire d'installation

_~.	 → Répertoire d'installation → Programmes : mcc18, MPASM, MPLINK
G doc	→ Documentations
	→ Fichiers d'inclusion C (*.h)→ Bibliothèques précompilées (*.lib)
C 113	→ Fichiers d'édition de liens
	 → Fichiers d'inclusion assembleur (*.INC) → Sources C des bibliothèques

7.3. Directives du pré-processeur

Les directives de pré-compilation commencent toutes par le caractère # et ne se terminent pas par un point-virgule .

7.3.1. Directives C ANSI

Directive	Rôle	Syntaxe / exemple				
#include	Sert à inclure un fichier contenant du code source (.c ou .h) dans un	#include <nomfichier> → recherche du fichier dans :</nomfichier>				
#include	autre fichier.	 Les répertoires mentionnés à l'aide de l'option de compilation /Idirectory 				
		 Les répertoires définis à l'aide de la variable d'environnement INCLUDE 				
		#include "Nomfichier" → recherche du fichier dans :				
		ldem cas précédent +				
		Le répertoire courant				
	Permet de définir une variable pré-	#define identificateur [valeur]				
	processeur en lui affectant éventuellement un contenu . Partout	#define PI 3.1416				
	dans la suite du fichier source, la variable (identificateur) en question	#define OUTPUT 0x0				
#define	sera remplacée par son contenu	#define INPUT 0x1				
	(valeur).	#define LCD_DATA LATD				
#undef	La directive #undef permet de détruire une variable pré- processeur, à partir d'un endroit	#define lcd_clear()				
	donné dans le code, et d'arrêter	#define lcd_goto(x) lcd_cmd(0x80+(x))				
	toute substitution liée à cette variable.	Remarque : Dans ce dernier type de substitution, il est possible d'introduire des paramètres, on parle alors de macro-fonction.				
#if #ifdef		#if type_ecran==VGA nb_colonnes=640; nb_lignes=480;				
#ifndef	Il s'agit de directives de compilation	#elif type _écran==SVGA				
#else	conditionnelle qui facilitent entre autre la résolution de nombreux problèmes de portabilité des codes	nb_colonnes=800; nb_lignes=600;				
#elif	"source".	#elif type _écran==XGA nb_colonnes=1024; nb_lignes=768;				
#endif		endif				





#line	A l'intérieur d'un fichier, en introduisant une directive #line, il est possible d'imposer une numérotation des lignes, ainsi éventuellement qu'un nouveau nom de fichier comme indication du code source compilé. Ceci sert essentiellement pour les messages d'erreur de compilation	#line numéro_de #line 1 "calcul.c int calcul(int x, i { } #line 1 "affichage	P_ligne ["nomfichier"] → Numérotation des lignes à partir de 1 avec comme nom calcul.c Idem avec affichage.c e.c"		
#error	Permet de générer un message d'erreur qui s'affichera pendant la compilation	#error message #error Type d'écran non défini			

7.3.2. Directives spécifiques du compilateur MCC18

Une directive particulière permet de regrouper toutes les indications sur la manière de compiler une portion spécifique du code source.


Syntaxe: **#pragma** pragma_directive

Comme les options de compilation, la directive #pragma comporte de nombreuses options *pragma_directive* qui toutes dépendent de chaque compilateur.

Celles du compilateur MCC18 seront détaillées dans les sections du cours ou elles interviennent :

7.4. L'utilitaire graphique VISUAL INITIALISER

Ce module de MPLAB doit être télécharger depuis le site internet de MICROCHIP et installé après MPLAB. Il permet la création rapide d'un squellette de programme en assembleur avec les périphérques pré-initiailisés qui peut être lié simplement avec un programme en C








7.5. L'utilitaire MICROCHIP MAESTRO

Maestro permet de créer le squelette d'un programme en assembleur et en C avec des fonctions de gestion de prériphériques intégrées, (LCD, Bus CAN, I2C, etc...)



8. Programmer les PIC 10,12 et 16 en C

MCC18 est un compilateur exclusivement pour PIC18. HITECH propose également un compilateur pour cette famille de microcontrôleur. BKD http://www.bknd.com/cc5x/ propose une version gratuite et très peu limité de son compilateur CC5x pour PIC 10,12 et 16. L'approche en est facile pour les utilisateurs de MCC18. A lire : prise en main de CC5x sur www.genelaix.fr.st





Notes And

