

LM317T

IN

напонска
референца

заштитно
коло

R_{LIM}

ADJ

OUT

