## Architecture des ordinateurs

Licence Informatique - Université de Provence

#### Jean-Marc Talbot

italbot@cmi.univ-mrs.fr



.3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

1 / 41

### **Evaluation**

- 1 partiel = CC
- 1 projet en TP = TP
- 1 examen final en janvier = E

Note UE (première session) :

### Seconde session:

On remplace E par E', la note d'examen de seconde session

## A propos du cours

- 20 heures de Cours, 20 heures de TD, 20 heures de TP
- TD et TP commencent la semaine prochaine (6 octobre)
- Site du Cours

http://www.cmi.univ-mrs.fr/~ jtalbot/Teaching/Archi

#### En TP:

- TkGate, un logiciel de conception de circuit
- Assembleur MIPS (SPIM, ...)

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

2 / 41

## **Evaluation**: Projet

L3 Informatique - Université de Provence (

- Le projet se réalise au plus en binôme
- Il faut rendre un rapport en plus des sources
- La présence à la soutenance est indispensable
- Les 2 dernières séances de TP sont consacrées au projet

Les projets ne sont pas optionnels Absence à la soutenance = DEF à l'UE = pas de L3

#### Plan du cours

- Systèmes de numération Codage de l'information
- Algèbre de Boole Fonctions booléennes Circuits combinatoires
- Oircuits séquentiels
- Mémoires
- Machines de Moore Machines de Mealy Machines synchrones - Microprogrammation
- Programmation d'un processeur Assembleur
- Fonctionnement d'un processeur MIPS
- Exemples d'autres processeurs Bus
- Optimisation : Pipeline Mémoire cache

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

5 / 41

Architecture des ordinateurs

## Objectifs du cours (I)

Fonctionnement d'un ordinateur

**Applications** 

qcc, emacs, javac, ...

Systeme d'exploitation

linux/unix, windows, ...

Materiel

PC. MAC

Traduction et sémantique (compilation)

Architecture des ordinateurs

Systèmes d'exploitation

= du programme à son exécution .....

L3 Informatique - Université de Provence (

...

Bibliographie

InterEdition.

Pearson Education

ordinateurs" Dunod.

• A. Tanenbaum. "Architecture de l'ordinateur" (4ième édition)

• W. Stallings "Organisation et architecture de l'ordinateur",

• D. Patterson J. Hennessy "Organisation et conception des

• J.-J. Schwarz "Architecture des ordinateurs" Eyrolles

6 / 41

# Objectifs du cours (II)

Part de l'informatique embarquée/enfouie en forte augmentation!!

- téléphone portable
- Box Adsl
- carte à puce
- ....

programmation avec des contraintes d'espace, de ressources, temps-réel liées au matériel

# Objectifs du cours (III)



On va s'intéresser à ce qu'on trouve sur la carte mère

et principalement



• au processeur



L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

9 / 41

Systèmes de numération

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

10 / 41

# La base 10 (I)

10 chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$$145 = 1 * 10^2 + 4 * 10^1 + 5 * 10^0$$

$$1 = 1 
14 = 1*10+4 
145 = (1*10+4) * 10+5$$

Pour bien préciser qu'il s'agit d'un nombre en base 10

$$(145)_{10}$$

# La base 10 (II)

Partie "fractionnaire"

$$0.329 = 3 * 10^{-1} + 2 * 10^{-2} + 9 * 10^{-3}$$

$$0.9 = 9 * 10^{-1}$$

$$0.29 = ((9 * 10^{-1}) + 2)*10^{-1}$$

$$0.329 = (((9 * 10^{-1}) + 2)*10^{-1} + 9)*10^{-1}$$

## **Autres bases**

Quelques bases B utiles:

• B = 2 binaire

chiffres: 0,1

● *B* = 8 octal

chiffres: 0,1,2,3,4,5,6,7

● B = 16 hexadécimal

chiffres: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

13 / 41

## Exemple

Nombre représenté en base 4 :

$$(301, 23)_4$$

par position :

$$3*4^2 + 0*4^1 + 1*4^0 + 2*4^{-1} + 3*4^{-2} = (49,6875)_{10}$$

• par multiplications/divisions successives :

$$\underbrace{((3*4+0)*4+1)}_{49} + \underbrace{((3*1/4)+2)*1/4}_{0.75}$$

## Nombres représentés

Nombre représenté en base B:

$$\underbrace{d_n d_{n-1} \dots d_2 d_1 d_0}_{\text{partie entière}}, \underbrace{d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m}}_{\text{partie fractionnaire}}$$

par position :

$$\sum_{i=-m}^{n} d_i * B^i$$

• par multiplications successives :

$$((((d_n * B + d_{n-1}) * B + \ldots + d_2) * B + d_1) * B + d_0) + \\ ((((d_{-m} * \frac{1}{B} + d_{-m+1}) * \frac{1}{B} + \ldots + d_{-2}) * \frac{1}{B} + d_{-1}) * \frac{1}{B})$$

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

14 / 41

## D'une base à une autre

- de la base B vers la base 10 : le calcul du nombre représenté donne un algorithme
- de la base 10 vers la base B : divisions et multiplications successives

$$(35,25)_{10} \rightarrow (100011,01)_2$$

Partie entière

Partie fractionnaire

## D'une base à une autre : pourquoi ca marche?

 $(d_n d_{n-1} \dots d_2 d_1 d_0)_B$  vaut

$$((((d_n * B + d_{n-1}) * B + \ldots + d_2) * B + d_1) * B + d_0)$$

On a

$$\frac{((((d_n * B + d_{n-1}) * B + \ldots + d_2) * B + d_1) * B + d_0)}{B}$$

égal à

$$(((d_n * B + d_{n-1}) * B + ... + d_2) * B + d_1)$$
 reste  $d_0$ 

car  $0 \le d_0 < B$ . On continue récursivement ....

de même pour la partie fractionnaire (avec des multiplications) ...

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

17 / 41

#### Architecture des ordinateurs

#### Base 2/ base 16

- De la base 2 vers la base 16 :
  - on regroupe les chiffres par 4 en partant de la virgule
  - ▶ chaque groupe de 4 bits représente un chiffre hexadécimal

$$(\underbrace{101110000011}_{B})_{2}$$

• De la base 16 vers la base 2 : on convertit chaque chiffre hexadécimal en un nombre binaire de 4 chiffres équivalent.

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

18 / 41

## Qu'est ce qu'un ordinateur?

#### Modèle de von Neumann :

modèle proposé par John von Neumann (1903-1957) en 1944 qui définit un ordinateur en 3 parties :


• le processeur composé

L3 Informatique - Université de Provence (

- d'une ALU, unité arithmétique et logique (opérations sur les données)
- d'une unité de contrôle (traitement des instructions à exécuter)
- la mémoire (stockant à la fois les données et les instruction à exécuter)
- le bus assurant la liaison entre la mémoire et le processeur

Codage de l'information

## Modèle de von Neumann



L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

21 / 41

## Codage de l'information

Le **codage de l'information** est la représentation d'informations diverses (nombres entiers, nombres flottants, caractères, chaînes de caractères, images, ....) sous forme binaire, c'est-à-dire sous la forme d'une suite de bits.

Les points importants sont :

- Le passage de l'information à son codage
- Le passage du codage à l'information

### Instructions/données

• Différence entre instruction et donnée en mémoire?

Il n'y en a pas ; c'est juste de l'**information**.

Le **bit** (**bi**nary digi**t**) est la plus petite quantité d'information ; il prend 2 valeurs, 0 ou 1.


- Dans un ordinateur, tout n'est que 0 et 1
  - ▶ 1 (du courant)
  - 0 (pas de courant)
- Souvent l'information est stockée sur des (suites de) mots binaires d'une taille fixée (par le processeur, la mémoire, ...):
   ex. 8 bits, 16, bits, ...

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

22 / 41

## Codage de l'information



En général,  $F_D = F_C^{-1}$ 

Mais pas toujours ....

## Caractères ASCII

L'ASCII (American Standard Code for Information Interchange), créé en 1961, associe un nombre à chaque caractère. Les caractères sont codés sur 7 bits. Il y a donc 128 caractères différents (de 00 à 7F en hexadécimal).

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	р
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	а	q
2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	С	s	С	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	т	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	Ū	е	u
6	ACK	SYN	&	6	F	v	f	v
7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	Н	Х	h	×
9	HT	EM	)	9	Ι	Y	i	У
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
В	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	FF	FS	,	<	L	١	1	_
D	CR	GS	-	=	М	]	m	}
E	so	RS		>	N	^	n	ı
F	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

25 / 41

## Caractères ISO-8859-1

iso-8859-1											
+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
160		į	¢	£	Ħ	¥	10	S		0	
170	a	«	7	-20	8	10 <del>-</del> 0	۰	±	2	3	
180	8	μ	1			1	0	>>	14	×	
190	×	S	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	
200	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Đ	Ñ	
210	ò	Ó	ô	õ	ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	
220	Ü	Ý	Þ	В	à	á	â	ã	ä	å	
230	æ	Ç	è	é	ê	ë	ĩ	í	î	ï	
240	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	Ø	ù	
250	ú	û	ü	ý	Þ	ÿ					

## Caractères ASCII étendu

Le code ASCII est anglophone : beaucoup de caractères présents dans les alphabets français, nordique, .... en sont absents. Il existe des extensions (sur 8 bits, de 80 à FF). Cependant, ces extensions ne sont pas standardisées.

128																
130 6 146 Æ 162 6 178 ■ 195 ├ 211 ╚ 227 π 243 ≤ 131 8 147 6 163 û 179 │ 196 ─ 212 ╚ 228 ∑ 244 ∫ 132 8 148 6 164 ñ 180 │ 197 │ 213 ╒ 229 $\sigma$ 245 Ј 133 8 149 6 165 Ñ 181 │ 198 ├ 214 $\sigma$ 230 $\rho$ 246 $\rho$ 134 8 150 û 166 $\rho$ 182 │ 199 ├ 215 $\rho$ 231 $\sigma$ 247 ≈ 135 $\rho$ 151 ѝ 167 $\rho$ 183 $\rho$ 200 $\rho$ 216 $\rho$ 232 $\rho$ 248 $\rho$ 135 $\rho$ 151 ѝ 167 $\rho$ 183 $\rho$ 200 $\rho$ 216 $\rho$ 232 $\rho$ 248 $\rho$ 136 $\rho$ 152 $\rho$ 168 $\rho$ 184 $\rho$ 201 $\rho$ 217 $\rho$ 233 $\rho$ 249 $\rho$ 249 $\rho$ 138 $\rho$ 154 $\rho$ 155 $\rho$ 151 $\rho$ 165 $\rho$ 185 $\rho$ 267 $\rho$ 267 $\rho$ 270 $\rho$ 280 $\rho$ 290 $\rho$ 249 $\rho$ 250 $\rho$ 2	128	Ç	144	É	160	á	176		193	Τ.	209	=	225	ß	241	±
131 â 147 ô 163 û 179   196 − 212	129	ü	145	æ	161	í	177		194	Т	210	П	226	Γ	242	≥
132	130	é	146	Æ	162	ó	178		195	H	211	Ш	227	π	243	$\leq$
133 à 149 ò 165 Ñ 181 d 198 d 214 m 230 d 246 d 134 å 150 û 166 d 182 d 199 d 215 d 231 π 247 ≈ 135 g 151 ù 167 ° 183 m 200 d 216 d 232 d 248 ° 136 ê 152 d 168 & 184 d 201 m 217 d 233 ⊕ 249 d 137 ë 153 Ö 169 d 185 d 202 d 218 r 234 Ω 250 d 138 è 154 Û 170 d 186 d 203 m 219 d 235 δ 251 √ 139 ï 156 & 171 d 187 m 204 d 202 d 236 ∞ 252 d 140 î 157 $\mp$ 172 $\pm$ 188 d 205 d 206 d 226 $\pm$ 238 c 254 d 142 Å 159 $f$ 174 $\ll$ 190 d 207 d 223 $\pm$ 233 $\pm$ 239 $\oplus$ 255	131	â	147	ô	163	ú	179		196	-	212	F	228	Σ	244	ſ
134 & 150 û 166 ° 182 ∥ 199 ∥ 215 $∥$ 231 $π$ 247 ≈ 135 $∥$ 151 ù 167 ° 183 $η$ 200 $ν$ 216 $ψ$ 232 $ψ$ 248 ° 136 ê 152 $ν$ 168 $ν$ 184 $η$ 201 $ν$ 217 $ν$ 233 $ψ$ 249 $ν$ 137 $ψ$ 153 $Φ$ 169 $ν$ 185 $∥$ 202 $ν$ 218 $ν$ 218 $ν$ 234 $ν$ 250 $ν$ 138 è 154 $Φ$ 170 $ν$ 186 $∥$ 203 $η$ 219 $ν$ 235 $ψ$ 250 $ν$ 138 è 154 $Φ$ 170 $ν$ 186 $∥$ 203 $η$ 219 $ν$ 235 $ψ$ 251 $ν$ 139 $ν$ 156 $ψ$ 171 $ν$ 188 $ν$ 205 $ν$ 220 $ν$ 236 $ψ$ 252 $ν$ 140 $ν$ 157 $ν$ 172 $ν$ 188 $ν$ 205 $ν$ 221 $ν$ 238 $ψ$ 253 $ν$ 241 $ν$ 188 $ν$ 205 $ν$ 253 $ν$ 241 $ν$ 26 $ν$ 27 $ν$ 28 $ν$ 27 $ν$ 28 $ν$ 28 $ν$ 255 $ν$ 255	132	ä	148	ö	164	ñ	180	4	197	+	213	F	229	σ	245	J
135	133	à	149	ò	165	Ñ	181	4	198	F	214	г	230	μ	246	÷
136	134	å	150	û	166		182	1	199	⊩	215	#	231	τ	247	æ
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	135	ç	151	ù	167	۰	183	П	200	L	216	+	232	Φ	248	۰
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	136	ê	152	_	168	ż	184	٦	201	F	217	1	233	•	249	
139 î 156 £ 171 ½ 187 ¶ 204 № 220 236 ∞ 252 _ 140 î 157 ¥ 172 ¼ 188 Å 205 = 221 237 ф 253 ² 141 ì 158 _ 173 ; 189 Å 206 ∯ 222 238 e 254 ■ 142 Å 159 f 174 « 190 Å 207 Å 223 ■ 239 ○ 255	137	ë	153	Ö	169	_	185	4	202	쁘	218	Г	234	Ω	250	
140 î 157 ¥ 172 ¼ 188	138	è	154	Ü	170	$\neg$	186		203	ī	219		235	δ	251	V
141 i 158 _ 173 i 189	139	ï	156	£	171	1/2	187	ī	204	ŀ	220		236	00	252	_
142 Å 159 f 174 « 190 d 207 d 223 239 \cap 255	140	î	157	¥	172	3/4	188	ī	205	=	221		237	ф	253	2
	141	ì	158	_	173	i	189	Ш	206	#	222		238	8	254	
143 Å 192 L 175 » 191 <sub>1</sub> 208 L 224 α 240 ≡	142	Ä	159	f	174	«	190	4	207	_	223		239	0	255	
	143	Å	192	L	175	>>	191	1	208	ш	224	OL	240	=		

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

26 / 41

## Caractères sur 16 bits : Unicode

Unicode propose de coder les caractères sur 16 bits (65536 valeurs possibles - (FFFF)<sub>16</sub>).

Il permet de coder notamment les alphabets latins, cyrilliques, les caractères chinois, indiens, arabes.

Unicode code point	character	UTF-8 (hex.)	Unicode code point	character	UTF-8 (hex.)
U+0400	È	d0 80	U+3130	[31]	e3 84 b0
U+0401	Ë	d0 81		31	
U+0402	Ђ	d0 82	U+3131	٦	e3 84 b1
	- 1J		U+3132	77	e3 84 b2
U+0403	Γ́	d0 83	U+3133	7人	e3 84 b3
U+0404	€	d0 84	U+3134	L	e3 84 b4
U+0405	S	d0 85	U+3135	は	e3 84 b5
U+0406	I	d0 86	U+3136	し	e3 84 b6
U+0407	Ϊ	d0 87	U+3137	Е	e3 84 b7
U+0408	J	d0 88	U+3138	rc	e3 84 b8
U+0409	Љ	d0 89	U+3139	린	e3 84 b9
U+040A	Њ	d0 8a	U+313A	21	e3 84 ba
U+040B	Ћ	d0 8b	U+313B	20	e3 84 bb
U+040C	Ŕ	d0 8c	U+313C	स्र	e3 84 bc

L3 Informatique - Université de Provence ( Architecture des ordinateurs

27 / 41

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

28 / 41

# Entiers binaires positifs (non signés)

On utilise simplement la représentation du nombre en base 2

Sur *n* bits, on code les naturels (entiers non signés) de 0 à  $2^n - 1$ .

#### Addition

Attention au débordement (sur un nombre fixé de bits) :

$$0110 + 1011 = 10001$$

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

29 / 41

31 / 41

## Valeur absolue et signe

- on utilise le bit le plus à gauche pour représenter le signe :
- 0 = "+" 1 = "-"
- sur 4 bits :

$$0100 \Leftrightarrow 4$$
  $1100 \Leftrightarrow -4$ 

### Inconvénients:

- 2 représentations pour 0 : (sur 4 bits) 0000 et 1000
- la somme (binaire) est incorrect

⇒ l'addition est un opération plus complexe

## **Entiers signés**

- représentation valeur absolue et signe
- représentation par excès
- représentation à complément 1
- représentation à complément 2

On s'intéresse aux nombres codés sur *n* bits (*n* fixé)

Rappel: avec n bits, on code  $2^n$  valeurs différentes

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

30 / 41

## Représentation par excès

On code le nombre en décalant les valeurs d'un biais biais (les valeurs seront donc en excès)

La suite  $b_{n-1} \dots b_1 b_0$  représente le nombre  $(b_{n-1} \dots b_1 b_0)_2 - biais$ .

Exemple : sur 4 bits avec biais = 7

 $1011 \Leftrightarrow 4$   $0011 \Leftrightarrow -4$   $0111 \Leftrightarrow 0$ 

#### Inconvénients:

- addition binaire ne fonctionne pas
- selon le biais, l'inversion peut être difficile

# Complément à 1 (I)

- Si i un nombre positif binaire, alors son bit le plus à gauche vaut
   0. Pour calculer -i, on inverse tous les bits de i (le bit le plus à gauche étant alors 1)
- sur 4 bits :

$$0011 \Leftrightarrow 3$$
  $1100 \Leftrightarrow -3$ 

• sur 8 bits :

$$00000011 \Leftrightarrow 3$$
  $11111100 \Leftrightarrow -3$ 

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

33 / 41

## Complément à 2 (I)

- Si i un nombre positif binaire, alors son bit le plus à gauche vaut
  0. Pour calculer -i, on inverse tous les bits de i et on ajoute 1 (le bit le plus à gauche étant alors 1).
- sur 4 bits

$$0011 \Leftrightarrow 3$$
  $1101 \Leftrightarrow -3$ 

- permet de représenter sur n bits les entiers compris entre -2<sup>n-1</sup> et 2<sup>n-1</sup> - 1
  - ▶ la valeur en entier codé en complément à 2 de la suite de bits  $b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0$  est

$$(\sum_{i=0}^{m-1}b_{i}2^{i})-b_{m}2^{m}$$

## Complément à 1 (II)

#### Addition

- On ajoute les deux nombres binaires et on ajoute la retenue éventuelle
- •

#### Inconvénients

• 2 représentations pour 0 : (sur 4 bits) 0000 et 1111

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

34 / 41

# Complément à 2 (II)

• représentation de 0 (sur 4 bits) : 0000

complément à 1 : 1111

on ajoute 1:10000

On "oublie" ce qui déborde ....

 Addition : on ajoute les deux nombres et on omet la retenue finale éventuelle

# Dépassement de capacité

La somme de 2 nombres (de *n* bits) ne peut être codé sur *n* bits (la somme est parfois trop grande ou trop petite)

• en complément à 2

Le résultat est bien-sûr incorrect.

En complément à 2,

Un **dépassement de capacité** se produit lorsque les deux opérandes ont le même signe et le résultat a un signe différent des opérandes.

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs


37 / 41

# Nombres à virgules

Attention ceci n'a rien à voir avec des réels!

- Nombres à virgule fixe
- Nombres à virgule flottante

## Entiers binaires signés : résumé



L3 Informatique - Université de Provence (

rchitecture des ordinateurs

20 / 41

## Nombres à virgule fixe

On utilise les nombres fractionnaires comme vus précédemment.

La position de la virgule est déterminée de manière fixe dans la représentation du nombre.

$$b_{n-1} \dots b_2$$
,  $b_1 b_0$ 

Ici, 2 chiffres après la virgule.

#### Inconvénients

- impossible de représenter à la fois des nombres très petits et des très grands.
- Imprécision dans les calculs pouvant être importante.

## Flottants IEEE 754

31 30 23 22 0 
$$s = e = exposant$$
  $f = partie fractionnaire$ 

$$r = (-1)^s.(1 + \sum_{i=0}^{22} f_i.2^{-i}).2^{E-127}$$
  
où  $E = (e_7 \dots e_0)_2$ 

.... la suite en TD

L3 Informatique - Université de Provence (

Architecture des ordinateurs

41 / 41