Medidas de grandezas elétricas

### Medidas de grandezas elétricas – ddp

#### Procedimentos para ligação do multímetro/voltímetro


- a) Verificar se a tensão a ser medida está dentro da escala do instrumento.
- b) Ajustar no instrumento para tensão em corrente contínua (DCV) ou tensão em corrente alternada (ACV).
- c) Ligar os conectores no instrumento conforme indicação e as ponteiras sempre conectadas em paralelo ao elemento a ser medido.



## Medidas de grandezas elétricas – Corrente elétrica

#### Procedimentos para ligação do multímetro/amperímetro

- a) Verificar se a corrente a ser medida está dentro da escala do instrumento.
- b) Ajustar no instrumento para corrente contínua (CC) ou corrente alternada (CA).
- c) Conectar o instrumento em série no ramo em que se deseja medir a corrente.






### Medidas de grandezas elétricas – resistência elétrica


#### Procedimentos para ligação do multímetro/ohmímetro

- a) Se o dispositivo a ser medido estiver ligado no circuito, deve-se removê-lo. Se não for possível, o circuito deve estar desligado.
- b) Deve-se cuidar para não tocar com as mãos os terminais de medição.
- b) As ponteiras do instrumento são conectadas em paralelo com o dispositivo a ser medido.




## Medidas de grandezas elétricas

Teste do diodo



Nessa configuração, o diodo apresenta "alta" resistência elétrica — polarização reversa. Ele atua como uma chave aberta — não há passagem de corrente elétrica.

## Conexões em uma placa protoboard



#### <u>Dielétricos</u>

• Materiais nos quais os elétrons não estão "livres" para constituírem uma corrente elétrica, são classificados como isolantes (não condutores ou dielétricos). A característica microscópica associada a esse tipo de material é a resistividade elétrica  $\rho$ , medida em  $\Omega$ .m. Materiais cerâmicos, por exemplo, fazem parte dessa categoria.

#### **Condutores**

- Existem materiais nos quais os elétrons podem se mover "livremente", de modo que a criação de um fluxo orientado dessas partículas pode ser facilmente obtido. Estes materiais são denominados de *condutores*. São microscopicamente caracterizados por sua *condutividade elétrica*  $\sigma$  medida em  $(\Omega.m)^{-1}$ . Em geral, os metais são classificados como condutores.
  - A condutividade está relacionada com a resistividade através da equação

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

### **Condutores**

Material	Condutividade ( $\Omega$ .m) $^{ ext{-}1}$
Prata	6,17 X 10 <sup>7</sup>
Cobre	5,92 X 10 <sup>7</sup>
Ouro	4,25 X 10 <sup>7</sup>
Alumínio	$3,64 \times 10^7$
Tungstênio	1,9 X 10 <sup>7</sup>
Ferro	1,03 X 10 <sup>7</sup>
Platina	0,94 X 10 <sup>7</sup>

Condutividade elétrica de alguns materiais a 20 °C.

Table 18.4 Typical Room-Temperature Electrical Conductivities for 13 Nonmetallic Materials

Material	Electrical Conductivity $[(\Omega-m)^{-1}]$
Graphite	$3 \times 10^4 - 2 \times 10^5$
Ceran	nics
Concrete (dry)	$10^{-9}$
Soda-lime glass	$10^{-10} - 10^{-11}$
Porcelain	$10^{-10} - 10^{-12}$
Borosilicate glass	$\sim 10^{-13}$
Aluminum oxide	$< 10^{-13}$
Fused silica	$< 10^{-18}$
Polym	ners
Phenol-formaldehyde	$10^{-9} - 10^{-10}$
Poly(methyl methacrylate)	$< 10^{-12}$
Nylon 6,6	$10^{-12} - 10^{-13}$
Polystyrene	$< 10^{-14}$
Polyethylene	$10^{-15} - 10^{-17}$
Polytetrafluoroethylene	$< 10^{-17}$

63

#### <u>Semicondutores</u>

• Além dessas duas categorias de materiais, existe outra, intermediária, denominada de <u>semicondutores</u>, com os quais são produzidos muitos dispositivos eletrônicos, que se tornaram a base de toda eletrônica moderna.







### <u>Supercondutores</u>

Caracterizam-se por não apresentarem resistência elétrica, mas operam em temperaturas próximas ao zero absoluto, o que impossibilita aplicações fora do laboratório científico.




FIG. 26-15 A resistência do mercúrio desaparece totalmente quando o metal é resfriado abaixo de 4 K.

Fonte: Halliday, 8º Ed. – pg. 157.

### Teoria de bandas

Em geral, a Teoria de bandas oferece um modelo teórico para explicar, representar e distinguir os materiais em relação às suas propriedades elétricas.

Considera o fato de que os elétrons de um átomo estão ocupando níveis específicos de energia e que esses níveis podem ser agrupados na forma de *bandas de energia*.

Essas bandas de energia são classificadas como:

<u>Bandas permitidas</u>: são aquelas que possuem níveis de energia que podem ser ocupados pelos elétrons.

Bandas proibidas: são as regiões cujos valores de energia não podem ser assumidos pelos elétrons.

#### Teoria de bandas



Esquema representativo das bandas de energia.

Nessa representação, os níveis mais baixos de energia se referem aos elétrons mais próximos do núcleo atômico.

A diferença energética entre duas bandas permitidas consecutivas é denominada de *gap* de energia (E<sub>g</sub>), ou seja, o *gap* de energia é a energia necessária para um elétron passar de uma banda inferior para outra imediatamente superior e tem a ordem de alguns *elétron-volts* (eV).