## WiFi Access Point mit ESP8266

Auf der CPU des ESP8266 befindet sich die Hardware für WLAN- auch WiFigenannt.

Wir können den ESP als 'Station' oder 'Access Point' programmieren. Sta oder als Ap; siehe help(). Station wäre z.b. ein Teilnehmer im WLAN Hausnetz; Wenn wir das nicht haben,dann wählen wir Access Point. Damit bekommt unser Board eine selbst gewählte Adresse (IP) ,einen Namen (ssid) und ein Passwort.

Letzteres stehen in einem eigenen Script:

#config.py

```
= 'AP-1'
                           # hier durchnummerieren ! Jeder hat eine andere SSID
      password = '123456789' # mindestens 8 Zeichen
# Script mit Kommentaren...
from config import *
# import von config.py
ap = network.WLAN(network.AP IF)
# ein Access Point wird 'aufgemacht'
ap.active(False)
# erstmal aus
WiFi Access Point mit ESP8266
time.sleep(2)
# dauert vielleicht ein wenig
ap.active(True)
# jetzt wird er an geschaltet
ap.config(essid=ssid, password=password)
# konfiguriert mit den Daten aus ' config.py'
while ap.active() == False:
# Warten bis Access Point aktiv ist
ap.ifconfig(('192.168.0.1', '255.255.255.0', '192.168.0.1', '8.8.8.8'))
# hier wird den Access Point eine IP zugewiesen
# dann werden die aktuellen Werte angezeigt...
print('Wlan Accesspoint running')
print(ap.ifconfig())
# Standard Port: http://192.168.0.1:80
```

Wenn wir so weit sind, müsste unser Board unter der eingestellen SSID (im Beispiel 'AP-1') im WLAN Netz sichtbar sein.