



Cassette Toilet C400 Series

Installation Manual

NL

Vertaling van de originele installatiehandleiding

Inhoud

1	Inleiding	2
	Symbolen	
	Regelgeving en normen	
	Onderhoudsgemak	
	Vóór installatie	
6	Positie en montage	4
	Energiebron aansluiten	
	Na installatie	
9	Technische specificaties	12
	Service & vragen	12

1. Inleiding

Dit is de installatiehandleiding voor de Thetford-toiletten C402-X en C403-L. Deze handleiding is bedoeld voor hen die het toilet installeren in een vrijetijdsvoertuig, zoals een camper of een caravan. Lees de informatie en instructies zorgvuldig door en volg alle instructies nauwkeurig op om het toilet veilig en juist te installeren.

Lees daarnaast de waarschuwingen in de gebruikershandleiding voordat u het toilet na installatie test.

Wij streven naar voortdurende ontwikkeling en verbetering. Specificaties en afbeeldingen kunnen na publicatie worden gewijzigd.

Dit is versie 51075/0822-V02 van de installatiehandleiding. Ga naar www.thetford.com voor de meest recente versie.



Wanneer het apparaat niet in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving, voorschriften en normen wordt geïnstalleerd, komt de garantie te vervallen.

2. Symbolen

Legenda:



Waarschuwing. Risico op letsel en/of schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Aanvullende informatie.

3. Regelgeving en normen



Het apparaat mag niet worden gewijzigd, tenzij dit is goedgekeurd en wordt uitgevoerd door de fabrikant of een bevoegde vertegenwoordiger.



Gebruik uitsluitend originele en goedgekeurde onderdelen en materialen.



Draag tijdens de installatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Houd daarnaast altijd de geldende veiligheidsvoorschriften aan.

4. Onderhoudsgemak

De installateur van Thetford is verantwoordelijk voor de juiste installatie van het apparaat om een goede werking en onderhoudsgemak te garanderen. Onderhoudsgemak betekent in dit geval dat een dealer of een door Thetford erkend servicecentrum de producten van Thetford met standaard gereedschap moet kunnen demonteren en installeren binnen de door Thetford vastgestelde tijdsperiode.

Hierdoor kunt u gebruikmaken van de garantie tot 3 jaar na de aankoopdatum. Neem bij vragen contact op met uw lokale Thetford-servicevertegenwoordiger voordat u het product installeert.

5. Vóór installatie

Controleer de inhoud van de verpakking:

- Toilet C402-X of C403-L
- Wandsteun incl. schroeven
- Gebruikershandleiding
- Installatiehandleiding

Benodigd gereedschap:

- Boormachine met een boortje van 3 en 8 mm
- Elektrische zaag
- Kruiskopschroevendraaier nr. 2
- Liniaal
- Markeerstift/potlood
- Butylkit
 - Veiligheidsbril



Neem contact op met uw dealer wanneer er onderdelen ontbreken.







Voor de installatie van dit toilet is een serviceluik vereist. Zie D3 Handleiding en Sjabloon voor de afmetingen van de openingen.

6. Positie en montage


■ Belangrijkste afmetingen binnen de badkamer:




■ Andere afmetingen:




Hoek tussen de vloer en wand:




Afstand tot de buitenwand:




■ Beschikbare ruimte onder het toilet:



■ Breng in de achterwand een opening aan overeenkomstig sjabloon D3.




- Controleer of het serviceluik past op de buitenwand van het voertuig.
- Breng openingen aan voor het serviceluik.
- Breng het serviceluik aan zoals beschreven in de montage-instructies van het serviceluik.
- Bevestig de wandsteunen met de schroeven die door Thetford zijn meegeleverd.






Het toilet kan ook met vier schroeven aan de wand worden bevestigd. Verwijder de zitting en het deksel om de exacte positie te bepalen en boor vervolgens de gaten.


Breng de douchebak aan, indien van toepassing. Verwijder vóór het plaatsen eerst de stootplaat.




Bevestig het toilet aan de wandsteun.



Boor, indien gewenst, vier gaten en bevestig het toilet met schroeven aan de vloer.



- Vereist aanhaalmoment: 1.2 ± 0.3 Nm voor een triplex vloer.
- Gebruik roestvrijstalen schroeven.
- Het aanhaalmoment kan variëren wanneer de vloer is gemaakt van een ander materiaal.
- Zorg ervoor dat de wandafdichting juist is aangebracht.



Alleen voor de C403-L

■ Sluit de waterslang aan op de centrale watertank van het voertuig.


Diameter	Binnen: 10 mm Buiten: 16 mm
Lengte en positie	Toilet linkerzijde: 330 mm van de zijkant van het toilet Toilet rechterzijde: 670 mm van de zijkant van het toilet
Vereist druk van de pomp op afstand bij de inlaat van het toilet	Min. 0,5 bar bij 6 l/min Max. 0,8 bar bij 8 l/min
Toegestane maximale druk in slang	Europa: 4 bar AUS/China/VS: 8 bar



Zorg voor een juiste druk van de pomp op afstand bij de inlaat van het toilet, zodat het toilet goed doorspoelt. Breng een debietbegrenzer aan wanneer de druk te hoog is.

7. Energiebron aansluiten

■ Sluit de kabel aan.




■ Gebruik de volgende waarden voor het aansluiten van de voeding.

Bedrijfsspanning	10-15 V (voeding moet minimaal 3 A nominale spanning leveren)		
	De spanning moet tussen 11,4 en 13,8 V liggen voor een optimale spoeling in de gehele toiletpot.		
Aansluiting	C402-X: draad of blanke uiteinden C403-L: 4-polige stekkeraansluiting.		
Positie van de draden in de be- huizing	BLACK RED		
	PURPLE GREY		
4-polige stekker op het toilet	TYCO/AMP 180901		
4-polige contrastekker	TYCO/AMP 180900		
Dikte zwart en rood	wart en rood 0,75 mm ²		
Dikte grijs en paars	1,5 mm ²		


■ Bedradingsschema's:

C402-X



- 1. Pomp
- 2. Bedieningspaneel
- 3. CWE-reedschakelaar
- 4 7wart
- 5. Rood

C402-L



- 1. Afsluitschuif
- 2. Bedieningspaneel
- 3. CS-reedschakelaar
- 4. Relais
- 5. Rood
- 6. Zwart
- 7. Grijs NO
- 8. Paars COM

8. Na installatie

- Controleer of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Controleer of het toilet goed doorspoelt.
- Controleer of de niveau-indicatie werkt.
- Test alle leidingen en aansluitingen en controleer of ze niet lekken.

- Controleer of het watersysteem volledig kan worden geleegd om schade als gevolg van bevriezing te voorkomen.
- Controleer of de afvaltank kan worden verwijderd en weer kan worden teruggeplaatst.
- Controleer of de luiken goed kunnen worden geopend en gesloten.
- Controleer na installatie of de luiken niet lekken.

9. Technische specificaties

Tabel 1: Afmetingen en gewicht

	C402-X-toilet	C403-L-toilet
Leeggewicht	8,8 kg	8,1 kg
Inhoud afvaltank	19,3 I	19,3 I
Niveau-indicatie afvaltank	3 niveaus	3 niveaus
Inhoud spoelwatertank	15 I	N.v.t.
Niveau-indicatie spoelwater- tank	3 niveaus	N.v.t.

10. Service & vragen

Onderhoud

Voordat onderhoud aan het apparaat kan plaatsvinden, moeten de elektrische aansluitingen losgekoppeld zijn.



Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.

Vragen

Ga voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra naar www.thetford.com.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende, lokale servicecentrum vermeld dan altijd het modelen serienummer en de aankoopdatum.

Het typeplaatje vindt u aan de onderkant van het toilet.



Garantie

Ga voor onze garantievoorwaarden naar www.thetford.com.

Verklaring van overeenstemming

Thetford verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in de van toepassing zijnde richtlijnen en normen. Ga voor een kopie van de Verklaring van overeenstemming naar www.thetford.com



EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V. P.O. Box 169 4870 AD Etten-Leur The Netherlands

T+31 76 504 22 00 F+31 76 504 23 00 E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L. Parc BUROPLUS / Bâtiment 6 18, Boulevard de la Paix CS 80008

95895 Cergy Pontoise Cedex France

T+33 1 30 37 58 23 F not available E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia Bangatan 6 521 43 Falköping Sverige

T+46 31 336 35 80 F not available F infos@thetford eu

UNITED KINGDOM Thetford Ltd.

Unit 6 Brookfields Way Manvers, Rotherham S63 5DL, England United Kingdom

T +44 844 997 1960 F +44 844 997 1961 E infogb@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l. Via Flaminia Loc. Castel delle Formiche 05030 Otricoli (TR)

Italia

T +39 0744 709071 F +39 0744 719833 E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd. 130-132 Freight Drive Somerton VIC 3062 Australia

T +61 3 9358 0700 F not available E infoaus@thetford.com.au www.thetford.com.au

GERMANY

Thetford GmbH Schallbruch 14 D-42781 Haan Deutschland

T+49 2129 94250 F+49 2129 942525 E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà Agente para España y Portugal c/Castellet, 36 bxs 2a 08800 Vilanova I la Geltrù Barcelona

España

T+34 938 154 389 F not available E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China Rm. 1207, Coastal Building (East Block) Haide 3rd Road, Nanshan District

Shenzen, 518054

China

T+86 755 8627 1393 F+86 755 8627 1673 E info@thetford.cn www.thetford.cn

Copyright 2018-2022 Thetford B.V. All rights reserved.

www.thetford.com