Embedded Systems

Praktikum 9

Fachhochschule Bielefeld Campus Minden Studiengang Informatik

Beteiligte Personen:

Name

Hendrik Schröder

Diana Kirzhner

Aufgaben:

Aufgabe	Gelöst
Aufgabe 1	Komplett
Aufgabe 2	Komplett

1. Juli 2018

Inhaltsverzeichnis

1	$\mathbf{A}\mathbf{u}$	ıfgal	e i	1															
	1.1	a) .																	
	1.2	b)																	
	1.3	c) .																	
_		c 1		0															
2	$\mathbf{A}\mathbf{u}$	ıtgat	e i	2															

1 Aufgabe 1

1.1 a)

Wie lautet die Adresse des DS1621, mit dem dieser in der dargestellten Schaltung angesteuert wird? Erklären Sie, wie sich die Adresse zusammensetzt und wie Sie die Adresse mit der Wire-Bibliothek benutzen.

Die Adresse in der dargestellten Schaltung des DS1621 lautet 0x90 ¿¿ 1. Durch die 0x90 erfolgt die Darstellung der Adresse in Hexadezimal durch Umwandlung in das Binäre-System sieht diese wie folgt aus 1001 0000 und bildet eine 8-Bit Adresse die vom I2C-Bus verwendet werden kann. Durch das letzte Bit des Kontrollbytes in einer 8-Bit-Adresse wird die Auszuführende Operation definiert. Beim setzen einer "1ërfolgt die Auswahl einer Leseoperation bei einer "0ëiner Schreiboperation.

Da die Wire-Bibliothek nur durchgehend 7-Bit-Adressen verwendet ist es notwendig zu shiften, wodurch das Low-Bit gelöscht wird (dh der Wert um ein Bit nach rechts verschoben wird) und man somit eine 7-Bit-Adresse zwischen 0 und 127 erhält.

Zum Ansprechen des DS1621 im Code sowie im weiteren Programmverlauf verwenden wir eine 7-Bit-Adresse (Binäre Darstellung: 100 1000). Das Kontrollbyte besteht aus einem 4-Bit-Kontrollcode. Für den DS1621 wird dieser als 1001-Binär für Lese- und Schreiboperationen festgelegt. Bei den nachfolgenden 3 Bits des Steuerbytes handelt es sich um die Geräteauswahlbits (A2, A1, A0) = ¿ effektiv die 3 niedrigstwertigen Bits der Slave-Adresse.

Diese bestimmen welches Gerät angesprochen werden soll, da man insgesamt 8 DS1621 Geräte anschließen kann.

In unserer Schema sind alle 3 Pins (A2, A1, A0) von DS1621 mit dem "GROUND" verbunden, was bedeutet, dass diese 3 Bits die Werte "000" haben.

1.2 b)

Wie setzt sich das Format zur Übertragung von Temperaturwerten bei dem DS1621 zusammen?

Das digitale Thermometer und Thermostat DS1621 liefert 9-Bit-Temperaturmesswerte, die die Temperatur des Geräts anzeigen. Die 9-Bit Temperaturwerte werden durch alle MSB-Bits und den ersten Bit des LSB dargestellt.

Temperaturdarstellung 125.5°C



Abbildung 1: Beispiel für 125.5°C Darstellung

Temperaturdaten vom DS1621 können entweder als einzelnes Byte (Temperaturauflösung von 1°C) oder als zwei Bytes geschrieben /gelesen werden.

Das zweite Byte würde den Wert des niedrigstwertigen $(0.5\,^{\circ}\text{C})$ Bits des Temperaturmesswerts enthalten.

Die verbleibenden 7 Bits des LSB werden alle auf "0"gesetzt.

Welche Befehle und Parameter (mit der Wire-Bibliothek) müssen an den DS1621 gesendet werden, um dessen Pin 3 (TOUT) so einzustellen, dass dieser bei einer Temperatur größer 25°C auf HIGH geht?

Code:

```
void setup()
1
2
   {
3
        Serial.begin (9600);
4
        Wire . setModule(0);
5
6
        Wire.begin();
7
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                        // connect to
           DS1621 (#0)
        Wire.write(0xAC);
8
                                                        // Access Config
9
        Wire. write (0x2);
                                                        // set for
           continuous conversion
10
        Wire.endTransmission();
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
11
                                                        // restart
12
        Wire. write (0xEE);
                                                           start
           conversions
        Wire.endTransmission();
13
14
        // Tout ist aktiv wenn TH = 25.0^{\circ} überschritten wird und
15
           setzt sich zurück, sobald der Wert unter TL= 24.0° fällt
16
17
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                        // restart
18
        Wire.write(0xA1); // change TH
```

```
Wire.write(0x19); // Wert 25
19
20
        Wire.write(0x0); // Wert 0
21
        Wire.endTransmission();
22
23
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                    // restart
24
        Wire.write(0xA2); // change TL
25
        Wire.write(0x18); // Wert 24
        Wire.write(0x0); // Wert 0
26
27
        Wire.endTransmission();
28 || }
```

1.3 c)

Mit welchen Anweisungen bekommen Sie die Temperatur vom DS1621 geliefert?

Code:

```
1 | void setup()
2
3
        Serial.begin (9600);
4
        Wire . setModule(0);
5
6
        Wire.begin();
7
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                         // connect to
           DS1621 (#0)
        Wire.write(0xAC);
8
                                                         // Access Config
        Wire. write (0x2);
                                                         // set for
9
            continuous conversion
10
        Wire.endTransmission();
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
11
                                                         // restart
12
        Wire.write(0xEE);
                                                         // start
            conversions
        Wire.endTransmission();
13
14
            (\ldots)
15
   }
16
17
   void loop()
18
   {
19
        int8_t firstByte = 0;
20
        int8_t secondByte = 0;
21
        float result = 0;
22
        delay (3000); // give time (3 sec) for measurement
23
24
25 \parallel
        //Anweisungen die die Temperatur liefern
```

```
26
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
27
        //Dieser Befehl liest das letzte
           Temperaturumwandlungsergebnis.
       //Der DS1621 sendet 2 Bytes in dem zuvor beschriebenen
28
          Format, die den Inhalt dieses Registers darstellen.
29
        Wire.write(0xAA);
30
        Wire.endTransmission();
31
32
33
            //Anweisungen werden angefordert
        Wire requestFrom (DEV_ID, 2);// ATTENTION: request from
34
           DS1621 (#0) two bytes (0.5 deg. resolution)
35
36
            //Anweisungen (wenn vorhanden) werden gelesen
37
        if (Wire.available())
38
          firstByte = Wire.read();// get first byte!
39
          Serial.print("firstByte");
40
          Serial.println(firstByte);
41
42
        else
43
        {
44
          Serial.println("NO sygnal for firstByte");
45
46
47
        if (Wire.available())
48
49
50
          secondByte = Wire.read();// get second byte!
          Serial.print("secondByte");
51
52
          Serial.println(secondByte);
53
        }
54
        else
55
          Serial.println("NO sygnal for secondByte");
56
57
58
59 || }
```

2 Aufgabe 2

Programmieren Sie das Launchpad bzw. den DS1621 in der oben gezeigten Schaltung dahingehend, dass der DS1621 kontinuierlich die aktuelle Umgebungstemperatur misst und das Launchpad diese über den Serial Monitor ausgibt.

Programmieren Sie die Schaltung so, dass beim Überschreiten einer einstellbaren Temperatur (z.B. 24°C) die LED an und beim Unterschreiten der Temperatur die LED ausgeht.

Code:

```
1 | // DS1621 Registers & Commands
   /*
2
   #define RD_TEMP
3
                        0xAA
                                                       // read
       temperature register
   #define ACCESS_TH 0xA1
                                                       // access high
       temperature register
   #define ACCESS_TL 0xA2
                                                       // access low
5
       temperature register
6
   #define ACCESS_CFG 0xAC
                                                       // access
       configuration register
                        0xA8
                                                       // read counter
7
   #define RD_CNTR
       register
   #define RD_SLOPE
                        0xA9
                                                       // read slope
       register
9
   #define START_CNV 0xEE
                                                       // start
       temperature conversion
10
   #define STOP_CNV
                       0X22
                                                       // stop
       temperature conversion
11
   // DS1621 configuration bits
12
13
   #define DONE
                        B10000000
14
                                                       // conversion
       is done
   #define THF
15
                        B01000000
                                                       // high temp
       flag
   #define TLF
                        B00100000
16
                                                       // low temp flag
   #define NVB
                        B00010000
                                                       // non-volatile
17
       memory is busy
   #define POL
                        0x02
                                                       // output
18
       polarity (1 = high, 0 = low)
19
   #define ONE_SHOT
                       0x01
                                                       // 1 = one
       conversion; 2 = continuous conversion
20
21 | void setup()
22 \parallel \{
```

```
23
        Serial.begin (9600);
24
        Wire . setModule(0);
25
26
        Wire.begin();
                                                       // connect to
27
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
           DS1621 (#0)
28
        Wire. write (0xAC);
                                                       // Access Config
29
        Wire. write (0x2);
                                                       // set for
           continuous conversion
30
        Wire.endTransmission();
                                                       // restart
31
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                       // start
32
        Wire.write(0xEE);
           conversions
        Wire.endTransmission();
33
        // Tout ist aktiv wenn TH = 28.0^{\circ} überschritten wird und
34
           setzt sich zurück, sobald der
        // Wert unter TL= 26.0° fällt
35
36
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                       // restart
       37
38
        Wire.write(0x0); // Wert 0
39
40
        Wire.endTransmission();
41
42
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
                                                     // restart
43
        Wire.write(0xA2); // change TL
       Wire.write(0x1A); // Wert 26
Wire.write(0x0); // Wert 0
44
45
46
        Wire.endTransmission();
47
   }
48
49
   void loop()
50
        int8_t firstByte = 0;
51
52
        int8_t secondByte = 0;
53
        float result = 0;
54
55
        delay(3000); // give time (3 sec) for measurement
56
57
        Wire.beginTransmission(DEV_ID);
        Wire.write(0xAA); // read temperature command
58
59
        Wire.endTransmission();
60
        Wire.requestFrom(DEV_ID, 2);// ATTENTION: request from
61
           DS1621 (#0) two bytes (0.5 deg. resolution)
62
63
        if (Wire. available ())
64
          firstByte = Wire.read();// get first byte!
65
          Serial.print("firstByte");
66
```

```
67
          Serial.println(firstByte);
68
69
        else
70
        {
          Serial.println("NO sygnal for firstByte");
71
72
73
        if (Wire.available())
74
75
76
          secondByte = Wire.read();// get second byte!
77
          Serial.print("secondByte");
78
          Serial.println(secondByte);
79
80
        else
81
        {
          Serial.println("NO sygnal for secondByte");
82
83
84
        result = firstByte;
85
86
87
        if (secondByte) // if there is a 0.5 deg difference
88
            result += 0.5;
89
90
        Serial.print("RESULT: ");
91
        Serial.println(result);
92 || }
```