(PU의구성胜: ALU, >) जिस्प्र, यार्था

컴퓨터구조론

Computer Architecture

제4장 제어 유니트

박숙영 blue@sookmyung.ac.kr

- 4.1 제어 유니트의 기능
- 4.2 제어 유니트의 구조
- 4.3 마이크로 명령어의 형식
- 4.4 마이크로프로그래밍
- 4.5 마이크로프로그램의 순서 제어

4.1 제어 유니트의 기능

- 제어 유니트의 기능
 - 명령어 코드의 해독
 - 명령어 실행에 필요한 제어 신호들의 발생
- 마이크로명령어(micro-instruction): 명령어 사이클의 각 주기에서 실행되는 각 마이크로-연산을 지정해주는 2진 비트들로서, 제어 단어(control word)라고도 함
- 마이크로프로그램(microprogram): 마이크로명령어들의 집합

सम्बद्धा भारी


4.2 제어 유니트의 구조


■ 구성 요소들

- 명령어 해독기(instruction decoder): 명령어 레지스터(IR)로부터 들어오는 명령어의 연산 코드를 해독하여 해당 연산을 수행하기 위한 루틴의 시작 주소를 결정
- 제어 주소 레지스터(control address register: CAR) : 다음에 실행할 마이크로 명령어의 주소를 저장하는 레지스터 나 유어에 바다 나 유어에 바다 나 이 주소는 제어 기억장치의 특정 위치를 지칭
- 제어 기억장치(control memory): 마이크로명령어들로 이루어진 마이크로프로그램을 저장하는 대부 기억장치

read-only Romition

제어 유니트의 내부 구성도





[참고: CPU 내부 구조]

제어 유니트의 구조 (계속)


- 제어 버퍼 레지스터(control buffer register: CBR): 제어 기억장치로부터 읽 혀진 마이크로명령어 비트들을 일시적으로 저장하는 레지스터
- 서브루틴 레지스터(subroutine register: SBR): 마이크로프로그램에서 서브루 틴이 호출되는 경우에 현재의 CAR 내용을 일시적으로 저장하는 레지스터
- 순서제어 모듈(sequencing module): 마이크로명령어의 실행 순서를 결정하는 회로들의 집합

CPU의 명령어 세트 설계 및 구현 과정

- 명령어들의 종류 및 비트 패턴 정의
- 명령어들의 실행에 필요한 하드웨어 설계
- 각 명령어를 위한 실행 사이클 루틴 작성(마이크로프로그래밍)
- 마이크로프로그램 코드들을 제어 기억장치에 저장

제어 기억장치의 내부 구성


- 마이크로프로그램 루틴들을 제어 기억장치에 저장한 예
 - 제어 기억장치 용량 = 128 단어
 - 전반부 (0 ~ 63번지) : 공통 루틴들 저장
 - 후반부 (64 ~ 127번지) : 각 명령어의 실행 사이클 루틴들 저장



명령어 해독 과정

■ 연산 코드

- 명령어 해독: 명령어의 연산 코드가 지정하는 연산을 위한 실행 사이클 루틴의 시작 주소를 결정하는 동작
- <mark>사상(mapping</mark>)을 이용한 해독 방법
 - 명령어의 연산 코드를 특정 비트 패턴과 조합
 - [예] 16-비트 길이의 명령어가 4 비트의 연산 코드, 1 비트의 간접 주소지정(I) 비트 및 11 비트의 주소로 구성된 경우



■ 연산 코드 = 0110 → 실행 사이클 루틴의 시작 주소 = 1011000 (8810)

4.3 마이크로명령어의 형식

- 연산 필드가 두 개이면, 두 개의 마이크로-연산들을 동시에 수행 가능
- <mark>조건(CD</mark>) 필드는 분기에 사용될 조건 플래그를 지정
- <mark>분기(BR</mark>) 필드는 분기의 종류와 다음에 실행할 마이크로명령어의 주소를 결정하는 방법을 명시
- 주소 필드(ADF)의 내용은 분기가 발생하는 경우에 목적지 마이크로명령어의 주소로 사용

3	3	2	2	7
연산 필드 1	연산 필드 2	조건 필드	분기 필드	주소 필드(ADF)

마이크로연산들에 대한 2진 코드 및 기호 [예]

■ '연산필드 1'에 위치할 마이크로-연산들

코드	마이크로-연산	기호
000	None	NOP
001	$MAR \leftarrow PC$	PCTAR
010	$MAR \leftarrow IR(addr)$	IRTAR
011	$AC \leftarrow AC + MBR$	ADD
100	$MBR \leftarrow M[MAR]$	READ
101	$AC \leftarrow MBR$	BRTAC
110	$IR \leftarrow MBR$	BRTIR
111	$M[MAR] \leftarrow MBR$	WRITE

마이크로 연산들에 대한 2진 코드 및 기호 [예] (계속)

■ '연산필드 2'에 위치할 마이크로-연산들

코드	마이크로-연산	기호
000 001 010 011 100 101	None $PC \leftarrow PC + 1$ $MBR \leftarrow AC$ $MBR \leftarrow PC$ $PC \leftarrow MBR$ $MAR \leftarrow SP$	NOP INCPC ACTBR PCTBR BRTPC SPTAR
110 111	$AC \leftarrow AC - MBR$ $PC \leftarrow IR(addr)$	SUB IRTPC

조건 필드의 코드 지정

■ 조건 필드: 두 비트로 구성되며, 분기의 조건으로 사용

■ U : 무조건 분기

■ I : 만약 I = 1이면, 간접 사이클 루틴을 호출

■ S : 누산기에 저장된 데이터의 부호가 1이면, 분기

■ Z : 누산기에 저장된 데이터가 0 (Z=1)이라면, 분기

코드	조건	기호	설명
00	1	U	무조건 분기
01	I 비트	I	간접 주소지정
10	AC(S)	S	누산기(AC)에 저장된 데이터의 부호
11	AC=0	Z	AC에 저장된 데이터 = 0

분기 필드의 코드 지정

- 분기 필드: 두 비트로 구성되며, 분기의 유형을 지정
 - 조건 필드의 조건이 만족되면, ADF 필드의 내용을 CAR로 적재 → 그 주소로 분기 (JUMP 혹은 CALL)
 - RET : 서브루틴으로부터 복귀(SBR에 저장된 내용을 CAR로 적재)
 - MAP : 사상 방식에 의하여 분기 목적지 주소 결정

코드	기호	설명
00	JMP	만약 조건 = 1이면, CAR ← ADF 만약 조건 = 0이면, CAR ← CAR + 1
01	CALL	만약 조건 = 1이면, SBR ← CAR + 1, CAR ← ADF 만약 조건 = 0이면, CAR ← CAR + 1
10	RET	CAR ← SBR (서브루틴으로부터의 복귀)
11	MAP	$CAR(1) \leftarrow 1$, $CAR(2-5) \leftarrow IR(op)$, $CAR(6,7) \leftarrow 0$

4.4 마이크로프로그래밍

■ 4.4.1 인출 사이클 루틴의 마이크로명령어 루틴

ORG 0

FETCH: PCTAR U JMP NEXT : MAR ← PC, 다음 마이크로명령어 실행 READ, INCPC U JMP NEXT ; MBR ← M[MAR], PC = PC + 1. ; 다음 마이크로명령어 실행 BRTIR U MAP ; IR ← MBR, ; 해당 실행사이클 루틴으로 분기

• 2진 비트 패턴

주소	μ-ops	CD	BR	ADF
0000001 1	01 000	00	00	0000001
	00 001	00	00	0000010
	10 000	00	11	0000000

• 주소: 각 마이크로명령어가 저장될 제어 기억장치 주소, μ -ops: 두 개의 마이크로-연산들, CD: 조건 필드, BR: 분기 필드, ADF: 주소 필드

4.4.2 간접 사이클 루틴

ORG 4

INDRT: IRTAR U JMP NEXT; $MAR \leftarrow IR(addr)$,

; 다음 마이크로명령어 실행

READ U JMP NEXT; $MBR \leftarrow M[MAR]$,

; 다음 마이크로명령어 실행

BRTIR U RET ; $IR(addr) \leftarrow MBR$,

; 실행 사이클 루틴으로 복귀

■ 2진 비트 패턴

주소	µ−ops	CD	BR	ADF
0000100	010 000	00	00	0000101
0000101	100 000	00	00	0000110
0000110	110 000	00	10	0000000

4.4.3 실행 사이클 루틴

- 사상 방식을 이용하여 각 연산 코드에 대한 실행 사이클 루틴의 시작 주소를 결정하고, 각 명령어 실행을 위한 루틴을 작성
- 각 연산 코드에 대한 사상의 결과

명령어	연산 코드	루틴의 시작 주소
NOP	0000	$1000000 = 64_{10}$
LOAD(I)	0001	$1000100 = 68_{10}$
STORE(I)	0010	$1001000 = 72_{10}$
ADD	0011	$1001100 = 76_{10}$
SUB	0100	$1010000 = 80_{10}$
JUMP	0101	$1010100 = 84_{10}$

각 명령어에 대한 실행 사이클 루틴들




```
ORG 64
                                            : PC ← PC+1
NOP:
          INCPC
                     U
                          JMP
                                 FETCH
          ORG 68
LOAD:
          NOP
                          CALL
                                 INDRT
                                            ; I=1이면, 간접 사이클 루틴 호출
                          JMP
          IRTAR
                                  NEXT
                                            : MAR \leftarrow IR(addr)
          READ
                          JMP
                                 NEXT
                                            MBR \leftarrow M[MAR]
                                            ; AC ← MBR
          BRTAC
                     U
                                 FETCH
                          JMP
          ORG 72
STORE:
          NOP
                          CALL
                                 INDRT
                                            ; I=1이면, 간접 사이클 루틴 호출
                                            : MAR \leftarrow IR(addr)
          IRTAR
                     U
                          JMP
                                 NEXT
                                            ; MBR ← AC
                                 NEXT
          ACTBR
                     U
                          JMP
                                            : M[MAR] ← MBR
          WRITE
                     U
                          JMP
                                  FETCH
          ORG 76
                                            : MAR \leftarrow IR(addr)
ADD:
          IRTAR
                     U
                          JMP
                                 NEXT
                     U
                          JMP
                                 NEXT
                                            MBR \leftarrow M[MAR]
          READ
                                            AC \leftarrow AC + MBR
                                  FETCH
          ADD
                     U
                          JMP
          ORG 80
                                            MAR \leftarrow IR(addr)
SUB:
          IRTAR
                     U
                          JMP
                                  NEXT
                          JMP
                                 NEXT
                                            MBR \leftarrow M[MAR]
          READ
                     U
                                            : AC ← AC-MBR
          SUB
                          JMP
                                  FETCH
                     U
          ORG 84
                                            : PC \leftarrow IR(addr)
JUMP:
          IRTPC
                     U
                          JMP
                                  FETCH
```

4.5 마이크로프로그램의 순서제어

- 순서제어(sequencing): 다음에 실행할 마이크로명령어의 주소 결정
- CAR의 초기값 = 0 (인출 사이클 루틴의 첫 번째 마이크로명령어의 주소)
- MUX1: 다음에 실행할 마이크로명령어의 주소 선택
- MUX2 : 조건 플래그를 선택하여 주소선택 회로로 전송

순서제어 회로가 포함된 제어 유니트의 구성도



주소 선택 방법

■ 주소 선택 방법

- BR = 00 (JUMP) 혹은 01 (CALL)일 때,
 - C = 0, 다음 위치의 마이크로명령어 선택
 - C = 1, 주소 필드(ADF)가 지정하는 위치로 점프(jump) 혹은 호출(call) (단, 호출 시에는 CAR 내용을 SBR에 저장)
- BR = 10 (RET)일 때는 SBR 내용을 CAR로 적재 : 복귀
- BR = 11 (MAP)일 때는 사상 결과를 CAR에 적재

주소 선택 회로의 입력 및 출력 신호들

BR <u>조건</u>	MUX1 선택 SBR	CAR로 적재될	설명
1/10 C	S S ₀ L	MUX1의 입력	
0 0 0	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	$CAR \leftarrow CAR + 1$
0 0 1		1	$CAR \leftarrow ADF \langle Jump \rangle$
0 1 0		0	$CAR \leftarrow CAR + 1$
0 1 1		1	$SBR \leftarrow CAR + 1$, $CAR \leftarrow ADF$
1 0 x		2	$CAR \leftarrow SBR \langle Return \rangle$
1 1 x		3	$CAR \leftarrow 1XXXX00 \langle Mapping \rangle$


제어 신호의 생성

■ 제어 기억장치로부터 인출된 마이크로명령어 내 연산 필드의 비트들이 제어 유니트 의 외부로 출력되어, 각각 제어 신호로 사용됨

(1) 수직적 마이크로프로그래밍

- Vertical microprogramming
- 마이크로명령어의 연산 필드에 적은 수의 코드화된 비트들(encoded bits)을 포함 시키고, 해독기를 이용하여 그 비트들을 필요한 수 만큼의 제어 신호들로 확장하는 방식
- [장점] 마이크로명령어의 길이(비트 수) 최소화→ 제어 기억장치 용량 감소
- [단점] 해독 동작에 걸리는 만큼의 지연 시간 발생

수직적 마이크로프로그래밍에서의 제어 신호 발생 방법



(2) 수평적 마이크로프로그래밍

- Horizontal microprogramming
- 연산 필드의 각 비트와 제어 신호를 1:1로 대응시키는 방식
- 필요한 제어 신호 수만큼의 비트들로 이루어진 연산필드 비트들이 마이크로명령어 에 포함되어야 함

- [장점] 하드웨어가 간단하고, 해독에 따른 지연 시간이 없음
- [단점] 마이크로명령어의 비트 수가 길어지기 때문에 제어 기억장치의 용량이 증가