

# Sistemas de Procesamiento de Datos

### Unidad N° 5

- Interfaz de Entrada/Salida
- Periféricos


Profesor: Fabio Bruschetti

Ver 2013-01





- Concepto básico de E/S
  - Entrada/Salida es el intercambio de información entre la CPU y los dispositivos externos
- Diagrama de bloque de un sistema de computación








- Funciones del módulo de E/S
  - Control y temporización
    - Coordinar el tráfico entre los recursos internos y dispositivos externos
  - Comunicación con la CPU
    - Decodificar órdenes
    - Intercambiar datos
    - Proveer señalización de estados
    - Reconocimiento de direcciones
  - Comunicación con los dispositivos
    - Idem anterior excepto el reconocimiento de direcciones
  - Almacenamiento temporal de datos
    - Adaptación de velocidades de transferencia de información
  - Detección de errores
    - Informar errores al procesador
    - Paridad, Hamming






- Estructura de un módulo de E/S
  - Pueden tener uno o más registros de datos y de estados
  - Cada módulo tiene una dirección única
- Presenta interfaz de alto nivel hacia el procesador
  - Se encarga del detalle en el manejo de periféricos





- La programación de los dispositivos de E/S es distinta a la programación de memoria dado que estos operan asincrónicamente de la CPU (y del programa en ejecución)
  - Para transferir información, el dispositivo y el procesador se deben sincronizar para el intercambio.
- Cada dispositivo de E/S tiene asociado componentes de E/S llamados INTERFACES que conectan eléctricamente los dispositivos
- El bus de conexión permite a la CPU leer y escribir en el dispositivo





## Interfaz de E/S – Puertos

- Un puerto permite el intercambio de información entre el bus (conectado a la CPU y a la memoria) y el componente de E/S (que a su vez están conectados a los dispositivos)
- Un componente de E/S tiene 3 clase de puertos:
  - Puerto de CONTROL: Se escriben valores que controlan el comportamiento de componente/dispositivo
  - Puerto de STATUS: Se leen valores que representan el estado actual del componente/dispositivo
  - Puerto de DATA: Se leen y escriben valores que hacen intercambio de información
- Cuando se conectan a un sistema de computación, a cada puerto se le asigna una dirección de E/S
  - Un dispositivo (puerto) es identificado por la dirección de E/S
  - El computador lee y escribe desde y hacia esta dirección de E/S para recibir o enviar información desde o hacia el dispositivo




- En arquitecturas de microprocesadores, existen dos tipos de organizaciones de los buses para el direccionamiento de E/S:
  - BUS UNICO → Memory-Mapped I/O
  - BUS DEDICADO → Isolated I/O

#### BUS UNICO

- No realiza ninguna distinción entre la MP y los dispositivos de E/S. Ambos están unidos al bus de direcciones y al de datos como si se tratara de otras posiciones de memoria (Comparten el mismo espacio de memoria)
- Las instrucciones de E/S no se distinguen formalmente de la transferencia de información de la MP
- VENTAJA: Simplifica la estructura y del repertorio de instrucciones
- DESVENTAJA: No permite transferencias simultáneas CPU ←→ MP y CPU ←→ E/S
- No permite la implementación de Acceso Directo a Memoria (ADM) por parte de los periféricos



### BUS UNICO








#### BUS DEDICADO

- El procesador tiene un espacio de direcciones separado para dispositivos de E/S
- 8086: 20 bits para MP y 16 bits para E/S
- El procesador tiene instrucciones dedicadas para operaciones de E/S
- Permite utilizar la técnica de acceso directo a memoria ADM
- Tiene 4 componentes fundamentales:
  - Datos: Intercambio de información entre la CPU y la MP o los periféricos
  - Control: Lleva información referente a estados y órdenes
  - Direcciones: Identifica el periférico requerido
  - Sincronización: Señal de reloj





- BUS DEDICADO
  - En Intel 8086 se agrega una línea más al bus de control: IO/M






- Es una técnica que permite a los periféricos realizar transferencias sobre la memoria sin la intervención de la CPU (ésta continúa haciendo otras tareas)
- En el momento en que el DMA realiza las transferencias, la CPU se desconecta de los buses (3-state) y cede el control
- Esta "petición de buses" y control es recibida por la CPU en el pin HOLD y concede la operación a través del pin HOLDA (HOLD Acknowledge) una vez terminado el ciclo de bus en curso
- El dispositivo que controla los buses se lo denomina "Master" y el que es controlado, "Slave". En este caso, la CPU deja de ser el Master de los buses





### Acceso Directo a Memoria (ADM)

- DMAC 8237A (DMA Controller)
  - Posee 4 canales programables en 3 modos diferentes y cada modo en 3 tipos de transferencia
  - Permite transferencias "memoria-a-memoria"
  - Permite prioridades fijas y rotativas
  - Hasta 1.6Mb/s
  - Expandible a *n* canales DMA
  - Señales principales
    - HOLD: solicitud de buses a la CPU
    - HOLDA: aceptación de la CPU
    - DREQn: solicitud de acceso DMA
    - DACKn: otorgamiento del servicio DMA






### Acceso Directo a Memoria (ADM)

- Modos de operación
  - Modo Simple (Single Transfer Mode): se realiza una única transferencia
  - Modo En Bloques (Block Transfer Mode): Se realizan transferencias de bloques hasta que un contador (TC = Terminal Count) pasa de 0000<sub>h</sub> a FFFF<sub>h</sub> (rollover) o hasta que se detecte un End Of Process externo (EOP)
  - Modo A Demanda (Demand Transfer Mode): La transferencia se realiza hasta que el dispositivo reitre el pedido de acceso DMA, o el rollover del TC o exista un EOP externo. Se pueden realizar todas las transferencias necesarias hasta agotar las posibilidades del dispositivo

### Acceso Directo a Memoria (ADM)

Conexión en Cascada








### Estructura de interconexión de E/S


- Arquitectura de Bus Único (Memory Mapped I/O)
  - La MP y los periféricos se tratan como si fuesen todos posiciones de memoria → Comparten el mismo espacio de direcciones
  - No hay distinción entre las operaciones de E/S y las de lectura y escritura en la MP







- Arquitectura de Bus Dedicado (Isolated I/O)
  - La MP y los periféricos se tratan de manera distinta, como dos componentes diferentes
  - No comparten el mismo espacio de direcciones
  - Permite la incorporación de controladores DMA
  - Para el Intel 8086/8, se utilizan 20 bits para direccionar la MP y 16 bits para los puertos de E/S





### Arquitectura de Bus Dedicado - 8086

- Instrucción IN
  - Lee desde un puerto de E/S
  - Sintaxis:

IN AL, imm8 ;Lectura de 8-bits

IN AX, imm8 ;Lectura de 16-bits

tenía un espacio de E/S de 8 bits

Del 8085 el cual

imm8 especifica una dirección de E/S de 8 bits en el rango 00-FFh

IN AL, DX

IN AX, DX

Los modos de direccionamiento son diferentes

DX especifica una dirección de E/S de 16 bits en el rango 0000-FFFFh

#### Instrucción OUT

- Escribe a un puerto de E/S
- Sintaxis:

OUT imm8, AL

OUT imm8, AX

OUT DX, AL

OUT DX, AX

El destino se parece a un dir. inmediato

;Escritura de 8-bits

;Escritura de 16-bits



## Multiprocesamiento

### Multiprocesamiento

- Flynn propuso la organización de los sistemas computacionales en función de las capacidades de procesamiento paralelo (SISD, SIMD, MISD, MIMD)
- En la organización MIMD los procesadores son de uso general, capaces cada uno de ellos de ejecutar cualquier instrucción
- Multiprocesamiento Simétrico (SMP)
  - Dos o más procesadores comparten un mismo espacio de memoria, ejecutan programas e intercambian información entre ellos

#### Cluster

 Conjunto de computadores monoprocesador o SMP interconectados mediante una red que se comportan como si fuera una sola





### Multiprocesamiento Simétrico

### Características

- Dos o más procesadores similares de características comparables
- Conectados a una misma MP y E/S mediante un bus especial.
  EL tiempo de acceso es aproximadamente el mismo para cualquier procesador
- Todos los procesadores pueden desempeñar las mismas funciones
- El Sistema Operativo (S.O.) proporciona la interacción a nivel de proceso, tarea, archivos y datos



## Multiprogramación


- Hacer ejecutar al procesador más de un programa al mismo tiempo
- Varios programas se cargan en MP
- El procesador conmuta rápidamente entre ellos
- Objetivo: que el procesador nunca deje de procesar instrucciones
- El Sistema Operativo gestiona la conmutación e implementa un sistema de prioridades




- Disco duro o disco rígido (Hard Disk Drive) es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos ("0" y "1")
- Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada
- Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos











Pista (A), Sector (B), Sector de una pista (C), Clúster (D)



- Direccionamiento:
  - Plato: cada uno de los discos que hay dentro del disco duro.
  - <u>Cara</u>: cada uno de los dos lados de un plato.
  - Cabeza: número de cabezales.
  - <u>Pistas</u>: una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 está en el borde exterior.
  - <u>Cilindro</u>: conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara).
  - <u>Sector</u>: cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo en la actualidad, siendo el estándar actual 512 bytes, aunque próximamente serán 4 KB.
  - Direccionamientos
    - CHS (cilindro-cabeza-sector)
    - LBA (direccionamiento lógico de bloques) Asigna a cada sector un único número. Éste es el que actualmente



- Características:
  - <u>Tiempo medio de búsqueda</u>: Tiempo medio que tarda la cabeza en situarse en la pista deseada
  - <u>Tiempo de lectura/escritura</u>: Tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información
  - Latencia media: Tiempo medio que tarda la la cabeza en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco
  - <u>Tiempo medio de acceso</u>: Tiempo medio que tarda la cabeza en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del Tiempo medio de búsqueda, el Tiempo de lectura/escritura y la Latencia media
  - Velocidad de rotación: Revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media.
  - <u>Tasa de transferencia</u>: Velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez la cabeza está situada en la pista y sector correctos. Puede ser velocidad sostenida o de pico.

- Tipos de conexión con el Motherboard
- IDE: Integrated Device Electronics ("Dispositivo electrónico integrado"): o ATA (Advanced Technology Attachment)
- SCSI (Small Computer System Interface): Son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que posibilita una mayor velocidad de transferencia
- SATA (Serial ATA): Utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE. Existen tres versiones con diferentes velocidades de transferencia
- SAS (Serial Attached SCSI): Interfaz serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente.

- Unidades de estado sólido
  - Construidos con memoria flash, no son discos
  - Posiblemente terminen sustituyendo al disco duro por completo
  - Son muy rápidos ya que no tienen partes móviles y consumen menos energía
  - Muy fiables y físicamente casi indestructibles
  - Su costo por GB es elevado

#### Unidades híbridas

- Son aquellas que combinan las ventajas de las unidades mecánicas convencionales con las de las unidades de estado sólido
- Consisten en acoplar un conjunto de unidades de memoria flash dentro de la unidad mecánica, utilizando el área de estado sólido para el almacenamiento dinámico de datos de uso frecuente y el área mecánica para el almacenamiento masivo de datos
- Se logra un rendimiento cercano al de unidades de estado sólido a un costo sustancialmente menor





- Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos de gran calidad, tanto en blanco y negro como en color
- Se basa en la atracción electrostática





## Impresora Láser

- 1. En primer lugar, se carga negativamente toda la superficie de un tambor fotosensible
- 2. Luego se hace avanzar el tambor línea a línea, y un láser recorre horizontalmente cada línea, ayudado por un espejo giratorio
- 3. El láser incide en los puntos del tambor donde la tinta se deberá fijar, invirtiendo su carga
- 4. Luego de recorrer todo el tambor, solo habrá cargas positivas en donde deberá depositarse tinta. Se crear una imagen electrostática de la hoja a imprimir
- 5. Los puntos cargados positivamente en el tambor atraen partículas de tóner. Por tanto, la imagen final queda "dibujada" sobre el tambor por medio de puntos negros de tóner
- 6. El papel a imprimir se carga positivamente en su totalidad. Al hacerlo pasar por el tambor, atraerá a las partículas de tóner (que tienen carga negativa), y la imagen quedará finalmente formada sobre papel
- 7. El tóner adherido al papel se funde mediante la aplicación de calor, haciendo que quede totalmente fijado al papel



## Impresora Láser

