包头(2字节)	包类型(1Byte)	数据 (nByte)	包尾 (2Byte)
0xFEFD	1, 2, 3		0xFEFB

- 1) 包类型:定义该包数据为何种类型的数据。上位机下发给下位机的数据包类型分为三种:
- A) 工作状态设置 (0x01): 用于控制下位机的舵机转动,风扇转动时
- 间,风扇转速设定
- B) 闹钟设置 (0x02):
- C) 授时设置 (0x03):
- D) 识读头数据上报 (0x04):
- 2) 数据:用于上报和下发的数据。
- 1) 工作状态设置 (0x01)数据位定义:

数据(nByte)					
#1舵机转动位置(2Byte)	#2舵机转动位置(2Byte)	#3舵机转动位置(2Byte)	风扇转动时间(2Byte单位: 秒)		

- A) 位置序号:整个产品有三个舵机,将三个舵机的位置依次设置为
- 位置1: 0x01 位置2: 0x02 位置3: 0x03
- B) 舵机转动位置: 转动角度从0度到260度, 步进为1度
- C) 风扇转动时间(单位:s):

包头(2字节) 包类	包类型(1Byte)		1组数据(nByte)		包尾
	包矢型(IByte)	舵机1转动位置(2Byte)	舵机2转动位置(2Byte)	舵机3转动位置(2Byte)	风扇转动时间 (2Byte)	E/E
0xFEFD	0x01	0x012D	0x013C	0x0178	0x0178	0xFE FB

1) 闹钟设置 (0x02)数据位定义:

数据 (nByte)					
工作日设置(1Byte)	时间设置(2Byte)	气味数据(同第一包数据段部分)			

A) 工作日,上下午设置: 共1Byte的数据,具体定义如下如在某天开启闹钟功能,则设置该位为1

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
星期日	星期6	星期5	星期4	星期3	星期2	星期1	空

B) 时间设置: 以每天24小时进制

举例:

当需要设置闹钟要在(周1~周五)早上7:32工作,则设置数据如下

包头(2字节)	包类型(1Byte)	数据(nByte)		
	也失至(Ibyte)	工作日,上下午设置	时设置	分钟设置
0xFEFD	0x02	0x3e	0x07	0x20

	包尾			
舵机1转动位置(2Byte)	G/-E			
0x012D 0x013C		0x0178	0x0178	0xFE FB

授时数据 (0x03)数据位定义:

年 (2Byte)	月 (1Byte)	日 (1Byte)	时 (1Byte)	分钟 (1Byte)	秒 (1Byte)
年数据设置(2Byte)	月数据设置(1Byte)	日数据设置(1Byte)	时数据设置(2Byte)	分钟数据设置(1Byte)	秒数据设置(1Byte)

举例:设置当前时间为 2016年4月19日19时41分20秒,该数据在每次蓝牙连接时由手机端下发

包头(2字节)	包类型(1Byte)	年(2Byte)	月(1Byte)	日 (1Byte)	时(1Byte)	分钟(1Byte)	秒 (1Byte)	包尾
0xFEFD	0x03	0x07E0	0x04	0x13	0x13	0x29	0x14	0xFE FB

识读头数据上报:当蓝牙连接成功时,由嵌入式端上报

包头(2字节)	包类型(1Byte)		1组数据(nByte)		包尾
	B 天至 (IDyte)	舵机1位置识读数据(7Byte)	舵机1位置识读数据(7Byte)	舵机1位置识读数据(7Byte)	E/E
0xFEFD	0x04	0x01, 0x2D, 0x3c, 0x00, 0x2D, 0x3c, 0x03	0x01, 0x2D, 0x3c, 0x00, 0x2D, 0x3c, 0x02	0x01, 0x2D, 0x3c, 0x00, 0x2D, 0x3c, 0x01	0xFE FB