## Адресное пространство, физическая и виртуальная память

Луцив Дмитрий Вадимович Кафедра системного программирования СПбГУ





### Содержание

- Виды адресации (кроме страничной)
  - Прямая адресация
  - Банковые расширения
  - Совместимые расширения и эволюция ЦП
  - Сегментная адресация

Виртуальная память и страничная адресация

### Основные термины

- Физический адрес номер байта в оперативной памяти, начиная с нулевого
- Виртуальный (Логический) адрес адрес, с которым работает прикладное ПО, например, значение указателя
- Адресное пространство множество логических адресов
- Адресное преобразование вычисление физического адреса по виртуальному

### Виды адресации (кроме страничной)

- Прямая адресация
- Банковые расширения
- Совместимые расширения и эволюция ЦП
- Сегментная адресация

### Сущность прямой адресации

 Прямая адресация — способ адресации, при которой физический адрес равен логическому

T.e. адресное преобразование тривиально, фактически «указатель» сразу выдаётся на шину адреса

### Свойства прямой адресации


- Типично для восьмибитной шины данных 16-битные внутренняя арифметика и шина адреса
- Изначально даже возможные 64КіВ не использовались. Примеры:
  - Sinclair ZX 80 ЦП Z80 (64К), но только 1К ОЗУ; Sinclair ZX
  - Spectrum тоже Z80, но от 16 К ОЗУ

### Свойства прямой адресации

- Типично для восьмибитной шины данных 16-битные внутренняя арифметика и шина адреса
- Изначально даже возможные 64КіВ не использовались. Примеры:
  - Sinclair ZX 80 ЦП Z80 (64К), но только 1К ОЗУ; Sinclair ZX
  - Spectrum тоже Z80, но от 16 К ОЗУ

Для офисных приложений и игр нужны графика и больше памяти

### Сущность банковых расширений



Банковая адресация — способ адресации, при которой адресное пространство разделяется на *банки адресного пространства*, которым в соответствие ставятся *банки оперативной памяти* 

Соответствие обычно не произвольное, варианты ограничены

### Свойства банковых расширений

#### Хорошо

- Процессор тот же, вообще вмешательство в архитектуру минимально
- Дешево стоит
- Память можно расширять произвольно, доступно радиолюбителям
- Сравнительно удобно работать с данными

#### Плохо

- Работает не быстро
- Программируется через порты; тяжело менять банки кода, особенно для:
  - Вызова процедур
  - Прерываний
  - Переключения задач
- Разные расширения часто несовместимы


### Пример 1: ZX Spectrum 128K

#### ZX Spectrum 128K 🗗

```
0xFFFF --+----
 Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 | Bank 5 | Bank 6 | Bank 7 |
                |(also at|
                                         |(also at|
                l (0008x0 l
                                         I 0x4000) I
                                         | screen |
                                                          screen
+ 0xC000 +-----
 Bank 2 | Any one of these pages may be switched in.
+ 0x8000 +---
 Bank 5 |
 screen
+ 0x4000 +----+
 ROM 0 | ROM 1 | Either ROM may be switched in.
+ 0x0000 +----+
```

### Пример 1: Как это реализовано


Адресное преобразование вычисляет номер банка ОЗУ по номеру банка (старшим 2 битам) АП. Отображение хранится в регистрах схемы MMU



Адресное преобразование:  $\textit{A}_{\textit{ph}} = \textit{MMU}[\textit{A}_{\textit{log};14...15}] + \textit{A}_{\textit{log};0...13}$ 

### Пример 2: Окна в адресном пространстве IBM PC


Можно рассматривать, как вариант банковой системы



- Некоторые внешние устройства, например графические адаптеры, поддерживают до сих пор
- Использовалась в EMS сначала плата расширения, затем встроенная поддержка на материнской плате, затем эмуляция при помощи страничной адресации

### Пример 2: Окна в адресном пространстве IBM PC

Можно рассматривать, как вариант банковой системы



- Некоторые внешние устройства, например графические адаптеры, поддерживают до сих пор
- Использовалась в EMS сначала плата расширения, затем встроенная поддержка на материнской плате, затем эмуляция при помощи страничной адресации
- Использовалась в XMS сразу чисто программное решение (эмуляция), Intel 80286+

Адресное преобразование: устройства перехватывают обращение к ОЗУ на системной шине

### Расширение адресных регистров

#### Расширение адресных регистров

- Старый машинный код не знает, что у адресного регистра есть старшая половинка
- Все переходы и обращения к данным в старом коде «короткие»
- Т.к. старые приложения не используют всю память, появляется внутренняя фрагментация

### Расширение адресных регистров

#### Расширение адресных регистров

- Старый машинный код не знает, что у адресного регистра есть старшая половинка
- Все переходы и обращения к данным в старом коде «короткие»
- Т.к. старые приложения не используют всю память, появляется внутренняя фрагментация

#### Пример:

- i8086 i80286 16-битный регистр ВР
- і80386 і80586 32-битный регистр ЕВР (но младшие 16 бит доступны, как ВР)
- x86\_64 64-битный регистр RBP (но доступны EBP и BP)

### Смысл сегментной адресации

- Компилятор (точнее, компоновщик) генерирует программу, в бинарном файле которой обозначены данные разных видов — машинный код, статические данные (проинициализированные глобальные переменные) и т.д.
- Операционная система может размещать эти данные в физической памяти по своему усмотрению
- Получается, что нужен уровень косвенности, как при вызове API ядра через прерывания или спец. инструкции, только уже внутри программы.

### Реализация сегментной адресации (1): Жёсткие сегменты х86


В 16-битном режиме x86 полный указатель состоит из *смещения* (адресный регистр) и номера сегмента (хранится в сегментном регистре). Пример для х86 (і8086):

- Адрес исполняемой инструкции CS: IP Code Segment, Instruction Pointer
- Адрес вершины стека SS:SP Stack Segment, Stack Pointer
- Адреса данных:
  - DS:SI, ES:SI, DS:BX и т.д., много сочетаний

В ранних х86 защиты не было, и программа могла работать с разными сегментами \* Обычно ОС (чаще всего DOS) выдавала ей по одному сегменту кода, стека и данных \* Если 64К для чего-то из этого было мало, можно было использовать другие модели памяти, работая с разными сегментами. Подробнее здесь 🗗


Адресное преобразование:  $A_{nh} = 5 \cdot 16 + 0$ 

### Реализация: Управляемые сегменты



- Произвольного размера
- Требуют специальных таблиц размещения (таблицы дескрипторов)
- Могут ассоциироваться с правами на хранение данных и кода и выполнение кода

### Реализация: Управляемые сегменты



- Произвольного размера
- Требуют специальных таблиц размещения (таблицы дескрипторов)
- Могут ассоциироваться с правами на хранение данных и кода и выполнение кода

Если включена защита, процесс не может обращаться к чужим сегментам (как минимум должна «попросить разрешения» у ОС)

Адресное преобразование:  $A_{ph} = T_{desc}[S] + 0$ 

### Виртуальная память и страничная адресация

### Что такое виртуальная память

**Виртуальная память** — механизм работы с адресным пространством, превосходящим по размеру оперативную память или тот её фрагмент, который выделен данному процессу

Виртуальная память может по размеру превосходить физическую, и состоять из различных фрагментов, находящихся ОЗУ (по разным физическим адресам) или даже жесткого диска (за счёт чего и можно наращивать её размер). При этом адресное преобразование скрывает всю эту неоднородность от программы

### Предпосылки

#### Задачи

- Ранние ЭВМ научные расчёты, обычно сравнительно небольшой код и объёмные данные. Данные можно обрабатывать порциями. ПО относительно недорого в масштабах системы
- Позже большее количество программ, больший объём кода. Большая относительная стоимость ПО

#### Решения

- Типичный способ работать с большим машинным кодом загружать его кусками — оверлеями (overlay). Иногда использовался и для DOS на PC.
- В некоторых архитектурах часть адресного пространства проецировалась на диск (или барабан), чтобы облегчить программисту работы
- ...
- Сделать прозрачную для программиста систему

# Вопросы



EDU.DLUCIV.NAME ☐