
Estrategias de programación para entradas digitales


Informática II - R2004 2021 Qué pasa en la señal eléctrica cuando presiono

Pn.m



Al presionar una tecla tenemos ruido asociado al rebote mecánico

Caracterizando la señal de "rebote"




Esta señal puede producirse debido al rebote de los contactos metálicos del pulsador. Su duración es muy variable, ya que depende de muchas características mecánicas y eléctricas, pero se estima que a los 20 milisegundos de la primera detección de un cambio de estado la señal se encuantra estabilizada.

El microcontrolador, que funciona a velocidades en el orden de las décimas o centésimas de microsegundo, puede detectar cada uno de estos rebotes como una opresión independiente, y generar así que una pulsación se convierta en 2 o más

Este ruido se puede eliminar agregando un capacitor en el circuito, que actúa como un filtro para las señales que transicionan muy rápido (conocido como filtro pasabajos), o se puede eliminar por software

Estrategias para eliminar el "rebote"




Las líneas en verde serían las interrupciones de systick. Si miro la entrada cada vez que se genera esta interrupción, puedo evaluar periódicamente el estado de esta entrada y temporizar el proceso.

Estrategia 2:

Desde que detecté que el botón está presionado espero tiempo adecuado (~20mseg)

Utilización de un driver para "filtrar" las entradas




Al usar un **driver** que esté **mirando continuamente** la señal de los **pulsadores** (u otras entradas digitales) y las filtre, voy a necesitar tener en una variable el resultado de este filtrado.

Desde las **primitivas**, voy a estar **mirando esta variable** y no la entrada física. Dado que el proceso de filtrado va a demorar un tiempo (pequeño) en evaluar la entrada, la variable filtrada va a tener un delay con respecto a la entrada física.

La aplicación invoca a las primitivas.

Utilización de una variable como buffer

Cualquier filtro (de hardware o software) agrega un delay, como puede verse en el gráfico siguiente:



Invocando el Driver

- Se debe llamar periódicamente.
- La cuenta de los N estados estables debe representar 5ms aproximadamente.
- El teclado lo va a utilizar un ser humano que no presiona las teclas con mayor velocidad que 50ms.

PARA QUE LOS TIEMPOS SEAN ESTABLES Y NO DEPENDAN DEL TAMAÑO DEL CÓDIGO

EL DRIVER DE TECLAS SERÁ INVOCADO EN EL SYSTICK

```
void SysTick_Handler(void)
{
    DebounceEntradas();
    BarridoDisplay();
    RefrescoSalidas();
    AnalizarTimers();
    EscrituraLCD();

DriverTecladoSW ();
```

Driver para eliminar "rebote" y lectura de teclas

El Driver deberá eliminar el rebote y cargar en la variable **Tecla** cuando detecte una tecla.


Hagamos la función (Sabiendo que la misma es invocada cada 1ms en el systick), para ello debemos:

- Chequear el estado del pin donde esté conectado el pulsador, para ello disponemos de la función GetPIN.
- Contar la cantidad de veces que encontramos el pin en 0 (sabiendo que 0 representa que el pulsador fue presionado)
- Cuando hayamos contado N veces el pin en 0 se debe cargar en la variable Tecla que detectamos la opresión.
- En caso que no hayamos llegado a N pero se detecta que el pin no está en 0 se reinicia la cuenta.

Función antirrebote

```
void DriverTecladoSw( void )
                                           define que incluye puerto y pin
    static uint8 t count = 0;
    uint8 t key;
   key = GetPIN( KEY );
    if( key == 0 && count < DEBOUNCE COUNT )</pre>
        count++;
                                                  Variable buffer global
        if(count == DEBOUNCE COUNT)
            Tecla = key;
    else if(key == NO KEY)
                                                 En este caso que
        count = 0;
                                                 leemos una sola tecla
                                                 NO_KEY vale 1
```

Detección de flanco o de nivel



Nivel: Mientras esté presionado el pulsador la variable Tecla vale KEY después NO_KEY

Flanco: la variable Tecla vale KEY cuando se presiona y después de ser leída se limpia pasando a valer NO_KEY Tengo que modificar el Driver para que detecte cuando se suelta. Generalmente en teclados de sistemas embebidos se utiliza poco.

La "limpieza" se realiza en la primitiva.

Función Primitiva

La función primitiva es la que luego utilizará la aplicación, la misma leerá la variable global Tecla y la "limpiará".

```
uint8_t GetKey ( void )
{
    return Tecla;
}
```

Función primitiva

```
while(1) {
    if(GetKey() == SW1)
    {
        //Mi código
    }
}
```

Aplicación Independiente variable global y del Hw.

Teclado compuesto por varias Teclas

Realizaremos el driver para un teclado compuesto por varias teclas pero que solamente una de ellas puede estar presionada a la vez.

Para ello debemos:

- Leer de a uno los pines y en caso que alguno esté presionado devolver un código que lo identifique. Esto se suele denominar barrido de las teclas.
- Realizar el antirrebote de la tecla presionada. Para ello hay que verificar que por N veces esté presionada la misma tecla.

Barrido de teclas.

```
uint8 t DriverTecladoHw( void )
    if( !GetPIN( KEY0 ) )
        return SW1:
    if( !GetPIN( KEY1 ) )
        return SW2;
    if( !GetPIN( KEY2 ))
        return SW3;
    if( !GetPIN( KEY3 ))
        return SW4;
    return NO KEY;
```

Recordemos que en nuestra placa las teclas ponen el PIN a 0 cuando se presionan.

```
#define SW1 0
#define SW2 1
#define SW3 2
#define SW4 3
#define NO_KEY 255
NO_KEY se pone en 255 para poder agregar teclas.
```

Antirrebote para un conjunto de teclas.

```
void DriverTecladoSw( void )
    static uint8 t lastKey = NO KEY;
    static uint8 t count = 0;
                                                  Invoco a la función
    uint8 t key;
                                                  que hace el barrido.
    key = DriverTecladoHw();
    if( lastKey == key && count < DEBOUNCE COUNT )</pre>
        count++;
        if(count == DEBOUNCE COUNT)
                                                                 Verifico que la tecla sea igual a la
                                                                 última presionada para incrementar
            Tecla = key;
                                                                 la cuenta.
    else if(
                             key != lastKey)
        count = 0;
                                            En caso que sea diferente o no
    lastKey = key;
                                             haya ninguna tecla reinicio la
```

cuenta.

Ejercicios

Ejercicio 0

• Implementar el driver y primitiva para realizar el antirrebote de la tecla PORTO,4. Es la que se encuentra en el stick.

Ejercicio 1

 Implementar el driver y primitiva para utilizar como teclado 4 teclas independientes (que podrían ser un pequeño teclado de selección de opciones). El driver deberá comprender que no se presiona más de una tecla al mismo tiempo, como suele suceder en este tipo de teclados.

Ejercicio Avanzados

 Modificar el driver y la primitiva para que funcione por nivel y no por flanco. Para ello debo cambiar el valor de la variable global Tecla cuando detecto que se suelta y no debe "limpiarse" con la lectura.