Maquinaria de timers - primitivas y drivers en base al systick

Informática II R2004 - 2021

Primer ejercicio de timers

Generar una función de inicialización y la ISR del Systick, configurando la interrupción cada 1 milisegundo, de manera de poder hacer titilar un led cada 1 segundo, de la siguiente manera:

```
uint8 t estado = 0;
while (1) {
    if ( segundo ){
        segundo = 0;
        LedRojo ( estado );
        estado ^⁼1;
```

¿Qué debe hacer una interrupción de Systick?

```
//Para un Systick configurado a 1mseg
                                           while (1) {
uint16_t timer = 1000;
                                               uint8_t estado = 0;
void SysTick Handler (void)
                                               if ( segundo ){
                         Cuento 1000 msegs = 1 seg
   timer --;
                                                  segundo = 0;
   If ( ! timer )
                                                   LedRojo ( estado );
                                                   estado ^=1;
       timer = 1000;
       segundo = 1;
```

En este ejemplo, uso una variable timer que cuenta las interrupciones de systick (cada 1ms), y una variable segundo que actua como un flag entre la interrupción y el programa principal

En este esquema, ¿como puedo prender/apagar el timer?

```
while (1) {
//Para un Systick configurado a 1mseg
uint16 t timer = 0;
                                               uint8_t estado = 0;
                                               If ( GetKey() == TECLA0 ){
void SysTick Handler (void)
                                                   if ( timer ) timer = 0;
                                                   else timer = 1000;
                       Prendo/Apago el timer
    if (timer)
       timer --;
       If ( ! timer )
                                               if ( segundo ){
                                                   segundo = 0;
                                                   LedRojo ( estado );
           timer = 1000;
                                Cuento el tiempo
                                                   estado ^=1;
           segundo = 1;
```

¿Qué tareas puedo hacer con un timer?

Comienzo del timer - TimerStart(uint32_t tiempo);

Debería poner la variable timer en el valor tiempo (expresado en milisegundos, para el ejemplo realizado anteriormente)

Detener el timer - TimerStop();


Debería poner la variable timer en 0, para evitar que se siga contando el tiempo (y por las dudas poner la variable flags en 0 también)

Chequear si el timer se venció - uint8_t TimerEvent(void)

Chequear si el flag del timer se puso en 1, y devolver esta variable, o realizar la acción correspondiente. En cualquier caso, volver la variable flag a 0

¿Qué pasa si tengo N timers?

Para ampliar el ejemplo anterior y manejar al mismo tiempo N timers, puedo generar un vector de tiempos y de flags, y mantener la misma estructura de código:



¿Como lo amplio para N timers?

Comienzo del timer n-ésimo - TimerStart(uint8_t ntimer , uint32_t tiempo);

Debería poner la variable timer en la posición ntimer del vector en el valor tiempo (expresado en milisegundos, para el ejemplo realizado anteriormente)


Detener el timer n-ésimo - TimerStop(uint8_t ntimer);

Debería poner la variable timer en 0 en la posición ntimer, para evitar que se siga contando el tiempo del nésimo timer (y por las dudas poner la variable flags en 0 también)

Chequear si el timer nésimo se venció - uint8_t TimerEvent(uint8_t ntimer)

Chequear si el flag del timer nésimo se puso en 1, y devolver esta variable, o realizar la acción correspondiente. En cualquier caso, volver la variable flag a 0

Ampliando - ¿Cómo desarrollamos las primitivas que usamos en el 1er cuatrimestre?



Agregamos un vector de **PUNTEROS A FUNCIÓN** que deberá invocarse cuando se vence el timer n-esimo.

La función encargada de CARGAR este vector es **TimerStart**, y la función encargada de invocar al Handler es **TimerEvent**

Ejercicio - Desarrollamos las primitivas

Comienzo del timer n-ésimo:

```
TimerStart (uint8_t ntimer, uint32_t tiempo, (void) *Handler(void), uint8_t base);
```

Detener el timer n - ésimo:

```
TimerStop ( uint8_t ntimer );
```

Chequear si algún timer se venció, e invocar al Handler correspondiente:

void TimerEvent (void)

Ejercicio 2 - Usando los timers

- Realizar un programa que haga titilar un led. El mismo deberá encenderse y apagarse a una frecuencia de 0,25Hz, luego 0,5Hz, luego a 1Hz, luego a 2Hz. Las transiciones de una frecuencia a la siguiente se darán cada 10 segundos.
- Modificar el programa anterior de manera de ir cambiando el led que titila con la opresión del interruptor del stick.
- 3. Modificar el programa anterior de manera de que el sistema se apague o se prenda cuando el interruptor del stick (el mismo que se utiliza para cambiar de color) se mantenga presionado por 5 segundos.

Las posiciones de los leds y el interruptor son:

Led Rojo: P1.0 Led Azul: P1.2

Led Verde: P1.1 Pulsador: P0.4