
# Comunicación serie - primitivas y drivers

Informática II - R2004 2021

### Universal Synchronic/Asinchronic Receiver Transmitter (USART)

Este dispositivo se encarga de la parte física de la comunicación, y nuestra tarea será configurarlo para que se comporte de la manera deseada en nuestro sistema.



### Registros configuración USART

	Name	Access	Offset	Description
ſ	CFG	R/W	0x000	USART Configuration register. Basic USART configuration settings that typically are not changed during operation.
٠. _	CTL	R/W	0x004	USART Control register. USART control settings that are more likely to change during operation.
	STAT	R/W	0x008	USART Status register. The complete status value can be read here. Writing ones clears some bits in the register.  Some bits can be cleared by writing a 1 to them.
	INTENSET	R/W	0x00C	Interrupt Enable read and Set register. Contains an individual interrupt enable bit for each potential USART interrupt. A complete value may be read from this register. Writing a 1 to any implemented bit position causes that bit to be set.
	INTENCLR	W	0x010	Interrupt Enable Clear register. Allows clearing any combination of bits in the INTENSET register. Writing a 1 to any implemented bit position causes the corresponding bit to be cleared.
ŗ	RXDAT	R	0x014	Receiver Data register. Contains the last character received.
•	RXDATSTAT	R	0x018	Receiver Data with Status register. Combines the last character received with the current USART receive status. Allows DMA or software to recover incoming data and status together.
Ī	TXDAT	R/W	0x01C	Transmit Data register. Data to be transmitted is written here.

**CFG:** Configuración general de la comunicación

**STAT:** Estado de la comunicación (recepción, transmisión, errores)

**INTENSET:** Habilitación de las interrupciones (por tx, rx, error)

**INTENCLR:** Deshabilitación de las interrupciones (por tx, rx, error)

**RXDAT:** Buffer donde se recibe el dato que llega por puerto serie

**TXDAT:** Buffer donde se guarda el dato que se enviará por puerto serie

#### Inicializando la UART

```
ovoid UARTO Init(void)
     // HABILITO LA UARTO
     SYSCON->SYSAHBCLKCTRL0 |= (1 << 14);
     7/Reseteo la UARTO:
     SYSCON->PRESETCTRLO &= ~(1<<14):
     SYSCON->PRESETCTRL0 |= (1<<14);
     //Habilito el CLK a la SWM:
     SYSCON->SYSAHBCLKCTRL0 |= (1<<7);
     // CONFIGURO LA MATRIX TXO en PO.25 y RXO en PO.24
     PINASSIGNO &= ~(0x0000FFFFF):
     PINASSIGN0 = (25 << 0) | (24 << 8);
     // CONFIGURACION GENERAL
     USARTO->CFG =
                     (0 \ll 0)
                                     // 0=DISABLE 1=ENABLE
                   (0 << 4)
                   (0 << 6)
                   (0 << 9)
       CONFIGURACION INTERRUPCIONES
     USARTO -> INTENSET = (1 << 0);
                                     //RX
     // CONFIGURACION DEL BAUDRATE
     UARTOCLKSEL = 0: //CLK = FR0 = 30MHz
     USARTO->BRG = (FREO PRINCIPAL / (BAUDRATE* 16)):
     //Habilito interrupcion USARTO en el NVIC
     ISER0 |= (1 << 3):
     // ENABLE LA UART
     USARTO->CFG |= 1:
                           Una vez finalizada la
     return;
                    configuración, habilito la UART
```

#### SYSAHBCLKCTRL

Habilito el CLK del periférico

#### PINASSIGN0

Configuro el pin P0.8 para la transmisión y el P0.9 para la recepción del puerto serie

**CFG - Configuración de la comunicación**Selecciono una palabra de 8 bits, 1 bit de stop, sin control de paridad, configuro que la comunicación sea solo con 2 pines, en formato asincrónico.

#### INTENSET - Configuración de interrupciones

Configuro el periférico para que interrumpa cada vez que llega un nuevo byte por el puerto serie

#### Baudrate - Velocidad de la comunicación

Configuro el clk del periférico como el clk principal, y el divisor de la velocidad para alcanzar la velocidad deseada

#### NVIC - Habilitación de interrupción

Configuro el controlador programable de interrupciones para que la interrupción de la USARTO interrumpa el programa

#### USARTn\_IRQHandler - Driver

```
void USARTO IRQHandler (void)
    int16 t auxTemporal;
    uint32 t stat = USART0->STAT;
       CASO RECEPCION
    if(stat & (1 << 0))
    //CASO TRANSMISION
    if(stat & (1 << 2))
    //CASO ERRORES
    else
```

Una vez que se genera una interrupción, debo saber si la misma se generó por recepción (llegó un nuevo dato), por transmisión (se terminó de enviar un dato), o por error (en caso de que haya activado este tipo de interrupción). Esto puedo verlo en el registro **STAT** 

b16	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
ABERR	NOISE	PARITY	FRAME	START	DELTA	RXBR EAK	1	OVERRU NINT	=	TXDISS TAT	DELTA CTS	CTS	TXIDLE	TXRDY	RXIDLE	RXRDY

## ¿Cómo hacemos una estrategia para mandar muchos datos por el puerto?

APLICACIÓN

**PRIMITIVAS** 


**DRIVERS** 

**HARDWARE** 


1. La aplicación llama a una función que "envía" datos por el puerto:

```
Transmitir ( uint8_t * texto);
Por ej: Transmitir ("Hola Mundo");
```

## ¿Cómo hacemos una estrategia para mandar muchos datos por el puerto?



## ¿Cómo hacemos una estrategia para mandar muchos datos por el puerto?



### ¿Qué problemas tiene la estrategia anterior?

Para poder llamar a Transmitir, tengo que saber que no hay datos esperando a ser transmitidos (sino se pisan)

Por ejemplo, si invoco a transmitir de esta manera:

```
Transmitir ("Hola");
Transmitir ("Mundo");
```


Se enviaría la H de Hola, y a continuación la palabra Mundo. Además, no puedo enviar un dato a menos que sepa que el buffer de transmisión no está enviando nada en ese momento (THRE)

#### Solución: Buffers circulares

Utilizaré un buffer que vaya almacenando (*push*) los datos que se quieren enviar en forma global. La interrupción del puerto serie irá sacando los datos de este buffer (*pop*) de acuerdo a la velocidad a la que se vayan enviando. Cuando se llegue al final del buffer (la última posición del vector), se volverá a empezar a llenarlo desde el comienzo, entendiendo que los primeros datos ya fueron enviados:

```
Transmitir ( uint8_t * datos, uint8_t cantidad)
{
    uint8_t i;
    for (i = 0 ; i < cantidad ; i++)
        Push(datos[i]);
}</pre>
```

### Función Push - poner un dato en el buffer circular



### Función Pop - Sacar un dato del buffer circular

```
out_tx
                                             in tx
uint16_t Pop ( void ) Buffer_Tx
   uint8 t retorno = -1;
                                                   TAM
   if ( out_tx != in_tx )
                                                   ¿Cómo se si el buffer está
                                                         lleno o vacío?
       retorno = Buffer_tx[out_tx];
                                                COMO CONDICIÓN DE DISEÑO EL
       out tx++;
                                                  BUFFER NO DEBERÍA PODER
       out_tx %= TAM;
                                                          LLENARSE
    return retorno;
```

## Ventajas y desventajas de la estrategia de buffers circulares

Utilizando buffers circulares no tengo que esperar a que un dispositivo de menor velocidad (la USART) termine una operación para volver a enviar un dato

Sin embargo, no puedo enviar demasiados datos a mucha velocidad con la función Transmitir, porque sino el buffer se llena.

En general, los buffers circulares se utilizan para adaptar dos dispositivos que funcionan a velocidades distintas (el buffer "le da tiempo" al dispositivo más lento a que se envíen los datos mientras el dispositivo más rápido sigue haciendo otra cosa.

## ¿Cómo quedarían las funciones (primitivas) para envío de datos?

```
Transmitir ( uint8_t * datos, uint8_t cantidad)
{
    uint8_t i;
    for (i = 0 ; i < cantidad ; i++)
        PushTx(datos[i]);
}</pre>
```

```
void PushTx ( uint8_t dato )
{
    Buffer_Tx[in_tx] = dato;
    in_tx++;
    in_tx %= TAM;

    //Para que el dato se mande, activo la interrupción por tx:
    USARTO->INTENSET |= 1<<2;
}</pre>
```


## ¿Cómo quedarían las funciones (drivers) para envío de datos?

```
void UARTO IRQHandler (void)
    int16 t estado, dato;
    estado = USARTO->STAT;
    if( estado & 0x04 ) //TX
         dato = PopTx();
         if ( dato != -1 )
              USARTO->TXDAT = dato;
         else
              USARTO->INTENCLR = 1<<2;
```

```
int16_t PopTx ( void )
{
    int16_t retorno = -1;
    if ( out_tx != in_tx )
    {
        retorno = Buffer_tx[out_tx];
        out_tx++;
        out_tx %= TAM;
    }
    return retorno;
}
```

### Buffers circulares para la recepción de datos

De la misma manera que hay buffers para el envío de datos, pueden usarse para la recepción también. A medida que va llegando un dato por la interrupción de la USART, se va cargando un buffer con la función Push\_Rx(), que el programa irá analizando en una máquina de estados dedicada utilizando la función Pop\_Rx()



La UART interrumpe por cada byte que llega. El tiempo entre cada interrupción va a depender de la velocidad de transmisión y cuando el dispositivo externo decida mandar cada dato.

#### Estrategia para recibir datos por el puerto serie

**APLICACIÓN** 

**PRIMITIVAS** 

**DRIVERS** 

**HARDWARE** 

 Se recibe la interrupción de la UART para recepción. Guardo el dato que recibo en el buffer circular Buffer\_Rx.

#### Buffers circulares para la recepción de datos

#### **APLICACIÓN**

**PRIMITIVAS** 

**DRIVERS** 

**HARDWARE** 

2. La función Primitiva lee el buffer circular. Si hay datos devuelve el que corresponde de out\_rx, si no hay dato devuelve -1.

```
int16_t PopRx ( void )
{
    int16_t retorno = -1;
    if ( out_rx != in_rx )
    {
        retorno = Buffer_rx[out_rx];
        out_rx++;
        out_rx %= TAM;
    }
    return retorno;
}
```

### Buffers circulares para la recepción de datos



3. La aplicación utiliza la función Pop\_Rx para ir leyendo los datos. Es muy importante chequear que el dato devuelto sea válido (o sea != de -1)

**PRIMITIVAS** 

**DRIVERS** 

**HARDWARE** 

```
void main (void)
{
    Inicializacion();
    while ( 1 ) {
        ...
        LecturaSerie();
        ...
}
```

#### Transmisión y Recepción conjunta

```
void USARTO_IRQHandler (void)
     uint16 t estado, dato;
     estado = USARTO->STAT;
     if( estado & 0x04 ) //TX
           dato = PopTx();
           if ( dato != -1 )
                USART0->TXDAT = dato;
           else
                primerDato = 1;
     if( estado & 0x01 ) //RX
           Push Rx(USART0->RXDAT);
```

Si quisiera habilitar la interrupción por errores debería hacer un if por cada tipo de error habilitado, y hacer el tratamiento que considere correspondiente a dicho error

								4								
b16	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
ABERR	NOISE	DADITY	FRAME	START	DELTA	RXBR		OVERRU		TXDISS	DELTA	CTC	TVIDLE	TVDDV	RXIDLE	DVDDV
ADEKK	IVOISE	PARILI	FRAIVIE	SIAKI	DELIA	FΛK		NINT	-	TAT	CTS	CIS	IVIDEE	IXKDI	KAIDLE	KAKUI

#### Errores en las transmisiones

Al estar comunicando dos dispositivos que están separados físicamente, crecen mucho las posibilidades de que haya errores en la recepción de los datos. Para verificar que los mismos sean correctos, muchas veces se arman "*tramas*" de datos, en los que un dato tiene un valor fijo que indica que la trama está por empezar o que ya terminó, o se puede enviar un dato cuyo valor dependa de los valores anteriores (la suma, por ejemplo) para verificar que todos llegaron bien.

(0xA7) (8 bits - LSB) (8 bits - MSB) (suma de los anteriores)
---

### Función Aplicación Recepción (ejemplo)


Trama Recibida:

ENCABEZADOR (0xA7)

Temperatura (8 bits - LSB)

Temperatura (8 bits - MSB)

CHECKSUM (suma de los anteriores)



```
void LecturaSerie ( void )
  static uint8_t Estado;
   if ((dato = Pop Rx()) != -1)
     switch ( Estado )
       case ENCABEZADOR:
          if ( dato == 0xA7 )
            Estado = TEMP LSB;
          break;
       case TEMP LSB:
          aux temp = dato;
          check = dato;
          Estado = TEMP MSB;
          break;
       case TEMP MSB:
          aux temp |= dato << 8;
          check += dato;
          Estado = CHECKSUM;
          break;
       case CHECKSUM:
          Checksum(check, dato, aux_t);
          Estado = ENCABEZADOR;
          break;
```

```
void Checksum(uint8_t check, uint8_t dt, uint8_t aux_t)
{
    if( check == dt )
    {
        temperatura = aux_t;
    }
```

La variable temperatura es una variable global donde se guarda el dato una vez verificada TODA la trama.