

Periféricos elementales: Display 7 segmentos

Informática II - R2004 2021

Displays de 7 segmentos


Son displays formados por 7 elementos luminosos (LEDs) más un punto (Digital Point, o dp). Para formar los diferentes números se prenden los segmentos correspondientes y para tener varios dígitos se ponen varios displays.





Funcionamiento de un led

Sentido de circulación de la corriente



En los leds hay un único sentido de circulación de la corriente que permite prenderlo. Para ello hay que colocar tensión en ánodo (un 1) y el cátodo a tierra (un 0).


En cualquier otra combinación no se prenderá el led.


Display 7 segmentos

De acuerdo a cómo estén conectados estos LEDs, existen los displays de ánodo común o cátodo común.


Los display de cátodo común tienen todos los cátodos conectados entre sí, estos debe ponerse a tierra (0) y para prender cada segmento se debe poner a Vcc (1).

Los displays de ánodo común tienen todos los ánodos conectadas entre sí, estos deben ponerse a Vcc (1) y para prender cada segmento se debe poner a tierra (0).






Display 7 segmentos



En este caso un display de cátodo común, prendo los segmentos que deseo colocando un 1 en los pines correspondientes.

Displays - Mostrando un valor

uP




En general deseo tener más de un dígito para mostrar mi información.

Si quisiera tener 4 dígitos necesitaría 8x4 = 32 pines, esto es ocupar muchos pines para los displays, y cada vez que queremos agregar un dígito tenemos que sumar 8 pines más.

Displays - Lógica de "selección" del display


uP



Para no ocupar tantos pines por cada display, se conectan juntos todos los pines para prender los segmentos, y por medio del "común" se habilita o deshabilita cual de los displays muestra el dato.

Barrido de displays

Al tener todos pines para prender los segmentos conectados juntos tengo que prender un display a la vez para mostrar el dato que quiero en cada uno de ellos.



Si prendo de a uno a la vez pero lo hago muy rápido y cíclicamente nuestro ojo va a ver a todos prendidos a la vez.


Fenómeno visual descubierto por el científico belga Joseph Plateau (1801-1883) que demuestra cómo una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo después de desaparecer completamente.

Plateau descubrió que nuestro ojo ve con una cadencia de 10 imágenes por segundo, que nosotros no vemos como independientes gracias a la persistencia visual.

"Barrido" de displays

- Desactivo todos los displays
- 2. Pongo el dato a mostrar en el display en el bus
- 3. Activo el display correspondiente


... y ¿cuál es el dato que tengo que poner en el bus?¿Qué segmentos tengo que prender para mostrar cada número?




¿Cómo hago todo esto?



¿Como hago todo esto?




Si quiero mostrar el número 5, ingreso a la posición 5 de la tabla



Cada uno de los segmentos se encuentran conectados a un PUERTO y un PIN.

¿Como hago todo esto?





Desplazando los bits llevo al bit menos significativo el que me interesa para después aplicarle la & con 0x01

Realizando un & con 0x01 me quedo con el valor del bit menos significativo y el resto queda en 0.

Х	Χ	Χ	Χ	X	Χ	Χ	Χ
& 0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	X

Barrido de displays


- 1. Desactivo todos los displays
- 2. Pongo el dato a mostrar en el display en el bus ... ¿qué pasa si no sigo este orden?
- 3. Activo el display correspondiente

Aparecen "Fantasmas": Si la secuencia de apagado y encendido de los dígitos no se realiza como fue indicado, es posible que durante un breve tiempo aparezca un valor no deseado en los dígitos, lo que en la práctica se verá como el valor con una luminosidad más tenue.

¿Cada cuanto tiempo tengo que prender cada uno de los displays?

La diferencia entre que el ojo humano vea encender y apagarse los dígitos o vea un valor continuo depende de la frecuencia con que refresco los displays. Aproximadamente debería refrescar todos los displays en 30mseg. Si me demoro más tiempo veré un "Parpadeo" en lugar de todos encendidos a la vez.

Diagrama en Capas driver



La APLICACIÓN hace uso de la primitiva para "acceder" al recurso de hardware.

La PRIMITIVA carga el buffer independizando a los datos del hardware específico.

El BUFFER vincula la primitiva con el driver independizando las funciones.

El DRIVER lee el buffer y maneja el hardware conociendo las especificaciones del mismo. Esta función es ejecutada por el Systick.

Invocando el Driver

- Se debe llamar constantemente.
- Para que el ojo humano visualice de forma correcta los displays se deben barrer TODOS los displays en 30ms.

PARA QUE LOS TIEMPOS SEAN ESTABLES EL DRIVER DE TECLAS SERÁ INVOCADO EN EL SYSTICK

```
void SysTick_Handler(void)
{
    DebounceEntradas();

    BarridoDisplay();

    RefrescoSalidas();
    AnalizarTimers();
    EscrituraLCD();
    DriverTecladoSW ();
    RefrescoBuzzer();
}
```

Función BarridoDisplay - Driver

```
uint8 t auxiliar;
static uint8 t Indice Display = 0;
SetPIN (dq0,OFF);
SetPIN (dq1,OFF);
                           Desactivo todos los displays
SetPIN (dg2,OFF);
SetPIN (dg3,OFF);
SetPIN (dq4,OFF);
                                                         Convierto el valor a mostrar a 7 segmentos
SetPIN (dq5,OFF);
auxiliar = Tabla Digitos BCD 7seg[ Digito Display[Indice Display] ];
SetPIN (seg a, (auxiliar & (uint8 t)0x01));
SetPIN (seg b, (( auxiliar >> 1 ) & (uint8 t) 0x01));
SetPIN (seg c, (( auxiliar >> 2 ) & (uint8 t)0x01));
                                                               Pongo el valor en el bus de datos
SetPIN (seq d, (( auxiliar >> 3 ) & (uint8 t) 0x01));
SetPIN (seg e, (( auxiliar >> 4 ) & (uint8 t) 0x01));
SetPIN (seg f, (( auxiliar >> 5 ) & (uint8 t) 0x01));
SetPIN (seg g, (( auxiliar >> 6 ) & (uint8 t) 0x01));
SetPIN (seg dp, (( auxiliar >> 7 ) & (uint8 t) 0x01));
```

Función BarridoDisplay - Driver

```
switch ( Indice Display)
    case DIGITO 0:
        SetPIN (dg0,ON); break;
    case DIGITO 1:
        SetPIN (dq1,ON); break;
    case DIGITO 2:
        SetPIN (dg2,ON); break;
    case DIGITO 3:
        SetPIN (dq3,ON); break;
    case DIGITO 4:
        SetPIN (dq4,ON); break;
    case DIGITO 5:
        SetPIN (dg5,ON); break;
```

Enciendo el display correspondiente

```
// Incremento el indice del display
Indice_Display++;
Indice_Display %= N_DIGITOS;
```

Indico cual es el próximo dígito a mostrar

Carga de dato para barrido - Primitiva

```
void Display(unsigned int Val)
{
    unsigned char a ;

    // Convierto a 7 Seg.
    for(a = (CANT_DIGITOS - 1) ; a ; a-- )
    {
        Digito_Display[a] = Val % 10];
        Val /= 10;
    }
}
```

buffer para comunicación driver - primitiva

```
volatile uint8_t Digito_Display[ N_DIGITOS ];
```

Cada display se corresponde con la posición del buffer Digito_Display

```
1567 \% 10 = 7
1563 / 10 = 156
156 \% 10 = 6
156 / 10 = 15
15 \% 10 = 5
15 \% 10 = 1
1 \% 10 = 1
1 \% 10 = 1
Posición 3 del buffer
Posición 2 del buffer
Posición 1 del buffer
Posición 0 del buffer
```

Ejemplo...

Tomando como base el ejemplo del teclado anterior, realizar un programa que escriba en un display 7 segmentos un número que se vaya incrementado o decrementado utilizando las teclas del teclado.





Diagrama de Tiempos (Habilitación de los dígitos)



con el flanco
descendente del pulso
de RST, y luego se va
cambiando de dígito con
el flanco ascendente del
pulso de CLK.

Modificando el driver...

```
void BarridoDisplay(void)
    uint8 t aux;
    static uint8 t digito = 0;
    SetPIN(EX3 BCDA, ON);
    SetPIN(EX3 BCDB, ON);
                             BORRO
    SetPIN(EX3 BCDC, ON);
                             EL BUS
    SetPIN(EX3 BCDD, ON);
    SetPIN(EX3 DP, OFF);
    if(digito == 0)
         SetPIN(EX3 RST,ON);
         SetPIN(EX3 RST,OFF);
         ACTIVO EL DÍGITO
         CORRESPONDIENTE
```

```
ACTIVO EL DÍGITO
else
       CORRESPONDIENTE
    SetPIN(EX3 CLK, OFF);
    SetPIN(EX3 CLK,ON);
aux = Digito Display[digito] ;
SetPIN(EX3 BCDA, (aux >> 0) & 0x01);
SetPIN(EX3 BCDB, (aux >> 1) & 0x01);
SetPIN(EX3 BCDC, (aux >> 2) & 0x01);
SetPIN(EX3 BCDD, (aux >> 3) & 0x01);
 PONGO EL NUEVO
 DATO EN EL BUS
```

