
Contadores y Timers - Systick


Informática II R2004 - 2021

¿Cómo funciona un contador?

Por medio de registros disponibles en los periféricos que cumplen el fin de Temporizar/Contar podemos establecer qué valor final de cuenta queremos y llevar la cuenta.




¿Cuál es la diferencia entre un contador y un timer?



Un timer es un contador que cuenta eventos PERIÓDICOS (Generados típicamente por un oscilador y XTAL)

Temporizadores

Nos vamos a centrar en la temporización. Para ello contaremos pulsos que generan con osciladores



- Sabemos cada cuanto se produce cada evento de entrada
- Establecemos que cantidad de pulsos queremos contar
- Obtenemos un pulso al final de esa cuenta.



¿Qué dispositivos generan pulsos periódicos?



Un Cristal es un circuito que genera una oscilación periódica basada en un material piezoeléctrico (cristal de cuarzo)



uC

multiplica o divide la frecuencia de los pulsos


PLL

Oscilador RC Un oscilador es un circuito que aprovecha las propiedades capacitivas o inductivas de ciertos componentes para generar una oscilación (RC, RLC o RL)

Frecuencia y Período

El PERÍODO de una señal (periódica) es el tiempo que tarda en repetirse a si misma.

$$T = 1$$
useg = 0,001mseg = 0.000001seg




La FRECUENCIA de una señal periódica es la inversa del período

En general es más cómodo trabajar con frecuencias que con períodos

Osiladores y PLL (Phase Locked Loop)

En conjunción con los osciladores se suelen utilizar circuitos de PLL. Estos son dispositivos integrados en el microcontrolador que permiten tomar la frecuencia de la señal de entrada y multiplicarla o dividirla para generar una señal de la frecuencia deseada




El PLL toma la frecuencia del XTAL (o el oscilador que se utilice) y genera una base de tiempos estable para todos los periféricos. Cada periférico luego puede utilizar esta frecuencia o un divisor de la misma (Según los registros de configuración disponibles para cada periférico)

En nuestro LPC845 ejecutando la función de la librería InitHw() tendremos un main_clk de 30Mhz.

Diagrama en bloques y registros - Systick

Selección de entrada, habilitación de interrupciones y comienzo/parada del timer: CONTROL (CSR)



- El systick es un dispositivo integrado en el core.
- Está diseñado como un timer sencillo, de 24
 bits, que cuenta en forma descendente desde STRELOAD (SYSTICK->RVR).
- No necesita habilitarse su interrupción en el NVIC, sino que se hace directamente en el registro CONTROL (SYSTICK->CSR)

Descripción de los registros - CSR

Table 435. SysTick Timer Control and status register (SYST_CSR, 0xE000 E010) bit description

Bit	Symbol	Description	Reset value
0	ENABLE	System Tick counter enable. When 1, the counter is enabled. When 0, the counter is disabled.	0
1	TICKINT	System Tick interrupt enable. When 1, the System Tick interrupt is enabled. When 0, the System Tick interrupt is disabled. When enabled, the interrupt is generated when the System Tick counter counts down to 0.	0
2	CLKSOURCE	System Tick clock source selection. When 1, the system clock (CPU) clock is selected. When 0, the system clock/2 is selected as the reference clock.	0
15:3	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA
16	COUNTFLAG	Returns 1 if the SysTick timer counted to 0 since the last read of this register.	0
31:17	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

Descripción de los registros - CVR / RVR

Table 437. System Timer Current value register (SYST_CVR, 0xE000 E018) bit description

Bit	Symbol	Description	Reset value
23:0	CURRENT	Reading this register returns the current value of the System Tick counter. Writing any value clears the System Tick counter and the COUNTFLAG bit in STCTRL.	0
31:24	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

Table 436. System Timer Reload value register (SYST_RVR, 0xE000 E014) bit description


Bit	Symbol	Description	Reset value
23:0	RELOAD	This is the value that is loaded into the System Tick counter when it counts down to 0.	0
31:24	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

El registro **CVR** es el que lleva la cuenta. <u>Un tick después</u> de llegar a 0 (underflow) genera un evento (que puede o no generar una interrupción, y **CVR** se carga nuevamente con el valor de **RVR**

Configurando el Systick

Selección de entrada, habilitación de interrupciones y comienzo/parada del timer:

CSR



Systick

Para STRELOAD

34.4.4.2.1 Calculating the RELOAD value

The RELOAD value can be any value in the range 0x0000001-0x00FFFFFF. A start value of 0 is possible, but has no effect because the SysTick exception request and COUNTFLAG are activated when counting from 1 to 0.

The RELOAD value is calculated according to its use:

- To generate a multi-shot timer with a period of N processor clock cycles, use a RELOAD value of N-1. For example, if the SysTick interrupt is required every 100 clock pulses, set RELOAD to 99.
- To deliver a single SysTick interrupt after a delay of N processor clock cycles, use a RELOAD of value N. For example, if a SysTick interrupt is required after 400 clock pulses, set RELOAD to 400.

Hagamos la inicialización

La función de inicialización del systick que está en la librería se llama:

```
void InicializarSysTick ( void );
                                    //2.5 ms = 400 Hz
RVR = 1 pulso ---- T = 1/30MHz
RVR = N pulsos ---- T = 1/400Hz -----> N = 30000000/400 = 75000
                    Systick->RVR = 75000;
                    Systick->CVR = Systick->RVR;
                    Systick->SCR \mid= 0x07; STCTRL \mid= 0x01
                                                STCTRL |= 0x01 << 1
                                                STCTRL = 0 \times 01 << 2
```

Recordando las interrupciones...

180

UART1 IROHandler,

```
149// The vector table.
150// This relies on the linker script to place at correct location in memory.
152extern void (* const g pfnVectors[]) (void);
153 attribute ((section(".isr vector")))
154void (* const g pfnVectors[]) (void) = {
      // Core Level - CM3
      & vStackTop, // The initial stack pointer
                                                                            //En un archivo de mi proyecto...
       ResetISR,
                                             // The reset handler
                                            // The NMI handler
       NMI Handler,
                                            // The hard fault handler
       HardFault Handler,
                                                                            void SysTickHandler (void)
160
       MemManage Handler,
                                            // The MPU fault handler
161
       BusFault Handler,
                                            // The bus fault handler
                                            // The usage fault handler
162
       UsageFault Handler,
163
       0,
                                              // Reserved
                                                                                   //Este código se ejecutará cada N mseg
164
                                              // Reserved
165
                                              // Reserved
166
                                             // Reserved
                                             // SVCall handler
167
       SVCall Handler,
168
       DebugMon Handler,
                                             // Debug monitor handler
169
                                              // Reserved
       SysTick Handler,
                                            // The SysTick handler
173
       // Chip Level - LPC17
174
                                            // 16, 0x40 - WDT
       WDT IRQHandler,
175
       TIMERO IRQHandler,
                                            // 17, 0x44 - TIMERO
                                            // 18, 0x48 - TIMER1
176
       TIMER1 IRQHandler,
       TIMER2 IRQHandler,
177
                                            // 19, 0x4c - TIMER2
178
       TIMER3 IRQHandler,
                                            // 20, 0x50 - TIMER3
179
       UARTO IRQHandler,
                                            // 21, 0x54 - UARTO
```

// 22, 0x58 - UART1

Primer ejercicio de timers

Generar una función de inicialización y la ISR del Systick de manera de poder hacer titilar un led cada 1 segundo, de la siguiente manera:

```
uint8 t estado = 0;
while (1) {
   if ( segundo ){
       segundo = 0;
       SetLed ( ROJO , estado );
       estado ^⁼1;
```