1. 描述一下通信系统的模型,并且说说每一个部分的作用

答:信源——信源编码——加密——信道编码——调制——信道——解调——信道译码———信意译码——信宿

信源编码和译码是为了压缩数据,减少冗余,提高传输的有效性。同时完成模数变换。 信道编码和译码是增加冗余,提高传输的可靠性,信道解码可以发现传输中的错误。 加密是为了保证信息的安全,人为得将传输的数字序列扰乱,只有能够对数据正确解密的人 才能获取信息。

调制的目的是形成适合在信道上传输的信号,提高抗干扰能力,还可以用于实现多路复用,实现带宽和信噪比之间的转换。

2. 脉冲调制、数字调制、模拟调制的区别

答:

- 1) **模拟调制是对载波信号的参量进行连续调制**,在接受端则对载波信号的调制参量连续地进行估值:
- 2) **数字调制都是用载波信号的某些离散状态来表征所传送的信息**, 在接收端也要对载波信号的离散调制参量进行检测。和模拟调制一样,数字调制也有调幅、调频和调相三种基本形式,并可以派生出多种其 他形式,其原理和模拟调制是一样的。

3. 噪声按照性质和来源可以怎么分类

答:性质:脉冲噪声、窄带噪声、起伏噪声。 来源:人为噪声、自然噪声。

4. 数字信号的传输码型应该具有什么样的 特点

答:无直流分量和只有很小的低频分量; 含有码元的定时信息; 传输效率高; 最好具有一定的检错能力;

5. 白噪声和有色噪声的区别

答:噪声是一个随机过程,而随机过程有其功率谱密度函数,功率谱密度函数的形状则决定了噪声的"颜色"。

颜色为"白色"的噪声,即"白噪声",其功率谱密度函数在整个实数范围内为一常数。 有色噪声的功率谱密度函数则不为常数。

6. 滤波器的作用是什么

答:滤波器的作用

- 1) 将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;
- 2) 滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;
- 3) 从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。

7. 为什么单位冲击响应可以描述 LTI 的本质 特征

答:系统在单位冲激函数激励下引起的零状态响应被称之为该系统的"冲激响应"。它与系统的传递函数互为傅里叶变换关系。

在连续时间系统中,任一个信号可以分解为具有不同时延的冲激信号的叠加。进行实际分析时,可通过电路分析法求解微分方程或采用解卷积的方法,计算出系统的冲激响应。

8. 什么是零阶保持器

答:**零阶保持器:zero-order holder,是指实现采样点之间插值的元件。零阶保持器基于时域外推原理,能够把采样信号转换成连续信号。**保持器的作用是将离散信号转换为连续信号,这个连续信号近似的重现了作用在采样器上的信号。

9. ASK 的调制方式以及解调方式

答:又称幅移键控法。载波幅度是随着调制信号而变化的。其最简单的形式是,载波在二进制调制信号控制下通断,这种方式还可称作通-断键控或开关键控(OOK)。

调制方法: 用相乘器实现调制器。

调制类型: 2ASK,MASK。

解调方法: 相干法, 非相干法。

10. 说一下 H (JW) 的物理意义

答: 表述系统的幅频和相频效应

