4.1 模拟信号经过抽样后, 是否成为取值离散的信号了?

答: 不是, 还是模拟信号, 因为此抽样值仍然是一个取值连续的变量。

4.2 对于低通模拟信号而言,为了能无失真的恢复,抽样频率和其带宽有什么关系?

答: fs≥2B

4.3 何谓奈奎斯特抽样速率和奈奎斯特抽样间隔?

答:最低的抽样频率 2Fh 称为奈奎斯特抽样速率,与此相应的最大的抽样时间间隔 1/2Fh 称为奈奎斯特抽样间隔。

4.4 发生频率混叠的原因是什么?

答: 抽样频率低于奈奎斯特抽样速率。

4.6 PCM 语音通信通常的标准抽样频率等于多少?

答: 8000HZ

4.7 信号量化的目的是什么?

答: 使抽样信号数字化

4.8 非均匀量化有什么优点?

答: 改善抽样信号中的小信号的量噪比

4.9 在 A 压缩律特性中, 若选用 A=1, 将得到什么压缩效果?

答: 无压缩效果

4.10 在 μ压缩律特性中, 若选用 μ=0, 将得到什么压缩效果?

答: 无压缩效果

4.11 我国采用的语音量化标准, 是符合 A 律还是 µ律?

答: A 律

4.12 在 PCM 系统中, 为什么常用折叠码进行编码?

答:折叠码的优点是误码对于小电压的影响较小。由于语音信号的小电压出现的概率较大, 所以折叠码有利于减小语音信号的平均量化 噪声。

4.13 何谓信号量噪比?有无办法消除它?

答: 信号功率与量化噪声功率之比为信号量噪比。无

4.14 在 PCM 系统中, 信号的量噪比和信号带宽有什么关系?

答:呈指数规律增长

4.15 DPCM和增量调制之间有什么关系?

答:增量调制 DM 可以看成是一种最简单的 DPCM 。当 DPCM 系统中的量化电平数取 2,且预测器仍简单地是一个延迟时间为抽样时间间隔 T 的延时线时,此 DPCM 系统称为增量调制系统。

