

课程回顾

三频段理论

三频段理论并没有提供设计系统的具体步骤, 但它给出了调整系统结构改善系统性能的原则和方向



自动控制原理

(第 24 讲)

§ 5. 线性系统的频域分析与校正

- § 5.1 频率特性的基本概念
- § 5.2 幅相频率特性(Nyquist图)
- § 5.3 对数频率特性(Bode图)
- 85.4 频域稳定判据
- § 5.5 稳定裕度
- § 5. 6 利用开环频率特性分析系统的性能
- 85.7 闭环频率特性曲线的绘制
- § 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
- § 5.9 频率法串联校正



自动控制原理

(第24讲)

- § 5. 7 闭环频率特性曲线的绘制
- § 5. 8 利用闭环频率特性分析系统的性能



§ 5.7

闭环频率特性曲线的绘制 (1)

研究闭环频率特性的必要性

- (1)闭环频率特性的一些特征量在实际工程中应用 十分广泛;
- (2) 通过实验方法容易得到系统的闭环频率特性;
- (3) 通过闭环频率特性可以估算系统的性能指标。



闭环频率特性曲线的绘制 (2) § 5.7

§ 5. 7. 1 用向量法求闭环频率特性

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} = M(\omega) \cdot e^{j\phi(\omega)} \begin{cases} M(\omega) = |\Phi(j\omega)| \\ \phi(\omega) = \angle \Phi(j\omega) \end{cases}$$


$$G(j\omega) = \overrightarrow{OA}$$


$$1 + G(j\omega) = \overrightarrow{BA}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{\overrightarrow{OA}}{\overrightarrow{BA}} \left\{ \angle \overrightarrow{OA} - \angle \overrightarrow{BA} \right\}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{OA}{\overrightarrow{BA}} \left\{ \angle \overrightarrow{OA} - \angle \overrightarrow{BA} \right\}$$

$$\begin{cases} M(\omega) = \left| \overrightarrow{OA} \right| / \left| \overrightarrow{BA} \right| \\ \phi(\omega) = \angle \overrightarrow{OA} - \angle \overrightarrow{BA} = \alpha \end{cases}$$







§ 5.7 闭环频率特性曲线的绘制 (3)


等M圆 等N圆图

等M圆 —
$$|\Phi(\omega)| = \frac{OA}{RA}$$
为常数的轨迹

设
$$G(j\omega) = X + jY$$

$$\Phi(j\omega) = M(\omega) \angle \alpha(\omega)$$

$$|\Phi| = M(\omega) = \left| \frac{G}{1+G} \right| = \left| \frac{X+jY}{1+X+jY} \right|$$
$$= \frac{\sqrt{X^2 + Y^2}}{\sqrt{(X+1)^2 + Y^2}} = M(\omega)$$



整理得
$$\left(X - \frac{M^2}{1 - M^2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{M}{1 - M^2}\right)^2$$
 — 等M圆方程



§ 5.7 闭环频率特性曲线的绘制 (4)

等N圆 $\angle OAB = \alpha$ 为常数的轨迹


设
$$G(j\omega) = X + jY$$


$$\Phi(j\omega) = \frac{G}{1+G} = \frac{X+jY}{1+X+jY}$$
$$= \frac{X^2 + X + Y^2 + jY}{(X+1)^2 + Y^2}$$


$$\angle \Phi(\omega) = \arctan \frac{Y}{X^2 + X + Y^2} = \alpha$$

$$\tan \alpha = N(\omega) = \frac{Y}{X^2 + X + Y^2}$$

整理得
$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{N^2 + 1}{4N^2}$$
 — 等 N 圆方程










§ 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能 (1)

§ 5.8.1 闭环频率特性的几个特征量

- (1) 零频值 $M_0 = M(0)$
- (3) 帯宽频率 ω_b $M(\omega)$ 下降到 $0.707M_0$ 对应的频率值 ω_b

例2 一阶系统 $\begin{cases} G(s) = \frac{1}{Ts} & \omega_c = K = 1/T \\ \Phi(s) = \frac{1}{Ts+1} & \omega_b = 1/T \end{cases} \quad t_s = 3T = \frac{3}{\omega} = \frac{3}{\omega}$





§ 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能 (2)

例3 一台笔录仪的传递函数为 $\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$,要求在5Hz以内时,记录仪的振幅误差不大于被测信号的10%,试确定记录仪应有的带宽 $\omega_b = ?$

解. 依题意,当
$$\omega = 5 \times 2\pi = 10\pi$$
 (rad/s) 时要求 $\left| \frac{1}{1+jT\omega} \right| = \frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} \ge 0.9$

即
$$T^2\omega^2 + 1 \le \frac{1}{0.9^2}$$

$$T \le \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{0.9^2} - 1}$$
 = 0.0154 $\omega_b = \frac{1}{T} \ge \frac{1}{0.0154} = 64.833 \text{ (rad/s)}$

$$0 \qquad \frac{M(\omega) \ dB}{\frac{1}{T}}$$



§ 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能 (3)

§ 5. 8. 2 闭环频域指标与时域指标的关系

(1) 二阶系统
$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

(1) 二阶系统
$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$


$$\begin{cases} \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \\ M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \end{cases} \quad (0 \le \xi \le 0.707)$$

$$M(\omega_b) = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + (2\xi\omega_n\omega_b)^2}} = 0.707$$

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2 + \sqrt{2 - 4\xi^2 + 4\xi^4}}$$

$$t_s = 3.5/\xi\omega_n$$

$$\omega_b t_s = \frac{3.5}{\xi} \sqrt{1 - 2\xi^2 + \sqrt{2 - 4\xi^2 + 4\xi^4}}$$







§ 5.8 利用闭环步的

例4 实验测得某闭环系 系统的动态性能(c

$$20 \lg M_{\rm r} = 3 \, \mathrm{dB}$$

0.2

P171 图 5-52

$$\xi = 0.4$$
 $\sigma \% = 25\%$

 P178 图 5-60
 $t_s \cdot \omega_b = 13$
 $t_s = 13/5 = 2.6$

由
$$\begin{cases} M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \\ \omega_b = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2+\sqrt{2-4\epsilon}} \end{cases}$$

I(ω) dB



§ 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能 (5)


(2) 高阶系统

$$\sigma\% = [0.16 + 0.4(M_r - 1)] \times 100\%$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega} \left[2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2 \right]$$

 $(1 \le M_r \le 1.8)$

$$M_r = \frac{1}{\sin \gamma}$$
 $(35^\circ \le \gamma \le 90^\circ)$



利用闭环频率特性估算性能 倒5.16


NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSIT


§ 5.8 利用闭环频率特性。

例5 单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{\mathbf{j}\omega(\mathbf{j}\omega + 1)(0.5\mathbf{j}\omega + 1)}$$

- (1)绘制幅相特性曲线, 求 ω_{c} , γ , 估算 σ %, t_{s} ;
- (2)绘制Nichols图, 求 M_r , ω_r , ω_b 并估算 σ %, t_s 。







课程小结(1)

用频域分析方法估算系统的动态性能

