

# 自动控制原理

## (第 26 讲)

## § 5. 线性系统的频域分析与校正

- § 5.1 频率特性的基本概念
- § 5.2 幅相频率特性(Nyquist图)
- § 5.3 对数频率特性(Bode图)
- § 5.4 频域稳定判据
- § 5.5 稳定裕度
- § 5. 6 利用开环频率特性分析系统的性能
- § 5.7 闭环频率特性曲线的绘制
- § 5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
- § 5.9 频率法串联校正



# 课程回顾: 串联超前校正

#### § 5.9.1 串联超前校正

实质: 利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度

适用: 
$$\omega_{c0} \leq \omega_c^*$$
,  $\gamma_0 \leq \gamma^*$ 

步骤:
$$\begin{cases} \textcircled{1} & e_{ss}^* \to K \\ \textcircled{2} & G_0(s) \to L_0(\omega) \to \omega_{c0} \to \gamma_0 \\ \textcircled{3} & \varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + (5^\circ \sim 10^\circ) \end{cases} \begin{cases} a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}, & 10 \lg a \\ \textcircled{4} & \text{作图设计} \quad A - B - C - D \Rightarrow G_c(s) \\ \textcircled{5} & G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s) \quad \text{验算} \; \omega_c, \; \gamma \end{cases}$$

 $egin{array}{ll} {\bf R持低频段} & {\it 满足稳态精度} \ {\it e}_{ss} \ {\it int} \ {\it int}$ 



# 自动控制原理

# (第 26 讲)

# § 5.9 频率法串联校正

- § 5. 9. 1 串联超前校正
- § 5. 9. 2 串联迟后校正
- § 5. 9. 3 串联迟后一超前校正
- § 5. 9. 4 串联PID校正



#### § 5.9.2

#### 串联迟后校正 (1)

#### § 5.9.1 串联迟后校正


(1) 迟后网络特性

$$G_{c}(s) = \frac{U_{c}(s)}{U_{r}(s)} = \frac{R_{2} + \frac{1}{C s}}{R_{1} + R_{2} + \frac{1}{C s}} = \frac{R_{2}C s + 1}{(R_{1} + R_{2})C s + 1}$$

$$\downarrow L(\omega) dB$$

$$= \frac{bTs+1}{Ts+1} \begin{cases} b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1 \\ T = (R_1 + R_2)C \end{cases}$$

$$G_c(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}$$





§ 5.9.2

#### 串联迟后校正 (2)



(1) 迟后网络特性


$$G_c(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}$$

● 迟后网络特点:相角迟后,幅值衰减

L(ω) dB

 $\Phi(\omega)$ 

● 1/bT后10dec 处的相角损失不超过-6°






# § 5.9.2 串联迟后校正 (3)


#### (2) 串联迟后校正


#### 实质 — 利用迟后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备

迟后校正步骤(设给定指标  $e_{ss}^*, \omega_c^*, \gamma^*$ )

- ① 由  $e_{ss}^* \longrightarrow K$
- ② 由  $G_0(s) \rightarrow L_0(\omega) \rightarrow \omega_{c0} \rightarrow \gamma_0$   $\begin{cases} \omega_{c0} \ \hat{q} \ \hat{s} \\ \gamma_0 \ \hat{\tau} \end{aligned}$
- ③ 绘制曲线  $\gamma_c(\omega) = \gamma^* + 6^\circ \implies \omega_c$
- ④ 作图设计 A B C D  $\Rightarrow G_c(s)$
- ⑤  $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$  验算  $\begin{cases} \omega_c \\ \gamma \end{cases}$  是否满足要求









## 课程小结: 串联迟后校正

#### § 5.9.2 串联迟后校正

实质: 利用迟后网络幅值衰减特性挖掘系统自身的相角储备

适用:  $\omega_{c0} > \omega_c^*$ ,  $\gamma_0 < \gamma^*$ 

$$\bigcirc G_0(s) \longrightarrow L_0(\omega) \longrightarrow \omega_{c0} \longrightarrow \gamma_0$$

步骤:  $\langle 3$  绘制曲线  $\gamma_c(\omega) = \gamma^* + 6^\circ \Rightarrow \omega_c$ 

④ 作图设计  $A - B - C - D \Rightarrow G_c(s)$ 

⑤  $G(s) = G_c(s) \cdot G_0(s)$  验算  $\omega_c$ ,  $\gamma$