

C64 Diagnostic

Information über des Diagnostic-Programm mit Hinweisen für den Service-Techniker auf mögliche Fehlerquallen.

Für das Diagnostic Programm sind Brückenstecker nötig um die zu testenden Signalleitungen zu verbinden. Die Belegung der Stecker ist im Anhang angegeben.

Wenn mit dem Diagnostic-Programm fehlerhafte Bauteile angezeigt werden, sollten immer erst die Versorgungsspannung für das betreffende Bauteil überprüft werden.

Um zu ersehen welche Signalleitungen in den einzelnen Test-Routinen überprüft werden, sollten in jedem Fall die Belagung der Brückenstecker und der Schaltplan zur Einsicht genommen werden.

Testroutine ZERO FAGE:

CARREST NO. OF PERSONS

1 ()

Hier werden in dem Adress-Bereich \$00FF-\$0000 elle möglichen Bitkombinationen (in jede Adresse) geschrieben und überprüft.

Mögliche Fehlerquellen:

- a. defektes RAM lt. Angabe auf dem Bildschirm (U9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24)
- b. defekter Multiplexer für die Adressen (013, 025)
- Multiplexer Anstauerung nicht vorhanden (CAS FIN 1 von Ul3, UZ5)
- d. Kurzschluß oder Leiterbahnunterbrechung auf dem Adress-Bus zwischen Multiplexer und RAM
- e. Leiterbahnunterbrechung auf dem Adrassbus vor dem Multi-
- f. Leiterbahnunterbrechung auf dem Datenbus.

Testroutine STACK PAGE:

Hier wird der Adress-Bereich von SOIFF-SO100 wie bei der Routine ZERO PAGE getestat.

Mögliche Fehlerquellen s. Testroutine ZERO PAGE.

Testcoutine COLOUR-RAM:

Getestet wird das Colour-RAM im Adress-Bereich 5DBFF-D800

Mögliche Fehlerquellen:

- a. Colour-RAM defekt (U6)
- b. Kein CS für U6 (U27, U15, U17, defekt) Leiterbahn unterbrochen oder kurzgeschlossen

8

1.3

- 2 -

Testroutine .64k-RAM:

Getestet wird das Dynamische RAM im Adress-Bereich SFFFF-80200 Mögliche Fehlerquellen:

- a. siehe TESTROUTINE ZERO PAGE
- b. Port-Leitungen PO, Fl. von U7
- c. kein CASRAM von Ul7

Testroutine BASIC ROM:

Die Routine überprüft das BASIC-ROM auf richtigen Inhalt.

Mögliche Fehlerquellen:

- a. BASIC-ROM defekt (U3)
- b. kein CS

(U17

defekt)

c. Adress- oder Datenleitungen an U3 unterbrochen

Testroutine KERNAL ROM:

Hier wird das KERNAL-ROM (Betriebssystem) auf richtigen Inhalt überprüft. Adressbereich SFFFF-E000

Mögliche Fehlerquellen:

a. KERNAL-ROM

defekt

(04)()

b. Adress- oder Datenleitungen an U4 unterbrochen

Testroutine TIMERS:

Die Routine testet alle TIMER von Ol und U2

Mögliche Fehlerquellen:

- a. defektes Bauteil lt. Angebe auf dem Bildschirm
- b. kein 0, (FIN 25) an Ul oder U2 vorhanden.

Testroutine INTERRUPT:

Hier werden alle IRO-Sources von den IC's U1 und U2 getestet und die IRO-Signalleitung zu U7 überprüft.



Mögliche Fehlerquellen:

- a. defektas Bauteil Ul oder U2
- b. IRQ-Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen
- c. Pull-up. (RP4 FIN2) micht vorhanden.

Testroutine KEYBOARD + JOYSTICK:

In dieser Routine werden der Keyboard-Stecker CNI und die Joystick-Anschlüsse CN8, CN9 auf richtige Funktion überprüft. Voraussetzung sind die richtigen Brückenstecker für CN1, CN8 und CN9. Hierbei werden die Port-Leitungen PAO-PA7 und PBO-PB7 von UI auf Kurzschlüsse oder Unterbrechungen untersucht.

Mögliche Fehlerquellen:

- a. defektes Bauteil Ul
- b. Kurzschluß auf den Port-Leitungen
- c. Leiterbahn-Unterbrechung auf den Port-Leitungen
- d. kein CS für Ul

Testroutine PADDLE:

Hier werden die Register POTx und POTy und die Ansteuerung der Control-Ports auf richtige Funktion überprüft. Die angezeigten Werte auf dem Bildschirm zeigen den Mittelwert, der gelesenen Register, über 256 Messungen und ihre max. Differenz. Die Werte entsprechen einer digitalisierten Zahl abhängig dem angelegten Widerstandswert an POTx und POTy (quasi A/D-Wandler). Die abhängigen Parameter für den angezeigten Wert sind die Widerstände 270 kOhm 1 % (ausgemessen) auf dem Brückenstecker CNB und CN9 die Kondensatoren C48 und C93 und der Übergangswiderstand in dem Analogschalter UZ8.

Die angezeigten Werte beinhalten folgende Informationen.

Control Port 1 Control Port 2

POTY POTX POTY POTX

Ange-

zeigt DDyy DDxx DDyy DDxx

DD entspricht der maximalen Differenz der 256 gelesenen Werte und sollte nicht zu hoch sein, da sonst bei Programmen (ohne Mittelbildung) z. B. Spiel mit Paddle-Anschluß ein Zittern des Cursors erfolgen würde.

Unterschiede zwischen xx und yy beinheltet Toleranzen in den Kondensatoren C4B und C9J die zur Folge Einschränkungen in der Cursor-Position haben können. - 4 -

Unterschiede zwischen xx von Control-Portl und xx von Control-Port2 sowie yy von Control-Portl und yy von Control-Port2 beinhalten Toleranzen in dem Analogschalter U28 die auch Einschränkungen der Cursor-Position zur Folge haben kann.

Testcoutine CASSETTE:

4

= 1

Hier wird der Cassetten-Port auf Funktion überprüft.

Mögliche Fehlerquellen:

- a. U7 defekt
- b. Kurzschluß auf Portleitungen von U7
- c. Leiterbahnunterbrechung auf Portleitungen von U7
- Signalleitung CASS RD zu UI PIN 24 Unterbrochen oder Kurzschluß
- e. Ul defekt
- f. Transistor Q1, Q2 oder Q3 defekt.

Testroutine SERIAL BUS:

Hier wird der Serial-bus auf Funktion überprüft.

Mögliche Fehlerquellen:

- a. Ul defekt
- b. U2 defekt
- c. US defekt
- d. Signalleitungen kurzgeschlossen oder unterbrochen (s. Brückenbelagung und Schaltplan)

Testroutine USER-PORT:

Es werden alle verfügbaren Leitungen am Usar-Port getestet.

Mögliche Fehlerquellen:

- a. U2 defekt
- b. Ul defekt
- c. US defekt
- d. Signalleitungen kurzgeschlossen oder unterbrochen

- 5 -

11

0




Bei dieser Routine wird das Sound-Chip (U18) auf Funktion überprüft. Der Service-Techniker muß bei Ablauf dieses Testes aus
seinem Monitor oder Fernseher drei Töne, die unterschiedliche
Frequenzmuster (Dreieck, Sägezahn und Rechteck) haben, hören
oder mit dem Oszilloskop auf dem Audio-Ausgang sehen. Anschliessend wird der Frequenzfilter über dsa gesamte Frequenzspecktrum
überprüft. Dies ist duch ein ansteigendes Rauschen im Bereich
von 36Hz - 12kHz hörbar.

Testroutine VIC CHIP:

2,000


Hier wird auf dem Bildschirm ein Farbbild erzeugt, welches zur Farbbeurteilung des Modulators und des Vic-chips dienen soll. Es ist hier eine Farb- und Character-Combination ausgewählt bei der mögliche Abbildungsfehler am besten zu erkennen sind.

Zum Einstellen des schlechten Farbbildes dienen die Ports RZ5 9 für die Farbe und R27 für die PAL-Frequenz.




Brückenbelegung für C64-Diagnostik


1. Keyboard - Stecker:




2. Control-Port 1 + 2 Stecker (R1 – R4 = 270k 1/8W ausgemessen) (Joystick-Port)



3. User-Port Stecker



4. Casetten-Port Stecker



5. Serial-Port Stecker (IEC-Gerätestecker z.B Floppy, Drucker, etc.)

