

E1: Sintetizador de frecuencias (DDS)

E2: Ruta de datos AM/FM configurable

E3: Filtro interpolador CIC

E4: Filtros compensadores CIC y DAC


E5: Comunicación con PC, control


E6: Completar sistema


### **Procesado Multitasa:**


 $s_{IF}(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$ 


Ej: Modulación digital














## Arquitecturas FIR Multitasa


## Interpolación



### Diezmado









## **Arquitecturas FIR Multitasa**

#### Identidades de Noble

Se utilizan para pasar los retardos de la entrada a la salida de un diezmador/interpolador




Son también útiles para transformar los filtros



Esta transformación nos lleva a usar filtros más sencillos

# Filtro CIC (Cascade Integrator-Comb)


- Útil para filtros multitasa con factores grandes de interpolación o diezmado
- No utiliza multiplicadores ⇒ coeficientes valen 1



$$H(z) = 1 + z^{-1} + \dots + z^{-(M-1)}$$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-M}}{1 - z^{-1}}$$

Orden del filtro peine = M



### Filtro CIC

La respuesta en frecuencia pobre

⇒ Es necesario conectar varias etapas en cascada para mejorarla


N : nº de etapas M: Orden del filtro peine

Ganancia = M<sup>N</sup>

Ceros en f = k / M k=1,2,...


$$H(z) = \left(\frac{1 - z^{-M}}{1 - z^{-1}}\right)^{N}$$

$$|H(f)| = \left| \frac{\operatorname{sen}(\pi M f)}{\operatorname{sen}(\pi f)} \right|^{N}$$



### Filtro CIC de N estados


$$H(z) = \left[\frac{1 - z^{-M}}{1 - z^{-1}}\right]^{N}$$



#### Matlab


```
N=4;M=2; w=[0:0.05:1];
h1=ones(M,1);
hcic=1;
for i=1:N
hcic=conv(h1,hcic);
end;
[h,w]=freqz(hcic,1);
plot(w/(2*pi),20*log10(abs(h)));
```

#### GAIN=MN=16=> 20\*log10(16)=24.1 dB



## **CIC** Interpolador

$$H(z) = \left[\frac{1 - z^{-RM}}{1 - z^{-1}}\right]^{N}$$





#### Matlab

N=4;M=2;R=20 h1=ones(R\*M,1); hcic=1; for i=1:N hcic=conv(h1,hcic); end; [h,w]=freqz(hcic,1); plot(w/(2\*pi),20\*log10(abs(h)));

Cada etapa necesita un crecimiento de log2(RM) bits

Interpolator gain=1/R La ganancia total será = (R\*M)<sup>N</sup> \*1/R





Características de la respuesta en frecuencia del CIC


Los ceros se sitúan en múltiplos de 1/(RM)

Respuesta no-ideal en la banda de paso

→ podremos corregirla añadiendo un filtro compensador

### **CIC Diezmador**


$$H(z) = \left[\frac{1 - z^{-RM}}{1 - z^{-1}}\right]^{N}$$



#### Matlab

N=4;M=2;R=20 h1=ones(R\*M,1); hcic=1; for i=1:N hcic=conv(h1,hcic); end; [h,w]=freqz(hcic,1); plot(w/(2\*pi),20\*log10(abs(h)));

#### Cada etapa necesita un crecimiento de log2(RM) bits



## Verilog: Módulo parametrizado

#### Parámetro:

Constante que local en la definición del módulo

```
module COMB
#(parameter Wd=16)
(
    // ports f(M,N)
);
    // behavior f(M,N)
endmodule
```

```
// instances:

COMB #(.Wd(16)) U1 ( , , );

COMP #(.Wd(14)) U2 ( , , );
```

#### Módulo parametrizado:

Módulo escrito de tal manera que la anchura de los puertos y su comportamiento cambia con los valores de los parámetros (nos servirá para implementar el mismo circuito con diferentes parámetros)

## **Verilog: Generate**

- Generate permite la creación de múltiples instancias de un módulo o de un grupo de asignaciones o procesos
- genvar declara la variable integer que sólo se utilizan en el generate.
- Declaración:

```
genvar genvar_name, ...;
generate
generate_items
endgenerate
```