

Isolierte elektrische Rückführung

Verbinden Sie die Messleitung vor der Spannungsmessung mit der Masse. Trennen Sie die Leitung nach dem

Test.

Messen Sie 12 V relativ zur Masse. Die Masse ist der gemeinsame Rückführungspunkt für diesen isolierten Batteriekreis.

Der Masseanschluss ist mit dem Chassis verbunden. Es ist keine Schutzerdung mit dem Boden.

Überprüfen Sie die Leitung auf Beschädigungen, bevor der Motor startet. Die Leitung ist ein isoliertes elektrisches Kabel, nicht der

Metallleiter.

Halten Sie den Strom unter 15 A. Notieren Sie die Spannung und überprüfen Sie die Batterie nach dem Test.

Verwechseln Sie Masse nicht mit Erde. Der Stromkreis bleibt während der Wartung elektrisch isoliert.