


Инструкция по эксплуатации

Наименование изделия: Дорожный
чемодан для перевозки детей



Стандарт соответствия: QB/T 2155-2018



1. Перед использованием дорожного чемодана проверьте, полностью ли затянуты телескопическая ручка и винты, убедитесь в надежности колес и отсутствии явных следов износа.
2. Вы несете ответственность за безопасность ребенка, находящегося с вами.
3. Постоянно следите за ребенком в вашем сопровождении.
4. Дорожный чемодан разрешается эксплуатировать только взрослыми людьми.
5. Когда ребенок сидит на чемодане, сопровождающий взрослый должен постоянно держать телескопическую ручку чемодана.
6. При перевозке ребенка на чемодане обязательно попросите ребенка крепко держаться за ручку.
7. Запрещено перевозить ребенка на чемодане на крутых склонах.
8. Сиденье чемодана рассчитано только на одного ребенка.
9. Скорость движения не должна превышать 5 км/ч во избежание падения ребенка.
10. В дождливую погоду повышен риск опрокидывания. Не перевозите ребенка на чемодане по мокрой поверхности.
11. Не используйте чемодан для перевозки ребенка по скользким, масляным, песчаным, грязным, обледеневшим или неровным дорогам.
12. При складывании и раскладывании чемодана держитесь на расстоянии от ребенка, чтобы не травмировать его. Будьте особенно осторожны при манипуляциях с колесной рамой, чтобы не прищемить себя или окружающих.

13. Храните чемодан в месте, недоступном для детей, не позволяйте детям играть с ним без присмотра.
14. Запрещено перевозить ребенка на чемодане по автомобильным дорогам общего пользования.
15. При поездке в общественном транспорте предотвращайте самопроизвольное опрокидывание или скатывание чемодана.
16. Запрещено самостоятельно модифицировать конструкцию чемодана – это может угрожать вашей безопасности и безопасности ребенка.
17. Внимание: многократное откручивание и закручивание винтов колесной рамы снижает фиксирующий эффект резьбового фиксатора, винты могут самопроизвольно откручиваться! Закрепите винты универсальным резьбовым фиксатором.
18. Сборку чемодана должен выполнять только взрослый человек.

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....1-2

Содержание.....3

Технические характеристики изделия.....4

Названия деталей.....4-5

Инструкция по эксплуатации.....5-9


Послепродажное обслуживание.....11

II、 Технические характеристики изделия

Наименование изделия: Дорожный чемодан для перевозки детей

Материал: алюминиевый сплав/pc/ра


III、 Названия деталей






IV. Инструкция по эксплуатации

Распакуйте внешнюю упаковку чемодана




Способы эксплуатации


1. Перемещение за телескопическую ручку



2. Перевозка ребенка на сиденье



3. Переноска за боковую ручку




Выдвижение и складывание телескопической ручки

1. Удерживая кнопку выдвижения на верхней ручке, потяните ручку вверх для удлинения телескопической штанги;


2. Телескопическая ручка имеет три положения регулировки. Нажмите кнопку выдвижения, потяните или толкните ручку вверх или вниз для разблокировки текущего положения, затем отпустите кнопку и продолжите движение ручки. При достижении нужного положения ручка зафиксируется автоматически со щелчком;

3. Удерживая кнопку выдвижения на верхней ручке, непрерывно толкайте ручку вниз для складывания телескопической штанги.




Функция складывания

- 1.Нажмите кнопку складывания, как показано на рисунке, и вытяните опору передних колес наружу;
- 2.Чтобы убрать опору передних колес, выполните действия из пункта 1 в обратном порядке.о



Снятие и установка корпуса чемодана

- 1.Удерживайте кнопку в направлении стрелки и одновременно потяните корпус чемодана наружу, чтобы снять его;
- 2.Зацепите два фиксатора корпуса за заднюю ось, затем задвиньте корпус в раму. Щелчок означает, что корпус надежно зафиксирован. (Примечание: не нажимая кнопку снятия корпуса, сильно потяните его наружу для проверки надежности фиксации.)



Тормоз чемодана

1.Нажмите тормозную колодку для блокировки переднего колеса.



2.Поднимите тормозную колодку для разблокировки переднего колеса.



Установка и снятие ограждения чемодана (опциональная деталь)

1.Совместите спинку ограждения с разъемом для спинки, щелчок подтвердит надежную фиксацию. Затем закрепите другой конец ограждения на телескопической ручке под боковой ручкой с помощью замка.

2.Для снятия расстегните замок на телескопической ручке, затем потяните его за рычаг разблокировки ограждения и вытащите спинку наружу.



V、Послепродажное обслуживание

Условия гарантийного обслуживания изделия
Положения гарантии качества

Данная гарантия определяет порядок бесплатного ремонта. После покупки обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания нашей компании или в магазин, где была совершена покупка, согласно указаниям из данной гарантии.

Условия гарантийного обслуживания изделия

- 1.** При возникновении неисправности в течение одного года со дня покупки ремонт производится бесплатно. При проблемах, не входящих в гарантию, или по истечении гарантийного срока компания предоставляет ремонтные услуги за плату, покрывающую стоимость запчастей и работ.
- 2.** По всем вопросам ремонта обращайтесь в службу поддержки нашей компании.
- 3.** Для получения гарантийного ремонта необходимо предъявить документ, подтверждающий покупку, сохраните его бережно.
- 4.** Следующие повреждения, возникшие в течение гарантийного срока, не покрываются гарантией:
 - A. Изменение цвета пластика вследствие естественного старения.
 - B. Естественный износ деталей при эксплуатации изделия.
 - C. Неисправности и повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации, самостоятельной модификации или неквалифицированного ремонта пользователем.
 - D. Повреждения изделия из-за неправильного ухода (воздействие экстремальных температур, попадание воды, сдавливание и т.д.).