



Tema 3 Redes de Área de Sistema

Nicolás Calvo Cruz

Dpto. de Arquitectura y Tecnología de los Computadores

@ncalvocruz
ncalvocruz@ugr.es



Motivación

- Redes de comunicación en computadores paralelos.
- Hoy en día se están sustituyendo los buses por redes con conexiones punto a punto a todos los niveles:
 - Interno al chip
 - A nivel de tarjeta y placa
 - A nivel de chasis o caja
 - LAN y Router IP
- Conocer los algoritmos de **encaminamiento** y la **infraestructura** permite mejorar las **prestaciones**.

Objetivos

- **Distinguir** entre redes de **altas prestaciones y** redes **estándar**.
- Conocer la estructura general de un conmutador.
- Estudiar las topologías y nomenclaturas de las redes de altas prestaciones.
- Estudiar los algoritmos de encaminamiento.





Índice

- 1. Clasificación Sistemas de Comunicación
- 2. Propiedades
- Diseñar una Red
- 4. Prestaciones
- 5. Enrutamiento
- 6. Técnicas de conmutación
- 7. Ejemplo



Qué tener en cuenta para diseñar una red SAN




3. Diseñar una red

Hay **cuatro puntos clave** al diseñar una red que marcan su funcionamiento y prestaciones:

- 1. Topología
- 2. Estrategia de conmutación
- 3. Mecanismos de control de **flujo**
- 4. Algoritmo de **encaminamiento**

3. Diseñar una red: Topología

La topología determinará muchas de las prestaciones de la red.






3. Diseñar una red: Estrategia de conmutación

- Determina cómo viaja la información de un nodo fuente a otro destino:
 - Estableciendo una conexión dedicada (Conmutación de circuitos)
 - Agrupada saltando de conmutador en conmutador (Almacenamiento y Reenvío)
 - Estirándose a lo largo del camino (Vermiforme)
 - Variantes/combinaciones de las anteriores (Virtual Cut-Through)







- Determina para una unidad de información (de cualquier nivel):
 - Cuándo se mueve entre los diferentes almacenamientos del sistema de comunicación.
 - Cómo y cuándo se asignan los recursos de esos almacenamientos para continuar el transporte de los datos en la red.
- Según el nivel en el que estemos, las unidades de información que deben avanzar varían.



- Las unidades de información para las que se establece un control de flujo son:
 - **Phit** (*Physical Transport Unit*):
 - Unidad más pequeña (nivel más bajo) en la red cuya transferencia sólo se acepta si hay espacio en el destino.
 - Es la cantidad de información transferible en un solo ciclo entre dos elementos de la red.
 - Se transportan en orden entre nodos.
 - La velocidad de transferencia en este nivel se mide en phits/seg.




- Las unidades de información para las que se establece un control de flujo son:
 - Flit (Flow Control Unit):
 - Mínima cantidad de información que se transfiere entre elementos del sistema de comunicación a nivel de control de flujo.
 - Incluye uno o varios phits.
 - Un flit no se enruta: todos los flits de un paquete siguen la misma ruta (que definirá el paquete, que contiene la dirección de destino).
 - Los flits de un paquete han de transportarse en orden.



- Las unidades de información para las que se establece un control de flujo son:
 - Paquete:
 - Unidad de información siguiente al Flit, formada mínimo por 1 de estos.
 - Tiene por una cabecera, con la información de destino, una zona de datos, con el contenido del paquete y una zona final de comprobación.
 - Son las **unidades entre interfaces de red**, y **no** se envían en **orden**.

Cabecera	Datos	Fin
----------	-------	-----

Mensaje: Conjunto de paquetes. Unidad de control de flujo a nivel de aplicación





Unidad	Componentes	Control de flujo
Mensaje	APP - APP	Control de flujo del programa
Paquete	NI - NI	Control de flujo de extremo a extremo
Flit	C - C	Control de flujo de conmutación
Phit	CE - CE	Control de flujo físico



¿Qué tareas tiene exactamente el control de flujo?

- 1. Garantizar las prestaciones mínimas de la red
- 2. Asegurar **recepción** sin errores
- Garantizar el almacenamiento en destino de las unidades
- 4. **Arbitrar entre unidades** que quieren acceder a la vez al mismo recurso
- 5. **Asegurar que la unidad de información llega** al destino **sin solaparse** con otras

Control de flujo de extremo a extremo (Paquete)


Control de flujo de conmutación (Flit)


Control de flujo físico (Phit)



Control de flujo físico

- Garantiza que los phits se transfieran por un enlace llegando al destino sin solapamiento. Hay 2 alternativas:
 - Síncrono
 - Asíncrono





Control de flujo de conmutación

- Transfiere **flits dentro de conmutadores**: **arbitra entre entradas** que se quieren conectar simultáneamente a la misma salida.
- Transfiere flits entre conmutadores garantizando almacenamiento en el destino para todo el flit:
 - Con flit = phit, probable en líneas cortas: (a) con transferencia asíncrona se puede aprovechar la señal de reconocimiento para indicar disponibilidad de almacenamiento.

Rec.


Pet.

Representa crédito para enviar otro flit

 (b) con transferencia síncrona se necesita una señal de control (rec) desde el receptor al emisor que informe si hay o hubo espacio para un flit

Control de flujo de conmutación

○ Con flit ≠ phit, probable en líneas largas: como la transferencia es síncrona se necesita información de control desde el receptor al emisor que informe de que hay espacio para almacenar un flit (crédito).



- El emisor puede tener un contador de créditos asociado al canal. Este se decrementa en cada envío y se incrementa con cada crédito recibido.
- Si se multiplexan las señales de control con datos (enlaces estrechos),
 cada señal de reconocimiento puede representar un crédito para n flits.
- Se pueden utilizar dos tipos de señales, una para parar el envío (STOP) y otra para activarla (GO)

- Debe realizar 2 funciones básicas:
 - Función de Encaminar: Determinar la ruta (o rutas) para hacer una operación

de comunicación entre:

- Una fuente y un destino (1-1)
- Varias fuentes y un destino (M-1)
- Varios destinos y una fuente (1-M).

Generará un conjunto de caminos candidatos.

 Función de Selección: Escoger entre los caminos encontrados cuál seguir para cada paquete.



- El algoritmo de encaminamiento (o enrutamiento) **es clave** porque:
 - Debe balancear el tráfico, incluso ante problemas. A mejor balanceo, mejores prestaciones.
 - Debe evitar interbloqueos entre comunicaciones siempre que se pueda.
 - o El camino debe ser lo más corto posible, manteniendo prestaciones.
 - Debe ser adaptativo para sobreponerse a fallos físicos de la red.




Clasificación:

- Según la selección de rutas:
 - o **Deterministas**: Entre el conjunto de rutas posibles, se elige siempre la misma.
 - **No deterministas**: La selección del camino varía. Se pueden hacer 3 cosas:
 - No tomar información de la red (Selección Aleatoria)
 - Tomar información de parte de la red para decidir (Parcialmente Adaptativo)
 - Tomar información de toda la red para decidir (Totalmente Adaptativo)



Clasificación:

- Según la longitud del camino:
 - Mínimo: Entre las rutas posibles, se eligen entre las de menor distancia al destino (Algoritmo provechoso)
 - No mínimo: Se puede elegir una ruta no mínima (Algoritmo mal-enrutado)





Clasificación:


- Según la posibilidad de volver hacia atrás:
 - Progresivo: Un paquete no se enrutará por el mismo camino que ha llegado, siempre disminuyendo la distancia.
 - Con retroceso (backtraking): El camino por el que ha llegado también se tiene en cuenta en la función de selección.





- Hay otros criterios de clasificación, pero no incluyen directamente la función de selección. Se pueden catalogar según:
 - Su funcionalidad (Si es para 1-1, 1-M o M-1)
 - Dónde se hace la función de selección (centralizado, distribuido, multifase o en fuente)
 - Su tipo de implementación (con tabla o sin tabla)
 - Los canales seleccionados, estableciendo siempre un conjunto de canales candidatos o sólo uno posible.



 Hay otros criterios de clasificación, pero no incluyen directamente la función de selección...







Enc. Distribuido-Tablas: cada conmutador obtiene el canal de salida a utilizar. Ej.: consultando una tabla de encaminamiento.

Enc. Centralizado: circuitería común genera las señales de control.



Índice

- 1. Clasificación Sistemas de Comunicación
- 2. Propiedades
- 3. Diseñar una Red
- 4. Prestaciones
- 5. Enrutamiento
- 6. Técnicas de conmutación
- 7. Ejemplo

4. Prestaciones en una red



4. Prestaciones

- Las prestaciones de una red se miden según distintas variables cuyo significado depende también de cómo y a qué nivel se midan:
 - Coste: Cantidad de dinero que costará la red.
 - Latencia: Indica cuánto tiempo tardará un mensaje pequeño (L=T(0)).
 - Productividad: Bits por unidad de tiempo transportables desde una fuente a un destino.
 - Tolerancia a fallos
- Hay otras, como la escalabilidad, calidad del servicio... que vimos en las propiedades de las redes.



4. Prestaciones: Tipos de prestaciones

- Las prestaciones se pueden clasificar en 2 grupos:
 - Prestaciones extremo-a-extremo: Se miden las prestaciones del envío de mensajes entres dos nodos de la red cualesquiera, X e Y.
 - Globales: Se miden a nivel de toda la red con múltiples transferencias simultáneas. La medición se hace inyectando tráfico en la red siguiendo alguna función de distribución que permita representar una cierta situación real.



4. Prestaciones: Prestaciones Extremo-a-Extremo

- Tienen en cuenta software y hardware:
 - Ancho de banda teórico o capacidad del canal (Mb/s)
 - Latencia total o tiempo de comunicación, T.
 - Latencia, L=T(0): tiempo que supone la transferencia de un mensaje de tamaño pequeño (0, 1 byte, 8 bytes).
 - Productividad o ancho de banda efectivo, P. (MB/s). P(m)=m/T(m)
 - Ancho de banda asintótico, B: productividad máxima.
 (Ejemplo Micro-benchmark: test ping-pong)
- Aproximación del tiempo de comunicación a partir de la latencia y el ancho de banda asintótico: T(m) = L + m / B

4. Prestaciones: Prestaciones Globales

El sistema de medida debe poder generar tráfico según una distribución deseada:

- <u>Uniforme</u>: Mensajes a cualquier salida de la red con la misma probabilidad.
- Normal: A cualquier salida pero más probablemente a aquellas más cercanas.
- No uniforme: La probabilidad de enviar a un destino depende de la frecuencia con la que se escoge.

Distintos tamaños y regularidad concreta.

los tiempos en colas Terminal instrumentation Input count & Packet timing Source Terminal queue source Output count & timing nterconnection network Terminal instrumentation Para medir la productividad Terminal instrumentation

Para inyectar

tráfico incluyendo



4. Prestaciones: Prestaciones Globales

Se toman en distintas situaciones:

• Sin tráfico previo para ver cómo evoluciona la red al ir generando el tráfico de forma automática.

• **En equilibrio** (*steady-state*). Una red está en equilibrio cuando todos sus almacenamientos intermedios (colas) no aumentan ni disminuyen rápido. Estas medidas se hacen en 3 fases: **warm-up**, **measurement y drain**.



4. Prestaciones: Prestaciones Globales


- (...) Estas medidas se hacen en 3 fases:
 - Warm-up: Se inyecta el tráfico necesario para poner la red en equilibrio.
 - <u>Measurement</u>: Se ejecutan tantos ciclos de inyección de paquetes como se necesite. Estos van etiquetados con marca de tiempo.
 - <u>Drain</u>: Se van eliminando paquetes hasta comprobar que se han recibido todos (midiendo su tiempo).

Las mediciones de la latencia consideran todos los paquetes que llegan a destino en las dos últimas fases, pero no los enviados en las fases warm-up ni drain.



- Se mide contando todos los paquetes generados desde cualquier entrada a cualquier salida de la red en un periodo de tiempo.
- También se llama "Tráfico aceptado o productividad aceptada" en contraposición al "Tráfico ofrecido" que es la tasa de paquetes inyectados.

Punto de saturación, representa el ancho de banda global para un patrón de comunicación dado.






4. Prestaciones: Latencia

- Latencia total de comunicación: Tiempo total empleado en el envío de un mensaje de tamaño M desde que un procesador da la orden hasta que el procesador de destino acaba el procesamiento de lo recibido.
- Latencia de transporte: Tiempo que pasa desde que se inyecta en la red el primer bit del paquete hasta que el último bit llega al interfaz de destino.
 Debe incluirse el tiempo de encaminamiento (tiempo desde que la cabecera se inyecta en la red hasta que llega al destino).
- Latencia de red observada es el tiempo que transcurre desde que un nodo se desentiende del envío, hasta que el destino se da por enterado.




- La latencia o tiempo medio transcurrido en una comunicación en el sistema bajo un patrón de comunicación dado, se puede ver en función del tráfico ofrecido.
- A más tráfico más latencia, hasta que se alcanza el punto de saturación

Punto de saturación, representa el ancho de banda global para un patrón de comunicación dado.



4. Prestaciones: Conceptos básicos

• **Tipos de latencia**, relación con la comunicación y sobrecarga:





4. Prestaciones: Latencia y ancho de banda

- <u>Latencia media</u>: latencia de todos los paquetes dividida entre el número de paquetes.
- <u>Productividad global</u> o productividad aceptada: Bits/s que llegan por todas las salidas dividido entre el número de salidas (bits por segundo y nodo).
- <u>Productividad solicitada o aplicada</u>:Bits/s generados por todas las entradas dividido entre el número de entradas (bits por segundo y nodo).
- Productividad máxima o ancho de banda asintótico: Ancho de banda que se puede aprovechar de forma efectiva para una distribución de destinos dada (punto de saturación de la red).



4. Prestaciones: Curiosidades de la latencia


 El punto de saturación de una red se puede aproximar por dos veces el ancho de banda de la bisección de la red (B_b) dividido por el número de nodos, (N):


Punto de Saturació
$$n = 2 \frac{B_b}{N}$$

 B_b es el ancho de banda existente en los canales □a cortar en el ancho de la bisección. Representa la cantidad de datos que la red es capaz de enviar de una mitad a otra por unidad de tiempo.



4. Prestaciones: Curiosidades de la latencia







La latencia se calcula como:

$$Latencia\ total(\ T)\ = Latencia\ de\ la\ cabecera\left(\ T_h\right) +\ Latencia\ del\ cuerpo\left(\frac{L}{b}\right)$$

 Siendo T_h el tiempo necesario para que la cabecera del mensaje llegue a su destino, L la longitud del mensaje y b el ancho de banda del canal por el que se ha enrutado.

• La latencia de la cabecera está formada por los factores, T_r y T_w, que son el tiempo de enrutamiento y el tiempo de transporte, respectivamente.

 Todos los cálculos se suponen en ausencia de contención, es decir sin que el paquete tenga que pararse para continuar:

Latencia de la cabecera
$$(T_h) = F(N, Tr, Tw)$$

 La función que marca la latencia de cabecera será una función en la que intervienen el número de nodos a atravesar, N, el tiempo de enrutamiento de la cabecera al atravesar todos los nodos, T_r, y el tiempo del transporte físico de los bits, T_w.



- Si tomamos un caso base en el que el mínimo número de saltos que hay que dar para llegar desde un origen a un destino dado es H_{min} y el tiempo de enrutamiento en cada salto es t_r.
- Y si tomamos que el tiempo de transporte, T_w , como el número de enlaces a atravesar como mínimo, D_{min} , dividido por la velocidad de envío en ese enlace, v, ...entonces podemos afirmar que el tiempo mínimo de latencia es T_0 :

Latencia de entutamiento
$$(T_r) = H_{min}t_r$$


$$T_0 = H_{min}t_r + \frac{D_{min}}{v} + \frac{L}{b}$$
Latencia de transporte $(T_w) = \frac{D_{min}}{v}$



- T₀ es el tiempo mínimo en transferir un mensaje en nuestra red en ausencia de contención y con una carga mínima.
- Si introducimos un entorno más real, con contenciones, aparecerá otro término denominado T_c, que representara el tiempo que el paquete está retenido en los diferentes buffers de almacenamiento intermedio.
- H_{min} , D_{min} y b, son parámetros que vienen marcados por la topología.



- 1 flit = 1phit = w bits.
- Cabecera = 1 flit
- Longitud del mensaje, L, L/w = 3 flits
- D: Número de parejas conmutador-enlace a atravesar desde el origen hasta el destino.
- Conmutadores sin buffer a la salida
- Entorno sin contenciones



Paquete con 1 cabecera y 3 flits

El tiempo mínimo de la cabecera será 4*t_w+3*t_r La distancia entre el nodo 0 y el 2 será 2

4. Prestaciones: Latencia, Ejemplo

