RTC 開発環境 導入マニュアル (第 1.1.0 版)

埼玉大学 設計工学研究室 2015 年 11 月 6 日

【改版履歴】

| 日付 | 版番号 | 改版ページ | 改版内容 |
|------------|-------|--------|-----------------------------------|
| 2015.10.31 | 1.0 | 全ページ | 新規作成 |
| 2015.11.6 | 1.1.0 | pp.2-6 | OpenRTM-aist C++ 1.1.1-RELEASE へバ |
| | | | ージョンアップ |

【目次】

| 牧版履 | 歴】 | 1 |
|------------|--|--|
| はじ | めに | . 3 |
| 1.1 | 概略 | . 3 |
| 1.2 | 本書を読むに当たって | . 3 |
| 1.3 | 関連文書 | . 3 |
| 1.4 | 関連リンク | . 3 |
| 1.5 | ライセンス | . 3 |
| 開発 | 環境導入手順 | . 4 |
| 2.1 | Microsoft Visual Studio C++ 2010 Express | . 4 |
| 2.2 | Cmake 2.8 (32bit) | . 4 |
| 2.3 | Phython 2.6 (32bit) | . 4 |
| 2.4 | PyYAML (32bit) | . 5 |
| 2.5 | Doxygen | . 5 |
| 2.6 | OpenRTM-aist 1.1.0-RELEASE (32bit) | . 6 |
| | はじ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 開発 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 次版履歴】 はじめに 1.1 概略 1.2 本書を読むに当たって 1.3 関連文書 1.4 関連リンク 1.5 ライセンス 開発環境導入手順 2.1 Microsoft Visual Studio C++ 2010 Express 2.2 Cmake 2.8 (32bit) 2.3 Phython 2.6 (32bit) 2.4 PyYAML (32bit) 2.5 Doxygen 2.6 OpenRTM-aist 1.1.0-RELEASE (32bit) |

1. はじめに

1.1 概略

本書は、VS_ASR_RTC、ScaraRobotControlRTC、DetectArMarkerRTC および ScaraRobotArRTC の開発環境を再現するための手順について述べる.

1.2 本書を読むに当たって

本書はRTミドルウエアに関する基礎知識を有した利用者を対象としている. また、本書で解説する開発環境導入における OS は「Microsoft Windows7」を対象とする.

1.3 関連文書

本書に関連する文書を以下に示す.

| No. | 文書名 | 発行元 | 版数 | 備考 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 1 | | | | |

1.4 関連リンク

本書に関連するリンクを以下に示す.

| No. | リンク名 | 著作元 | URL |
|-----|--------------------------------|---------------------|---|
| 1 | OpenRTM-aist C++ 1.1.1-RELEASE | 国立研究開発法 人産業技術総合 研究所 | http://www.openrtm.org/openrtm/ja/nod e/5711 |

1.5 ライセンス

本書は MIT ライセンスのもとに提供される.

2. 開発環境導入手順

以下の手順に従って、開発環境を導入する.本章は以下のリンクを参照に記述しているので、併せて 参照されたい.

http://www.openrtm.org/openrtm/ja/node/5012

2.1 Microsoft Visual Studio C++ 2010 Express

(1) "Microsoft Visual Studio C++ 2010 Express"は 2015 年 10 月 31 日時点で、Microsoft の「Visual Studio ダウンロード」では項目が存在しない.したがって、以下のリンクよりオンラインインストーラもしくはオフラインインストーラをダウンロードする.URL はコピーして、ブラウザのアドレスバーに直接貼り付けて使用する.ダウンロード後はインストーラに従って、インストールを行う.

オンラインインストーラ: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190491 オフラインインストーラ: http://go.microsoft.com/?linkid=9709975

(2) "Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1"をインストールする. インストーラは以下のリンクよりダウンロードできる.

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=23691

(3) 製品登録を以下のリンクの解説に従って行う.

http://www.microsoft.com/ja-jp/dev/campaign/expressregistration/default.aspx

2.2 Cmake 3.2 (32bit)

以下のリンクより、 C_{make} 2.8 のインストーラをダウンロードする. その後、インストーラに従って、インストールを行う. なお、OS が 64bit の場合も 32bit 版をダウンロードする.

http://www.cmake.org/files/v3.2/cmake-3.2.1-win32-x86.exe

2.3 Phython 2.7 (32bit)

(1) 以下のリンクより、Phython 2.7 のインストーラをダウンロードする. その後、インストーラに従って、インストールを行う. なお、OS が 64bit の場合も 32bit 版をダウンロードする.

https://www.python.org/ftp/python/2.7.9/python-2.7.9.msi

- (2) 環境変数を追加する. なお、Python の環境変数の追加方法については解説ページが多く存在するので、「Python 環境変数 設定」などのキーワードで検索したサイトを参照することができる.
 - (2.1) 「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択する.
 - (2.2) 左側に表示されるメニューから「システムの詳細設定」を選択する.
 - (2.3) 「環境変数」を選択する.
 - (2.4) 「システム環境変数」のうち,「Path」を選択し,「編集」を選択する.
 - (2.5) 「変数値」の末尾にインストールした Python のパスを追加する. インストール時のディレクトリが既定であれば,以下の 2 箇所を追加すれば良い.

;C\Python27;C:\Python27\Scripts

(3) PC を再起動する.

2.4 PyYAML (32bit)

以下のリンクより、PyYAML のインストーラをダウンロードする. その後、インストーラに従って、インストールを行う. なお, OS が 64bit の場合も 32bit 版をダウンロードする.

http://pyyaml.org/download/pyyaml/PyYAML-3.11.win32-py2.7.exe

2.5 Doxygen

以下のリンクより, Doxygen のインストーラをダウンロードする. その後, インストーラに従って, インストールを行う.

http://ftp.stack.nl/pub/users/dimitri/doxygen-1.8.9.1-setup.exe

2.7 OpenRTM-aist 1.1.1-RELEASE (32bit)

(1) 以下のリンクより、OpenRTM-aist 1.1.1-RELEASE のインストーラをダウンロードする. その後、インストーラに従って、インストールを行う. なお、OS が 64bit の場合も 32bit 版をダウンロードする.

http://openrtm.org/pub/Windows/OpenRTM-aist/cxx/1.1/OpenRTM-aist-1.1.1-RELEASE_x86_vc 10.msi

(2) 以下のリンクにおける解説を参考に、動作確認を行う.

 $\frac{\text{http://openrtm.org/openrtm/ja/content/\%E5\%8B\%95\%E4\%BD\%9C\%E7\%A2\%BA\%E8\%AA\%8D-windows\%E7\%B7\%A8}{\text{windows\%E7\%B7\%A8}}$

(3) omniORB の Path がインストールにおいて、環境変数に自動で追加されるが、2.3 節でインストールした Python の Path より前にこなければならない.

「C:\Program Files (x86)\PopenRTM-aist\P1.1\PomniORB\P4.1.7_vc10\Poin\Px86_win32\Pi;」は「C:\Python27\Py