Crear un nuevo controlador

En el caso de tener equipos que no sean Circutor puedes **crear tu propio controlador**. Lo primero que necesitas es el **mapa de memoria** del fabricante del equipo, donde se especifica la dirección de la variable, así como sus características.

En el siguiente ejemplo podemos ver el mapa modbus de un inversor fotovoltaico. En el manual del inversor nos indica la siguiente información:

INPUT REGISTERS

Function Code 0x04

Pos	Description	Address	Registers	Type	Units	Factor	R/W
1	V_PV1	1	1	signed	V	0,1	R
2	V_PV2	2	1	signed	V	0,1	R
3	V_PV3	3	1	signed	V	0,1	R
4	V_PV4	4	1	signed	V	0,1	R
5	V_PV5	5	1	signed	V	0,1	R
6	V_PV6	6	1	signed	V	0,1	R
7	I_PV1	7	1	signed	A	0,01	R
8	I_PV2	8	1	signed	A	0,01	R
9	I_PV3	9	1	signed	A	0,01	R
10	I_PV4	10	1	signed	A	0,01	R
11	I_PV5	11	1	signed	A	0,01	R
12	I_PV6	12	1	signed	A	0,01	R
13	Active Power	26	2	signed	kW	0,001	R
14	V_L1	28	1	unsigned	V	0,01	R
15	V_L2	29	1	unsigned	V	0,01	R

Después de introducir todos los datos del mapa de memória, solo es necesario **guardar** y **publicar** para poder disponer del controlador el PowerStudio.

Consulta los detalles de cada apartado de edición de un controlador en la sección Detalles de un controlador.

¿Ha sido útil esta información?