TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU BẰNG ZIGBEE

1. Tổng quan về Zigbee:


Mạng Zigbee là một công nghệ không dây đã được ra đời cách đây hơn một thập kỷ. Nó được xây dựng dựa trên **tiêu chuẩn 802.15.4 của IEEE**. Là một giải pháp thay thế cho mạng wifi và bluetooth trên một số ứng dụng. Trong đó sẽ bao gồm các thiết bị sử dụng ít năng lượng. Chẳng hạn như bóng đèn thông minh và công tắc thông minh có thể kết nối thông qua mạng Zigbee nếu như chúng được thiết kế sử dụng cùng 1 chuẩn kết nối.

Công nghệ Zigbee không có tập trung vào các điểm kết nối quá nhiều. Zigbee sẽ hoạt động tốt khi truyền dữ liệu giữa hai thiết bị có công suất cao khác nhau trong phạm vi ngắn. Trong thực thế, nếu dùng quá nhiều các thiết bị sử dụng mạng Zigbee trong hệ thống smarthome, vẫn sẽ có thể xảy ra trường hợp một số thiết bị không thể kết nối. Bởi vì có quá nhiều thiết bị muốn kết nối để tương tác với bộ điều khiển trung tâm. Do đó, bạn cần sử dụng các thiết bị có kết nối không dây để giúp tối giản hệ thống.

2. Kiến trúc về mạng Zigbee:

• Tổng quan về kiến trúc mạng:

Kiến trúc mạng Zigbee được chia thành 4 tầng chính : Application layer, Network layer, Data Link layer và Physical Layer.



Application Layer: chứa các ứng dụng chạy trong 1 node mạng. Cung cấp cho thiết bị các tính năng của nó – ví dụ như là ứng dụng chuyển đổi input thành tín hiệu số, chuyển đổi tín hiệu số sang output. 1 Node có thể chạy nhiều ứng dụng – VD: cảm biến đo môi trường có thể bao gồm các sensor: temp, hump,ats,..

Network Layer: Cung cấp các chức năng của Zigbee PRO và giao diện ứng dụng đến IEEE 802.15.4. Tầng này liên quan đến cấu trúc mạng và multi-hop routing

Data Link Layer: Được cung cấp bởi chuẩn IEEE 802.15.4 và chịu trách nhiệm trong việc quản lý địa chỉ - ví dụ cho 1 data được truyền ra ngoài, nó sẽ quyết định xem địa chỉ của data sẽ được đi tới, hoặc như 1 data được nhận về, nó sẽ phải biết được data được truyền từ đâu. Nó cũng chịu trách nhiệm lắp ráp các gói dữ liệu (data packets) hoặc khung (frames) để truyền hoặc phân tách các khung nhận được.

Physical Layer: Được cung cấp bởi chuẩn IEEE 802.15.4, liên quan tới giao diện truyền dẫn vật lý (sử dụng radio), trao đổi bit dữ liệu với lớp Data link.

3. Cấu trúc mạng Zigbee:


Bao gồm 3 node chính: Co-ordinator, Router, End-device. Zigbee được thiết kế để thực hiện giao thức Mesh-network.

Mesh network bao gồm Co-ordinator, Routers và End-devices. Coordinator sẽ liên kết với các Routers và End-devices – coi như là children của nó. Router có thể liên kết với các Router khác và End devices-children. Mối quan hệ giữa các node phải được tuân thủ theo các luật:

- Coordinator và Router có thể có children, và do đó nó có thể là parent.
- Router có thể làm được cả parent lẫn child.
- End Devices không có children.

Luật giao tiếp trong mesh-network:

- End Device chỉ có thể giao tiếp trực tiếp với parent của nó Router có thể giao tiếp trực tiếp với children, parent của nó và với các Router, Coordinator trong mạng.
- Coordinator có thể giao tiếp trực tiếp với children của nó và với các Router khác trong mạng.



4. Neighboor Table:

Neighbour table trong các Routing node (Router hoặc Co-ordinator)sẽ giữ thông tin về các node giao tiếp trực tiếp với nó:

- Phần đầu tiên trong bản sẽ chứa các thông tin về các node làm parent của nó
- Phần tiếp theo trong bảng giữ thông tin về các thiết bị con của nó.
- Phần cuối cùng của bảng giữ thông tin về các node có thể giao tiếp trực tiếp với nó (không phải parent cũng ko phải child) Neighbour table size mặc định được để là 26 đây là độ rộng size tối thiểu được yêu cầu bởi Zigbee-Compliant Platform. Size có thể dễ dàng thay đổi thông qua Active Neighbour Table Size, nhưng khi tăng table-size thì sẽ sử dụng nhiều RAM hơn. Hơn nữa, nếu tăng Neighbour size > 26 thì packet sẽ bị dài ra (vì 1 packet có thể chứa tối đa là 26 neighbour), do đó, bản tin sẽ được truyền 2 lần cho những packet này, 2 phần đầu của bảng neighbor, dành cho các thiết bị parent và child, chúng được lưu ở 1 bảng phụ trong EEPROM, bảng phụ này không được lớn hơn 2/3 bảng neighbor. Bảng phụ này chứa các mục con, kích thước của bảng phụ xác định số lượng children mà thiết bị được phép có. Số lượng children là nhỏ hơn 1 so với độ rộng của bảng phụ

5. Network Identify

Hệ thống mạng zigbee yêu cầu có 1 tên nhận dạng độc lập. Điều này cho phép có thể tồn tại nhiều mạng Zigbee cùng hoạt động trong 1 dải tần.

Zigbee sử dụng 2 loại nhận diện:

- PAN ID: sử dụng giá trị 16-bit, sử dụng trong giao tiếp trong mạng để các node biết được chúng đang ở trong cùng 1 mạng. Giá trị PAN ID được chọn random bởi Co-ordinator khi khởi tạo network. Khi các nodes các join mạng, nó sẽ học giá trị PAN-ID và sử dụng nó để giao tiếp trong mạng.
- Extended PAN ID: sử dụng giá trị 64-bit, sử dụng để tạo mạng và sau đó có thể sửa đổi mạng nếu cần. Giá trị này có thể được cài đặt trước bởi người dùng chạy trong Co- ordinator. Hoặc thay vào đó, giá trị này có thể đặt trước là 0, khi đó Co-ordinator sẽ lựa chọn 1 địa chỉ Ex-PANID nhất định cho nó khi khởi tạo mạng điều này thì đảm bảo Ex- PANID không bi trùng so với những mang khác.

Khi Router hoặc End-device lần đầu tìm mạng để xin vào, nó sẽ sử dụng Ex-PANID trong 2 cách:

- Nếu Ex-PANID được đặt sẵn bởi người dùng cho Router hoặc End-device, Node sẽ tự vào mạng với giá trị Ex-PANID có sẵn
- Nếu Ex-PANID chưa được đặt sẵn cho Router hoặc End-device, sau khi vàomạng, nó sẽ học
 Ex-PANID của mạng và sẽ sử dụng nó trong việc rejoin network nếu trong 1 vài trường
 hợp nó không thể liên kết được với mạng đó (rơi vào trạng thái orphaned).
- 5. Network Creation Khoi tạo mạng Zigbee

Quá trình tạo mạng của (Co-Ordinator): Co-ordinator là node có khả tăng bắt đầu tạo 1 mạng mới. Nó phải là node đầu tiên trong mạng được hình thành, để tạo mạng, Coordinator hoạt động theo các bước:

- Set Ex-PANID và Coordinator address: Cài đặt địa chỉ Ex-PanID cho mạng dựa theo tầng app của Coordinator (nếu giá trị trong Coordinator được mặc định đặt là 0, nó sẽ tự tìm và cài đặt cho mình 1 địa chỉ 64-bit riêng). Sau đó, nó sẽ tự động cấu hình địa chỉ mạng cho nó là 0x0000
- Select radio channel: Coordinator thực hiện việc quét năng lượng (Energy Detected Scan) để tìm ra 1 kênh phù hợp.

Set PAN ID:Sau khi radio channel được chọn, Co-ordinator sẽ lựa chọn 1địa chỉ 16- bit cho PAN ID network. Để làm được điều này, nó sẽ phải nghe các luồng mạng khác đang

tồn tại và xác định các địa chỉ PAN ID của các luồng mạng này. Và để tránh xung đột xảy ra, Co-or sẽ chọn 1 định danh PAN-ID không sử dụng những định danh đang tồn tại

Receive join requests from other devices: Bây giờ, Coordinator có thể nhận yêu cầu xin gia nhập mạng từ Router và End devices.

6. Tham gia mang (Routers And End-Devices)

Search for network1 node mới đầu tiên sẽ quét các kênh trong dải tần liên quan để tìm mạng. Có thể có nhiều mạng Zigbee đang hoạt động,đôi khi có thể nhiều mạng trong cùng 1 kênh. Nhưng việclựa chọn mạng có thể được định trước do người dùng bằng việc định nghĩa trước địa chỉ Ex-PanID cho node đó. Nếu không nó sẽ lựa chọn những mạng có năng lượng lớn và đang cho phép gia nhập mạng.

Select Parent: Node sẽ lựa chọn parent cho chính nó bằng việc nghe hoạt động trong mạng. Parent được node lựa chọn sẽ là những parent có giá trị depth nhỏ nhất trong mạng, nghĩa là parent đó đang có đường route gần Co-or nhất.


Request joining: Node sau đó sẽ gửi message cho parent của nó, yêu cầu xin gia nhập mạng

Receive Response: Sau khi gửi yêu cầu gia nhập, node sẽ đợi phản hồi từ parent của nó, để xác định node có phải là thiết bị được phép vào mạng hay không và parent có đang permit join hay không. Thì parent sẽ hỏi Trust-Center (trong trường hợp parent không phải là TC)

- Nếu các tiêu chí trên được thỏa mãn thì parent sẽ cho phép node tham gia mạng và thêm vào bảng child của nó.
- Trong trường hợp parent không chấp nhận node là child, 1 tin nhắn hủy bỏ sẽ được gửi đến node, lúc đó node sẽ phải đi tìm 1 parent khác (hoặc 1 mạng khác)

7. Thực hành cấu hình mạng Zigbee

Mục tiêu: Cấu hình một mạng Zigbee bao gồm hai thành phần là 1 thiết bị Coordinator và 3 thiết bị Routers, trong đó Coordinator quản lý các thiết bị trong mạng Zigbee, và thực hiện truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng Zigbee.



Cấu hình thành công có thể thấy được có 3 Router với addr lần lượt là 0xF874, 0x9A91 và 0x12A8, 1 Coordinator có addr là 0x0000

Module sử dụng: Zigbee CC2530 mẫu giống hình dưới



Mô-đun không dây CC2530 ZigBee là giải pháp hệ thống trên chip (SOC) thực sự cho các ứng dụng IEEE 802.15.4, mô-đun có thể được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông không dây khoảng cách ngắn, với mức tiêu thụ điện năng thấp , âm lượng nhỏ, khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.

Mô-đun ZigBee này dựa trên chip TI CC2530F256, nó có tất cả các tính năng của giao thức ZigBee. Khác với các loại mô-đun ZigBee khác, CC2530 khởi chạy mô-đun ZigBee tự tạo, sử dụng năng lượng, người dùng không cần hiểu sự phức tạp của giao thức ZigBee, tất cả phần xử lý giao thức ZigBee, trong mô-đun ZigBee tự động, người dùng chỉ cần truyền dữ liệu thông qua cổng nối tiếp, hiện đang có trên thị trường cách đơn giản nhất để sử dụng các ứng dụng ZigBee.

Thông số kỹ thuật:

- Tần số: 24MHz

- Flash: 256KB

- SRAM: 8kB

- GPIO:21

- SPI: 1

- UART: 1

- ADC:12-bit,8 channel

- Min VCC: 2 VDC

- Max VCC: 3.6 VDC

- Chế độ chờ:0.4uA

- Thời gian đánh thức chế độ chờ: 500us

- Nhiệt độ hoạt động: -40~125°C

- RF 6LoWPAN/802.15.4 MAC

- CPU Core: 8051

- Bảo mật: 128-bit AES

Anten kết nối: cóDòng RX:24mA

- Tần số băng thông: 2394~2507MHz

7.1. Bước 1: Cài đặt Firmware cho Zigbee

Firmware là thuật ngữ nói về loại chương trình máy tính với khả năng kiểm soát các phần cứng của thiết bị điện tử ở mức cơ bản. Hoặc, hiểu đơn giản firmware là phần mềm hỗ trợ kiểm soát phần cứng.


Đầu tiên để cài Firmware cho Zigbee các bạn nên cài các file theo đường link này sau: https://github.com/dungph1029/embedded_ArduinoUnoR3/tree/main/CCLoader-main

Ở trong link có một file ino là Ccloader.ino, truy cập vào file này. Trong code Ccloader.ino thì bạn chỉ cần chủ ý về các chân ở chỗ dòng này

```
85
86 // Debug control pins & the indicate LED
87 int DD = D5;
88 int DC = D6;
89 int RESET = D7;
90 int LED = D4;
91
```

Khuyến nghị nên dùng board của esp32/8266 hoặc là wemos thay vì Arduino Uno để đỡ lỗi mất Firmware.

Sơ đồ chân của Zigbee CC2530:




Các bạn nối dây Zigbee và Esp theo đúng chân file Ccloader.ino trong đó chân Zigbee là P2_2 được định nghĩa là chân Debug Clock (DC) và P2 1 là Debug Data(DD).


Lưu ý: Board Esp/Wemos phải nạp sẵn cái code của file Ccloader.ino giống như các bạn nạp code cho Arduino Uno

Cách nạp code cho ESP/WeMos sau:


Bước 1: Truy cập Arduino IDE vào File rồi Preference



Bước 2: Copy đường dẫn này và Paste vào chỗ giống trong hình http://arduino.esp8266.com/stable/package esp8266com index.json




Ấn Ok xong Vào Board Manager ở góc trái xong tìm kiếm "Esp8266" và ấn Install




Vậy là xong giờ các bạn có thể nạp Ccloader.ino vào con Esp/Wemos

Lưu ý: Trước khi nạp nhớ chọn cổng COM đúng với cổng ESP/Wemos đã, Cách xem cổng COM bạn vào "Device Manager"




Như trên hình mình đang dùng COM5 thông thường Esp/Wemos nó thường nhận driver là CH340


Vào Chọn Cổng COM và chọn "Select other board and port".



Nhập tên Board các bạn đang cắm nếu các bạn dùng dòng ESP8266 thì là Node MCU 1.0 hoặc 0.9 còn nếu là WeMos thì vẫn là WeMos



Vậy là xong. Các bạn nạp code file Ccloader.ino với Board ESP hoặc là Wemos Giờ các bạn vào lại file Ccloader gõ cmd vào mục đường dẫn file



Ân Enter nó ra cửa sổ của cmd, giờ bạn paste cái này vào: CCLoader_x86_64.exe 10 bootloader.bin 0

Trong đó "10" là cổng COM bạn đang cắm ESP/Wemos vào máy tính Hình ở dưới cửa sổ cmd mình đang paste nó là COM5 nên nó sẽ thế này.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe — X

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3155]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\VTLAB\Downloads\CCloader\CCloader_x86_64.exe 5_bootloader.bin 0
```

Ấn Enter nó sẽ trông như thế này:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Waiting for respond from Arduino...
Uploading firmware...
                                                      10 1.

40 41 42

70 71 72

100 101 1

124 125

148 149

1 172 173

5 196 197
                                                                                             44
74
103
                                                                                                        45
75
104
                                                                                                                   105 106
129 130
153 154
                                                                                                                                                                                                                           114
138
162
186
210
234
258
282
306
330
354
378
                                    122
146
170
194
                                                                                 126
150
174
198
                                                                                             127
151
175
199
                                                                                                                                                                             134
158
182
206
                                                                                                                                                      132
156
180
204
228
252
276
300
324
348
372
                                                                                                                                                                                         135
159
183
207
231
255
279
303
327
351
375
                                                                                                         152
176
200
                                                                                                                                           155
179
203
                                                                                                                                                                                                    184
208
                         169
193
                                                                                                                                                                                                               185
209
                                     218
242
                                                           220
244
                                                                       221
245
                                                                                                         224
248
                                                                                  222
246
270
294
318
342
366
                                    266
290
314
338
362
                                                                                                         272
296
320
344
368
                                                                                                                                           275
299
323
347
                                                                                                                                                                             278
302
326
                                                                       293
317
341
365
                         289
313
                                                           292
316
                         337
361
                                                            340
                                                                                                                                                                             350
374
                                                            364
                                                                                                                                                                                                                377
                                                                       389
                                                                                                                                                                              398
                                     410
                                                                                                         440
                                                                                                                                                                                                                           450
                                                                                 462 463 464 465 466 467 468
486 487 488 489 490 491 492
510 511 512 Upload successfully!
             480 481
504 505
                                    482
506
                                               483
507
                                                           484
508
                                                                      485
509
                                                                                                                                                                             494
                                                                                                                                                                                         495
                                                                                                                                                                                                               497
ile closed!
   omport closed!
  :\Users\VTLAB\Downloads\CCloader\CCloader
```

Lưu ý: Nhớ cắm dây ESP/Wemos với lại Zigbee khi Paste vào CMD (Cách cắm ở trang thứ 8)

7.2. Bước 2: Cấu hình Mạng cho Zigbee

Theo lý thuyết, mạng Zigbee có 3 node chính: Coordinator, Router, End-device.

Zigbee được thiết kế để thực hiện giao thức Mesh-network.

Để chọn node mình muốn trước tiên các bạn cài đặt các phần mềm này đã:

SerialBootTool dùng để cài đặt node mạng các bạn muốn link:

https://www.waveshare.com/wiki/File:SerialBootTool 1 3 2.zip

Ấn vào cái khung đỏ để Download


File: SerialBootTool 1 3 2.zip

	File	File history	File usage
SerialBootTool_1_3_2.zip (file size: 428 KB, MIME type: application/zip)			


File .bin để cấu hình mạng link:

<u>https://www.waveshare.com/wiki/File:Core2530-B-Serial-Firmware.7z</u> Cách tải cũng giống cái SerialBootTool

Giờ hãy mở SerialBootTool lên tại Image File Selection bạn chọn Select file và trỏ tới file cấu hình mạng, nhớ giải nén file zip ra để có được file .bin. Ví dụ mình sẽ khai báo node mạng mình định cài đặt là Coordinator vì thông thường khi bắt đầu một mạng Zigbee thì sẽ là khai báo Coordinator.



Màn hình giao diện của nó



Còn đây là file chứa cấu hình node mạng


Sau khi các bạn chọn file .bin xong thì các bạn chọn cổng COM mà các bạn cắm USB TTL vào máy tính. Các bạn có thể check cổng COM qua "Device Manager". Cổng COM của USB TTL thường dùng chip CP210x nên Port của nó sẽ có tên là CP210x

Cách cắm USB TTL giao tiếp với Zigbee như sau. USB TTL được định là một bộ chuyển đổi USB sang UART. Nó được dùng để giao tiếp và lập trình nhiều thiết bị như Node MCU, Lora, Resbery Pi




Cách cắm để giao tiếp với Zigbee rất bởi nó chỉ có Nguồn(VCC) và Đất (GND), 2 chân Tx, Rx. Cách cắm như sau.

Zigbee	USB TTL
VCC	3v3
GND	GND
Tx	Rx
Rx	Tx



Sau khi các bạn chọn cổng COM xong thì ấn Load Image để hoàn thành bước cuối



Nếu nó xuất hiện dòng chữ "Write Image" và có thanh màu xanh suốt hiện thì các bạn đang nạp đúng. Còn nếu không xuất hiện gì cả hoặc có dòng Connecting to device thì đang có vấn đề về Firmware các bạn và có thể sẽ phải làm lại bước 1.


Sau khi các bạn đã Load Image xong thì các bạn nên kiểm tra xem Zigbee thật sự đã đúng chưa

Bước 3: Kiểm tra Zigbee đã có cài đặt được chưa

Để kiểm tra thì các bạn cài thêm phần mềm dưới đây cách cài cũng giống như cài SerialBootTool, link: https://www.waveshare.com/wiki/File:ZBSCOMM.7z

Giải nén file Zip trong đó có file "ReadMe" bạn có thể đọc và làm theo hoặc làm theo ở dưới đây

B1: Giống như hướng dẫn đầu tiên bạn vào file ZBSCOM phiên bản EN (ngôn ngữ Anh) và chạy file "register the control" bằng quyền admin



Nó sẽ ra file cửa sổ cmd và nếu nó lỗi thì sang bước tiếp theo còn nếu nó báo thành công thì coi như kết thúc và chỉ cần vào ZBSCOMM.


B2:

Copy file "MSCOM32.OCX" và Paste vào đường dẫn C:\Windows\System32. Nếu máy tính ở phiên bản 32-bit. Copy xong thì chạy lại "register the control" bằng quyền admin


Copy file "MSCOM32.OCX" và Paste vào đường dẫn C:\Windows\SysWOW64. Nếu máy tính ở phiên bản 64-bit. Copy xong thì chạy lại "register the control" bằng quyền admin.

Trong trường hợp máy tính dùng phiên bản 64-bit mà copy và paste xong, chạy "register the control" bằng quyền admin mà vẫn lỗi. Thì copy file MSCOM32.OCX" và paste tiếp vào đường dẫn C:\Windows\System32. Xong chạy lại "register the control" bằng quyền admin.

Khi thông báo thành công thì bạn có thể vào ZBSCOMM được rồi và giao diện của nó trông thế này.



Chọn cổng COM mà bạn đã cắm USB TTL vào máy tính xong đó ấn Open. Rồi ấn vào chỗ "All info" nếu có thông tin phản hồi như địa chỉ (Address), tốc độ Baud, Kênh, PAN ID. Thì có nghĩa là Zigbee có thể được sử dụng và kết thúc nội dung 1.



Vì đang khai báo Zigbee là Coordinator nên nó có địa chỉ đặc chưng và duy nhất là 0x0000

8. Thực hành truyền dữ liệu từ router về coordinator

Mục tiêu: Truyền dữ liệu từ router về coordinator trong mạng Zigbee, trong đó router lấy dữ liệu nhiệt độ độ ẩm từ cảm biến DHT, và truyền về coordinator để hiển thị lên LCD tại coordinator, báo hiệu bằng RGB.

Lưu ý: Mỗi nhóm sẽ có một Kit Zigbee router đánh số từ 1-3, và cùng truyền về một coordinator chung

Sơ đồ đấu nối cho Router:

Uno	DHT11
5V	Vcc
GND	GND
D8	Data

Uno	Zigbee
3v3	VCC
GND	GND
D10	Tx
D11	Rx


Sơ đồ đấu nối cho Coordinator:

Uno	LCD I2C
5V	Vcc
GND	GND
SCL	SCL
SDA	SDA

Uno	Zigbee
3v3	VCC
GND	GND
D10	Tx
D11	Rx

Code Cho Router chuyền tới Coordinator:

```
#include<SoftwareSerial.h>
#include<DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int group = 1;
SoftwareSerial mySerial(6, 7); //Tx, Rx void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(38400); mySerial.begin(38400);
  dht.begin();
void loop() {
  float temp = dht.readTemperature(); float hum =
  dht.readHumidity();
  // doc[""]
  mySerial.println("Group: " + String(group));
  mySerial.println("Nhiet do: " + String(temp));
  mySerial.println("Do am: " + String(hum)); delay(5000);
```



Kết quả đạt được Khi Router nhận dữ liệu:

9. Thực hành truyền tín hiệu điều khiển từ coordinator xuống router

Mục tiêu: Truyền tín hiệu điều khiển từ coordinator xuống router trong mạng Zigbee, trong đó ấn nút ấn từ coordinator thì còi tại router sẽ kêu

Lưu ý: Mỗi nhóm sẽ có một Kit Zigbee router đánh số từ 1-3, và cùng nhận tín hiệu điều khiển từ một coordinator chung

Sơ đồ đấu nối cho Router:

Uno	Buzzer
D8	VCC
GND	GND

Uno	Zigbee
3v3	VCC
GND	GND
D10	Tx
D11	Rx

Sơ đồ đấu nối cho Coordinator:

Uno	Zigbee
5V	VCC
GND	GND
D10	Tx
D11	Rx

Uno	SW
D8	Data
GND	GND

Code nap vào Router:

```
#include<SoftwareSerial.h>
#include<ArduinoJson.h>
StaticJsonDocument<100> doc;
SoftwareSerial mySerial(10, 11); //Rx, Tx
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(38400); mySerial.begin(38400);
  pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() { if(mySerial.available())
  {
     String data = mySerial.readStringUntil('\n');
     data.remove(data.length()-1);
     if(data == "on")
        digitalWrite(8, HIGH); Serial.println("Led on");
     if(data == "off")
        digitalWrite(8, LOW); Serial.println("Led off");
  }
```