Processamento dos arquivos de saída da urna eletrônica (UE)



- Processamento dos arquivos de saída da urna eletrônica (UE)
 - Arquivos de saída da UE
 - Tipos de arquivos
 - Arquivos gerados pelo VOTA
 - Arquivos gerados pelo SA
 - Arquivos gerados pelo RED
 - Especificações do BU, do RDV e do arquivo de assinaturas
 - Especificação do BU
 - Controle de integridade e autenticidade das tuplas do BU
 - Formação do hash
 - Especificação do RDV
 - Especificação do arquivo de assinaturas
 - Exemplos de leitores do BU, do RDV e do arquivo de assinatura
 - Impressão do BU
 - Validação dos hashes das tuplas e da assinatura final das tuplas do BU
 - Impressão do RDV
 - Resumo do RDV
 - Impressão do arquivo de assinaturas
 - Extração do certificado do arquivo de assinaturas
 - Validação dos hashes e assinatura dos arquivos da urna

Arquivos de saída da UE

Os resultados da votação são gravados em mídias de resultado (MR) para serem levadas aos locais de transmissão onde serão lidas e seus conteúdos transferidos para o TSE para totalização e demais procedimentos. Três sistemas da UE são capazes de gerar resultados totalizáveis:

- Software de votação (VOTA): sistema no qual os eleitores registram seus votos;
- Recuperador de dados (RED): sistema utilizado quando, por alguma pane, o VOTA não é capaz de gerar o resultado;
- Sistema de apuração (SA): sistema utilizado quando há votação em cédulas ou quando a MR não está legível ou acessível.

Os arquivos gerados pela UE seguem o seguinte padrão fpppppuuMMMMZZZZSSSS-suf.ext, em que:

componente	descrição
f	é a fase (s para simulado e o para oficial)
ppppp	é o código do pleito com zeros à esquerda
uu	é a unidade da federação
ммммм	é o código do município com zeros à esquerda

componente	descrição
ZZZZ	é o número da zona com zeros à esquerda
SSSS	é o número da seção com zeros à esquerda
suf.ext	é o sufixo que identifica o conteúdo e o tipo do arquivo (para o domínio ver tabela abaixo)

Tipos de arquivos

Os diferentes tipos de arquivo gerados pela urna são listados na tabela abaixo, mostrando qual dos sistemas da urna (VOTA, RED, e SA) os geram. Os tipos dos arquivos devem considerar o sufixo mais a extensão, ou seja, a composição **suf.ext**, que será denominada deste ponto em diante simplesmente de **extensão**.

Considere **ee** para a UF.

Sufixo	Arquivo	VOTA	RED	SA	Exemplo
bu.dat	Boletim da Urna (BU)	•	•		o11111ee2222233334444-bu.dat
busa.dat	Boletim da Urna (BU)			1	o11111ee2222233334444-busa.dat
hash.dat	Arquivo de hashes	•	•	•	o11111ee2222233334444-hash.dat
imgbu.dat	Imagem do BU Impresso	•	•		o11111ee2222233334444-imgbu.dat
imgbusa.dat	Imagem do BU Impresso			•	o11111ee2222233334444-imgbusa.dat
jufa.dat	Registro de comparecimento de eleitores e mesários	•	•	•	o11111ee2222233334444-jufa.dat
log.jez	Arquivo compactado de LOG em formato texto	•	•		o11111ee2222233334444-log.jez
logsa.jez	Arquivo compactado de LOG em formato texto			•	o11111ee2222233334444-logsa.jez
rdv.dat	Arquivo do Registro digital do Voto (RDV)	•	•	•	o11111ee2222233334444-rdv.dat
rdvred.dat	Arquivo do Registro digital do Voto (RDV)		•		o11111ee2222233334444-rdvred.dat
mr.ver	Arquivo de versões dos pacotes ASN.1	•	•	•	o11111ee2222233334444-mr.ver
vota.vsc	Assinatura dos arquivos	•	•		o11111ee2222233334444-vota.vsc
red.vsc	Assinatura dos arquivos		•		o11111ee2222233334444-red.vsc
sa.vsc	Assinatura dos arquivos			•	o11111ee2222233334444-sa.vsc
wsqbio.jez	Digitais dos eleitores habilitados biometricamente	•	•		o11111ee2222233334444-wsqbio.jez
wsqman.jez	Digitais dos eleitores habilitados manualmente	•	•		o11111ee2222233334444-wsqman.jez
wsqmes.jez	Digitais dos mesários	1	•		o11111ee2222233334444-wsqmes.jez

Os nomes dos exemplos da tabela acima indicam que estes são os resultados oficiais (o), do pleito de código 11111, do município de código 22222, da zona número 3333 e da seção de número 4444.

Cada sistema tem suas condições para gerar os diferentes arquivos.

Os arquivos gerados pelo vota dependem da configuração da eleição e da disponibilidade de biometria dos eleitores conforme a tabela abaixo.

Sufixo	Urna com biometria	Urna sem biometria
bu.dat	1	·
hash.dat	1	/
imgbu.dat	1	·
jufa.dat	1	·
log.jez	1	·
rdv.dat	,	,
mr.ver	,	,
vota.vsc	,	,
wsqbio.jez	/	
wsqman.jez	/	
wsqmes.jez	,	

Arquivos gerados pelo SA

Os arquivos gerados pelo SA dependem do tipo de apuração realizada conforme a tabela abaixo.

Sufixo	MR + cédulas	Demais tipos
busa.dat	1	•
hash.dat	1	•
imgbusa.dat	1	1
jufa.dat	1	
logsa.jez	1	•
rdv.dat	1	1
mr.ver	1	,
sa.vsc	1	,

Arquivos gerados pelo RED

O RED pode recuperar os arquivos da UE e enviá-los para totalização ou para o SA para complementá-los com eventuais cédulas de papel.

Sufixo	Para totalização	Para o SA
bu.dat	1	

Sufixo	Para totalização	Para o SA
hash.dat	1	
imgbu.dat	•	1
jufa.dat	•	1
log.jez	•	1
rdv.dat	•	
rdvred.dat		1
mr.ver	•	
vota.vsc	•	
red.vsc		1
wsqbio.jez	·	·
wsqman.jez	·	·
wsqmes.jez	•	·

Especificações do BU, do RDV e do arquivo de assinaturas

Os arquivos de saída da urna que são especificados em ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), como o BU e o RDV, são codificados em BER (Basic Encoding Rules).

Nos diagramas desta seção (ver legenda) as cores dos elementos significam:


• verde: SEQUENCE;

• azul: CHOICE;

• âmbar ENUMERATED;

• lilás: tipos comuns.


Os tipos comuns foram omitidos dos diagramas principais (e são mostrados na legenda) para evitar a poluição dos diagramas. Os membros que são desses tipos têm o nome do tipo especificado à sua direita nos diagramas principais. Os tipos dos demais membros são obtidos das conexões. Adicionalmente, os membros opcionais têm **OPTIONAL** escrito no próprio membro e, caso o campo referencie outro objeto, a conexão é representada com um diamante vazado.



Especificação do BU

Este item se concentra da descrição do BU quando originados do VOTA e do RED (*bu.dat), ou do SA (*busa.dat). A especificação ASN.1 do BU está disponível no arquivo spec/boletimurna.asn1.

A especificação ASN.1 do BU está representada esquematicamente no diagrama a seguir:



O campo conteudo de EntidadeEnvelopeGenerico é um OCTET STRING, e não do tipo EntidadeBoletimUrna, uma vez que EntidadeEnvelopeGenerico é usado para envelopar diferentes conteúdos. Portanto, a conexão, no diagrama, é representada com linha tracejada.

Os membros tachados representam itens da especificação que não estão presentes e valores enumerados que não ocorrem em BUs.

Controle de integridade e autenticidade das tuplas do BU

Como pode ser visto no diagrama acima, cada elemento de **TotalVotosVotavel** possui um **hash**. A composição desse campo sempre faz referência a todo o conteúdo do elemento anterior. Dessa forma, o hash do último elemento será formado a partir de todo o conjunto das tuplas do BU. Esse último elemento é então assinado e disponibilizado junto com a respectiva assinatura em **ResultadoVotacaoPorEleicao**.

Formação do hash

Como pode ser visto no diagrama da estrutura do arquivo de BU, o hash final (ultimoHashVotosVotavel) e sua assinatura (assinaturaUltimoHashVotosVotavel) são armazenados na estrutura ResultadoVotacaoPorEleicao. O cálculo do hash de cada elemento da sequência resultadosVotacaoPorEleicao, calculando o hash inicial da string formada pela seguinte concatenação:

```
<idPleito:5>|<idEleicao:5>|<municipio:5>|<zona:4>|<secao:4>|
<codigoCarga:24>
```

A partir desse primeiro hash, são calculados os hashes de cada um dos blocos de **TotalVotosVotavel** a partir da concatenação dos seguintes campos:

```
<hash anterior>|<ordemGeracaoHash>|<codigoCargo>|<tipoVoto>|
<quantidadeVotos>|<identificacaoVotavel.codigo>|
<identificacaoVotavel.partido>
```

Para o primeiro bloco do resultado da eleição, o hash anterior é o hash do cabeçalho. Para o primeiro bloco de cada totaisVotosCargo, o valor de ordemGeracaoHash será 1. Para os demais, o valor de ordemGeracaoHash é incrementado de 1 em 1. Ou seja, o hash inicial é calculado para cada eleição e a ordemGeracaoHash é reiniciada para cada cargo.

```
<hash anterior>|<ordemGeracaoHash anterior + 1>|<codigoCargo>|<tipoVoto>|
<quantidadeVotos>|<identificacaoVotavel.codigo>|
<identificacaoVotavel.partido>
```

No caso de votos nulos e brancos, os campos **identificacaoVotavel.codigo** e **identificacaoVotavel.partido** são suprimidos.

Exemplo:

```
[C04...61B]|2|13|1|50|66013|66
```

Valores	Сатро
[C0461B], sha512 - hash anterior em string com hexadecimais maiúsculos	hash do bloco


Valores	Campo
2	ordemGeracaoHash anterior + 1
13 (Vereador)	codigoCargo
1 (Nominal)	tipoVoto
50	quantidadeVotos
66013	identificacaoVotavel.codigo
66	identificacaoVotavel.partido

Os blocos seguem a ordem indicada pelos campos **TotalVotosCargo.ordemImpressao** e **TotalVotosVotavel.ordemGeracaoHash**, que representam exatamente a ordem em que os totais aparecem no BU impresso.

Especificação do RDV

Esta documentação se concentra da descrição do RDV (rdv.dat). A especificação ASN.1 do RDV está disponível no arquivo spec/rdv.asn1.

A especificação ASN.1 do RDV está representada esquematicamente no diagrama a seguir:




Os membros tachados, representam membros que não estão presentes, opções e valores enumerados que não ocorrem em RDVs.

Como pode ser visto no diagrama acima, os votos dos eleitores são armazenados por eleição, por cargo. Para salvaguardar seu sigilo, os votos dos eleitores são ordenados por Voto.tipoVoto e Voto.digitacao. Essa ordenação só é necessária no RDV do VOTA e do RED, no RDV do SA, ela não é necessária. Dessa forma, primeiro aparecem os votos de legenda (somente para os cargos proporcionais), depois os votos nominais, seguidos por votos brancos, e assim por diante (ver os valores do enum

TipoVoto no diagrama acima). Para cada um dos tipos de voto, os votos são subordenados pela digitação registrada pelo eleitor. O script **rdv_resumo.py** (ver documentação adiante) mostra a ordenação de forma clara.

Especificação do arquivo de assinaturas

O arquivo de assinaturas da MR (.vsc) contém os hashes e assinatura digital dos arquivos de resultado da urna eletrônica. A estrutura interna do arquivo de assinaturas é mostrada no diagrama abaixo:



Há dois conjuntos de assinaturas no arquivo:

- assinaturaSW que contém os hashes e assinaturas efetuadas com as chaves de software e para o
 qual o campo EntidadeAssinatura.certificadoDigital é omitido;
- assinaturaHW que contém os hashes e assinaturas efetuadas com as chaves de hardware e para o qual o campo EntidadeAssinatura.certificadoDigital contém o certificado que permite a validação independente das assinaturas dos arquivos e das tuplas do BU.

O campo EntidadeAssinatura.autoAssinado contém a assinatura do conteúdo do campo EntidadeAssinatura.conteudoAutoAssinado, que é um OCTET STRING, que, por sua vez é o conteúdo de Assinatura codificado em ASN.1 em BER com o hash e a assinatura de cada um dos arquivos.

Exemplos de leitores do BU, do RDV e do arquivo de assinatura

Essa documentação é acompanhada por alguns scripts em Python 3 que realizam processamentos simples nos arquivos do BU, do RDV e das assinaturas. Esses scripts podem servir como base para desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas de processamento dos arquivos da urna.

Para utilizar os scripts fornecidos, é necessário instalar as bibliotecas:

- asn1tools;
- py0penSSL;
- ECPy é necessário clonar o repositório e instalar a biblioteca a partir dos fontes, porque não há release do ECPy com a curva Ed521.

```
pip install asn1tools pyopenssl
git clone https://github.com/cslashm/ECPy.git && cd ECPy && pip install .
```

Todos os scripts possuem as opções --help, para imprimir o seu uso, e --debug, para que a saída seja mais detalhada.

Impressão do BU

Um script Python 3 que lê o BU e imprime seu conteúdo decodificado no console está disponível no arquivo python/bu_dump.py.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/bu_dump.py \
-a <caminho para a especificação>/bu.asn1 \
-b <caminho para o arquivo de bu (*bu.dat ou *busa.dat)>
```

Para processar o BU com a biblioteca asn1tools, siga os passos:

1. crie um objeto informando o caminho para o arquivo de especificação do formato do BU (bu.asn1):

```
conv = asn1tools.compile_files([asn1_path], codec="ber")
```

2. leia o conteúdo do arquivo de BU:

```
with open(bu_path, "rb") as file:
   envelope_encoded = bytearray(file.read())
```

3. converta o conteúdo do envelope (essa operação cria um dicionário com a estrutura descrita no diagrama do BU):

```
envelope_decoded = conv.decode("EntidadeEnvelopeGenerico",
envelope_encoded)
```

4. o conteúdo do BU está no campo "conteudo" do dicionário. Converta esse conteúdo:

```
bu_encoded = envelope_decoded["conteudo"]
bu_decoded = conv.decode("EntidadeBoletimUrna", bu_encoded)
```

 A informação do BU está agora disponível na variável bu_decoded para ser processada. No exemplo fornecido, o conteúdo é impresso para o console.

Validação dos hashes das tuplas e da assinatura final das tuplas do BU

O script Python 3 que lê o BU e valida os hashes das tuplas e a assinatura final das tuplas está disponível no arquivo python/bu_assinatura_tuplas.py.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/bu_assinatura_tuplas.py \
    -a <caminho para a especificação asn1 do BU>/bu.asn1 \
    -b <caminho para o arquivo de bu (*bu.dat ou *busa.dat)> \
    -t <caminho para a especificação asn1 do arquivo de
assinaturas>/assinatura.asn1 \
    -s <caminho para o arquivo de assinaturas (.vsc)>
```

Para ler a chave de validação das assinaturas das tuplas do BU, siga os passos:

1. crie um objeto informando o caminho para o arquivo de especificação do formato do arquivo de assinaturas (assinatura.asn1):

```
conv = asn1tools.compile_files([asn1_path], codec="ber",
numeric_enums=True)
```

2. leia o conteúdo do arquivo de assinaturas:

```
with open(assinatura_path, "rb") as file:
  envelope_encoded = bytearray(file.read())
```

3. converta o conteúdo do envelope (essa operação cria um dicionário com a estrutura descrita no diagrama acima):

```
ent_assinatura = conv.decode("EntidadeAssinaturaEcourna", envelope_encoded)
```

4. O certificado com a chave pública para validação das assinaturas das tuplas do BU está no campo assinaturaHW.certificadoDigital. Para as urnas modelo 2020 e 2022, o certificado esta em formato PEM e a chave é EDDSA com curva E521, para os demais modelos, o certificado está em formato ASN.1 e a chave é ECDSA.

O script de exemplo apenas imprime as chaves.

Para verificar os hashes das tuplas o BU, siga os passos:

crie um objeto informando o caminho para o arquivo de especificação do formato do BU (bu.asn1). É importante passar o parâmetro numeric_enums: True para obter os valores numéricos de código do cargo e tipo do voto:

```
conv = asn1tools.compile_files([bu_asn1_path], codec="ber",
numeric_enums=True)
```

2. leia o conteúdo do arquivo de BU:

```
with open(bu_path, "rb") as bu:
  envelope_encoded = bytearray(bu.read())
```

3. converta o conteúdo do envelope (essa operação cria um dicionário com a estrutura descrita no diagrama acima):

```
envelope_decoded = conv.decode("EntidadeEnvelopeGenerico",
envelope_encoded)
```

4. o conteúdo do BU está no campo "conteudo" do dicionário. Converta esse conteúdo:

```
bu_encoded = envelope_decoded["conteudo"]
bu_decoded = conv.decode("EntidadeBoletimUrna", bu_encoded)
```

5. A informação do BU está agora disponível na variável bu_decoded para ser processada.

O script de exemplo, imprime o hash inicial e o final e verifica que ele está correto. O hash utilizado é sha512. O cálculo dos hashes esperados é feito de acordo com o procedimento descrito anteriormente.

Impressão do RDV

Um script Python 3 que lê o RDV e imprime seu conteúdo decodificado no console está disponível no arquivo python/rdv_dump.py.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/rdv_dump.py \
    -a <caminho para a especificação>/rdv.asn1 \
    -r <caminho para o arquivo de rdv (*rdv.dat)>
```

Para processar o RDV com a biblioteca asn1tools, siga os passos:

1. crie um objeto informando o caminho para o arquivo de especificação do formato do RDV (rdv.asn1):

```
conv = asn1tools.compile_files([asn1_path], codec="ber")
```

2. leia o conteúdo do arquivo de RDV:

```
with open(rdv_path, "rb") as file:
  rdv_encoded = bytearray(file.read())
```

3. converta o conteúdo do envelope (essa operação cria um dicionário com a estrutura descrita no diagrama acima):

```
rdv_decoded = conv.decode("EntidadeResultadoRDV", rdv_encoded)
```

4. A informação do RDV está agora disponível na variável **rdv_decoded** para ser processada. No exemplo fornecido, o conteúdo é impresso para o console.

Resumo do RDV

Um script Python 3 que lê o RDV e imprime um resumo dos votos registrados está no arquivo python/rdv_resumo.py.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/rdv_resumo.py \
-a <caminho para a especificação>/rdv.asn1 \
-r <caminho para o arquivo de rdv (*rdv.dat)>
```

O processamento é similar ao descrito no item anterior. O script de exemplo imprime os votos contidos no RDV.

Impressão do arquivo de assinaturas

Um script Python 3 que lê o arquivo de assinaturas e imprime seu conteúdo decodificado no console está disponível no arquivo python/assinatura_dump.py.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/assinatura_dump.py \
-a <caminho para a especificação>/assinatura.asn1 \
-s <caminho para o arquivo de assinaturas (*.vsc)>
```

Para processar o arquivo de assinatura com a biblioteca asn1tools, siga os passos:

 crie um objeto informando o caminho para o arquivo de especificação do formato do arquivo de assinaturas (assinatura.asn1):

```
conv = asn1tools.compile_files([asn1_path], codec="ber")
```

2. leia o conteúdo do arquivo de assinaturas:

```
with open(assinatura_path, "rb") as file:
   envelope_encoded = bytearray(file.read())
```

3. converta o conteúdo do envelope (essa operação cria um dicionário com a estrutura descrita no diagrama acima):

```
envelope_decoded = conv.decode("EntidadeAssinaturaEcourna",
envelope_encoded)
```

4. A informação das assinaturas está agora disponível nas variáveis **assinaturaSW** e **assinaturaHW** para serem processadas. No script de exemplo fornecido, os conteúdos são impressos para o console.

Como observado anteriormente, para processar o conteúdo do campo

EntidadeAssinatura.conteudoAutoAssinado, é necessário decodificá-lo:

```
conteudo = entidade_assinatura["conteudoAutoAssinado"]
assinatura = conv.decode("Assinatura", conteudo)
```

Extração do certificado do arquivo de assinaturas

Um script Python 3 que lê o arquivo de assinaturas e extrai o certificado para possibilitar a validação das assinaturas está disponível no arquivo python/assinatura_certificado.py.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/assinatura_certificado.py \
    -a <caminho para a especificação>/assinatura.asn1 \
    -s <caminho para o arquivo de assinaturas (*.vsc)> \
    -o <caminho para o arquivo de certificado sem extensão (arquivo de saída)>
```

Após ser executado, esse script gera um arquivo .pem se o modelo de urna for 2020 ou 2022, ou um arquivo .der, para os demais modelos.

Validação dos hashes e assinatura dos arquivos da urna

Um script Python 3 que lê o arquivo de assinaturas e verifica os hashes e as assinaturas dos arquivos de resultado da urna está disponível no arquivo python/assinatura_hash.py. Esse script também valida a

assinatura do próprio certificado que está contido no arquivo de assinaturas.

Para executar o script, use um comando semelhante a:

```
python3 <caminho para o script>/assinatura_hash.py \
-a <caminho para a especificação>/assinatura.asn1 \
-s <caminho para o arquivo de assinaturas (*.vsc)>
```

Esse script pressupõe que os arquivos da urna estão no mesmo diretório que o arquivo de assinaturas.