

Arquitetura e Organização de Computadores

> Conjunto de Instruções da Arquitetura – CompSim







# Agenda

- Operações Básicas de Entrada e Saída
  - Utilizando o Arduino com o CompSim
    - Detalhando a Interface CompSim-Arduino UNO
    - Experimentos



#### Utilizando o Arduino com o CompSim

- Antes de iniciarmos, vamos ao checklist:
  - Arduino configurado com o Firmata?
  - Arduino conectado à USB do computador?
  - CompSim rodando?
  - Plataforma Mandacaru criada (menu "Simulator" → "New")?
  - Dominando a inteface de I/O do CompSIm (Aula 9)?
- Se a resposta for "sim" para todas essas perguntas, vamos então aos experimentos!



#### Periféricos do CompSim (Recapitulando...)

Modo de Operação		-	Dado (AC Low)	Retorno (AC)	
	Bin Dec				
Output (Digital)	00000000	0	Byte	-	
Input (Digital)	00000001	1	-	Byte	
Input/Output (Digital)	00000010	2	Byte*	Byte	
Input/Output (Digital)	00000011	3	Byte**	Byte	
Input (Analógico)	00000100	4	Byte***	Inteiro <sup>+</sup>	
Output (Analógico)	00000101	5	Byte	-	
Output (Analógico)	00000110	6	Byte	-	
Output (Analógico)	00000111	7	Byte	-	
Output (Analógico)	00001000	8	Byte	-	
Output (Analógico)	00001001	9	Byte	-	
Output (Analógico)	00001010	10	Byte	-	
	Output (Digital) Input (Digital) Input/Output (Digital) Input/Output (Digital) Input (Analógico) Output (Analógico)	(AC Higher Bin   Output (Digital)   00000000   Input (Digital)   00000001   Input/Output (Digital)   00000010   Input/Output (Digital)   00000011   Input/Output (Digital)   00000011   Input (Analógico)   00000100   Output (Analógico)   00000110   Output (Analógico)   00000111   Output (Analógico)   00001101   Output (Analógico)   00001000   Output (Analógico)   00001001   Output (Analógico)   Output (Analógico)	(AC High)   Bin   Dec	(AC High)   (AC Low)   Bin   Dec	

<sup>\*</sup> Os 2 bits mais significativos são descartados (Mask 00111111).


<sup>\*\*</sup> Os 2 bits menos significativos são descartados (Mask 11111100).

<sup>\*\*\*</sup> Utiliza apenas 3 bits para representar o intervalo de 0 a 5. Os 5 bits mais significativos são descartados (Mask 00000111).

Utiliza AC High e AC Low para retornar um inteiro entre 0 e 1024.




Detalhando a Interface CompSim-Arduino UNO





- Detalhando a Interface CompSim-Arduino UNO
  - Entrada e Saída Digital





#### Utilizando o Arduino com o CompSim


- Experimento 0: Blink do led built-in
  - Na board Arduino UNO há um led conectado ao pino 13.
  - Isso quer dizer que, quando o pino 13 estiver setado, o led estará acesso. Quando resetado, estará desligado.
  - Asssim, no CopmSim devemos realizar uma operação de escrita na port B, setando o bit correspondente, para acender o Led.
  - No caso, deve ser setado o 6o. Bit do AC Low (veja a ilustração ao lado).



- Utilizando o Arduino com o CompSim
  - Experimento 0: Blink do led built-in
    - LDA liga

	AC High							AC Low								
1	5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
									0	0	1	0	0	0	0	0

ADD portB




• INT output

```
AC Low
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
13 12 11 10 9 8
Port B - Data
```

```
.code
blink:
    LDA liga
    ADD portB
    INT output
    ; encerra a aplicacao
    INT exit
.data
    ;seta 60. bit
    liga: DD 00100000b
    ; Arduino port B:
    ; AC High Ac Low
    ; 00000010 00000000
    portB: DD 000000100000000b
    ;syscall output
    output: DD 21
    ;syscall exit
    exit: DD 25
.stack 1
```




- Utilizando o Arduino com o CompSim
  - Experimento 02: Blink de led externo
    - Materiais:
      - Protoboard
      - \_ Led
      - Resistor 220 Ohm
    - Código:
      - \_ blink\_external\_led.asm





- **Utilizando o Arduino com o CompSim** 
  - **Experimento 03**: Lendo status de botão:
    - Materiais:
      - Protoboard
      - Pushbutton
      - Resistor 10k Ohm
    - Código:
      - pushbutton.asm





#### **Atividades Práticas**

#### Criar os seguintes experimentos:

- 1) Acender um LED enquanto um botão estiver pressionado.
- 2) Acender um LED ao pressionar um botão e, ao pressioná-lo novamente, desligar o LED.
- 3) Fazer um LED ficar em modo "pisca-pisca" ao pressionar um botão e, ao pressioná-lo novamente, desligar o LED.

