

Arquitetura e Organização de Computadores

> Conjunto de Instruções da Arquitetura – CompSim







Agenda

- Operações Básicas de Entrada e Saída
 - Introdução ao Arduino



• Arduino é:


- Plataforma eletrônica baseada em microcontrolador
- Especifcação aberta

Utilizada em projetos de sistemas eletrônicos por estudantes, hobistas

e profssionais


Grande sucesso:

- simplicidade
- facilidade de uso
- baixo custo
- produtos criados pela indústria





Modelos de Arduino






Complementos





Arduino UNO

Mais popular, uma das mais simples e excelente custo/benefício



- Microcontrolador: AVR ATmega328
- Tensão de operação: 5V
- Tensão de Entrada (recomendado): 7-12V
- Tensão de Entrada (limites): 6-20V
- Pinos digitais I/O: 14 (6 tem suporte a PWM)
- Entradas Analógicas: 6
- Corrente nos pinos digitais: 40 mA
- Flash: 32 KB (ATmega328)
 - 0,5 kB bootloader
 - Instruções
- SRAM: 2 KB (dados) (ATmega328)
- **EEPROM:** 1 KB (dados persistentes) (ATmega328)
- Clock: 16 MHz



Arduino UNO

- Alimentação



- USB:

- Alimentação: 5V
- Não utiliza regulador de tensão (já vem estabilizado do computador)
- Fusível resetável de 500mA: impede que a porta USB do computador queime, em falhas do projeto.

- Jack (Fonte externa):

- Alimentação: 7V ~ 20V
- Recomendado: 6V ~ 12V
 - Abaixo de 6V: pode ficar instável
 - Acima de 12V: regulador de tensão pode sobreaquecer e danificar a board.
- Atenção: Se houver alimentação na USB e na Fonte Externa, predominará a fonte externa, sendo que a USB será utilizada somente para comunicação.



Arduino UNO

Conectores de alimentação




- IOREF: Fornece uma tensão de referência em que o microcontrolador opera (alguns circuitos utilizam para adaptar para utilização em 3,3V ou 5V.
- RESET:conectado ao RESET do microcontrolador.
- 3,3V: Fornece tensão de 3,3V, com corrente máxima de 50 mA.
- 5V: Fornece tensão de 5 V.
- GND: Pino de referência, terra. Suporta até 200mA.
- VIN: Alimentar a board através de shield ou bateria externa. Quando a board é alimentada no Jack, a tensão da fonte estará disponível nesse pino para uso por outros componentes.



Arduino UNO

Alimentação



Atenção!!!

Durante um choque, o que importa não é a voltagem (diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro) e sim a amperagem.

- O organismo é capaz de sentir uma corrente a partir de 1 mA;
- De 1 à 9 mA, ocorrerá um processo ligeiramente doloroso;
- De 9 a 20 mA, além da dor, a pessoa pode perder parte do controle muscular e não conseguir largar o condutor;
- A partir daí, os problemas podem ser graves, podendo causar a Morte.



Arduino UNO

- Alimentação
 - 10 formas de destruir um Arduino UNO:




- 1. Configure um pino para output, sete em HIGH e conecte-o ao GND.
- 2.Configure dois pinos para output, sete um deles em HIGH e o outro em LOW, e conecte-os.
- 3. Aplique voltagem acima de 5,5V em qualquer um dos pinos.
- 4. Alimente o Arduino através do Vin, e inverta a polaridade da conexão Vin/GND.
- 5. Aplique 6V ou mais ao pino 5V.
- 6. Aplique 3,6V ou mais ao pino de 3,3V (em 9V a bagunça é maior!)
- 7.Com o Arduino alimentado pelo Jack, conecte Vin ao GND.
- 8.Se estiver alimentando com 5V aplicado ao pino 5V, conecte Vin ao GND.
- 9. Aplique 13v ao pino RESET.
- 10.Exceda a corrente total suportada de 200mA. Ex: configure 10 pinos em output e conecte-os a 10 leds.



Arduino UNO

Comunicação USB Computador-Arduino



- AVR ATMEGA16U2:

- Microcontrolador que permite:
 - Upload do código binário compilado pelo usuário
 - Envio e recepção de dados da board para o computador
 - potocolo Serial
 - Leds Tx/Rx (Transmitir/Receber).
 - Utiliza um cristal externo de 16Mhz;
 - Automatiza o upload do código binário compilado
 - Nas versões iniciais, era necessário pressional o botão RESET.



Arduino UNO

O componente principal



Microcontrolador AVR ATMEGA328:

- Palavra: 8-bits

- Flash: 32 KB (ATmega328), sendo 0,5 kB bootloader

- SRAM: 2 KB (dados) (ATmega328)

- **EEPROM**: 1 KB (dados persistentes) (ATmega328)

- Clock: até 20 MHz

- Tensão de operação: a partir de 1,8V (4 MHz)

- Modos de economia: Power-down ou Power-save.

- Oscilador interno: 32 Khz

- Periféricos:

- USART: opera até 250kbps

SPI: até 5 MHzI2C: até 400 Khz

- Conta ainda com:

- Comparador analógico interno

- Timers


- Interfaces para I/O Analógico e Digital.



Arduino UNO

O componente principal








Arduino UNO


O componente principal





Arduino UNO

- Diagrama de pinos










Arduino UNO

Pinos de Entrada e Saída Digital




- Pinos de 0 a 7 (portD) e de 8 a 13 (portB):

- Operam à 5 V, com 40 mA;
- Incluem resistor pull-up interno de 20-50 kOhm
- Pinos que podem ser configurados para funções especializadas:
 - 0 (Rx) e 1 (Tx): comunicação Serial.
 - 2 e 3: disparar Interrupts.
 - 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 13: PWM (saída "analógica").
 - 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) e 13 (SCK): comunicação SPI
 - 13 (Led): led buit-in da board.



Arduino UNO

Pinos de Entrada Analógica



Input Analógico

- Pinos de A0 a A5 (portC):

- Em geral, cada pino mede até 5 V (mas o limite superior pode ser modificado a partir do pino AREF);
- 10-bits de resolução (valores lidos são convertidos entre 0 a 1024);
- Pinos que podem ser configurados para funções especializadas:
 - A4 (SDA) e A5 (SCL): TWI (I2C)



Arduino UNO


Pinos ICSP



Pinos ICSP

- In Circuit Serial Programming:

- Programar diretamente os microcontroladores da placa usando o protocolo serial SPI
- Inclui os pinos:
 - VCC, GND e RESET: tensão e controle;
 - MOSI, MISO e SCK: protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)
- No UNO, há espelhamento:
 - MOSI → pino 11
 - MISO → pino 12
 - SCK → pino 13





Arduino UNO

Resumo

