REFERENCIA DE OPERACIÓN · 22 OCTUBRE 2026

Direcciones de la sala demo

Qué corre en la Raspberry **192.168.0.60** y en el resto de equipos de la sala. Todas las direcciones de esta hoja están **comprobadas en vivo** en la fecha indicada.

Se abren en el navegador

Las tres pantallas que se usan durante una demostración.

APLICACIÓN	DIRECCIÓN	PARA QUÉ
Visor de almacén	`http://192.168.0.60:8020`	Ver el inventario y los movimientos en tiempo real
Monitor	`http://192.168.0.60:8080`	Estado de los equipos de la instalación
Correo de pruebas	`http://192.168.0.60:8025`	Bandeja donde caen los avisos; nada sale al exterior

Interfaces de máquina

No son pantallas: las usan los programas entre sí. Útiles para comprobar que algo responde.

SERVICIO	DIRECCIÓN	RESPUESTA NORMAL
Salud trazabilidad	`:8090/health`	**200** con un resumen en JSON
Salud orquestador	`:8091/health`	**200**, o **503** si no alcanza sus lectores
API de papeleras	`:8092/api/papelera/v1`	**401** sin firma — correcto
API heredada	`:3000/api`	**401** sin clave — correcto
Base de datos	`192.168.0.60:5432`	Base `gestion_rfid`, usuario `rfidroom`
Broker MQTT	`192.168.0.60:1883`	Solo lo usan los lectores de inventario

DOS AVISOS QUE NO SON FALLOS

401 en las dos APIs significa que están protegidas y rechazan a quien no se identifica. Es la respuesta correcta al abrirlas desde un navegador.

503 en el orquestador aparece cuando no alcanza sus lectores de inventario, que están en otra red. Fuera de la instalación real es lo esperable.

El resto de equipos

EQUIPO	DIRECCIÓN	NOTAS
Terminal de papelera	`192.168.0.15`	Pantalla en kiosco. Su configuración se abre con **Ctrl+Shift+S** y un teclado USB, con botones para probar cada conexión
Lector de la papelera	`192.168.0.159`	Página web propia para su configuración. Usuario `admin`
Lectores de inventario	`192.168.1.157` `192.168.1.158`	**En otra red:** no se alcanzan desde la sala. Es la causa del 503
Plataforma de gestión	–	Apunta a la Raspberry por configuración de la licencia, no por fichero

Cómo viaja una caja

El recorrido completo de la prueba, con el protocolo de cada tramo.

ETAPA	EQUIPO	CÓMO HABLA CON EL SIGUIENTE
1 · La caja	–	Etiqueta RFID impresa con su código
2 · Lector	`192.168.0.159`	El terminal lo consulta por AdvanNet
3 · Terminal	`192.168.0.15`	Envía la sesión por HTTP con firma
4 · Raspberry	`192.168.0.60`	Guarda el movimiento en la base
5 · Gestión	–	Consulta la Raspberry y refleja el estado

EL TERMINAL NO USA MQTT

Habla con su lector directamente y envía al servidor por HTTP con firma. El broker MQTT solo interviene en las lecturas de **inventario**, no en las de papelera. Por eso la papelera funciona aunque los lectores de almacén no estén.

Operación diaria

PARA	ORDEN

Entrar en la Raspberry	`ssh andy@192.168.0.60`
Ver qué está arriba	`cd ~/roomfid && docker compose ps`
Ver los registros de algo	`docker compose logs -f irfid-almacen`
Arrancar todo	`docker compose --profile orquestador up -d`

Los servicios vuelven solos tras un corte de luz: no hace falta arrancarlos a mano después de un reinicio.

---

feterand. · Exedra

REF EXEDRA-SALA-2610 · Andrés Gómez, Fundador y CTO · agomez@feterand.com · +34 656 904 544

Conforme por construcción: Exedra entrega cada documento con certificado de conformidad verificable.