PROCEDIMIENTO DE CAMPO · 22 OCTUBRE 2026

Montar la sala demo

Pasar el sistema de la red de desarrollo a la de la sala, donde la Raspberry **suplanta al servidor original** tomando su dirección. Pensado para hacerse con prisa y medios limitados.

> LA IDEA EN UNA FRASE
> Los lectores llevan grabado dónde publicar: la dirección del servidor original. En vez de reconfigurarlos uno a uno, **la Raspberry toma esa dirección** y los lectores le hablan a ella sin que nadie los toque.

Antes de salir

Dos comprobaciones que evitan un viaje en balde.

QUÉ	POR QUÉ
El servidor original estará apagado o fuera de esa red	Dos equipos con la misma dirección rompen el sistema real. El procedimiento lo comprueba solo y se niega a seguir si lo detecta
Llevas el lector de papelera de repuesto	Si el de la sala no es el esperado, se enchufa el conocido y funciona sin tocar nada más

El montaje, paso a paso

01 La Raspberry

Un solo comando. **Añade** la dirección del servidor sin quitar la que ya tiene, así que no te quedas sin acceso si algo va mal.

```
ssh andy@192.168.0.60
cd ~/roomfid && ./sala-demo.sh on
```

Toma la dirección de forma permanente (sobrevive a reinicios y cortes de luz), pasa la topología a la red de la sala y reinicia los servicios que la leen. Para volver: `./sala-demo.sh off`. Para mirar sin tocar: `./sala-demo.sh ver`.

02 Los lectores de inventario

Nada que hacer. Ya apuntan al servidor original, y ahora esa dirección es la Raspberry. Empiezan a publicar solos.

03 El terminal de papelera

Hay que darle una dirección de la red de la sala y decirle dónde está el servidor. Lo más cómodo es desde su propia pantalla: **Ctrl+Shift+S** con un teclado USB, que además trae botones para probar cada conexión antes de guardar.

El campo a cambiar es la **URL de la API**, que debe apuntar al puerto 8092 de la Raspberry en su nueva dirección.

> **SU LECTOR SE ENCUENTRA SOLO**
> El terminal identifica su lector **por su dirección física**, no por la de red: lo busca en la subred y lo encuentra aunque haya cambiado. Solo hay que fijarle una dirección si el barrido no da con él.

04 La plataforma de gestión

Apunta a la Raspberry por la **configuración de la licencia**, no por un fichero. Hay que actualizar ahí la dirección para que siga viendo los estados.

Comprobar que quedó bien

Tres señales, en este orden. Si una falla, no sigas a la siguiente.

SEÑAL	DÓNDE SE VE
La Raspberry responde en su nueva dirección	`./sala-demo.sh ver` la muestra entre sus direcciones
Los lectores publican	El panel de salud deja de dar 503 y empieza a contar ciclos
El terminal conecta	Su pantalla no muestra avisos; en sus registros aparece *servidor: conectado*

Si algo se tuerce

SÍNTOMA	CAUSA MÁS PROBABLE
El procedimiento se niega a tomar la dirección	El servidor original está conectado. Es una protección, no un fallo
El terminal dice *sin conexión*	La URL de la API sigue apuntando a la dirección antigua
El terminal no encuentra su lector	Están en subredes distintas, o el lector de la sala no es el esperado. Plan B: el lector de repuesto

Gestión no refleja los cambios	La licencia sigue apuntando a la dirección antigua

VOLVER A DEJARLO COMO ESTABA

`./sala-demo.sh off` devuelve la Raspberry y la topología a la red de desarrollo. Las direcciones del terminal y de gestión se revierten a mano, igual que se pusieron.

feterand. · Exedra

REF EXEDRA-MONT-2610 · Andrés Gómez, Fundador y CTO · agomez@feterand.com · +34 656 904 544

Conforme por construcción: Exedra entrega cada documento con certificado de conformidad verificable.