

**Montageanleitung**  
**Einhäusung aus Acryl für RF100**  
 Best.-Nr. 1528625


**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist zur Montage am und auf dem 3D Drucker RF100 (Best.-Nr. 1507428) vorgesehen und schafft eine optimale Druckumgebung. Das Druckobjekt wird von Staub und Zugluft geschützt. Dies führt zu besseren Druckergebnissen. Das Produkt erschwert das Hineingreifen in die sich bewegende Druckmechanik und den Kontakt mit der Druckdüse.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

**Einzelteile / Lieferumfang**



1 Linkes Seitenteil	1x	12 Senkkopf-Schraube, M3x8	30x
2 Rechtes Seitenteil	1x	13 Senkkopf-Schraube, M3x12	6x
3 Türrahmen	1x	14 Schraube, M3x12	4x
4 Tür	1x	15 Schraube, M3x10	10x
5 Magnethalterung	1x	16 Schraube, M3x16	16x
6 Griff	1x	17 Unterlegscheibe, M3	6x
7 Scharnier	2x	18 Mutter, M3	30x
8 Abdeckung für die Vorderseite	1x	19 Gabelschlüssel	1x
9 Abdeckung für die Seite	2x	20 2,0 mm Innensechskantschlüssel	1x
10 Abdeckung für die Rückseite	1x	21 2,5 mm Innensechskantschlüssel	1x
11 Abdeckung für die obere Seite	1x		

**Aktuelle Montageanleitungen**

Laden Sie aktuelle Montagesanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



**Symbol-Erläuterung**



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.



**Montage**





Lesen Sie sich die Montageanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Die Sicherheitshinweise liegen dem Produkt separat bei. Falls Sie die Sicherheitshinweise nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.




Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur leicht an. Richten Sie die Teile aus und ziehen die Schrauben erst am Schluss komplett, aber mit moderatem Kraftaufwand, fest.







- Schritt 2: Setzen Sie jeweils eine Mutter (18) in die Aussparung des linken Seitenteils (1) ein.





- Schritt 4: Setzen Sie jeweils eine Mutter (18) in die Aussparung des rechten Seitenteils (2) ein.







- Schritt 7:** Achten Sie beim Festziehen der Schrauben (16) darauf, dass die Schrauben in die Muttern, die jeweils in Schritt 2 und 4 eingesetzt wurden, gedreht werden.

- Schritt 11:** Setzen Sie jeweils eine Mutter (18) in die Aussparung des Seitenteils (9).




- Schritt 8:** Beachten Sie beim Anbringen der Scharniere, dass sich der Magnet ● auf der Rückseite der Tür (4) befindet.



- Schritt 12:** Achten Sie beim Festziehen der Schrauben (16) darauf, dass die Schrauben in die Muttern, die jeweils in Schritt 12 eingesetzt wurden, gedreht werden..



- Schritt 9:** Ziehen Sie die Schraube (16) mit dem 2,5 mm Innensechskantschlüssel (21) an. Halten Sie dabei die Mutter (18) mit dem Gabelschlüssel (19) fest.



- Schritt 14:** Setzen Sie die Einhausung aus Schritt 13 auf den 3D Drucker. Die Abdeckung für die Rückseite (10) zeigt dabei nach hinten.  
Ziehen Sie die Senkkopf-Schraube (13) von außen mit dem 2mm Innensechskantschlüssel (20) fest. Halten Sie die Mutter (18) dabei mit dem Gabelschlüssel (19) von innen fest.  
Verschrauben Sie die Einhausung auf der rechten und linken Seiten mit den Senkkopf-Schrauben (13).



## Pflege und Reinigung

- Trennen Sie den 3D Drucker vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, weicher, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

## Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) ..... 350 x 450 x 295 mm

Gewicht..... 2,1 kg

## Installation instructions

### Housing made of acrylic for RF100

Item no. 1528625


#### Intended use

The product is intended for mounting at and onto the 3D printer RF100 (item no. 1507428) and provides an optimal printing environment. The printed object is protected from dust and draught, which leads to better printing results. The product makes it difficult to reach into the moving printing mechanic and to touch the printing nozzle.

For safety reasons, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use may create safety hazards. Read the safety and installation instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions.

This product complies with statutory national and European regulations. All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### Package contents



1 Left panel	1x	12 M3x8 countersunk screw	30x
2 Right panel	1x	13 M3x12 countersunk screw	6x
3 Door frame	1x	14 M3x12 screw	4x
4 Door	1x	15 M3x10 screw	10x
5 Magnetic clamp	1x	16 M3x16 screw	16x
6 Handle	1x	17 M3 washer	6x
7 Hinge	2x	18 M3 nut	30x
8 Front cover	1x	19 Jaw spanner	1x
9 Side cover	2x	20 2.0 mm hex key	1x
10 Back cover	1x	21 2.5 mm hex key	1x
11 Top cover	1x		

#### Downloading the latest installation instructions

Download the latest installation instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code on this page. Follow the instructions on the website.



#### Explanation of symbols



This symbol is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



→ This symbol indicates special information and advice on how to use the product.

#### Installation





Read the installation instructions and safety information carefully. The safety instructions are included with the product. We shall not be held liable for personal injuries or damage to property arising due to failure to follow the safety instructions. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.


→ Tighten the screws slightly. Ensure that the parts are aligned, and then secure the screws in place.





- Step 2: Place one nut (18) into each slot on the left panel (1).




- Step 4: Place one nut (18) into each slot on the right panel (2).







- Step 10: Tighten the screw (15) from the outside using the 2.5 mm hex key (21). Hold the nut (18) in place from the inside using the jaw spanner (19).



- Step 7: When tightening the screws (16), ensure they are inserted into the nuts from steps 2 and 4.




- Step 11: Place a nut (18) into each slot on the side panel (9).




- Step 8: When tightening the hinges, ensure that the magnet (●) is on the back of the door (4).


Tighten the screw (15) using the 2.5 mm hex key (21). Hold the nut (18) in place using the jaw spanner (19).





- Step 12: When tightening the screws (16), ensure they are inserted into the nuts from step 12.



- Step 9: Tighten the screw (16) using the 2.5 mm hex key (21). Hold the nut (18) in place using the jaw spanner (19).







- **Step 14:** Place the enclosure from step 13 onto the 3D printer. The back cover (10) should be on the back of the printer.

Tighten the countersunk screw (13) from the outside using the 2 mm hex key (20). Hold the nut (18) in place from the inside using the jaw spanner (19).

Screw the enclosure onto the right and left sides using the countersunk screws (13).



## Cleaning

- Always unplug the 3D printer from the power supply before cleaning it.
- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these could damage the casing or cause the printer to malfunction.
- Use a dry, soft, and lint-free cloth to clean the product.

## Disposal



Always dispose of the product in accordance with the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

## Technical data

Dimensions (W x H x D) ..... 350 x 450 x 295 mm

Weight ..... 2.1 kg

**F Mode d'emploi**  
**Boîtier acrylique pour RF100**  
N° de commande 1528625


### Utilisation prévue

Le produit est prévu comme montage à et sur l'imprimante 3D appareil RF100 (N° de commande 1507428) et crée un environnement d'impression optimale. L'objet à imprimer est protégé contre la poussière et le courant d'air. Cela conduit à des meilleurs résultats d'impression. Le produit complique de mettre ses mains dans la mécanique d'impression qui bouge et de toucher la buse.

Pour des raisons de sécurité, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers. Lisez attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi et conservez-les. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

### Articles / Contenu de la livraison



1 Partie latérale gauche	1x	12 Vis à tête fraisée M3 x 8	30x
2 Partie latérale droite	1x	13 Vis à tête fraisée M3 x 12	6x
3 Encadrement de porte	1x	14 Vis M3x12	4x
4 Porte	1x	15 Vis M3x10	10x
5 Support magnétique	1x	16 Vis M3x16	16x
6 Poignée	1x	17 Rondelle M3	6x
7 Charnière	2x	18 Ecrou M3	30x
8 Capot avant	1x	19 Clé à fourche	1x
9 Capot latéral	2x	20 Clé pour vis à six pans creux 2,0 mm	1x
10 Capot arrière	1x	21 Clé pour vis à six pans creux 2,5 mm	1x
11 Capot supérieur	1x		

### Dernière version des modes d'emploi

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions du site Web.



### Explication des symboles





Le symbole de point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des consignes importantes du mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.

→ L'icône de flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.



### Montage

! Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Les consignes de sécurité ne sont pas fournies avec le produit, mais séparément. Nous ne saurions être tenus responsables des éventuels dommages corporels et matériels résultant du non respect des consignes de sécurité. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.


→ Serrez les vis légèrement dans un premier temps. Alignez les vis et serrez-les complètement uniquement à la fin, mais modérément.





- Étape 2 : Insérez un écrou (18) dans chacune des encoches de la partie latérale gauche (1).




- Étape 4 : Insérez un écrou (18) dans chacune des encoches de la partie latérale droite (2).







• Étape 10 : Serrez fermement la vis (15) de l'extérieur avec la clé pour vis à six pans creux de 2,5 mm (21). Maintenez fermement l'écrou (18) avec la clé à fourche (19) de l'intérieur.



• Étape 7 : Lorsque vous serrez les vis (16), veiller à ce que les vis tournent dans les écrous utilisés dans les étapes 2 et 4.




• Étape 11 : Insérez un écrou (18) dans chacune des encoches de la partie latérale (9).




• Étape 8 : Lors de l'installation des charnières, veillez à ce que l'aimant ● se trouve à l'arrière de la porte (4).


Serrez la vis (15) avec la clé pour vis à six pans creux de 2,5 mm (21). Maintenez fermement l'écrou (18) avec la clé à fourche (19).




• Étape 12 : Lorsque vous serrez les vis (16), veiller à ce que les vis tournent dans les écrous utilisés dans les étapes 12.



• Étape 9 : Serrez la vis (16) avec la clé pour vis à six pans creux de 2,5 mm (21). Maintenez fermement l'écrou (18) avec la clé à fourche (19).







- Étape 14 : A l'étape 13, placez le boîtier sur l'imprimante 3D. Le capot arrière (10) est orientée vers l'arrière.

Serrez fermement la vis à tête fraisée (13) de l'extérieur avec la clé pour vis à six pans creux de 2 mm (20). Maintenez fermement l'écrou (18) avec la clé à fourche (19) de l'intérieur.

Vissez le boîtier sur les côtés droit et gauche pages avec les vis à tête fraisée (13).



## Entretien et nettoyage

- Débranchez toujours l'imprimante 3D avant de la nettoyer.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier voire même de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux.

## Élimination des déchets



Il convient de procéder à l'élimination de l'appareil en fin de vie conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H x P)..... 350 x 450 x 295 mm

Poids..... 2,1 kg

**NL Montage-instructies**  
**Behuizing van acryl voor RF100**  
 Bestelnr. 1528625


**Beoogd gebruik**

Het product is bestemd voor de montage aan en op de 3D printer RF100 (bestnr. 1507428) en creëert een optimale printomgeving. Het printvoorwerp wordt beschermd tegen stof en tocht. Dit leidt tot betere drukresultaten. Het product bemoeilijkt het ingrijpen in het zich bewegende drukkermechanisme en het contact met de printermozzette.

Om veiligheidsredenen zijn er geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hier voor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan een onjuist gebruik gevaren etc. veroorzaken. Lees de veiligheidsvoorschriften en de montage-instructies aandachtig door en bewaar deze. Het product mag alleen samen met de veiligheidsvoorschriften aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

**Onderdelen / omvang van de levering**



1 Linker zijkant	12 Schroef met verzonken kop, M3x8	30x
2 Rechter zijkant	13 Schroef met verzonken kop, M3x12	6x
3 Deurkozijn	14 Schroef, M3x12	4x
4 Deur	15 Schroef, M3x10	10x
5 Magneethouder	16 Schroef, M3x16	16x
6 Greep	17 Sluitring, M3	6x
7 Scharnier	18 Moer, M3	30x
8 Afdekking voor de voorwand	19 Steeksleutel	1x
9 Afdekking voor de zijkant	20 2,0 mm binnenzeskantsleutel	1x
10 Afdekking voor de achterwand	21 2,5 mm binnenzeskantsleutel	1x
11 Afdekking voor de bovenwand		

**Actuele montage-instructies**

Download de actuele montage-instructies via de link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de weergegeven QR-code. Volg de instructies op de website.



**Verklaring van pictogrammen**



Het symbool met een uitroeteeken in een driehoek duidt op belangrijke aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing die absoluut in acht dienen te worden genomen.



Het pijl-symbool ziet u, als er bijzondere tips en instructies voor de bediening moeten worden gegeven.



**Montage**





Lees de montage-instructies zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsvoorschriften. De veiligheidsvoorschriften worden afzonderlijk meegeleverd met het product. Mocht u de veiligheidsvoorschriften niet in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiend letsel/materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.




Draai de schroeven in eerste instantie nog niet helemaal vast. Richt de onderdelen uit en draai de schroeven pas aan het einde helemaal, maar met normale krachtinspanning, vast.





• Stap 2: Plaats telkens een moer (18) in de uitsparing van de linker zijkant (1).





• Stap 4: Plaats telkens een moer (18) in de uitsparing van de rechter zijkant (2).







- **Stap 10:** Draai de schroef (15) van buiten vast met het 2,5 mm binnenzeskantsleutel (21). Houd de moer (18) hierbij van binnenuit vast met de steeksleutel (19).





- **Stap 7:** Let bij het aandraaien van de schroeven (16) op, dat de schroeven in de moeren, die elk in stap 2 en 4 zijn geplaatst, worden gedraaid.

- **Stap 11:** Plaats telkens een moer (18) in de uitsparing van de zijkant (9).




- **Stap 8:** Let bij het aanbrengen van de scharnieren op, dat de magneet ● zich aan de achterkant van de deur (4) bevindt.

- **Stap 12:** Let bij het aandraaien van de schroeven (16) op, dat de schroeven in de moeren, die elk in stap 12 zijn geplaatst, worden gedraaid.





- **Stap 9:** Draai de schroef (16) vast met het 2,5 mm binnenzeskantsleutel (21). Houd hierbij de moer (18) vast met de steeksleutel (19).



- **Stap 14:** Plaats de behuizing uit stap 13 op de 3D-printer. De afdekking voor de achterzijde (10) is hierbij naar achteren gericht.

Draai de schroef met verzonken kop (13) van buiten met behulp van de 2 mm binnenzeskantsleutel (20) vast. Houd de moer (18) hierbij van binnenuit vast met de steeksleutel (19).

Draai de behuizing aan de rechter- en linkerkant vast met de schroeven met verzonken kop (13).



## Onderhoud en reiniging

- Verbreek voor iedere reiniging de verbinding van de 3D-printer met de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten, omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Gebruik voor de reiniging van het product een droog, zacht, pluisvrij doekje.

## Verwijdering



Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

## Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D) ..... 350 x 450 x 295 mm

Gewicht ..... 2,1 kg