Столбцы клавиатуры - РВО-7 и РСО-1 (10 шт) Строки клавиатуры - PD2-5 (4шт) LCM1602 IIC MICROCONTROLLER **AA Battery** YISTIBE AA Goto Ret Sub Store Step-> Load Step