


## Sistema de cómputo

Procesador — Es el **cerebro**. Procesar información.

Memoria — Almacenar información.

Entrada — Recibir entradas (Desde el /salida — mundo exterior)
Producir salidas (al mundo exterior)




### La Información es digital

Computadoras — Entienden la información en **bits** 

No entiendenpalabras, números, imágenes, notas musicales

Procesadores de bits





# Unidad Central de Procesamiento (UCP)

Circuitos electrónicos implementados en un chip de silicio.

Microprocesador

- Interpreta y lleva a cabo instrucciones de programas.
- Efectúa
   manipulaciones
   aritméticas y
   lógicas con los
   datos.
- Se comunica con el resto de los componentes de la computadora





Microprocesador





Motherboard

# Compatibilidad

No todo software es compatible con todas las CPU

Un software escrito para un procesador puede no funcionar en otro

Software de conversión



#### Velocidad


En gran parte determinada por el reloj interno Dispositivo cronométrico que produce pulsos eléctricos para sincronizar las operaciones



En Hz (Pulsos / Segundo) (frecuencia)

Arquitectura del procesador


- Diseño de la disposición de los componentes individuales de la UCP
- Más de un procesador
- Procesamiento en paralelo



#### Buses internos al UCP

#### Registros

- Visibles al usuario: Para no acceder a la memoria
- Control y estado: PC, IR






#### La UCP ejecuta instrucciones de un programa

De a una instrucción a la vez.

El resto del programa y datos están almacenados en la memoria



#### Modelo de memoria



- Identifica un lugar (celda)
- Valor binario

Operaciones de lectura y escritura

#### Modelo de memoria

Capacidad

]]

DATO<sub>4</sub>

1

DATO<sub>2</sub>

01

10

DATO<sub>2</sub>

DATO<sub>3</sub>

0

DATO<sub>1</sub>

00

DATO<sub>1</sub>

El bus de direcciones determina cuántos bits tienen las direcciones que identifican cada celda de memoria

Para identificar **N** diferentes posiciones de memoria se necesitará que **n** (el <u>número de bits del bus de direcciones</u>) sea tal que se cumpla



# Cuántos bits necesito para identificar 250 posiciones de memoria?

n=7

$$2^7 = 128$$

n=8

$$2^8 = 256$$

0000000

11111111


¿Dirección más chica y más grande?




# Unidad mínima direccionable

Cantidad de bits ———— almacenados en una celda de memoria

> Si almacena un byte, cuál es la Unidad mínima direccionable? Si almacena 2 bytes?





#### **Memoria RAM**

Tipo más común de almacenamiento primario. Celdas de igual tamaño

Permite almacenar temporalmente datos y programas

Mediante señales eléctricas


→ Almacenamien to volátil

> Necesito otras formas de almacenar información

Memoria externa: Disco, etc. ROM

Instrucciones de arranque e información crítica





#### **Buses**

Por donde viaja la información entre componentes

Buses más anchos permite información más rápida 3 Grupos funcionales

- Bus de datos
- Bus de direcciones
- Bus de control

8, 16, 32 y 64 cables 1

1 bit por cable a la vez: 8, 16, 32 y 64 bits.



¿Qué pasa si un bus de datos tiene un ancho de 8 bits y las instrucciones son de 16 bits ?

## Módulo de E/S

Interface con el bus del sistema y controla uno o más dispositivos periféricos

Posee una lógica para realizar las funciones de comunicación

Responsable de controlar uno o más dispositivos externos y de intercambiar datos entre estos dispositivos y la memoria principal y/o los registros de la UCP.

Algunos se conectan en ranuras de expansión y otros a puertos externos





#### Programa

Conjunto de instrucciones

Alojadas en memoria

Ejecución secuencial

Ciclo de instrucción

Ciclo de búsqueda

Ciclo de ejecución

SS

push mov e. MOVZX ecx, ebp pop MOUZX dx, c lea. eax, add eax, sh1 eax, add eax, shr eax, sub cl, a cl, 1 shr add al, c shr al, MOVZX retn

Puede involucrar varias operaciones

#### Tipos de acciones


- UCP Memoria: Datos transferidos desde la UCP a la memoria o desde la memoria a la UCP
- **UCP E/S**: los datos pueden ser transferidos hacia o desde el mundo exterior por una transferencia entre la UCP y el módulo de E/S.
- Procesamiento de datos: la UCP puede realizar alguna operación aritmética o lógica sobre los datos.
- Control: una instrucción puede especificar que la secuencia de ejecución sea alterada



#### Los circuitos lógicos

La electrónica digital está fundamentada en la base matemática formada por el álgebra de Boole.

Este método considera que todos los elementos poseen únicamente dos estados (biestables) o dos valores, verdadero o falso (1 ó 0) que son opuestos entre sí.




Claude Shannon, aplicó estas técnicas de estudio a los circuitos compuestos dando lugar a los **Circuitos Lógicos**.

## Algebra de Boole. Operaciones lógicas y aritméticas

Se definen tres tipos
de operaciones
sobre las variables
del álgebra de Boole
(booleanas)

La complementación lógica

La suma lógica



#### Complementación lógica

Sea una variable booleana A, que por el hecho de serlo solamente podrá poseer dos estados. Si en un instante determinado posee el estado lógico 1, diremos que su estado inverso o complementado será el 0.

A	Ā
0	1
1	0

### Suma lógica

La operación lógica suma entre dos o más conjuntos (o variables booleanas) se representa mediante el signo "+". Por tanto si tenemos C = A + B, leeremos "el conjunto C es la suma de los conjuntos A y B". Sin embargo suele leerse "C es igual a A o B".

Α	В	С
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

#### Producto lógico

La operación producto entre dos conjuntos se representa mediante el símbolo \*, y da como resultado un conjunto formado por elementos comunes a dichos conjuntos. Por tanto tendremos que D = A \* B representa un producto y se lee "D es igual a A por B", o también "D es igual a A y B."

Α	В	D
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

#### **Teoremas**

- **Teorema 1.** El resultado de aplicar cualquiera de las tres operaciones antes definidas, a variables booleanas, es otra variable booleana y además el resultado es único.
- \* **Teorema 2.** Ley de idempotencia. Tanto la suma como el producto de una variable booleana consigo misma da como resultado la misma variable:

$$A + A = A$$

$$A * A = A$$

# Teoremas (2)

Teorema 3. Ley de involución. Una variable booleana negada dos veces, da como resultado la misma variable:

$$\overline{\overline{A}} = A$$

\* **Teorema 4.** Ley conmutativa. Se define respecto a la suma (y al producto) y nos dice que el orden de los sumandos (factores) no altera el resultado:

$$A + B = B + A$$
  
 $A * B = B * A$ 

## Teoremas (3)

Teorema 5. Ley asociativa. Se define respecto a las operaciones suma y producto de la siguiente forma:

Respecto de la suma: A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C

Respecto del producto: A(BC) = (AB)C = ABC

\* Teorema 6. Ley distributiva.

Respecto de la suma: A+BC = (A+B)(A+C)

Respecto del producto: A(B+C) = AB+AC

#### Más teoremas!


Teorema 7. Ley de absorción.

$$A+AB=A$$
$$A(A+B)=A$$

Teorema 8. Leyes de De Morgan.

$$\neg(A+B)=\neg A.\neg B$$

$$\neg(A.B) = \neg A + \neg B$$



### Puertas lógicas

Las puertas lógicas son dispositivos electrónicos que desarrollan las funciones booleanas y son básicamente: Puertas OR, AND, NOT, NOR, NAND, OR Exclusiva (XOR) y NOR Exclusiva (XNOR).



#### Las puertas OR

Desarrollan la suma booleana. Su símbolo gráfico está representado en la figura donde podemos apreciar que se trata de una puerta OR de dos entradas y que a su salida nos proporciona la suma lógica de ambas.




#### Las puertas AND

Corresponden al producto booleano de las variables de entrada, proporcionándonos el resultado en su línea de salida.




#### Las puertas NOT

Realizan la función complementación o inversión booleana. A estas puertas se las denomina generalmente inversores. Su representación simbólica es la mostrada en la figura, aunque en realidad, la inversión propiamente dicha se representa únicamente por el círculo final del símbolo mostrado, siendo la parte triangular la representación de un amplificador de señal (buffer) que no invierte ni complementa la entrada



#### Las puertas NOR

Realizan la función inversa de una suma lógica, es decir, es la equivalente a una puerta OR complementada.



#### Las puertas NAND


Realizan la función inversa de un producto lógico, es decir, es la equivalente a una puerta AND complementada.



# Las puertas OR EXCLUSIVAS (XOR)

Como podemos ver la salida de esta puerta es 1 lógico siempre que 'una y solo una' de sus entradas tenga el nivel lógico 1, es decir sus entradas tienen que poseer valores distintos.


Α	В	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# Las puertas NOR EXCLUSIVAS (XNOR)

Como su propio nombre indica, realizan la operación inversa de una OR Exclusiva. La salida adopta el valor lógico 1 solamente cuando ambas variables son 0 ó 1 al mismo tiempo.

Α	В	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# Circuitos combinacionales

Un circuito combinacional es un conjunto de puertas lógicas interconectadas, cuya salida, en un momento dado, es función solamente de los valores de las entradas en ese instante.

Un circuito combinacional consiste de *n* entradas binarias y m salidas binarias. El mismo puede definirse de tres formas:

- Tabla de verdad
- Simbolo gráfico
- Ecuaciones booleanas

