


Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Manfred Mustermann

Musterstraße 9a :: 35716 Musterstadt :: www.musterstatik.de

23.01.2022

Position: 1

Durchlaufsparren nach EC5 (NA Deutschland)



## **Systemwerte:**

Dachneigung =	18 °
Kragarm links =	0,25 m
Kragarm rechts =	0,00 m
Klauentiefe =	3,0 cm
Gebäudelänge =	8,0 m
horiz. feste Lager =	1, 2

Feld	Feldlänge [m] (Grundlänge)
1	1,500

# **Belastung:**

#### Eigengewichtslasten:

Das Eigengewicht des Sparrens wird mit einer Wichte von = 5,00 kN/m³ angesetzt!

 $\begin{array}{lll} \mbox{Dacheindeckung} = & 1,00 \ \mbox{kN/m}^2 \ \mbox{DFL} \\ \mbox{Konstruktion} = & 1,00 \ \mbox{kN/m}^2 \ \mbox{DFL} \\ \mbox{Dachausbau Feld 1} = & 0,30 \ \mbox{kN/m}^2 \ \mbox{DFL} \\ \end{array}$ 

Schneelast: EC1-1-3

Ort = Rheda-Wiedenbrück

Schneelastzone = 2 Höhe A über NN = 100 m

Schneelast sk = 0,85 kN/m² GFL

Schneelast s = 0,68 kN/m² GFL (mue = 0,80 [-]) Schneeüberhang an Traufe wird mit Se = 0,062 kN/m angesetzt!

Kein Schneefanggitter vorhanden!



www.harzeretatik.de

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Manfred Mustermann

Musterstraße 9a :: 35716 Musterstadt :: www.musterstatik.de

23.01.2022

Windlast: EC1-1-4

Ort = Rheda-Wiedenbrück

Windlastzone = 2

Bezugshöhe über Gelände = 10,000 m Geschwindigkeitsdruck gref = 0,39 kN/m²

Geländekategorie: III = Vorstädte, Industriegebiete, Wälder

Windstaudruck q = 0,62 kN/m<sup>2</sup>

Dachart = Satteldach

Unterwind am Traufüberstand wird berücksichtigt (unterer Kragarm)!

Giebelüberstand vorhanden --> Unterwind wird angesetzt (Sognachweis Randsparren)

#### Außendruckbeiwerte cpe und Windlasten we,k:

Die Bereiche F und G werden von der Gebäudekante aus angesetzt (anstatt von der Traufkante).

Bei Sattel- / Walm- und Pultdächern werden für die Bereiche F / G und H die positiven cpe-Werte angesetzt.

Lasteinzugsfläche Sparren = 1,29 m²

Werte für we,k bei Anströmung unter 90° mit cpe-Werten, sonst mit cpe,10-Werten!

e/10 = 0.80 m

e/4 = 2,00 m

 $e/10 (90^{\circ}) = 0.30 \text{ m}$   $e/4 (90^{\circ}) = 0.75 \text{ m}$ 

 $e/2 (90^{\circ}) = 1,50 \text{ m}$ 

Bereich	cpe,10 [-]	cpe,1 [-]	cpe [-]	we,k [kN/m²]
G	0,30	0,30	0,30	0,19
Н	0,24	0,24	0,24	0,15
I	-0,40	-0,40	-0,40	-0,25
J	-0,90	-1,30	-1,26	-0,56
F(90°)	-1,26	-1,90	-1,83	-1,13
G(90°)	-1,32	-2,00	-1,93	-1,19
H(90°)	-0,64	-1,20	-1,14	-0,71
Unterwind Luv	-1,30	1,70	1,37	-0,81
Unterwind Lee	0,50	0,50	0,50	-0,31

Nutzlasten q:

KLED für Nutzlasten = mittel

Kategorie für Nutzlasten = A,B - Wohn-/Büroräume

#### Sonderlasten:

Einzellast Qk (Mannlast) wird in ungünstiger Stellung berücksichtigt (Kragarm / Feld)

### <u>Auflagerkräfte (charakt. Werte):</u>

## Auflagerkräfte [kN/m] für Grundlastfälle (Wind mit cpe,10; bei Flachdächern mit +cpe im Bereich I)

	Lager	V aus LF g	H aus LF g	V aus LF s	H aus LF s	V aus LF w	H aus LF w	V aus LF q	H aus LF q
Ī	1	2,43	-0,01	0,76	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00
	2	1,81	0,01	0,49	0,01	0,13	-0,04	0,00	0,00

#### Auflagerkräfte [kN] für Grundlastfälle (Wind mit cpe,10; bei Flachdächern mit +cpe im Bereich I)

Lager	V aus LF g	H aus LF g	V aus LF s	H aus LF s	V aus LF w	H aus LF w	V aus LF q	H aus LF q
1	1,70	-0,01	0,53	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00
2	1,27	0,01	0,34	0,01	0,09	-0,03	0,00	0,00



www harzerstatik de

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Manfred Mustermann

Musterstraße 9a :: 35716 Musterstadt :: www.musterstatik.de

# Auflagerkräfte [kN/m] für Windlastfälle (bei Flachdächern mit -cpe im Bereich I)

Lager	V Luv cpe	H Luv cpe	V Lee cpe,10	H Lee cpe,10	V Lee cpe	H Lee cpe	V 90° cpe	H 90° cpe	V 180° cpe	H 180° сре
1	0,41	-0,13	-0,40	0,13	-0,45	0,15	-0,72	0,23		
2	0,10	-0,03	-0,36	0,12	-0,49	0,16	-0,51	0,17		

23.01.2022

## Auflagerkräfte [kN] für Windlastfälle (bei Flachdächern mit -cpe im Bereich I)

Lager	V Luv cpe	H Luv cpe	V Lee cpe,10	H Lee cpe,10	V Lee cpe	H Lee cpe	V 90° cpe	H 90° cpe	V 180° cpe	Н 180° сре
1	0,29	-0,09	-0,28	0,09	-0,32	0,10	-0,50	0,16		
2	0,07	-0,02	-0,25	0,08	-0,34	0,11	-0,36	0,12		

# Bemessung nach EC5-1-1

#### Nadelholz C24

E0,mean =  $11000,000 \text{ N/mm}^2$ G,mean =  $690,000 \text{ N/mm}^2$ fm,k =  $24,00 \text{ N/mm}^2$ fv,k =  $4,00 \text{ N/mm}^2$ ft,0,k =  $14,00 \text{ N/mm}^2$ fc,0,k =  $21,00 \text{ N/mm}^2$  $\gamma M = 1,300 \text{ [-]}$ 

### Bemessungsparameter:

✓ Nutzungsklasse NKL = 2

✓ fm,d wird für Vollholz mit h<150 mm erhöht 3.2(3)
</p>

kcR wird in Bereichen x >= 1,50 m vom Hirnholzende nicht um 30% erhöht

**zul.w,inst** = I/300

**y** zul.w,fin = I/200

zul.w,net,fin = I/250

▼ Werte für zul.Durchbiegungen w werden bei Kragarmen verdoppelt!

bei Kragarmen werden nur positive Durchbiegungen erfasst

BDK-Nachweis wird nicht geführt! (BDK durch Dachverschalung / Lattung verhindert)

#### Psi - Werte:

Einwirkung	Psi,0	Psi,1	Psi,2
Schnee s	0,50	0,20	0,00
Wind w	0,60	0,20	0,00
Nutzlasten q	0,70	0,50	0,30



Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Manfred Mustermann

Musterstraße 9a :: 35716 Musterstadt :: www.musterstatik.de

23.01.2022

Nachweise:

Md + Nd Feld (Biegespannung): eta = 0,47 < 1,00 |max.Sigma,d| = 8,28 N/mm<sup>2</sup> Md + Nd Stütze (Biegespannung): eta = 0,32 < 1,00 |max.Sigma,d| = 5,53 N/mm<sup>2</sup>

Querkraft (Schubspannung): eta = 0,38 < 1,00 |max.Tau,d| = 0,71 N/mm²

Durchbiegung: max.eta = 0,35 < 1,00

kcR = 0,50 [-] (Querkraft)

k,mod = 0,90 [-] (Feld), LFK=1,35\*g + 1,50\*Qk,Feld

k,mod = 0,90 [-] (Stütze), LFK=1,35\*g + 1,50\*Qk,Krag

k,mod = 0,60 [-] (Querkraft), LFK=1,35\*g

Md,S / Nd,S = -0.44 / 0.62 (Stütze) --> Grundkombination

Md,F / Nd,F = 1,19 / 0,23 (Feld) --> Grundkombination

Vd = 1,71 kN --> Grundkombination

ext.w,net,fin Feld = 0,23 cm (quasi-ständig)

ext.w,inst Feld = 0,16 cm

ext.w,fin Feld = 0,26 cm

ext.w,net,fin Kragarm = 0,00 cm (quasi-ständig)

ext.w,inst Kragarm = 0,00 cm

ext.w,fin Kragarm = 0,00 cm



Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Manfred Mustermann

Musterstraße 9a :: 35716 Musterstadt :: www.musterstatik.de

23.01.2022

## **Hinweise zur Dachkonstruktion:**

Jeder Sparren ist durch Sparrennägel (z.B. BMF - Sparrennägel) an den Pfetten zu befestigen. Zusätzlich ist jeder zweite Sparren mit Sparrenpfettenankern zug - fest an die Pfetten bzw. der Unterkonstruktion anzuschließen.

Schalbretter sind mit mindestens 2 Drahtstiften 28 x 65 oder gleichwertigen Verbindungsmitteln an jedem Sparren zu befestigen.

Dachschalungen, OSB-/Holzspan - oder Furnierholzplatten sind mit mindestens 10 Drahtstiften pro m² Dachfläche oder gleichwertigen Verbindungsmitteln zu befestigen.

Sämtliche Sparren, Pfetten und Schwellhölzer sind untereinander zugfest zu ver - binden. Wenn nicht anders nachgewiesen, sind als konstruktive Fußpfetten Hölzer mit b/h = 10/12 cm zu wählen. Die Fußpfetten sind durch Ankerbolzen M16 oder einbetonierte Flachstähle (z.B. Windrispenband) im Abstand von a <= 2,00 m, bzw. a <= 1,00 m in Eckbereichen im Ringbalken zu verankern. Bei einbetonierten Flachstählen muß das Stahlband mit einem Haken um die im Ringbalken verlaufende Längsbewehrung geführt werden.

Die Giebelwände sind zug - und druckfest (z.B. Maueranker) an die Dachverbände anzuschließen.

Die Windaussteifung in der Dachebene ist durch kreuzweise angeordnete Bretter (Windrispen) mit b/d >= 10/2,5 cm zu gewährleisten, welche an jedem Sparren mit mindestens 2 Nägeln 38x100 zu befestigen sind. Alternativ können Windrispen - bänder aus Flachstahl (z.B. BMF - Windrispenband) mit t/b = 2/40 mm verwendet werden. Diese Windrispenbänder sind dann kreuzweise auf jeder Dachfläche an - zubringen und mit mindestens 2 Kammnägeln 4.0x40 an jedem Sparren zu befestigen. An den Enden sind die Windrispen bis zu den Pfetten durchzuführen und dort zu befestigen. Die Sparren am Endpunkt des Windrispenbandes sind durch geeignete Maßnahmen gegen Kippen zu sichern.