




図ZERÓWATT


39930409 X33/800IE


Service Manual
















Assistenza Tecnica

_		Ricambio Part No. Piece	Inizio Beginning Debut	Fine Ending Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	E-Teil Pieza	Begin Inicio	End Fin
10	Timer/select. knob	90456641		
14	Temp.regulation knob	90456666		
15	Cam disc	90418807		
19m	Simple push button	90454232		
31	Control panel	90454158		
32	Dispenser drawer front	90460544		
51	Work top	90455379		
60	Hinge	90470303		
67	Glass door with frame	90471772		
76	Cabinet assy	90451782		
77	Rear panel	90426438		
80	Front foot	90448671		
80a	Spring x front foot	90383357		
101	Dispenser drawer	90457904		
109	Dispenser bottom section assy	90450321		
110	Dispenser top section	90450289		
111	Water injector nozzle	90431354		
112	Distribution connecting rod	90355090		
113	Lever	90354929		
114	Driving lever	90354945		
116	Cam	92621614		
118	Spring	90274267		
119	Adjustable pressost.knob	90456682		
124	Press.fixing plate	90428871		
125	Shaft supp.adiust.pressos	90428525		
131	Hose clip	90249756		
132	Valve hose cold water	90440306		
134c	Solenoid valve	90422130		
138	Drain hose	90456328		
142	Fill hose	92250869		
151	Timer	92206002		



		Ricambio Part No. Piece	Inizio Beginning Debut	Fine Ending Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	E-Teil Pieza	Begin Inicio	End Fin
153	Pressure switch	90441544		
155b	Red indicator light	90434762		
157	Harness	90457672		
158	Mains block	90387887		
161	Drain/recycle pump	90443490		
162	Door safety device	90452814		
164	Anti jamming filter radio	90270331		
200	Front support panel	92793959		
201	Front flange	92881267		
202	Drum	92795525		
203	Tub	92787076		
204	Rear panel	92795061		
205	Drum shaft assy	92787357		
212	Asbestos washer	92439512		
214	Selflocking nut	92427756		
215	Tub gasket	92605930		
217	Seal retainer	92445543		
218	Bearing	92440049		
219	Bolt	92417690		
220	Nut	92427749		
221	Nut	92424209		
224	Bearing	92440098		
225a	Gasket	92603968		
226 226	Shoch absorber bearing Shoch absorber bearing	92130277 92130418	9516 (19/04/1995) 9601 (02/01/1996)	9601 (02/01/1996)
226a	Nut	90444282		
227	Motor stay bolt	90422106		
228	Shock absorber bearing	92130269	9516 (19/04/1995)	9601 (02/01/1996)
228a 228a	Pulley bearing Pulley bearing	80001639 92130129	9601 (02/01/1996)	
230	Tub gasket clip	92766773		
230a	Tub gasket clip	90388174		

	Description Description Description	Ricambio Part No. Piece	Inizio Beginning Debut	Fine Ending Fin
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	E-Teil Pieza	Begin Inicio	End Fin
232	Heater holder	92732445		
233	Spacer bush	92729862		
242a	R/H support spring	92483874		
242b	L/H support spring	92483932		
242c	R/H bush	92138551		
242d	L/H bush	92682178		
243	Selfblocking nut	92427731		
246a	Bolt	92722701		
247	Upper balance weight	92577204		
248	Lower balance weight	92577188		
251	Shoch absorber spring	90451840		
256	Clamp	92851302		
271	Door gasket	90440280		
272	Discharge pipe	90444480		
273	Fill pipe	90440397		
274	Pressure switch air chamber	92673847		
275	5x8 hose	92053396		
276	Steam hose	92604123		
277	Hose spring	90386137		
278	Hose clip	90249889		
280	Hose clip	92470269		
281	Shock Absorder grommet	90421165		
286	Heater	90457730		
287	Thermostat (30)	90419086		
288	Temperature regulator	90419060		
290	Drum pulley	90450511		
292	Drive belt	92130442		
297	Support	92147958		
439	Rivet	92466143		
473 473	Commutator motor Commutator motor	90452095 91202408	9516 (19/04/1995) 9601 (02/01/1996)	9601 (02/01/1996)




		Ricambio Part No. Piece	Inizio Beginning Debut	Fine Ending Fin	
Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	E-Teil Pieza	Begin Inicio	End Fin	
479	Electronic control	90451824			
483a	Brush with brush holder	92126721			
488a	Pulley rivet	92466705			
489	Rivet	92464460			
491	Mains cable	90473927			
493	Tub.fixing plaque	92882570			
494	Red window	90414814			
504a	Charge pipe stopper	90449307			
547	Module protection	90428889			
568	Spring for push.button	90444266			
569	Pin for push buttons	90454638			
571	Top sleeve	90467903			
572	Hangle spring	92884196			
573	Handle	90454208			
574	Transparent progam plate	90469735			
574a	Program.plate	90471335			
590	Right counterweight prote	92139351			
603	Self-cleaning protect.	92148311			
614	Therm.press.push b. supp.	90454323			
615	Pin f.reading cams lever	90426750			
616	Fixes rapid washer	90426776			
617	Cont.tray fix. bracket	92730647			
618	Unipolar NC switch	90413758			
619	Bipolar Switch NA	90434770			
619a	Bipolar Switch NC	90413766			
630a	Stopper drain hose	90434853			
631	Stopper	90415951			
635	Terminal shunt	90412941			
643	Door handle assembly	90473547			
665	Shaft	90428533			
673	Timer knob cover	90454281			





Ref.	Descrizione - Description - Beschreibung - Descripcion	Ricambio Part No. Piece E-Teil	Inizio Beginning Debut Begin	Fine Ending Fin End
675	Conditioner cover	Pieza 90458373	Inicio	Fin
679	Knob cover	90454356		
703	Rapid connection	90357740		
730	Braking shells service pack	90415571		
739	OR timer knob	90454182		
740	OR thermostat knob	90454349		
741	Shaft fixing washer	92475169		
743a	Cover frame	90456781		
304	Hinge fixing upper brack.	90470469		
305	Hinge fixing lover brack.	90470477		
306	Door upper hinge	90470329		
307	Door lower hinge	90470311		
339	Clip	92470384		
999	Wiring diagram	90453838		



CODICE	С	MODELLO	SCHEMA	COMPOSIZIONE
3993003 3993004 3993060 3993062 3993063 3993067 3993065 3993065 3993069 3993072 3993072 3993072 3993120 3993121 3993122 3993123 3993123 3993123 3993123 3993123 3993123	757531246908246967523861978 LBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	SP.ZERO X 33 I DIMENSIONE X I SPACE X I OTSEIN LE 633 I ROMO ZW 633.1R SP.ZERO SX 403 S 450 X SELECTA SP.ZERO SX 405 SP.ZERO SX 603 C 463 X E 683 X G 604 X S 680 X SELECTA SP.ZERO SX 605 SP.ZERO SX 607 I C 467 X I E 685 X I G 614 X I CLASSIC ZX 443 OTSEIN LN 420 I CLASSIC ZX 447 I CLASSIC ZX 447 I CLASSIC ZX 645 OTSEIN LN 630 I CLASSIC ZX 645 OTSEIN LN 640 I PEABODY ZW W.M.600 SX CLASSIC ZX 647 I CLASSIC ZX 647 I CLASSIC ZX 647 I CLASSIC ZX 648 P I OTSEIN LN 420 IP OTSEIN LN 420 IP OTSEIN LN 420 IP	9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0 9044014 0	SC.A+VN+VE+VS SC.A+VE+VS SC.A+VM+VE SC.A+VM+VE SC.A+VM+VE SC.A+VM+VE SC.A+VM+VE SC.A+VM+VE SC.A+VE+VS SC.A+VE+VS SC.A+VE+VS+VO SC.A+VE+VS
3996214 3996215	7 LA 4 LA	TROPIC 1007 X EL OTSEIN LSN 1700 I	9044549 9044549	
3993160 3993162 3993164 3993161	5 LB 1 LB 7 LB 3 LB	SP.ZERO SX 807 EL I CLASSIC ZX 847 EL I OTSEIN LN 840 I PEABODY ZW W.M.800 AF CLASSIC ZX 1047 EL I OTSEIN LN 1000 I	9045136 (9045136 (35 9045136 (J SC.A+VN+VE+VS+PI
3993040	9 LB	SP.ZERO X 33 EL 800	[: 9045383	8 sc.A+VS
3996319 3996320 3996333 3996334	4 LA 2 LA 5 LA 3 LA	"TROPIC 42 X EL OTSEIN LSN 850 I OTSEIN LSN 850 IP OASIS 1005 X EL PEABODY ZW W.DM.1000	9045785 9045785 9045785 EC 9045785	4 sc.A+VS 4 sc.A+VS+FA 4 sc.A+VS+FA
3993240 3993243 3993241 3993246 3993242 3993244	5 LB 9 LB 3 LB 2 LB 1 LB 7 LB 4 LB	CLASSIC Z 410 OTSEIN LN 400 CLASSIC Z 412 CANDY CP 400 P G 512 OTSEIN LN 410 PEABODY ZW W.M.400	9045834 9045834 9045834 9045834 9045834 9045834	0 VC 0 VN+VC 0 VN+VE 0 VM+VE 0 VN+VE 0 VN 0 VN+VE











BASETTE TIMER


ATTENZIONE per versione con acqua calda e fredda tagliare il ponticello 128-11T












BASETTE TIMER

ATTENZIONE per versione con acqua calda e fredda tagliare il ponticello 12 B-11T






DIAGRAMMA PROGRAMMI LB





DIAGRAMMA PROGRAMMI



- Es
- SV 9 VELOCITA' REGOLABILE (POTENZIOMETRO) ADJUSTABLE SPEED (POTENTIOMETER) VITESSE REGABLE (POTENTIOMETRE) EINSTELLBAR GESCHWINDIGKEIT (POTENTIOMETER)
- MT 10 TIMER TIMER TIMER TIMER
- LS 16 SPIA GENERALE PILOT LAMP LAMPE TEMOIN KONTROLLAMPE
- VP 17 TASTO MARCIA/ARRESTO STOP/START KEY MARCHE/ARRET TOUCHE EIN/AUS SCHALTER
- PN 18 PRESSOSTATO LEVEL SWITCH NIVEAUREGLER PRESSOSTAT
- TC 19 TERMOSTATO DI CONSENSO TIMER FED VIA THERMOSTAT NA ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT NA TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA
- ML 20 MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR
- RL 21 RESISTENZA LAVAGGIO TUMBLE HEATER RESISTANCE LAVAGE WASCHUNG HEIZWIDERSTAND
- RA 22 RESISTENZA ASCIUGATURA DRYING HEATER RESISTANCE SECHAGE TROCKENHEIZUNG
- RF 22/1 RESISTENZA ASCIUGATURA FORTE INTENSIVE DRYING HEATER RESISTANCE SECHAGE INTENSIF INTENSIVE TROCKEN HEIZWIDERSTAND
- EF 23 ELETTROVALVOLA ACQUÁ FREDDA COLD WATER ELECTRIC VALVE ELECTROVANNE EAU FROIDE KALTES WASSER ELEKTROVENTIL
- MP 24 ELETTROPOMPA ELECTROPUMP POMPE DE VIDANGE ELEKTROPUMPE
- ZW 27 FILTRO ANTIDISTURBO ANTIJAMMING FILTER RADIO FILTRE ANTI-BRUIT ENTSTOERUNGSFILTER
- CA 28 CONDENSATORE CAPACITOR CONDENSATEUR KONDENSATOR
- VB 42 TASTO BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE BUTTON TAUCHE BASSE TEMPERATURE NIEDRIGE TEMPERATUR TASTE
- VE 51 TASTO ESCLUSIONE CENTRIFUGA NO SPIN PUSH BUTTON TOUCHE EXCLUSION ESSORAGE SCHLEUDERANS-TASTE
- TM 54 TERMOSTATO DI MASSIMA SECURITY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SICURITE SICHERHELTS-THERMOSTAT
- EC 59 ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA HOT WATER SOLENOID-VALVE ELECTROVANNE EAU CHAUDE WARMWASSER-ELEKTROVENTIL
- TR 62 TERMOSTATO REGOLABILE ADJUSTABLE THERMOSTAT THERMOSTAT REGLABLE REGULIERBARER-THERMOSTAT
- BR 74 BASETTA RITARDATORE DELAYER PLATE PLAQUETTE RETARDATEUR VERSPAETER SOCKEL
- SD 76 RITARDATORE DI PARTENZA (START DELAY) START DELAY RETARDATEUR DE DEPART (START DELAY) START-VERSPAETER (START DELAY)
- VC 79 TASTO CICLO FREDDO COLD PROGRAMME BUTTON BOUTON PROGRAMME TASTE KALTES PROGRAMM
- DT 81 DINAMO TACHIMETRICA SPEEDOMETER DYNAMO BOBINE REGEL DYNAMO
- LA 83 SPIA ASCIUGATURA DRYING PILOT LIGHT LAMPE TEMOIN SECHAGE TROCKEN-KONTROLLAMPE
- TA 85 TERMOSTATO DI SICUREZZA ASCIUGATURA SAFETY THERMOSTAT DRYING THERMOSTAT DE SECURITE SECHAGE SICHERHEITS-THERMOSTAT TROCKNUNG
- VV 90 TASTO CAMBIO VELOCITA' SPEED CHANGE BUTTON POUSSOIR CHANGE DE VITESSE GESCHWINDIGKEITSAENDERUNG TASTE
- VF 100 TASTO ASCIUGATURA FORTE HARD DRYING PUSH BUTTON TOUCHE SECHAGE FORT STARKE TROCKNUNGSTASTE
- LF 101 SPIA ASCIUGATURA FORTE INTENSIVE DRYING LAMP LAMPE TEMOIN SECHAGE INTENSIF INTENSIVE TROCKEN LAMPE
- MV 111 MOTOVENTOLA ASCIUGATURA DRYING FAN HELICE SECHAGE TROCKEN FLUEGEL
- EA 112 ELETTROVALVOLA ASCIUGATURA DRYING SOLENOID VALVE ELECTROVANNE SECHAGE TROCKEN-ELEKTROVENTIL
- PB 117 PRESSOSTATO BASSO LIVELLO LOW LEVEL PRESSOSTAT PRESSOSTAT DU BASS NIVEAU NIEDRIG SPIEGEL PRESSOSTAT
- MC 120 MOTORE A COLLETTORE COMMUTATOR MOTOR MOTEUR COLLECTEUR KOLLECTOR MOTOR
- SC 121 MODULO MOTORE A COLLETTORE COMMUTATOR MOTOR MODULE COMM. ELECTRON. MOTEUR COLLECTEUR KOLLECTOR MOTOR ELEKTR. REGELUNG
 - 126 TERMOSTATO PER ASCIUGATURA TERMOCHIMICA THERMOSTAT FOR THERMOCHEMICAL DRYING THERMOSTAT POUR SECHAGE THERMOCHIMIQUE THERMOSTAT FUER THERMOCHEMICHE TROCKNUNG
- VI 127 TASTO TERMOCENTRIFUGA THERMOSPEEDSPIN BUTTON POUSSOIR THERMOESSORAGE THERMOSCHLEUDERUNG TASTE
- PT 131 POTENZIOMETRO POTENTIOMETER POTENTIOMETER POTENTIOMETER
- VI 145 TASTO CENTRIFUGA ISTANTANEA INSTANTANTLY SPIN BUTTON TOUCHE ESSORAGE INSTANTANE TASTE AUGENBLICKLICHER-SCHELUNDERUNG
- FA 146 CENTRIFUGA ALTA VELOCITA' HIGH SPEED SPIN ESSORAGE HAUTE VITESSE HOCHGESCHWINDIGKEIT-SCHEUDERUNG
- FB 147 CENTRIFUGA BASSA VELOCITA' LOW SPEED SPIN ESSORAGE BASSE VITESSE NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT-SCHLEUDERUNG
- FN 150 VARIANTE STOCK NORD VARIATION STOCK NORD VARIATION STOCK NORD ANDERUNG STOCK NORD
- TS 151 TERMOSTATO DI SICUREZZA LIMIT THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE SICHERHEITS-THERMOSTAT
- AN ANTITRABOCCO ANTI-OVERFLOW DEVICE DISPOSITIF ANTI DEBORDEMENT ANTIUBERLAUFENER
- AT TIMER DRYER DRYER TIMER TIMER DRYER DRYER TIMER
- BL BASETTA DI LINEA LINE PLATE PLAQUETTE DE LIGNE LINIE SOCKEL
- CB CONDENSATORE AGGIUNTO ADDED CAPACITOR CONDENSATEUR ADDITIONNELL BEIFUEGENDE KONDENSATOR
- FP PROTEZIONE TERMOSTATO DI CONSENSO 30°C THERMOSTAT PROTECTION PROTECTION DU THERMOSTAT (30°C) 30°C THERMOSTAT PROTEKTION
- FR RIGENERO RINSE RINCAGE AUSSPUELUNG
- FT TERMOFUSIBILE THERMOFUSE THERMOFUSIBLE THERMOSICHERUNG
- GT MORSETTO GENERALE DI TERRA GROUND CONNECT. SERRE-CABLE DE SOL ERDKLEMME
- GV MORSETTO TERRA VASCA TUB GROUND CONNECT. SERRE CABLE DE SOL CUVE WASCHBOTTICH ERDKLEMME
- LAMPADA SPIA ALIM. ELETTR. ELECTR. FEED PILOT LAMP LAMPE TEMOIN ALIM. ELECTR. ELEKTR. SPEISUNG KONTROLLAMPE
- L2 LAMPADA SPIA FINE CICLO ASCIUGATURA END DRYING PILOT LAMP LAMPE FIN SECHAGE ENDE-TROCKEN--KONTROLLAMPE
- LAMPADA SPIA RAFFREDDAMENTO COOLING PILOT LAMP LAMPE REFROIDISSEMENT
 ABKKUEHLUNG-KONTROLLAMPE

, L 4	LAMPADA SPIA LIVELLO MAX ACQUA - MAX WATER LEVEL LAMP - LAMPE TEMOIN NIVEAU EAU MAX MAX. WASSER NIVEAU LAMPE
L5	LAMPADA SPIA FILTRO INTASATO - CLOGGED FILTER PILOT LAMP - LAMPE FILTRE ENGORGE - VERSTOPFTER FILTER LAMPE
MD	MOTORE DRYER - DRYER MOTOR - MOTEUR DRYER - DRYER MOTOR
PA	PRESSOSTATO ALTO LIVELLO - HIGH LEVEL PRESSOSTAT - PRESSOSTAT HAUTE NIVEAU - HOHE GRUNDWAAGE PRESSOSTAT
PS	PRESSOSTATO DI SICUREZZA - SAFETY PRESSOSTAT - PRESSOSTAT DE SURETE - SICHERHEIT PRESSOSTAT
RT	REGOLAZIONE TEMPERATURA A TEMPO - TIMING TEMPERATURE ADJUSTMENT - REGLACE TEMPERATURE AU TEMPS - ZEIT-TEMPERATUR-REGLER
ST	SONDA TERMOSTATO REGOLABILE - ADJUSTABLE THERMOSTAT FEELER - SONDE POUR THERMOSTAT REGLABLE - EINSTELLBAR THERMOSTAT SONDE
TB	TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE THERMOSTAT - NIEDRIGE TEMPERATUR THERMOSTAT
TF	TERMOSTATO SICUREZZA ASCIUGAT. FORTE - STRONG DRYING SAFETY-THERMOSTAT - THERMOSTAT SURETE SECHAGE FORT - STARKE ABTROCKNEN SICHERHEIT-THERMOSTAT
VA	TASTO AMMOLLO - SOAK BUTTON - POUSSOIR TREMPAGE - EINWEICKEN TASTE
V D	TASTO ASCIUGATURA DELICATI - SOFT DRYING PUSH BUTTON - TOUCHE SECHAGE DELICAT - DELIKATE TROCKNUNGSTASTE
VG	TASTO 35 GIRI LAVAGGIO - 35 WASHING REVOLUTION PUSH BUTTON - TOUCHE 35 TOURS LAVAGE - 35 ABWASHUNG DREHZAHL
VL	TASTO PLUS - PLUS KEY - TOUCHE PLUS - PLUS TASTE
VM	TASTO MEZZO CARICO ELETTRICO - ELECTRIC HALF-LOAD SWITCH - TOUCHE DEMI-CHARGEMENT (ELECTRIQUE) - ELEKTRISHE HALB-EINLADEN TASTE
V R	TASTO RIGENERO - WATER EXCHANGE BUTTON - POUSSOIR REGENERATION D'EAU - WASSER-AUSTAUSCH TASTE
VS	TASTO SPULL-STOP - SPULL-STOP SWITCH - SPULL-STOP POUSSOIR - SPULL-STOP TASTE
ZR	RELE' - RELAY - RELAIS -RELAIS
ZT	TRASFORMATORE - TRANSFORMER - TRANSFORMATEUR - TRANSFORMATOR

- H Carico acqua fredda Cold water filling Chargement eau froide - Kaltwasserfuellung
- C Carico acqua calda Warm water filling Chargement eau chaude - Warm-Wasserfuellung
- D Lavaggio delicato Soft tumble Mouvement délicat - Delikate Waschung
- F Lavaggio forte Intensive tumble Mouvement intensif - Intensive Waschung
- T Resistenza con consenso termostato Heater with thermostat consent - Résistance avec consentement thermostat - Heizung mit Thermostat-Erlaubnis -
- S Scarico Discharge Vidange Ablauf

- 4 Centrifuga lenta Slow spin dry Essorage lent Langsame Scheleuderung
- 8 Centrifuga veloce Speed spin dry Essorage vite - Schnelle Schleuderung
- G Rigenero Water exchange Regénération d'eau Wasser-Austausch
- P Spull stop Rinse stop Pas de vidange Spulstop
- t Termostato ATC Thermostat ATC
- V Raffreddamento-Cooling -Refroidissements Abkühlung
- M Carico acqua miscelata-Mixer water filling Chargement eau mélangé-Gemischte Wasserfüllung
- L Alto livello High level Haut niveau Hohes Niveau

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI CONTATTI DEL PRESSOSTATO - REFERENCE LIST FOR THE PRESSOSTAT CONNECTIONS - TABLEAU DE CORRESPONDENCE POUR LE CONTACTS DU PRESSOSTAT - REFERENZEN LISTE FUER DIE PRESSOSTAT KONTAKTS

- C Contatto comune Common connection Contact commun Gemeinkontakt
- V Vuoto Without water in the tub Sans eau dans la cuve Ohne Wasser in dem waschbottich
- P Pieno With water in the tub Avec eau dans la cuve Mit Wasser in dem Waschbottich
- A Antitrabocco Anti-Overflow Antidebordage Antiuberlaufener

	A	В		
C	11	11		
U	12	12		
P	14	13		
A	16	1		
C	21	21		
V	22	22		
P	24	23		
A	/	24		

- Il contatto 16 della versione "A" corrisponde al contatto 24 della versione "B"
- Contact 16 of "A" version corresponds to contact 24 of "B" version
- Le contact 16 de la version "A" correspond au contact 24 de la version "B"
- Der Kontakt 16 von "A" Version bezhalt der Kontakt 24 von "B" Version

C	1
U	2
P	3
A	4