

Проверка работы трекера в Мониторе порта

В версии [20190111] добавлен вывод в Монитор порта процесса инициализации устройств в функции `Setup()` скетча.

Ко мне пару раз обращались с такой проблемой, что скетч не доходил до основного цикла **Loop()**. Введение вывода процесса инициализации в Монитор порта позволило выявить проблему с инициализацией модулей сенсоров.

Для проверки работы трекера в Мониторе порта нужно сделать следующее:

- Переподключите трекер. То есть выключите его и снова включите. Это необходимо в случае **Pro Micro**.
- Выберите в **Arduino IDE** верный номер COM-порта и запустите Монитор порта.
- Проверьте скорость **57600** (или **115200**). Если скорость не та, исправьте и начните всё сначала.
- В открывшемся окне Монитора порта вы должны увидеть непрерывный поток нетекстовых данных.
- Для **Arduino Nano** и **Arduino Pro Mini** нажмите кнопку **[Reset]** на плате Arduino.
- Введите в верхней строке команду: **#00 [Отправить]**. Поток данных должен остановиться.
- Вертикальной и горизонтальной полосами прокрутки найдите начало вывода в Монитор. Вы увидите протокол загрузки, похожий на этот:

DIY Head Tracking

```
#G-R=-0.12, 0.61, 0.27
```

```
#A-R=0.01, 0.03, 1.05
```

```
#M-R=0.37, 0.49, 1.68
```

```
#G-R=-0.06, 0.61, 0.27
```

```
#A-R=0.02, 0.03, 1.02
```

```
#M-R=0.41, 0.46, 1.69
```

```
#G-R=-0.12, 0.61, 0.27
```

```
#A-R=0.03, 0.02, 1.04
```

```
#M-R=0.38, 0.49, 1.66
```

```
#G-R=-0.06, 0.64, 0.34
```



☒ Автопрокрутка ☐ Показать отметки времени

Нет конца строки

57600 бод

Очистить вывод

DIY Head Tracking

В версии [20191019] появилась поддержка контроллеров ESP8266.

Проверку работы **WiFi** трекера на модуле **Wemos D1 Mini** я делал так:

В **Arduino IDE** нужно открыть **Монитор порта [Ctrl+Shift+M]** и задать скорость **57600** бод, как на странице **Menu.h**.

На экране видим непрерывный поток символов. Введём команду **#o0 [Отправить]**, поток остановится. Очистим экран монитора кнопкой **[Очистить вывод]**. Нажмём кнопку **Reset** на модуле **Wemos**, а затем, когда польётся поток символов, снова остановим поток командой **#o0 [Отправить]**. Поток остановлен. Теперь полосами прокрутки влево и вверх найдём протокол выполнения функции **Setup()**, который при удачном подключении к сети **WiFi** должен выглядеть примерно так:

```

...
Razor AHRS 5DOF [20191019]
SensorVariant      8
Bluetooth          0
BaudRate           57600
BatteryControl     1
Umin               3.60
UseWiFi            1
  (EEProm) SSID: TPlinkLAN
  (EEProm) Port: 5550
-----
Connecting to TPlinkLAN:
.....
Connected!
LocalIP            : 192.168.0.103
MacAddress         : 84:F3:EB:59:EA:EF
SubnetMask         : 255.255.255.0
GatewayIP          : 192.168.0.1
SSID               : TPlinkLAN
RSSI (dB)          : -64
Broadcast IP       : 192.168.0.255
UDP port           : 5550
-----
Connection status: 3
-----
(i) Head Sensor Init.. OK
    Neck Sensor Init.. OK, 5DOF mode
    -
  
```

GO63 Samara: go1@list.ru

DIY Head Tracking

