

IWP 생산계획관리 파트 사용자 매뉴얼

IWP 창고 및 생산/현장 통합 관제 시스템 사용자 공식 가이드 문서

3장: 생산계획관리 파트 (plan_mgmt.py)

실무진(Staff/Admin 권한)이 생산 현장으로 작업 예약을 내리거나, 현재 공장에서 실시간으로 가동되고 있는 모든 현장 상황을 통합 관제하고 원격 제어하는 모듈입니다.

권한별 접근 범위

[👤 최고 관리자 (Admin)] → 관제실 조회, 신규 생산 오더 발행, 현장 강제 취소/종료, RPA 수집 제어 등 모든 권한
[👥 일반 실무자 (Staff)] → 생산 오더 발행, 예약 현황 모니터링 가능 (RPA 제어 및 카테고리 관리 제외)

핵심 기능 및 조작법

기능명	조작 방법	기능 상세 설명
생산 계획 예약 발행	화면 상단 폼에서 [작업할 현장명, 생산할 완제품 코드/명, 목표 수량, 투입 인원]을 선택하고 [작업 계획 등록]을 클릭합니다.	예약 즉시 해당 현장의 모바일/태블릿 화면에 🔔 알림 팝업이 전송되어 수락 대기 상태가 됩니다.
예약 오더 관리	등록된 대기 계획 목록에서 오기입된 예약을 [❌ 예약 취소] 버튼으로 회수합니다.	현장에서 수락 버튼을 누르기 전까지만 취소할 수 있습니다.
실시간 가동 관제	가동 중인 작업 리스트 우측의 [종료] 또는 [취소]를 통해 현장의 비정상 프로세스를 강제로 통제합니다.	관리자(Admin) 권한에서만 현장 원격 강제 제어 버튼이 활성화됩니다.
실적 리포트 추출	분석 기간(월간/주간/일간)을 설정하고 [📄 리포트 다운로드]를 눌러 통계 차트와 함수 수식이 포함된 엑셀 보고서를 획득합니다.	작업 시간당 완제품 생산 속도(LPH)와 공수 대비 단가 추이가 함께 집계되어 다운로드됩니다.