

版本: 1.0.1 2011年12月

运动检测库接口说明



声明

本手册的版权归安凯技术公司所有,受相关法律法规的保护。未经安凯技术公司的事先书 面许可,任何人不得复制、传播本手册的内容。

本手册所涉及的知识产权归属安凯技术公司所有(或经合作商授权许可使用),任何人不得侵犯。

本手册不对包括但不限于下列事项担保: 适销性、特殊用途的适用性; 实施该用途不会侵害第三方的知识产权等权利。

安凯技术公司不对由使用本手册或执行本手册内容而带来的任何损害负责。

本手册是按当前的状态提供参考,随附产品或本书内容如有更改,恕不另行通知。

联系方式

安凯 (广州) 微电子技术有限公司

地址:广州科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 区 3 楼

电话: (86)-20-3221 9000

传真: (86)-20-3221 9258

邮编: 510663

销售热线:

(86)-20-3221 9499

电子邮箱:

sales@anyka.com

主页:

http://www.anyka.com



版本变更说明

以下表格对于本文档的版本变更做一个简要的说明。版本变更仅限于技术内容的变更,不 包括版式、格式、句法等的变更。

| 版本 | 说明 | 完成日期 |
|--------|------|------------|
| V1.0.1 | 正式发布 | 2011/12/22 |

运动检测库接口说明与运动检测库对应的关系

| Version | The corresponding motion detector lib |
|---------|---------------------------------------|
| | |
| V1.0.1 | V1.1.01 |
| V0.0.2 | V0.1.0 |



目录

| 1 | 模块 | 央介绍 | 4 |
|---|------------------|-----------------------------|----|
| | 1.1 | 功能概述 | 4 |
| | 1.2 | 与其它模块关系 | 4 |
| 2 | 相关 | 关文档 | 4 |
| 3 | 佳寸 | 成指南 | 4. |
| 3 | 朱瓜 | 以有 | 3 |
| | 3.1 | 层次结构 | 5 |
| | 3.2 | 集成步骤 | |
| | 3.2.1 | .1 获得运动检测库相关文件 | 5 |
| | 3.2.2 | .2 实现运动检测库依赖的系统API | 5 |
| | 3.2.3 | .3 集成链接测试 | 5 |
| | 3.2.4 | .4 联合调试 | 5 |
| 4 | 接口 4.1 | 以 据结构/格式 | 6 |
| | 4.2 | 接口函数列表 | 8 |
| | 4.2.1 | | |
| | 4.2.1 | | |
| | 4.2.3 | | |
| | 4.2.4 | | |
| | 4.2.5 | | |
| | 4.2.6 | | |
| | 4.2.7 | 7 Motion_Detector_GetAvgLum | 10 |
| | 4.3 | 典型调用范例 | 11 |
| 5 | 依剌 | 频接口说明 | 13 |
| 6 | 常见 | | 13 |



1 模块介绍

1.1 功能概述

本模块实现的功能为检测是否有运动物体出现。

注意:本模块仅通过对比两帧图像检测是否运动物体出现,灵敏度可通过 T_MOTION_DETECTOR_RATIO 和初始化时的阈值 m_uThreshold 调节。

T_MOTION_DETECTOR_RATIO 结构体中的各值表示运动象素点数与区域总象素的 比值,以千分比为单位;设置的比值越小,检测的灵敏度越高,但如果设置太小可能会导 致误判。

初始化时的阈值 m_u Threshold 越小灵敏度也越高,但如果设置太小同样可能会导致误判。

1.2 与其它模块关系

本模块依赖于以下模块:

- 内存管理模块
- 系统功能模块

本模块需要调用以上模块相关接口进行内存分配释放等,具体见第5章"依赖接口说明"。

2 相关文档

《音视频库总体使用说明》



3 集成指南

3.1 层次结构

运动检测模块是一个独立的模块。

3.2 集成步骤

3.2.1 获得运动检测库相关文件

运动检测库包括库二进制文件、头文件和相关文档。

3.2.2 实现运动检测库依赖的系统API

请仔细阅读本文的第五部分,准备好运动检测库所依赖的系统 API。

3.2.3 集成链接测试

把运动检测库、依赖的系统 API 实现和目标系统进行链接。

3.2.4 联合调试

在目标系统上联合调试一般分成以下步骤,调试和使用运动检测库常见问题请参考本文的相关部分。调试运动检测,确定模块基本正常运作。





4 接口说明

4.1 数据结构/格式

| 结构名 | T_MOTION_DETECTOR_CB | |
|------|----------------------|-----------|
| 定义概述 | 提供的回调函数 | -0. |
| | m_FunPrintf | 提供的打印函数 |
| 参数说明 | m_FunMalloc | 提供的分配内存函数 |
| | m_FunFree | 提供的释放内存函数 |
| 注意事项 | | |

```
typedef struct _T_MOTION_DETECTOR_RATIO
{
```

T_U16 m_uFullRatio; //白色像素占整幅图像的比例,该比例,控制判断是否运动,以千分比的形式,范围[1,300]

T_U16 m_uAreaRatio1;//白色像素占区域图像的比例

T_U16 m_uAreaRatio2;

T_U16 m_uAreaRatio3;

T_U16 m_uAreaRatio4;

T_U16 m_uAreaRatio5;

T_U16 m_uAreaRatio6;



T_U16 m_uAreaRatio7;

T_U16 m_uAreaRatio8;

T_U16 m_uAreaRatio9;

}T_MOTION_DETECTOR_RATIO;

| 结构名 | T_MOTION_DETECTOR_RATI | 0 |
|------|------------------------|-----------------------|
| 定义概述 | 检测灵敏度设置 | |
| | | 白色像素占整幅图像的比例,该比例用于控 |
| | m_uFullRatio | 制判断是否运动,以千分比的形式,范围[1, |
| | | 300] |
| 参数说明 | m_uAreaRatio1 | 第一个区域白色像素占整幅图像的比例 |
| | m_uAreaRatio2 | 第二个区域白色像素占整幅图像的比例 |
| | | |
| | m_uAreaRatio9 | 第九个区域白色像素占整幅图像的比例 |
| 注意事项 | 各区域比例以千分比的形式,流 | [国[1,300] |

 $typedef\ struct\ _T_MOTION_DETECTOR_OPEN_PARA$

T_U16 m_uWidth; //图像的宽度

T_U16 m_uHeight; //图像的高度

T_U16 m_uThreshold; //判断该像素为运动前景的阈值,取值范围[10,40]

T_MOTION_DETECTOR_CB m_CBFunc; //callback functions

}T_MOTION_DETECTOR_OPEN_PARA;

| 结构名 | T_MOTION_DETECTOR_OPEN_PARA | |
|------|-----------------------------|---------------------------|
| 定义概述 | 提供输入的参数 | |
| 参数说明 | m_uWidth | 图像宽度 |
| | m_uHeight | 图像高度 |
| | m_uThreshold | 判断该像素为运动前景的阈值,取值范围[10,40] |



| 结构名 | T_MOTION_DETECTOR_OPEN_PARA | |
|------|-----------------------------|---------|
| | m_CBFunc | 提供的回调函数 |
| 注意事项 | | |

4.2 接口函数列表

4.2.1 Motion_Detector_GetVersion

| 原 型 | const T_CHR *Motion_Detector_GetVersion(T_VOID) | |
|--------|---|--|
| 功能概述 | 获取运动检测库版本号 | |
| 参数说明 | | |
| 2 2007 | | |
| 返回值说明 | 返回版本号信息 | |
| 返回值说明 | 版本号字符串 | |
| 注意事项 | 无 | |
| 调用示例 | Motion_Detector_GetVersion(); | |

| 4.2.2 Motion_Detector_Open | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 原型 | T_pVOID Motion_Detec | tor_Open(T_MOTION_DETECTOR_OPEN_PARA | | |
| 原型 | *pDetector_open_para) | | | |
| 功能概述 | 初始化检测结构体的相 | 应变量,分配好相关的内存资源。 | | |
| → W. W HI | | 见 T_MOTION_DETECTOR_OPEN_PARA 结构体定 | | |
| 参数说明 | pDetector_open_para | 义 | | |
| 返回值说明 | 返回值说明 初始化后的结构体变量指针。 | | | |
| 返回值说明 | 非 AK_NULL | 初始化结构体变量和分配资源成功。 | | |
| 应 四 | AK_NULL | 初始化结构体变量或分配资源失败。 | | |
| 注意事项 | | | | |
| 调用示例 | 见典型调用范例 | | | |



4.2.3 Motion_Detector_Close

| 原 型 | T_BOOL | Motion_Detector_Close(T_pVOID pDetector) | |
|---|-------------|--|--|
| 功能概述 | 释放解码驱动模 | 释放解码驱动模块占用的所有资源,对解码器所有数据变量设为 0. | |
| 参数说明 | pDetector | Motion_Detector_Open返回的指针。 | |
| 2 XX 60.71 | | | |
| 返回值说明 | | | |
| 返回值说明 | | | |
| 注意事项 | 执行本函数后不 | 下能再进行任何解码的操作; | |
| () () () () () () () () () () | 注意Motion_De | etector_Close和Motion_Detector_Open要配对使用 | |
| 调用示例 | 见典型调用范例 | | |
| 4.2.4 Motion_Detector_Handle | | | |

4.2.4 Motion_Detector_Handle

| 原型 | T_BOOL Motion_Detector_Handle(T_pVOID pDetector, T_U8 *pData1, | | |
|------------------|--|--|--|
| 原 空 | T_U8 *pData2) | | |
| 功能概述 | 检测是否有运动物体出现 | | |
| | pDetector Motion_Detector_Open返回的指针。 | | |
| 参数说明 | pData1 图像 1 的首地址 | | |
| | pData2 图像 2 的首地址 | | |
| 返回值说明 | 返回图像2相对于图像1有没有相对运动。 | | |
| 返回值说明 | AK_TRUE 有运动物体出现 | | |
| 经口压 60.93 | AK_FALSE 无运动物体出现 | | |
| 注意事项 | 采集时摄像头必须保持拍摄同一场景,如果摄像头本身有运动,会导致误判 | | |
| 调用示例 | 见典型调用范例 | | |

4.2.5 Motion_Detector_SetRatio

| 原 型 | T_BOOL Motion_Detector_SetRatio(T_pVOID pDetector, T_MOTION_DETECTOR_RATIO *pRatio) |
|------|---|
| 功能概述 | 设置检测的 ratio 参数组 |



| 原 型 | T_BOOL | Motion_Detector_SetRatio(T_pVOID pDetector, | |
|-------|--|---|--|
| | T_MOTION_DETECTOR_RATIO *pRatio) | | |
| 参数说明 | pDetector | Motion_Detector_Open返回的指针。 | |
| | pRatio | 见 T_MOTION_DETECTOR_RATIO | |
| 返回值说明 | 设置是否成功。 | | |
| 返回值说明 | AK_FALSE | 设置失败 | |
| | AK_TRUE | 设置成功 | |
| 注意事项 | Motion_Detector_Open后,未调用Motion_Detector_SetRatio进行设置时,各 | | |
| | 比例值缺省值为千分之 125 | | |
| 调用示例 | 见典型调用范例 | | |

4.2.6 Motion_Detector_SetDimension

| 原 型 | T_BOOL Motion_Detector_SetDimension(T_pVOID pDetector, T_U16 uWidth, | | |
|-------|--|--|--|
| | T_U16 uHeight) | | |
| 功能概述 | 设置检测的图像宽高 | | |
| 参数说明 | pDetector Motion_Detector_Open返回的指针。 | | |
| | pRatio 见 T_MOTION_DETECTOR_RATIO | | |
| 返回值说明 | 设置是否成功。 | | |
| 返回值说明 | AK_FALSE 设置失败 | | |
| | AK_TRUE 设置成功 | | |
| 注意事项 | 如果中途改变被检测的图像尺寸,通过该函数设置新的图像尺寸 | | |
| 调用示例 | Motion_Detector_SetDimension(pDetector, newWidth, newHeight); | | |

4.2.7 Motion_Detector_GetAvgLum

| 原型 | T_BOOL Motion_Detector_GetAvgLum(T_pVOID pDetector, T_U32 *pAvgLum1, T_U32 *pAvgLum2) | |
|------|---|------------------------------------|
| 功能概述 | 获取最近一次 Motion_Detector_Handle 中输入图像的亮度平均值 | |
| 参数说明 | pDetector | Motion_Detector_Open返回的指针。 |
| | pAvgLum1 | Motion_Detector_Handle中图像 1 的亮度平均值 |



| 原型 | T_BOOL Motion_Detector_GetAvgLum(T_pVOID pDetector, T_U32 | | |
|-------|---|---|--|
| | *pAvgLum1, T_U32 *pAvgLum2) | | |
| | pAvgLum2 | Motion_Detector_Handle 中图像 2 的亮度平均值 | |
| 返回值说明 | 获取是否成功。 | | |
| 返回值说明 | AK_FALSE | 获取失败 | |
| | AK_TRUE | 获取成功 | |
| 注意事项 | 如果Motion_ | Detector_Open之后从未调用过Motion_Detector_Handle,两幅图 | |
| | 像的亮度平均值输出为 0,调用Motion_Detector_Handle后,返回最近一次调 | | |
| | 用Motion_Detector_Handle时输入的图像的亮度平均值。 | | |
| | 可以用于上原 | 层根据亮度平均值进行红外灯控制。 | |
| 调用示例 | T_U32 AvgL | um1, AvgLum2; | |
| | Motion_Detector_Handle(pDetector, pData1, pData2); | | |
| | Motion_Detec | ctor_GetAvgLum(pDetector, &AvgLum1, &pAvgLum2); | |

4.3 典型调用范例



```
detector_open_para.m_uWidth = 352;
detector_open_para.m_uHeight = 288;
detector_open_para.m_uThreshold = 35;
ratio.m_uFullRatio = 125;
                                         en_para);
ratio.m_uAreaRatio1 = 250;
ratio.m_uAreaRatio2 = 250;
ratio.m_uAreaRatio3 = 250;
ratio.m_uAreaRatio4 = 250;
ratio.m uAreaRatio5 = 250;
ratio.m_uAreaRatio6 = 250;
ratio.m_uAreaRatio7 = 250;
ratio.m_uAreaRatio8 = 250;
ratio.m_uAreaRatio9 = 250;
hMdetector = Motion_Detector_Open(&detector_open_para);
if (AK_NULL == hMdetector)
       Motion_Detector_Close(hMdetector);
       return;
Motion_Detector_SetRatio(hMdetector, &ratio);
while (!bMotionIsDetected)
{
       pData1 = get_y_data();
       tickcount = get_system_time_ms();
       while(1)
       {
               if (get_system_time_ms() > (tickcount + 500))
```



```
break;

}

pData2 = get_y_data();

bMotionIsDetected = Motion_Detector_Handle(hMdetector, pData1, pData2);

if (bMotionIsDetected)

{
    start_record();//motion is detected, do something
    break;
}

Motion_Detector_Close(hMdetector);

return;
}
```

5 依赖接口说明

本模块所依赖的外部接口主要有内存管理等一些运动检测库需要的功能接口,该类函数由 目标平台实现。如申请内存,释放内存,清空内存内容,打印信息等等。

请参见《音视频库总体使用说明》。

6 常见问题

1) 无法检测到运动物体

可能是阈值(m_uThreshold)太大或比例(T_MOTION_DETECTOR_RATIO 结构体中各值)设置太大。

2) 没有运动物体检测出有

可能是阈值(m_uThreshold)太小或比例(T_MOTION_DETECTOR_RATIO 结构体中各值)设置太小。