

版本: 1.0.3 2014年12月

媒体解析库接口说明



声明

本手册的版权归安凯技术公司所有,受相关法律法规的保护。未经安凯技术公司的事先书 面许可,任何人不得复制、传播本手册的内容。

本手册所涉及的知识产权归属安凯技术公司所有(或经合作商授权许可使用),任何人不得侵犯。

本手册不对包括但不限于下列事项担保: 适销性、特殊用途的适用性;实施该用途不会侵害第三方的知识产权等权利。

安凯技术公司不对由使用本手册或执行本手册内容而带来的任何损害负责。

本手册是按当前的状态提供参考,随附产品或本书内容如有更改,恕不另行通知。

联系方式

安凯 (广州) 微电子技术有限公司

地址:广州科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 区 3 楼

电话: (86)-20-3221 9000

传真: (86)-20-3221 9258

邮编: 510663

销售热线:

(86)-20-3221 9499

电子邮箱:

sales@anyka.com

主页:


http://www.anyka.com



版本变更说明

以下表格对于本文档的版本变更做一个简要的说明。版本变更仅限于技术内容的变更,不 包括版式、格式、句法等的变更。


版本	说明	完成日期
V1.0.0	正式发布	2011年12月
V1.0.1	更新描述	2011年12月
V1.0.2	Add MediaLib_Dmx_FF_FR	2012年05月
V1.0.3	Add MediaLib_Dmx_GetAudioPts	2014年12月





媒体解析库接口说明与媒体解析库对应的关系

Version	Corresponding demuxer lib
V1.0.3	V1.16.09
V1.0.2	V1.13.00
V1.0.1	V1.11.00
V0.2.0	V0.10.0
V0.1.0	V0.9.0





目录

1	模均	央介绍	6
	1.1	功能概述	6
	1.2	与其它模块关系	7
2	* H- -	长文档	Q
4			
3	集成	戏指南	9
	3.1	层次结构	9
	3.2	集成步骤	9
	3.2.	1 获得媒体解析库相关文件	9
	3.2.2		
	3.2		
	3.2.4		
			11
4	接□	J 说明	
	4.1	模块功能概述	
	4.2	数据结构/格式	
	4.2.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	4.2.2	2 媒体解析句柄	11
	4.2	3 媒体解析打开输入结构体	11
	4.2.	4 媒体解析打开输出结构体	12
	4.2.	5 媒体信息结构	12
	4.2.0	6 媒体解析状态	14
	4,2.	7 媒体类型	15
	4.2.	8 视频编码类型	15
	4.2.	9 音频编码类型	15
	4.2.	10 媒体回调函数结构	15
	4.3	接口函数列表	15
	4.3.	1 MediaLib_Dmx_Open	15
	4.3.2		
	4.3	3 MediaLib_Dmx_Start	16
	4.3.4	4 MediaLib_Dmx_Resume	17
	4.3	5 MediaLib_Dmx_Stop	17
	431	6 MediaLih Dmy Pause	17



	4.3.7	MediaLib_Dmx_GetInfo	18
	4.3.8	MediaLib_Dmx_ReleaseInfoMem	18
	4.3.9	MediaLib_Dmx_GetAudioSeekInfo	19
	4.3.10	MediaLib_Dmx_GetStatus	19
	4.3.11	MediaLib_Dmx_SetPosition	19
	4.3.12	MediaLib_Dmx_ResetAudioPos	20
	4.3.13	MediaLib_Dmx_GetAudioData	20
	4.3.14	MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize	21
	4.3.15	MediaLib_Dmx_CheckAudioEnd	21
	4.3.16	MediaLib_Dmx_CheckVideoEnd	21
	4.3.17	MediaLib_Dmx_GetFirstVideoSize	22
	4.3.18	MediaLib_Dmx_GetFirstVideo	22
	4.3.19	MediaLib_Dmx_GetVideoFrameSize	23
	4.3.20	MediaLib_Dmx_GetVideoFrame	23
	4.3.21	MediaLib_Dmx_DisableVideo	23
	4.3.22	MediaLib_Dmx_DisableAudio	24
	4.3.23	MediaLib_Dmx_GetNextBlockInfo	
	4.3.24	MediaLib_Dmx_FF_FR	25
	4.3.25	MediaLib_Dmx_GetAudioPts	26
	4.4 典型	型调用范例	27
		食事项	
5	依赖接□	1说明	34
6	常见问题		35
		文常见问题	
	6.2 其他	也问题	35



1 模块介绍

1.1 功能概述

本模块实现了各种文件格式的解析以及音视频的分离,支持的格式包括 AVI、MP4/3GP、FLV、RM/RMVB、MKV、ASF/WMV/WMA、WAV、MP3、AMR、AAC、APE、FLAC 和 MIDI。

表 1-1 支持文件格式列表

文件格式	常用音视频组合		
	XVID(MPEG4 SP/ASP)	MP3	
AVI	H263	MP3	
	MJPEG	PCM	
MP4	H264/MPEG4 SP/ASP	AAC	
3GP	H263	AMR	
FLV	FLV263	MP3	
RM/RMVB	RealVideo	COOK	
MKV	H264	AAC	
ASF/WMV/WMA	WMV	WMA	
音频格式			
WAV		PCM/ADPCM	
MP3	-	MP3	
AMR	-	AMR	
AAC/ADTS/ADIF	-	AAC	
APE	-	APE	
FLAC	-	FLAC	
MIDI	-	MIDI	
OGG	-	VORBIS	
AC3	-	AC3	



与其它模块关系 1.2

本模块依赖于以下模块:

- 资源管理模块
- 内存管理模块
- 系统功能模块

5章"依赖接口说明"。





2 相关文档

《音视频库总体使用说明》。

Anyka Confidential Sollies Only Bollies Only



集成指南 3

如果是首次使用媒体解析库,请首先阅读《音视频库总体使用说明》。

层次结构 3.1




图 3-1 模块关系图

Media Demux 模块完成媒体文件的解复用过程,集成后在系统中的位置如上图所示。 媒体解析库依赖的模块都应该在使用前由系统初始化。App应用模块实现播放,调用系统 层模块、控制 LCD 及 DA 实现播放;内存管理模块用于申请和释放内存;资源管理模块提 供基本的资源读写, 定位等功能。箭头标明在运行播放过程中模块的调用情况。

集成步骤 3.2

获得媒体解析库相关文件 3.2.1

媒体解析库包括库二进制文件、头文件和相关文档。

3.2.2 实现媒体解析库依赖的系统API

请仔细阅读本文的第五部分,准备好媒体解析库所依赖的系统 API, 为系统控制媒体 解析库提供足够的灵活性,需要在集成时根据实际情况由系统集成人员实现。



3.2.3 集成链接测试

把媒体解析库、依赖的系统 API 实现和目标系统进行链接。

3.2.4 联合调试

在目标系统上联合调试一般分成以下步骤,调试和使用媒体解析库常见问题请参考本 文的相关部分。

- 1、调试播放无声媒体,确定解析层和视频解码内部播放基本正常运作。
- 2、调试播放音频媒体,确定解析层和音频解码内部播放基本正常运作。
- 3、调试播放有声媒体,确定解析层、视频解码和音频解码相关接口正常运作。
- 4、调试两路音频媒体播放,确定解析层和音频解码相关接口及混音正常运作。





接口说明

4.1 模块功能概述

本模块起媒体解析的作用,请参考功能概述。

4.2 数据结构/格式

4.2.1 回调函数定义

见第5章"依赖接口说明"。

4.2.2 媒体解析句柄

typedef T_pVOID T_MEDIALIB_STRUCT;

用于媒体解析, 存放解析库的所有信息, 外部调用不需要知道具体定义, 强制转换。

4.2.3 媒体解析打开输入结构体

```
typedef struct
   T_eMEDIALIB_MEDIA_TYPE
                                  m_MediaType;
                            m_hMediaSource;
   T_S32
   T_MEDIALIB_CB
                                  m_CBFunc;
}T_MEDIALIB_DMX_OPEN_INPUT;
```

结构名	T_MEDIALIB_DMX_OPEN_INPUT	
定义概述	打开时输入参数	
	m_MediaType	媒体文件类型
成员说明	m_hMediaSource	媒体文件句柄
	m_CBFunc	回调函数结构



4.2.4 媒体解析打开输出结构体

```
typedef struct
  T_eMEDIALIB_STATE
                            m_State;
}T_MEDIALIB_DMX_OPEN_OUTPUT;
```

结构名	T_MEDIALIB_DMX_OPEN_OUTPUT		
定义概述	打开时输出状态信息		
成员说明	m_State	状态信息	. 60,

媒体信息结构 4.2.5

```
.aType;
typedef struct
{
  T_eMEDIALIB_MEDIA_TYPE m_MediaType;
  T_BOOL
              m_bHasVideo;
  T_BOOL
              m_bHasAudio;
  T_BOOL
              m_bAllowSeek;
              m_bSelfRecord;
  T_BOOL
              m_ulTotalTime_ms;
  T_U32
```

//video

T_eVIDEO_DRV_TYPEm_VideoDrvType;

```
m_uWidth;
T_U16
T_U16
              m_uHeight;
T_U16
              m_uFPS;
T_U32
              m_ulVideoBitrate;
```

//audio

T_AUDIO_TYPEm_AudioType;

T_U32 m_ulAudioBitRate;

T_U16 m_wFormatTag;



T_U16

T_U32 m_nSamplesPerSec; T_U32 m_nAvgBytesPerSec;

m_nChannels;

T_U16 m_nBlockAlign;

T_U16 m_wBitsPerSample;

T_U16 m_cbSize;

T_U8 m_szData[MEDIALIB_DMX_INFO_EX_SIZE]; T_MEDIALIB_META_INFO *m_pMetaInfo; }T_MEDIALIB_DMX_INFO; 结构名	1_016	m_cbSize;			
特権名	T_U8 m_szData[MEDIALIB_DMX_INFO_EX_SIZE];				
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #	T_ME	DIALIB_META_INFO *m_pM	letaInfo;		
度义概述 媒体信息结构 媒体类型 m_MediaType 媒体类型 有视频 有音频 m_bHasVideo 有音频 允许 seek m_bAllowSeek 允许 seek m_bSelfRecord 自录文件 加山TotalTime_ms 总时间(ms) m_VideoDrvType 视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE) m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率	}T_MEDL	}T_MEDIALIB_DMX_INFO;			
成员说明 m_MediaType m_bHasVideo f 音频 m_bHasAudio f 音频 m_bAllowSeek m_bSelfRecord m_ulTotalTime_ms iblin (ms) m_VideoDrvType m_uWidth c m_uHeight iblin m_uFPS m_ulVideoBitrate m_AudioType iblin m_ukeight iblin iblin	结构名	T_MEDIALIB_DMX_INFO			
m_bHasVideo 有视频 m_bHasAudio 有音频 m_bAllowSeek 允许 seek m_bSelfRecord 自录文件 m_ulTotalTime_ms 总时间(ms) m_VideoDrvType 视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE) m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率	定义概述	媒体信息结构			
m_bHasAudio 有音频 m_bAllowSeek 允许 seek m_bSelfRecord 自录文件 m_ulTotalTime_ms 总时间(ms) m_VideoDrvType 视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE) m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率	成员说明	m_MediaType	媒体类型		
m_bAllowSeek m_bSelfRecord 自录文件 m_ulTotalTime_ms ibrili (ms) m_VideoDrvType im_uWidth im_uHeight im_uHeight im_uFPS im_ulVideoBitrate im_uAudioType im_ulAudioBitRate im_ulAudioBitRate im_wFormatTag im_nChannels im_nSamplesPerSec idea fix to the seek fix the seek		m_bHasVideo	有视频		
m_bSelfRecord 自录文件 m_ulTotalTime_ms 总时间(ms) m_VideoDrvType 视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE) m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_bHasAudio	有音频		
m_ulTotalTime_ms 总时间(ms) m_VideoDrvType 视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE) m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_bAllowSeek	允许 seek		
m_VideoDrvType 视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE) m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_bSelfRecord	自录文件		
m_uWidth 宽 m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_ulTotalTime_ms	总时间 (ms)		
m_uHeight 高 m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率	40	m_VideoDrvType	视频驱动类型(T_eVIDEO_DRV_TYPE)		
m_uFPS 帧率 m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_uWidth	宽		
m_ulVideoBitrate 视频比特率 m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_uHeight	高		
m_AudioType 音频类型 m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_uFPS	帧率		
m_ulAudioBitRate 音频比特率 m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_ulVideoBitrate	视频比特率		
m_wFormatTag 格式标记 m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_AudioType	音频类型		
m_nChannels 声道数 m_nSamplesPerSec 采样率		m_ulAudioBitRate	音频比特率		
m_nSamplesPerSec 采样率		m_wFormatTag	格式标记		
		m_nChannels	声道数		
A D C ULLUMAN		m_nSamplesPerSec	采样率		
m_nAvgBytesPerSec		m_nAvgBytesPerSec	平均采样率		



结构名	T_MEDIALIB_DMX_INFO	
	m_nBlockAlign	块对其字节数
	m_wBitsPerSample	采样位宽
	m_cbSize	音频数据大小
	m_szData	音频数据
	m_pMetaInfo	T_MEDIALIB_META_INFO类型,参见《音视频库总体使用说明》
4.2.6 媒体解析状态 typedef enum { MEDIALIB_DMX_END, MEDIALIB_DMX_PLAY, MEDIALIB_DMX_PAUSE, MEDIALIB_DMX_STOP, MEDIALIB_DMX_ERR, MEDIALIB_DMX_SEEK, MEDIALIB_DMX_FF, MEDIALIB_DMX_FR		

4.2.6 媒体解析状态

结构名	T_eMEDIALIB_DMX_STATUS	
定义概述	媒体解析状态	
成员说明	MEDIALIB_DMX_END	播放结束
	MEDIALIB_DMX_PLAY	正常播放
	MEDIALIB_DMX_PAUSE	暂停
	MEDIALIB_DMX_STOP	停止
	MEDIALIB_DMX_ERR	出错
	MEDIALIB_DMX_SEEK	Seek



结构名	T_eMEDIALIB_DMX_STATUS	
	MEDIALIB_DMX_FF	快进
	MEDIALIB_DMX_FR	快退

4.2.7 媒体类型

刊》。 T_eMEDIALIB_MEDIA_TYPE,参见《音视频库总体使用说明》。

4.2.8 视频编码类型

T_eVIDEO_DRV_TYPE,参见《音视频库总体使用说明》

4.2.9 音频编码类型

T_AUDIO_TYPE,参见《音视频库总体使用说明》

4.2.10 媒体回调函数结构

T_MEDIALIB_CB,参见《音视频库总体使用说明》。

4.3 接口函数列表

MediaLib_GetVersion参见《音视频库总体使用说明》。

4.3.1 MediaLib_Dmx_Open

原 型	T_MEDIALIB_STRUCTMediaLib_Dmx_Open(T_MEDIALIB_DMX_OPEN_IN PUT*dmx_open_input,T_MEDIALIB_DMX_OPEN_OUTPUT *dmx_open_output);	
功能概述	打开 demuxer,分析媒体头并检验参数	
参数说明	dmx_open_input	打开传入参数结构
2 3X M 71	dmx_open_output	打开输出参数结构,打开状态
返回值说明	T_MEDIALIB_STRUCT 结构,为 demuxer 句柄	
注意事项	首先调用该函数才能调用其他函数	

Publication Release Date: December, 2014



	原型	T_MEDIALIB_STRUCTMediaLib_Dmx_Open(T_MEDIALIB_DMX_OPEN_IN PUT*dmx_open_input,T_MEDIALIB_DMX_OPEN_OUTPUT *dmx_open_output);
调用示例		见典型调用示例

4.3.2 MediaLib_Dmx_Close

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_Close(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	美闭 demu	关闭 demuxer		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明 AK_TRUE 关闭成功 AK_FALSE 关闭失败				
注意事项				
调用示例	见典型调用示例			

4.3.3 MediaLib_Dmx_Start

原型	T_S32 MediaLib_Dmx_Start(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_U32		
冰 主	start_pos);		
功能概述	准备读取视频和音频数据		
参数说明	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构 指针,即 Dmx 句柄		
	start_pos 开始时间,0或者是由 setpos 返回的 pts		
海回传说明	< 0 失败		
返回值说明 	Other 如果有音频返回音频 pts,否则返回视频 pts;		
注意事项	必须已经成功执行 MediaLib_Dmx_Open 函数。		
调用示例	见典型调用示例		



4.3.4 MediaLib_Dmx_Resume

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_Resume(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述	音频和视频数据		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
返回值说明	AK_TRUE Resume 成功 AK_FALSE Resume 失败		
注意事项			
调用示例 见典型调用示例		月示例	
4.3.5 MediaLib_Dmx_Stop			

4.3.5 MediaLib_Dmx_Stop

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_Stop(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述 停止读取音频和视频数据			
参数说明	hMedia MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指 针,即 Dmx 句柄		
返回值说明	AK_TRUE 停止成功 AK_FALSE 停止失败		
注意事项	必须已经成功执行 MediaLib_Dmx_Open 函数。		
调用示例 见典型调用示例			

4.3.6 MediaLib_Dmx_Pause

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_Pause(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述	暂停读取录	音频和视频数据	
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
返回值说明	AK_TRUE 暂停成功 AK_FALSE 暂停失败		
注意事项 必须已经成功执行 MediaLib_Dmx_Open 函数。		成功执行 MediaLib_Dmx_Open 函数。	



原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_Pause(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
调用示例	见典型调用示例			

4.3.7 MediaLib_Dmx_GetInfo

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_GetInfo(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_MEDIALIB_DMX_INFO *pInfo);		
功能概述	获取当前的媒体信息		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
	pInfo	输出参数,T_MEDIALIB_DMX_INFO 结构指针	
返回值说明	明 AK_TRUE 获取成功 AK_FALSE 获取失败		
注意事项 1. 必须已经成功执行 MediaLib_Dmx_Open 函数。 2. 必须保证 pInfo 不为空指针。			
调用示例	见典型调用示例		

4.3.8 MediaLib_Dmx_ReleaseInfoMem				
原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_ReleaseInfoMem(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	释放存贮信息的内存空间			
参数说明	hMedia MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄			
返回值说明	AK_TRUE 释放成功			
应四匝机 列	AK_FALSE 释放失败			
	1. 必须已经成功执行 MediaLib_Dmx_Open 函数			
	2. MediaLib_Dmx_GetInfo 调用之后,上层已获取媒体相关信息并处理,通			
注意事项	过调用该函数释放部分与播放无关的资源,减少播放过程中对内存的占用			
	3. 该函数不调用不会影响播放,也不会造成内存泄漏,			
	MediaLib_Dmx_Close 时会释放所有资源			
调用示例	见典型调用示例			



4.3.9 MediaLib_Dmx_GetAudioSeekInfo

原型	T_AUDIO	_SEEK_INFO		
原 空	*MediaLib_Dmx_GetAudioSeekInfo(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	获取音频	获取音频 seek 的信息		
参数说明hMediaMediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT针,即 Dmx 句柄		MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明	T_AUDIO_SEEK_INFO 结构指针 -			
注意事项				
调用示例	见典型调用示例			

4.3.10 MediaLib_Dmx_GetStatus

原型	T_eMEDIALIB_DMX_STATUS		
原 空	MediaLib_Dmx_GetStatus(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述	获取 demuxer 的状态		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
返回值说明 demuxer 状态,详见 T_eMEDIALIB_DMX_STATUS 说明 注意事项 -		念,详见 T_eMEDIALIB_DMX_STATUS 说明	
调用示例	见典型调用示例		

4.3.11 MediaLib_Dmx_SetPosition

原型	T_S32 MediaLib_Dmx_SetPosition(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_U32 uTimeMs, T_BOOL bSeekNext);		
功能概述	设置当前位置		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
少	uTimeMs	媒体文件的时间(ms)	
	bSeekNext	是否定位到下一关键帧	



原型	T_S32 MediaLib_Dmx_SetPosition(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_U32
	uTimeMs, T_BOOL bSeekNext);
定回体洗明	< 0 失败;
返回值说明 	Other 如果有音频返回音频 pts,否则返回视频 pts;
注意事项 定位到最近的关键帧	
调用示例	见典型调用示例

4.3.12 MediaLib_Dmx_ResetAudioPos

原 型	T_S32 MediaLib_Dmx_ResetAudioPos(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	重新设置音	重新设置音频位置,用于获取第一个音频包		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明	< 0 Reset 失败 Other 音频 pts			
注意事项	- 601			
调用示例	见典型调用示例			

4.3.13 MediaLib_Dmx_GetAudioData

原 型	T_U32 MediaLib_Dmx_GetAudioData(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_pDATA			
	pData, T_U32 uDataLen);			
功能概述	获取音频数	获取音频数据		
	h Madia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,		
参数说明	hMedia	即 Dmx 句柄		
多 致 阮 叻	pData	输出参数,音频数据		
	uDataLen	获取数据长度,MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize 函数返回的大小		
海同体溢明	< 0 没有音频数据			
返回值说明 	Other 实际获取的数据长度			
注意事项	-			
调用示例	见典型调用示例			



${\bf 4.3.14\ MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize}$

原 型	T_U32 MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	获取音频大	获取音频大小		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明		<0 没有音频数据 Other 音频数据的大小		
注意事项	-			
调用示例	见典型调用示例			

4.3.15 MediaLib_Dmx_CheckAudioEnd

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_CheckAudioEnd(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述	检验是否音频已经结束		
参数说明	hMedia MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明	AK_TRUE 已结束 AK_FALSE 没结束		
注意事项			
调用示例	见典型调用示例		

4.3.16 MediaLib_Dmx_CheckVideoEnd

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_CheckVideoEnd(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述	检验是否视频已经结束		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
返回值说明	AK_TRUE 已结束 AK_FALSE 没结束		
注意事项	-		



原 型	Γ_BOOL MediaLib_Dmx_CheckVideoEnd(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);	
调用示例	见典型调用示例	

4.3.17 MediaLib_Dmx_GetFirstVideoSize

原 型	T_U32 MediaLib_Dmx_GetFirstVideoSize(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	获取第一个	获取第一个关键桢的大小,包含码流头和第一个关键帧的数据		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明	<0 没有视频数据 Other 第一个关键桢的大小			
注意事项	-			
调用示例	见典型调用示例			

4.3.18 MediaLib_Dmx_GetFirstVideo

原型	T_BOOL MediaLib_Dmx_GetFirstVideo(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia,		
<i>小</i>	T_pDATA pData, T_U32 *pDataLen);		
功能概述	获取第一个关键桢的数据,含码流头和第一个关键桢		
40	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
参数说明	pData 输出参数,视频数据		
	pDataLen 输入/输出参数,MediaLib_Dmx_GetVideoDataSize 函数返回的数据长度		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	AK_TRUE 成功		
返回值说明 	AK_FALSE 失败		
注意事项	-		
调用示例	见典型调用示例		

Revision: 1.0.3



${\bf 4.3.19\ Media Lib_Dmx_GetVideoFrameSize}$

原 型	T_U32 MediaLib_Dmx_GetVideoFrameSize(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);			
功能概述	获取视频帧	获取视频帧大小		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
返回值说明		< 0 没有视频数据 Other 帧大小		
注意事项	-			
调用示例	见典型调用示例			

${\bf 4.3.20~MediaLib_Dmx_GetVideoFrame}$

		4 4 4 4 4 4	
原型	T_BOOL MediaLib_Dmx_GetVideoFrame(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia,		
	T_pDATA pData, T_U32 *pDataLen);		
功能概述	获取视频帧	i数据	
	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
参数说明	pData	输出参数,视频帧数据	
	pDataLen	输入输出参数,数据长度,MediaLib_Dmx_GetVideoDataSize 函数返回值	
返回值说明	AK_TRUE 成功 AK_FALSE 失败		
注意事项	-		
调用示例	见典型调用示例		

${\bf 4.3.21\ MediaLib_Dmx_DisableVideo}$

原	型	T_BOOL MediaLib_Dmx_ DisableVideo(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);	
功能机	既述	使视频无效	
参数证	说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄



原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_ DisableVideo(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);	
返回值说明	AK_TRUE 成功	
	AK_FALSE 失败	
注意事项	调用者发现视频解码方式不支持时调用,库内部停止获取视频数据	
调用示例	-	

4.3.22 MediaLib_Dmx_DisableAudio

原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_DisableAudio (T_MEDIALIB_STRUCT hMedia);		
功能概述	使音频无效		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
返回值说明	AK_TRUE 成功 AK_FALSE 失败		
注意事项	调用者发现音频解码方式不支持时调用,库内部停止获取音频数据		
调用示例	-		

4.3.23 MediaLib_Dmx_GetNextBlockInfo



原型	T_BOOL MediaLib_Dmx_GetNextBlockInfo(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_MEDIALIB_DMX_BLKINFO *dmxBlockInfo);		
功能概述	获取数据类型和长度		
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄	
	dmxBlockInfo	输出参数,见 T_MEDIALIB_DMX_BLKINFO 结构体	
返回值说明	AK_TRUE 成功 AK_FALSE 失败		
注意事项	该函数用于按文件中音视频包的存放顺序来读取音视频数据,类似于推模式		
调用示例	见典型调用示例		

4.3.24 MediaLib_Dmx_FF_FR

原型	T_BOOL MediaLib_Dmx_FF_FR(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_U32 video_pts,		
	T_eMEDIALIB_DMX_STATUS dmx_status)		
功能概述	设置获取视频数据的状态为快进或快退		
参数说明	hMedia MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄		
	video_pts 快进/快退的起始时间点,以毫秒为单位		
	MEDIALIB_DMX_FF: 快进;		
	dmx_status MEDIALIB_DMX_FR: 快退 其它: 无效		
返回值说明	AK_TRUE 成功 AK_FALSE 失败		
注意事项	1. 设置为快进/快退模式后只能获取视频帧,且获取到的帧全是关键帧;		
	2. 当该函数返回失败时,可能的原因是文件中没有视频或只有一个关键帧;		
	3. MEDIALIB_DMX_STOP和 MEDIALIB_DMX_END 状态下调用该函数无效;		



原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_FF_FR(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_U32 video_pts,
	T_eMEDIALIB_DMX_STATUS dmx_status)
调用示例	MediaLib_Dmx_FF_FR(hMedia, 10000, MEDIALIB_DMX_FF);
	streamLen = MediaLib_Dmx_GetVideoFrameSize(hMedia);

$4.3.25\ Media Lib_Dmx_Get Audio Pts$

4.3.25 MediaLib_Dmx_GetAudioPts					
原 型	T_BOOL MediaLib_Dmx_GetAudioPts(T_MEDIALIB_STRUCT hMedia, T_U32 *pAudioPts)				
功能概述	获取每个音频包的时间戳				
参数说明	hMedia	MediaLib_Dmx_Open 函数返回的 T_MEDIALIB_STRUCT 结构指针,即 Dmx 句柄			
	pAudioPts	用于获取每个音频包的时间戳			
华回传 招明	AK_TRUE 成功				
返回值说明	AK_FALSE 失败	10			
	1. 该函数必须在1	MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize 和 MediaLib_Dmx_GetAudioData 之			
注意事项	回响用 2. 只有 avi、3gp、mp4 提供该功能				
44					
	3. 需要获取音频包时间才调用,普通文件播放时一般不需要调用				
	streamLen = MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize(hMedia);				
	if (streamLen!= 0)				
调用示例	{				
	bRet = MediaLib_Dmx_GetAudioPts(hMedia, &audioPts);				
	MediaLib_Dmx_GetAudioData(hMedia, streamBuf, streamLen);				
	}				



4.4 典型调用范例

```
/*******************
* The following is an example to use demuxing APIs
T_S32 Demux_Media(char* filename)
{
  T_MEDIALIB_DMX_OPEN_INPUT open_input;
  T_MEDIALIB_DMX_OPEN_OUTPUT open_output;
  T_MEDIALIB_DMX_INFO media_info;
  T_U8 \text{ streamBuf}[960*480*2] = \{0\};
  T_eMEDIALIB_DMX_STATUS demux_status;
  T_VOID *hMedia;
  T_S32 fid;
  T_U32 \text{ streamLen} = 0;
  T_S32 pts = 0;
  FILE *fp;
  FILE *fp_a;
  fid = _open(filename, _O_RDONLY | _O_BINARY);
  if(fid \ll 0)
         printf("open file failed\r\n");
         return 0;
  memset(&open_input, 0, sizeof(T_MEDIALIB_DMX_OPEN_INPUT));
  open_input.m_hMediaSource = fid;
  open_input.m_CBFunc.m_FunPrintf = (MEDIALIB_CALLBACK_FUN_PRINTF)printf;
  open_input.m_CBFunc.m_FunRead = (MEDIALIB_CALLBACK_FUN_READ)_read;
  open_input.m_CBFunc.m_FunWrite = (MEDIALIB_CALLBACK_FUN_WRITE)_write;
```



```
open_input.m_CBFunc.m_FunSeek = (MEDIALIB_CALLBACK_FUN_SEEK)_lseek;
open_input.m_CBFunc.m_FunTell = (MEDIALIB_CALLBACK_FUN_TELL)_tell;
    open_input.m_CBFunc.m_FunMalloc=
(MEDIALIB_CALLBACK_FUN_MALLOC)my_malloc;
open_input.m_CBFunc.m_FunFree = (MEDIALIB_CALLBACK_FUN_FREE)free;
open_input.m_CBFunc.m_FunFileHandleExist = file_handle_exist;
hMedia = MediaLib_Dmx_Open(&open_input, &open_output);
if (AK_NULL == hMedia)
       _close(fid);
       return 0;
}
MediaLib_Dmx_GetInfo(hMedia, &media_info);
MediaLib_Dmx_ReleaseInfoMem(hMedia);
bSeekFlag = 0;
streamLen = MediaLib_Dmx_GetFirstVideoSize(hMedia);
if (MediaLib_Dmx_GetFirstVideo(hMedia, streamBuf, &streamLen) == AK_FALSE)
{
       MediaLib_Dmx_Close(hMedia);
       _close(fid);
       return 0;
}
//here decode first video
pts = MediaLib_Dmx_Start(hMedia, 0);
while (1)
```



```
if (!MediaLib_Dmx_CheckAudioEnd(hMedia))
             {
                     streamLen = MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize(hMedia);
                     if (streamLen != 0)
                               MediaLib_Dmx_GetAudioData(hMedia, streamBuf,
streamLen);
                    //here decode audio
             }
             if (!MediaLib_Dmx_CheckVideoEnd(hMedia))
                     streamLen = MediaLib_Dmx_GetVideoFrameSize(hMedia);
                     if (streamLen != 0)
                               MediaLib_Dmx_GetVideoFrame(hMedia, streamBuf,
 &streamLen);
                    //here decode video
             demux_status = MediaLib_Dmx_GetStatus(hMedia);
             if (demux_status == MEDIALIB_DMX_END ||
   demux_status == MEDIALIB_DMX_ERR)
                     break;
```



以下两种模式的代码分别替换上述代码中 while(1)包含的内容,实现相应的功能:模式一、forward read mode:顺序读取模式,按照文件中音视频包的数据获取音视频

```
while (1)
{
    if (MediaLib_Dmx_GetNextBlockInfo(hMedia, &dmxBlockInfo) == AK_FALSE)
    {
        //error
        break;
}

streamLen = dmxBlockInfo.m_ulBlkLen;
switch (dmxBlockInfo.m_eBlkType)
    {
        case T_eMEDIALIB_BLKTYPE_VIDEO:
```



```
if (streamLen != 0)
                      MediaLib_Dmx_GetVideoFrame(hMedia, streamBuf, &streamLen);
                      break;
       case T_eMEDIALIB_BLKTYPE_AUDIO:
              if (streamLen != 0)
               {
                      MediaLib_Dmx_GetAudioData(hMedia, streamBuf, streamLen);
              break;
              default:
                      break;
              demux_status = MediaLib_Dmx_GetStatus(hMedia);
              if (demux_status == MEDIALIB_DMX_END || demux_status ==
MEDIALIB_DMX_ERR)
                      break;
```

模式二、mix read mode:混序模式,顺序读取与强制读取结合,可根据实际需要进行切换

```
while (1)
{
    if (MediaLib_Dmx_GetNextBlockInfo(hMedia, &dmxBlockInfo) == AK_FALSE)
    {
        //error
        break;
    }
    streamLen = dmxBlockInfo.m_ulBlkLen;
```



```
switch (dmxBlockInfo.m_eBlkType)
{
case T_eMEDIALIB_BLKTYPE_VIDEO:
       if (streamLen != 0)
       MediaLib_Dmx_GetVideoFrame(hMedia, streamBuf, &streamLen);
       }
       break;
case T_eMEDIALIB_BLKTYPE_AUDIO:
       if (streamLen != 0)
       MediaLib_Dmx_GetAudioData(hMedia, streamBuf, streamLen);
       }
       break;
default:
       break;
if (!MediaLib_Dmx_CheckAudioEnd(hMedia))
       streamLen = MediaLib_Dmx_GetAudioDataSize(hMedia);
       if (streamLen != 0)
       MediaLib_Dmx_GetAudioData(hMedia, streamBuf, streamLen);
       }
}
if (!MediaLib_Dmx_CheckVideoEnd(hMedia))
       streamLen = MediaLib_Dmx_GetVideoFrameSize(hMedia);
       if (streamLen != 0)
       MediaLib_Dmx_GetVideoFrame(hMedia, streamBuf, &streamLen);
```



```
demux_status = MediaLib_Dmx_GetStatus(hMedia);
              if (demux_status == MEDIALIB_DMX_END || demux_status =
MEDIALIB_DMX_ERR)
              {
                     break;
```

注意事项 4.5

MediaLib_Dmx_GetAudioSeekInfo 仅对 APE 格式的文件有效,其他格式返回 NULL。





5 依赖接口说明

从 3.1 层次关系可以看出媒体解析库所依赖的外部接口主要有资源管理、内存管理及 其他一些媒体解析库需要的功能接口,该类函数由目标平台实现。参见《音视频库总体使 用说明》。





6 常见问题

6.1 播放常见问题

1、调用 MediaLib_Dmx_Open 失败

检查传入参数是否正确;该文件不是媒体文件或暂时不支持此类文件的播放。

2、定位误差偏大,例如定位到第10秒播放,实际从第9秒开始播放

这属于正常现象。如果定位指定的位置不是一个视频关键帧,根据视频压缩的特性必须从之前最接近的一个关键帧开始依次每帧解码才能得到指定位置的视频帧。不同媒体资源关键帧的分布差别很大,从关键帧依次解码耗费的时间可能很长造成响应时间过长,为此只能从最接近的关键帧初开始播放。

3、某些媒体资源不能定位

这属于正常现象。某些媒体资源只有一个关键帧或没有索引列表。可以通过媒体信息得知文件是否可以定位,见 T_MEDIALIB_DMX_INFO。

4、媒体解析时有大量的对资源进行 seek 的操作

根据各个媒体格式的特点,有的文件格式中信息和数据分隔很远,因此在获取音视频 时会有较大的跳转动作,这是正常现象。

6.2 其他问题

参见《音视频库总体使用说明》